المرجع السريع

الطباعة

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للملصقات ومخزون البطاقات والمغلفات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

- 1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
 - 2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
 - **3** اطبع المستند.

الطباعة من جهاز محمول

الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

إنَّ® خدمة الطباعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام AndroidTM، الإصدار 5.0 منه أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

ملاحظة: تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطباعة Mopria من متجر Google PlayTM و مكّنه في الجهاز المحمول.

1 من جهازك المحمول بنظام Android، سُغَل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.

2 اضغط على المجاعة.

3 حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اضغط على 💶.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

ملاحظات:

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موز عات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازَين متصلان بشبكة الاتصال الفر عية نفسها.
 - هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.
 - 1 من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.

2 اضغط على 🗂 > طباعة.

3 حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اطبع المستند.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام @Wi-Fi Direct

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

Wi-Fi Direct® هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزوّدة بخدمة Wi-Fi Direct.

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <u>العبارة"توصيل جهاز محمول بالطابعة" على</u> ا<u>لصفحة 4</u>.

1 من جهازك المحمول، شغّل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.

2 وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفّذ أحد الإجراءات التالية:



• اضغط على ***** > طباعة**.

3 حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اطبع المستند.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف > طباعة.

2 حدد طابعة، ثم انقر فوق الخصائص أو التفضيلات أو الخيارات أو إعداد.

- 3 انقر فوق الطباعة والتوقف.
- 4 حدد استخدام الطباعة والتوقف، ثم عيّن اسم مستخدم.
- 5 حدد نوع مهمة الطباعة (سرية أو متكررة أو محجوزة أو تحقق).

إذا قمت بتحديد **سري**، فقم عندها بتأمين مهمة الطباعة برقم تعريف شخصي (PIN).

6 انقر فوق موافق أو طباعة.



ОК

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

استخدام AirPrint

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) > Print (طباعة).
- 2 حدد طابعة، ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع قائمة الاتجاه، اختر الطباعة باستخدام رقم PIN.
- 3 قم بتمكين الطباعة باستخدام رقم PIN، ثم أدخل رقم PIN مكوّنًا من أربعة أرقام.
 - 4 انقر فوق Print (طباعة).
 - 5 من لوحة التحكم بالطابعة، حرّر مهمة الطباعة. انتقل إلى:

المهام المحجوزة > OK > تحديد اسم الكمبيوتر الخاص بك > OK > سري > OK > ابخال رقم PIN > تحديد مهمة الطباعة > OK > OK = طباعة > OK طباعة > OK

استخدام برنامج تشغيل الطباعة

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) > Print (طباعة).
- 2 حدد طابعة، ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع قائمة الاتجاه، اختر الطباعة والانتظار.
 - 3 اختر طباعة سرية، ثم أدخل رقم PIN مكونًا من أربعة أرقام.
 - 4 انقر فوق Print (طباعة).
 - 5 من لوحة التحكم بالطابعة، حرِّر مهمة الطباعة. انتقل إلى:



صيانة الطابعة

استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)

1 افتح الباب الأمامي.

تحذير ــــتلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتر وسناتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.





2 أخرج وحدة التصوير.



- 3 قم بلف المزلاج الأزرق، ثم قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة من وحدة التصوير.
- تحذير ــــتلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.
 - **تحذير ــــتلف محتمل:** لا تأمس أسطوانة موصل الصور . فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.





4 قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.

5 رج الخرطوشة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.



6 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة في وحدة التصوير حتى تسمع صوت استقرار ها في مكانها.



7 أدخل وحدة التصوير .



- **8** أغلق الباب.
- تحميل الأدراج
- **1** قم بإزالة الدرج.
- **ملاحظة:** لتجنب انحشار الورق، لا تقم بإزالة الدرج عندما تكون الطابعة مشغولة.



2 اضبط الموجهات لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.



3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.



4 قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكد من ملاءمة وضعية الموجّهات بإحكام تجاه الورق.

ملاحظات:

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو مقدمة الدرج للطباعة على وجه واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو خلفية الدرج للطباعة على الوجهين.
 - لا تحرّك الورق داخل الدرج.
- لتفادي انحشار الورق، تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.



5 قم بإدخال الدرج. إذا لزم الأمر، عين حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابقا مع الورق الذي يتم تحميله.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.





2 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.



3 قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجَّهًا إلى الأعلى.

ملاحظات:

- حمِّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجزء الخلفي للطابعة للطباعة على وجه واحد.
- حمِّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو مقدمة الطابعة للطباعة على الوجهين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجَّهًا إلى الأسفل على الجانب الأيسر.

4 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.



5 من لوحة التحكم، عين حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله.

تعيين حجم الورق ونوعه

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات > OK > الورق > OK > تهيئة الدرج > OK > نوع/حجم الورق > OK > تحديد مصدر الورق

2 قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حدًا أدنى لمستوى البرنامج الثابت للجهاز للعمل بشكل صحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت للجهاز ، اتصل بممثل المبيعات لديك.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقّل العنوان. ملاحظات:
- اعرض عنوان P| للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان
 الفي أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو
 123.123.123.123
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
 - 2 انقر فوق الإعدادات > > الجهاز > تحديث البرنامج الثابت.
 - **3** نفذ أي مما يل<u>ي:</u>
 - انقر فوق التحقق من وجود تحديثات > أوافق، ابدأ التحديث.

فم بتحميل ملف التحديث.
 أ ابحث عن ملف تحديث.
 ب انقر فوق تحميل > ابدأ.

تهيئة Wi-Fi Direct

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

Wi-Fi Direct® هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi تسمح للأجهزة اللاسلكية بالاتصال مباشرة بطابعة ممكّنة لاستخدام Wi-Fi Direct من دون استخدام نقطة وصول (موجّه لاسلكي).

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:



- 2 قم بتهيئة الإعدادات.
- تمكين Wi-Fi Direct لتمكين الطابعة من بتُ شبكة Wi-Fi Direct الخاصة بها.
 - اسم Wi-Fi Direct لتعيين اسم لشبكة Wi-Fi Direct.
- كلمة مرور Wi-Fi Direct لتعيين كلمة المرور للتفاوض على الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
- إظهار كلمة المرور على صفحة الإعداد إظهار كلمة المرور على صفحة إعداد شبكة الاتصال.
- قبول طلبات زر الضغط تلقائيًا السماح للطابعة بقبول طلبات الاتصال تلقائيًا.

ملاحظة: قبول طلبات زر الضغط تلقائيًا غير أمن.

توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة"تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 4.

الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

ملاحظة: تنطبق هذه الإرشادات على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android فقط.

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- 2 قم بتمكين Wi-Fi Direct، ومن ثم اضغط على Wi-Fi Direct.
 - 3 حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
 - **4** قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

الاتصال باستخدام Wi-Fi

- **1** من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- 2 اضغط على Wi-Fi Direct، ومن ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.

ملاحظة: نتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث يكون x و y حرفين عشوانيين) قبل اسم Wi-Fi Direct.

3 أدخل كلمة مرور Wi-Fi Direct.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- مهایئ نشط معینًا على تلقائي. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > OK > مهایئ نشط معینًا على تلقائي. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > OK > مسبكة الاتصال > OK >
 المهایئ النشط > OK > تلقائي > OK .
 - إن كابل Ethernet غير متصل بالطابعة.
 - **1** من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات > OK > شبكة الاتصال/المنافذ > OK > لاسلكي > OK > الإعداد على لوحة الطابعة > OK > اختيار شبكة الاتصال > OK

2 حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخِل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.

ملاحظة: لطرازات الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال Wi-Fi، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.

إزالة انحشار الورق

تجنب انحشار الورق

حمِّل الورق تحميلاً صحيحًا

تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.



- لا تقم بتحميل الدرج أو إز الته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمِّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.



- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
 - ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق المُوصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثني أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
 - قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.



- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
 - خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنِّعة.

تحديد أماكن انحشار الورق

ملاحظات:

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فار غة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إز الة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
 - عند تعيين إصلاح انحشار الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المحشورة.





	مواقع الانحشار
1	حاوية قياسية
2	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات
3	الأدراج
4	وحدة طباعة على الوجهين
5	باب خلفی

انحشار الورق في الحاوية القياسية

قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.



- 2 قم بإزالة الورق المحشور.
- **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
 - 3 أغلق وحدة التغذية متعددة الأغراض.
 - **4** افتح الباب الأمامي.

تحذير—تلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروستاتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.





5 أخرج وحدة التصوير.



تحذير—تاف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير ــــتلف محتمل: لا تأمس أسطوانة موصل الصور . فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



- 6 قم بإزالة الورق المحشور.
- تنبيه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.
 - **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



7 أدخل وحدة التصوير.



8 أغلق الباب.

9 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.





10 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.



11 أعد تحميل الورق.



انحشار الورق في الأدراج 1 قم بإزالة الدرج.



2 افتح الباب الأمامي.

تحذير ــــتلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتر وستاتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.





3 أخرج وحدة التصوير.



تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة نزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



- 4 قم بإزالة الورق المحشور.
- تنبيه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من حطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.
 - **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



5 أدخل وحدة التصوير.



- 6 أغلق الباب الأمامي، ثم أدخل الدرج.
 - 7 افتح باب الوصول الخلفي.





- **8** قم بإزالة الورق المحشور .
- **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



- 9 أغلق الباب الخلفي.
- **10** أزل الدرج الاختياري.



- **11** قم بإزالة الورق المحشور.
- **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



12 قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 افتح الباب الأمامي.

تحذير حتلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التغريغ الإلكتر وسناتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.





2 أخرج وحدة التصوير.



تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقانق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذيرــــتلف محتمل: لا تأمس أسطوانة موصل الصور . فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



- **3** قم بإزالة الورق المحشور .
- تنبیه صطح ساخن: قد یکون الجزء الداخلی من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المکونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.
 - **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



4 أدخل وحدة التصوير .



5 أغلق الباب.

6 قم بإزالة الدرج.



7 ادفع مز لاج وحدة الطباعة على الوجهين لفتح وحدة الطباعة على الوجهين.



8 قم بازالة الورق المحشور.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



9 أغلق وحدة الطباعة على الوجهين.
 10 قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق عند الباب الخلفي

1 افتح الباب الأمامي.

تحدير—تلف محتمل للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروستاتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.





2 أخرج وحدة التصوير.



تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير ــــتلف محتمل: لا تأمس أسطوانة موصل الصور . فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



3 افتح باب الوصول الخلفي.

تنبيه صطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من للعصر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.



4 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



5 أغلق الباب الخلفي.

6 أدخل وحدة التصوير.



7 أغلق الباب الأمامي.