Referință rapidă

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectati imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercati să-l imprimati, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria[®] este o solutie de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android[™] 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Plav[™] si activati-o pe dispozitivul mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectati un document din managerul de fisiere.
- 2 Atingeti > Imprimare.
- 3 Selectati o imprimantă și apoi reglati setările, dacă este necesar.
- 4 Apăsati

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o solutie de Mobile Printing care vă permite să imprimati direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeasi subretea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1 De pe dispozitivul mobil, selectati un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.



- 2 Atingeti 7 > Imprimare.
- 3 Selectati o imprimantă și apoi reglati setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimati documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați "Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă" la pagina 5.

- **1** De pe dispozitivul mobil, lansati o aplicatie compatibilă sau selectati un document din managerul de fisiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operatii:
 - Atingeti > Imprimare.



- Atingeti 7 > Imprimare
- Atingeți *** > Imprimare.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceti clic pe Fisier > Imprimare.
- 2 Faceți clic pe Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare.
- 3 Faceți clic pe Imprimare și păstrare.
- 4 Selectati Utilizare Imprimare și păstrare, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).

Dacă lucrarea de imprimare este confidențială, introduceți apoi un cod PIN din patru cifre.

- 6 Faceți clic pe OK sau pe Imprimare.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidentiale, atingeti Lucrări în asteptare > âselectati numele de utilizator > Confidential > introduceti codul PIN > selectati lucrarea de imprimare > configurati setările > Imprimare.
 - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți Lucrări în asteptare > selectati numele de utilizator > selectati lucrarea de imprimare > configurați setările > Imprimare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați Fișier > Tipărire.
- 2 Din meniul Previzualizare sau Suporturi și calitate, alegeți Imprimare cu PIN.
- 3 Activați Imprimarea cu PIN și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceti clic pe Tipărire.
- **5** Din ecranul de pornire al imprimantei, initiati lucrarea de imprimare. Atingeți Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > Confidential > introduceti codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > Imprimare.

1

Întreținerea imprimantei

Înlocuirea cartușului de toner

1 Deschideţi uşa A.



2 Scoateți cartușul de toner uzat.



3 Despachetați noul cartuş de toner şi scuturați-l pentru a redistribui tonerul.



4 Introduceți noul cartuş de toner.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.



5 Închideţi uşa A.

Înlocuirea unității de imagistică

1 Deschideţi uşa A.



2 Scoateți cartușul de toner.

3 Scoateți unitatea imagistică uzată.

4 Despachetați noua unitate imagistică, apoi scuturați-o pentru a redistribui tonerul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

5 Introduceți noua unitate imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

6 Introduceți cartușul de toner.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

7 Închideţi uşa A.

Încărcarea tăvilor

ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideţi.

1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

2 Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

3 Flexaţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

4 Încărcați teancul de hârtie cu faţa imprimabilă îndreptată în jos şi apoi asiguraţi-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

Note:

- Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în jos şi cu latura superioară a colii spre partea din faţă a tăvii pentru imprimarea pe o faţă.
- Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în sus şi cu latura inferioară a colii spre partea din faţă a tăvii pentru imprimarea faţă-verso.
- Nu glisaţi hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.
- 5 Introduceți tava.

Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

4 Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Note:

- Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în sus şi cu latura superioară a colii spre partea din faţă a tăvii pentru imprimarea pe o faţă.
- Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în jos şi cu latura inferioară a colii spre partea din faţă a tăvii pentru imprimarea faţă-verso.
- Încărcaţi plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos şi spre stânga.
- Încărcaţi plicuri europene cu partea cu deschidere orientată în jos şi spre intrarea în imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

5 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 Din ecranul de pornire, navigați la:

Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie

2 Setați dimensiunea și tipul de hârtie.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. de vânzări.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 2 Faceți clic peSetări > Dispozitiv > Actualizare firmware.
- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:
 - Faceți clic pe Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare.
 - Încărcați fișierul flash.
 - a Navigați la fișierul flash.
 - **b** Faceți clic pe Încărcare > Pornire.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, executați următorii pași:

- Activaţi Wi-Fi Direct pe imprimantă. De la panoul de control, navigaţi până la: Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Activare Wi-Fi Direct.
- Afişaţi cheia prepartajată (PSK) pe Pagina configurare reţea. De la panoul de control, navigaţi până la: Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi Direct > Afişare PSK pe pagina de configurare.

 Imprimaţi Pagina configurare reţea. De la panoul de control, navigaţi până la: Setări > Rapoarte > Reţea > Pagină configurare reţea.

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați Wi-Fi, apoi atingeți Wi-Fi Direct.
- 3 Selectați SSID-ul imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți Wi-Fi, apoi selectați SSID-ul imprimantei.

Notă: Şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea SSID-ului.

3 Introduceți PSK.

Notă: PSK este parola.

Note:

- Puteţi schimba SSID-ul de la panoul de control al imprimantei. Navigaţi la: Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi Direct > SSID.
- Puteţi schimba cheia PSK şi de la panoul de control al imprimantei. Navigaţi la: Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi Direct > Setaţi PSK.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu reţele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea reţelei Wi-Fi apare în timpul configurării iniţiale.

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

• Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

- Nu încărcaţi sau îndepărtaţi nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcaţi prea multă hârtie. Asiguraţi-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.

• Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecaţi coli de dimensiuni, greutăţi sau tipuri diferite în aceeaşi tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.

• Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opţiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziţia Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

	Locație blocaj
1	Recipient standard
2	Uşă din spate
3	Tava [x]
4	Alimentator multifuncțional
5	Uşa A

Blocaj hârtie în ușa A

1 Scoateţi tava.

2 Deschideţi uşa A.

3 Scoateți cartușul de toner.

4 Scoateți unitatea imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

5 Scoateți hârtia blocată.

ATENŢIE - SUPRAFAŢĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

6 Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

7 Introduceți cartușul de toner.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

- 8 Închideți uşa A.
- 9 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie la ușa din spate

1 Deschideți ușa de acces din spate.

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Închideți uşa din spate.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Scoateţi tava.

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Introduceți tava.

Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateţi tava.

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.
- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.

