Referência Rápida

Cópia

Cópias

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho do papel.

2 Na tela inicial, toque em **Copiar** e especifique o número de cópias.

Se necessário, ajuste as configurações de cópia.

3 Copie o documento.

Nota: Para fazer uma cópia rápida, no painel de controle,



Cópia nos dois lados do papel

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Copiar > Configuração do papel.
- **3** Ajuste as configurações.
- **4** Copie o documento.

Para copiar várias páginas em uma única folha

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Copiar > Páginas por lado.
- **3** Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

Fax

Envio de um fax

Uso do painel de controle

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- **2** Na tela inicial, toque em **Fax** e insira as informações necessárias.
- **3** Se necessário, configure outras definições de fax.
- **4** Envie o trabalho de fax.

Com o computador

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione a impressora e clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- **3** Clique em **Fax** > **Ativar fax**e, em seguida, insira o número do destinatário.
- 4 Se necessário, configure outras definições de fax.
- **5** Envie o trabalho de fax.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
- **2** Selecione a impressora e insira o número do destinatário.
- **3** Se necessário, configure outras definições de fax.
- **4** Envie o trabalho de fax.

Envio de e-mails

Envio de e-mail

Uso do painel de controle

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **E-mail** e, em seguida, insira as informações necessárias.
 - **Nota:** Você também pode inserir o destinatário usando o catálogo de endereços ou número de atalho.
- **3** Se necessário, configure o tipo de arquivo de saída.
- 4 Envie o e-mail.

Uso do número de atalho

- 1 No painel de controle, pressione # e, em seguida, digite o número do atalho usando o teclado.
- 2 Envie o e-mail.

Impressão

Impressão de um computador

Nota: Para etiquetas, cartões e envelopes, defina o tipo e o tamanho do papel na impressora antes de imprimir o documento.

- 1 No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2 Se necessário, ajuste as definições.
- **3** Imprima o documento.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- **3** Clique em Imprimir e reter.
- 4 Selecione Usar Imprimir e Reter e atribua um nome de usuário.
- 5 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar).

Se o trabalho de impressão for confidencial, insira um PIN de quatro dígitos.

- 6 Clique em OK ou Imprimir.
- 7 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:

Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > Confidencial > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir

 Para outros trabalhos de impressão, navegue até: Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir

Para usuários do Macintosh

1 Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.

Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.

- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha Roteamento de trabalhos.
- **3** Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar).

Se o trabalho de impressão for confidencial, atribua um nome de usuário e um PIN de quatro dígitos.

- 4 Clique em OK ou Imprimir.
- **5** Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:

- Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > Confidencial > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir
- Para outros trabalhos de impressão, navegue até: Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir

Carregando papel

Carregamento da bandeja para 250 ou 550 folhas

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Remova a bandeja.

Nota: Evite atolamentos de papel, não remova as bandejas durante as impressões.



2 Ajuste as guias para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.

Nota: Use os indicadores na parte inferior da bandeja para posicionar as guias.





3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregálo.



4 Coloque a pilha de papel com o lado a ser impresso voltado para baixo e, em seguida, certifique-se de que as guias laterais se ajustem com firmeza à pilha de papel.



- Não deslize o papel na bandeja.
- Para evitar atolamento de papel, certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel.



 Ao carregar papel timbrado, execute um dos seguintes procedimentos:



 Ao carregar papel perfurado, certifique-se de que os furos na borda longa do papel fiquem do lado direito da bandeja.



• Coloque os envelopes com a aba voltada para cima no lado esquerdo da bandeja.



Aviso — Danos potenciais: Não use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos.

- 5 Insira a bandeja.
- **6** No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao tipo de papel carregado.

Carregamento da bandeja opcional para 2100 folhas

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

- **1** Puxe a bandeja para fora.
- **2** Ajuste as guias.

Colocando papel de tamanho A5

a Puxe e deslize a guia de largura para a posição do A5.



b Aperte e deslize a guia de comprimento para a posição do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.



c Remova a guia de comprimento do A5 do grampo.



d Insira a guia no slot designado e, em seguida, pressione até que ela se encaixe no lugar.



Carregando papeis nos tamanhos A4, carta, ofício e fólio

a Puxe a guia de largura para cima e deslize-a para a posição adequada ao tamanho do papel carregado.



b Se a guia de comprimento do A5 ainda estiver presa, remova-a. Se a guia não estiver presa, vá para <u>etapa d na</u> <u>página 5</u>.



c Coloque a guia de comprimento do A5 no grampo.



d Aperte a guia de comprimento e deslize a guia até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.



3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregálo.



- **4** Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.
 - Ao carregar papel timbrado, execute um dos seguintes procedimentos:



 Ao carregar papel perfurado, certifique-se de que os furos na borda longa do papel fiquem do lado direito da bandeja.



5 Insira a bandeja.

Nota: Pressione a pilha de papel ao inserir a bandeja.



6 No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no painel de controle para corresponder ao papel colocado.

Carregamento do alimentador multiuso

1 Abra o alimentador multiuso.



2 Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.



3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregálo.



- 4 Coloque o papel com o lado imprimível voltado para cima.
 - Ao carregar papel timbrado, execute um dos seguintes procedimentos:



 Ao carregar papel perfurado, certifique-se de que os furos na borda longa do papel fiquem do lado direito da guia de papel.



• Coloque os envelopes com a aba voltada para baixo no lado esquerdo da guia de papel.

Aviso — Danos potenciais: Não use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos.

5 No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao tipo de papel colocado.

definindo o tamanho e o tipo da mídia especial

As bandejas detectam automaticamente o tamanho do papel comum. Para mídias especiais, como etiquetas, cartões ou envelopes, faça o seguinte:

1 Na tela inicial, navegue até:

Configuração s > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel > selecione a fonte do papel

2 Defina o tamanho e o tipo da mídia especial.

Manutenção da impressora

Troca do cartucho de toner

1 Abra a porta A.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.



2 Remova o cartucho de toner usado.



3 Desembale o cartucho de toner de substituição para redistribuir o toner.



4 Insira o novo cartucho de toner.



5 Feche a porta.

Limpando o scanner

1 Abra a tampa do scanner.



- **2** Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:
 - Vidro do ADF



• Vidro de digitalização do ADF



• Vidro do scanner



• Vidro de digitalização do scanner



3 Abra a porta E.





- 4 Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:
 - Vidro de digitalização do ADF na porta E



• Vidro ADF na porta E



5 Feche a porta E e a tampa do scanner.

Limpeza de atolamentos

Para evitar atolamentos

Coloque o papel corretamente

• Verifique se o papel está plano na bandeja.



- Não coloque nem remova uma bandeja durante a impressão.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

 Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.



- Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente e não estejam pressionando fortemente papéis ou envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido, dobrado ou enrolado.
- Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregálo.



- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.

- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Identificando os locais dos atolamentos

Notas:

- Quando o Assistente de atolamento estiver definido como Ativado, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas.



	Locais do atolamento
1	Porta C
2	Bandejas
3	Alimentador multifunção
4	Porta A
5	Bandeja padrão
6	Alimentador automático de documentos

Atolamento de papel nas bandejas

1 Remova a bandeja.



Aviso — Danos potenciais: Um sensor na bandeja opcional é facilmente danificado pela eletricidade estática. Toque em uma superfície de metal antes de remover o papel emperrado na bandeja.

2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3 Insira a bandeja.

Atolamento de papel na porta A

1 Abra a porta A.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.



2 Remova o cartucho de toner.



3 Remova a unidade de criação de imagens.



Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



4 Puxe a unidade duplex para fora.



5 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



- 6 Insira a unidade duplex.
- 7 Insira a unidade de criação de imagens.



8 Insira o cartucho de toner.



9 Feche a porta.

Atolamento de papel na porta C

1 Abra a porta C.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



2 Remova o papel atolado de qualquer uma das seguintes áreas:

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

• Área do fusor



Abaixo da área do fusor







3 Feche a porta.

Atolamento de papel na bandeja padrão

Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



Atolamento de papel no alimentador multiuso

1 Remova o papel do alimentador multiuso.



2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregálo.



4 Recolocar papel.



Atolamento de papel no alimentador automático de documentos

- 1 Remova todos os documentos originais da bandeja do ADF.
- 2 Abra a porta D.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.



3 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



- 4 Feche a porta D.
- **5** Abra a tampa do scanner.



6 Abra a porta E.





7 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



8 Feche a porta E e a tampa do scanner.