クイックリファレンス

プリンタの詳細

プリンタコントロールパネルを使用する



項目		目的
1	表示	 プリンタの状況とメッセージを表示します。 プリンタを設定して操作します。
2	[ホーム]ボ タン	ホーム画面に移動します。
3	[スリープ]ボ タン	スリープモードまたは休止モードを有効にします。 次の操作を実行すると、プリンタがスリープモードから 復帰します。 ● 画面をタッチするか、いずれかのハードボタンを 押す ● ドアまたはカバーを開く ■ コンピュータから印刷ジョブを送信する ● 主電源スイッチを使用して電源オンリセット(POR) を実行する ● デバイスをプリンタの USB ポートに接続する
4	キーパッド	数字、文字、記号を入力します。
5	[スタート]ボ タン	選択されているモードに応じて、ジョブを開始します。
6	[すべてクリ ア/リセット] ボタン	コピー、Fax、スキャンなどの機能のデフォルト設定を リセットします。
7	[キャンセ ル]ボタン	すべてのプリンタの動作をキャンセルします。

項目		目的
8	インジケータ ランプ	プリンタの状態を確認します。
9	USB ポート	フラッシュドライブをプリンタに接続します。 メモ: 正面の USB ポートのみがフラッシュドライブを サポートします。

ホーム画面を理解する

プリンタの電源を入れると、ホーム画面という基本画面が表示されま す。ホーム画面のボタンとアイコンをタッチすると、コピー、Fax、スキ ャンなどのアクションを開始したり、メニュー画面を開いたり、メッセー ジに応答したりできます。

メモ:ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面が異なって表示される場合があります。



タッチ		目的
1	言語を 変更	[言語を変更]ポップアップウィンドウが開きます。このウ ィンドウでは、プリンタのメイン言語を変更できます。
2	コピー	コピーメニューを表示し、コピーを作成します。
3	Fax	Fax メニューを表示し、Fax を送信します。
4	E メール	E メールメニューを表示し、E メールを送信します。
5	FTP	ファイル転送プロトコル(FTP)メニューを表示し、原稿を 直接 FTP サーバーにスキャンします。
6	矢印	上下にスクロールします。
7	用紙とお 気に入り	頻繁に使用するオンラインフォームをすばやく検索して 印刷します。

タッチ		目的
8	メニューア イコン	プリンタのメニューを表示します。 メモ :メニューは、プリンタが準備完了状態の場合にのみ 使用できます。
9	ブックマ 一ク	ツリー表示のフォルダやファイルリンクで、一連のブック マーク(URL)の作成、整理、および保存を行います。 メモ: ツリー表示でサポートしているのは、他のアプリケ ーションではなく、この機能で作成したブックマークに限 定されます。
10	USB ドラ イブ	フラッシュドライブ上の写真やドキュメントの表示、選択、 印刷、スキャン、Eメール送信といった操作を行います。 メモ:このボタンが表示されるのは、メモリカードやフラッ シュドライブがプリンタに接続されている状態で、ホーム 画面に戻った場合に限定されます。
11	保持され たジョブ	現在保持されているジョブがすべて表示されます。
12	状況/消 耗品	 処理を続行するのに操作が必要な場合に、警告またはエラーメッセージが表示されます。 メッセージの詳細と、そのメッセージを消去する方法を確認するには、メッセージ画面にアクセスします。
13	ヒント	タッチスクリーンで、状況に応じたヘルプのダイアログを 開きます。
14	保持され たジョブ 検索	 以下のいずれかの項目を検索します。 保持されたジョブまたはコンフィデンシャル印刷ジョブのユーザー名 コンフィデンシャル印刷ジョブを除く、保持されたジョブのジョブ名 プロファイル名 ブックマークフォルダまたは印刷ジョブ名 サポートされているファイルタイブの USB フォルダまたは印刷ジョブ名

機能

機能	説明
メニュートレイルライン 例: <u>[メニュー] > [設定]</u> > <u>[コピ</u> <u>一設定]</u> > [コピー部数]	メニュートレイルラインは、各メニュー画面の上 部に配置されています。この機能は、現在のメ ニューに至るまでに選択したメニューのパスを 表示します。 下線付きのいずれかの単語をタッチすると、そ のメニューに移動します。 [コピー部数]は現在の画面であるので、下線 付きで表示されていません。[コピー部数]の設 定を保存する前に、[コピー部数]画面で下線 付きの単語をタッチした場合、選択内容は保存 されず、標準設定にはなりません。
注意メッセージ通知	機能と関連がある注意メッセージの場合、この アイコンが表示され、赤色のインジケータランプ が点滅します。
警告 上	エラー状況が発生した場合、このアイコンが表 示されます。
状況メッセージバー	 「準備完了]や[取り込み中]など、現在のプリンタの状況を示します。 [トナーの残量が少ない]または[トナーカートリッジの残量が少ない]など、プリンタの状態を示します。 プリンタで処理を続行するのに必要な操作についてのメッセージが表示されます。
プリンタの IP アドレス 例: 123.123.123.123	ネットワークプリンタの IP アドレスはホーム画 面の左上端にあり、ビリオドで区切られた 4 つ の数字の組み合わせとして表示されます。物 理的にプリンタの近くにいないときに、内蔵 Web サーバーにアクセスし、プリンタ設定の表示や リモート構成を行う場合には、IP アドレスを使 用できます。

タッチスクリーンのボタンを使用する

メモ:ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティ ブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面、アイコン、およびボ タンが異なって表示される場合があります。



その他のタッチスクリーンのボタン

タッチ	目的
承諾	設定を保存します。
キャンセル	• 操作や選択をキャンセルします。
×	 ● 画面を終了して、変更内容を保存せずに、元の画面に戻ります。

目的 画面の値をリセットします。



タッチ

リセット

ホーム画面のアプリケーションを セットアップして使用する

プリンタの IP アドレスを確認する

メモ:お使いのプリンタがネットワークまたはプリントサーバに接続していることを確認します。

プリンタの IP アドレスは、以下の部分で確認できます。

- プリンタのホーム画面の左上端
- [ネットワーク/ポート]メニューの[TCP/IP]セクション
- ネットワーク設定ページまたはメニュー設定ページを印刷し、 [TCP/IP]セクションを確認

▶ **ナモ:** IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。

コンピュータの IP アドレスを検索する

Windows の場合

- **1** [ファイル名を指定して実行]ダイアログボックスで、「cmd」と入力 してコマンドプロンプトを開きます。
- **2**「ipconfig」と入力して IP アドレスを探します。

Macintosh の場合

- 1 アップルメニューの[システム環境設定]から、[ネットワーク]を選択します。
- 2 お使いの接続の種類を選択し、[詳細] > [TCP/IP]の順にクリックします。
- **3** IP アドレスを探します。

内蔵 Web サーバーにアクセスする

内蔵 Web サーバーはプリンタの Web ページであり、物理的にプリ ンタの近くにいないときに、プリンタ設定の表示やリモート構成ができ ます。

- 1 プリンタの IP アドレスを以下の部分で確認します。
 - プリンタコントロールパネルのホーム画面
 - [ネットワーク/ポート]メニューの[TCP/IP]セクション
 - ネットワーク設定ページまたはメニュー設定ページを印刷し、 [TCP/IP]セクションを確認

✓モ: IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで 区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

- **2** Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。
- 3 Enter キーを押します。

メモ: プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

ホーム画面を理解する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ: プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。

- 2 次の手順を1つ以上実行します。
 - 基本プリンタ機能のアイコンを表示または非表示にします。
 - a [設定] > [一般設定] > [ホーム画面のカスタマイズ]をク リックします。
 - **b** チェックボックスを選択し、ホーム画面に表示するアイコン を指定します。

メモ:アイコンの横のチェックボックスをオフにした場合は、アイコンがホーム画面に表示されません。

- **c [送信]**をクリックします。
- アプリケーションのアイコンをカスタマイズします。詳細については、「ホーム画面のアプリケーションに関する情報を見つける」、3ページまたはアプリケーション付属のマニュアルを参照してください。

各種アプリケーションを理解する

使用	目的
カードコピー	カードの両面をスキャンして、1 ページに印刷します。 詳細については、 <u>「カードコピーをセットアップする」、</u> <u>4 ページ</u> を参照してください。
FAX	原稿をスキャンして、FAX 番号に送信します。詳細に ついては、 <u>「Fax」、17 ページ</u> を参照してください。
用紙とお気に入り	直接プリンタのホーム画面から、頻繁に使用するオン ラインフォームをすばやく検索して印刷できます。詳細 については、「 <u>用紙とお気に入りをセットアップする」、</u> <u>3ページ</u> を参照してください。
マルチ 送信	原稿をスキャンし、複数の場所に転送します。詳細に ついては、 <u>「マルチ送信をセットアップする」、4 ペー</u> <u>ジ</u> を参照してください。
個人ショートカット	プリンターのホーム画面に直接ショートカットを作成し ます。詳細については、 <u>「マイショートカットを使用する」、</u> <u>4 ページ</u> を参照してください。
E メールヘスキャン	原稿をスキャンして、E メールアドレスに送信します。 詳細については、 <u>「E メールで送信する」、16 ページ</u> を参照してください。
コンピュータヘスキ ャン	原稿をスキャンし、ホストコンピュータ上の定義済みフ ォルダに保存します。詳細については、「パソコンへの 保存を設定する」、19ページを参照してください。
FTP ヘスキャン	原稿を直接ファイル転送プロトコル(FTP)サーバーに スキャンします。詳細については、「 <u>FTP アドレスにス</u> <u>キャンする」、18 ページ</u> を参照してください。
ネットワークへのスキャン	原稿をスキャンして、共有ネットワークフォルダに転送 します。詳細については、 <u>「ネットワークへのスキャンを</u> セットアップする」、4ページを参照してください。

ホーム画面のアプリケーションを認証する

ホーム画面のアプリケーションに関する情報を見つける

プリンタにはホーム画面のアプリケーションがプリインストールされて います。これらのアプリケーションを使用する前に、まず、内蔵 Web サーバーを使用して、これらのアプリケーションを認証してセットアッ プする必要があります。内蔵 Web サーバーへのアクセスの詳細に ついては、「内蔵 Web サーバーにアクセスする」、3 ページ を参照し てください。

ホーム画面のアプリケーションの設定および使用の詳細については、 プリンタの販売店までお問い合わせください。

用紙とお気に入りをセットアップする



頻繁に使用されるオンライン用紙を直接プリンタの ホーム画面からすばやく検索して印刷できるため、 作業プロセスが合理化されます。

メモ: ブックマークの保存先であるネットワークフォ ルダ、FTP サイト、および Web サイトへのアクセ ス権をブリンタに付与しておく必要があります。ブ ックマークを保存したコンピュータから共有、セキ ュリティ、およびファイアウォールの設定を使用し て、少なくとも読み取りアクセス権をプリンタに付与 します。ヘルプについては、オペレーティングシス テムに付属のマニュアルを参照してください。

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ: プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。

- 2 [設定] > [アプリ] > [アプリ管理] > [用紙とお気に入り]をクリ ックします。
- 3 [追加]をクリックして、設定をカスタマイズします。

メモ:

- 設定の説明については、各フィールドの横にマウスカーソル を置くと、ヘルプが表示されます。
- ブックマークの場所の設定が正しいことを確認するには、ブックマークがあるホストコンピュータの IP アドレスを正しく入力します。ホストコンピュータの IP アドレスの取得の詳細については、「コンピュータの IP アドレスを検索する」、2ページを参照してください。
- ブックマークがあるフォルダへのアクセス権がプリンタに割り 当てられていることを確認します。

4 [適用]をクリックします。

アプリケーションを使用するには、プリンタのホーム画面で 用紙とお気に入りをタッチして、フォームカテゴリ内でフォームを選択 するか、フォームの番号、名前、説明に基づいてフォームを検索しま す。

カードコピーをセットアップする



目的 保険証、身分証明書、およびその他の財布サイズ のカードをすばやく簡単にコピーします。 1ページにカードの両面をスキャンして印刷し、用 紙を節約し、より便利な方法でカードの情報を表示 できます。

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ: プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。

- 2 [設定] > [アプリ] > [アプリ管理] > [カードコピー]をクリックします。
- 3 必要に応じて、既定のスキャンオプションを変更します。
 - [デフォルトのトレイ]-スキャン画像を印刷する際に使用する 標準のトレイを選択します。
 - [デフォルトの部数]-アプリケーションが使用されるときに、自動的に印刷する部数を指定します。
 - [デフォルトのコントラスト設定]-スキャンされたカードのコピーが印刷されるときに、コントラストのレベルを増減するための設定を指定します。コントラストを自動調整する場合は、[内容に合わせて最適化]を選択します。
 - [デフォルトの拡大縮小設定]-印刷時のスキャンされたカー ドのサイズを設定します。既定の設定は 100%(フルサイズ) です。
 - [解像度設定]-スキャンされたカードの品質を調整します。

メモ:

- カードをスキャンするときには、必ずスキャン解像度が 200 dpi(カラー)または 400 dpi(モノクロ)以下にしてくだ さい。
- 複数のカードをスキャンするときには、必ずスキャン解像 度が 150 dpi(カラー)または 300 dpi(モノクロ)以下にし てください。
- [枠の印刷]ーチェックボックスをオンにすると、スキャン画像の 周囲の枠線を印刷します。
- 4 [適用]をクリックします。

アプリケーションを使用するには、プリンタのホーム画面で [**カードコピー**]をタッチして、指示に従ってください。

マイショートカットを使用する



日的 最大 25 の頻繁に使用するコピー、Fax、または E メールジョブ用に、プリンタの[ホーム]画面でショ ートカットを作成します。

アプリケーションを使用するには[マイショートカット]をタッチして、プリンタのディスプレイに表示される指示に従ってください。

マルチ送信をセットアップする



1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ: プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。プリンタの IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

- 2 [設定] > [アプリ] > [アプリ管理] > [マルチ送信]をクリックします。
- 3 [プロファイル]セクションから、[追加]をクリックし、設定をカスタ マイズします。

メモ:

- 設定の説明については、各フィールドの横にマウスカーソル を置くと、ヘルプが表示されます。
- [FTP]または[共有フォルダ]を宛先として選択する場合は、 宛先の場所設定が正しいことを確認してください。指定され た送信先が存在するホストコンピュータの IP アドレスを正し く入力します。ホストコンピュータの IP アドレスの取得の詳細 については、「コンピュータの IP アドレスを検索する」、2ペ <u>ージ</u>を参照してください。

4 [適用]をクリックします。

アプリケーションを使用するには、プリンタのホーム画面で [マルチ送信]をタッチして、プリンタのディスプレイに表示される指示 に従ってください。

ネットワークへのスキャンをセットアップする



1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ: プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。 IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

- 2 次のいずれかを実行します。
 - [ネットワークへのスキャンをセットアップ]をクリック > ここをクリック。
 - [設定] > [アプリ] > [アプリ管理] > [ネットワークへのスキャン]をクリックします。
- 3 転送先を指定して、設定をカスタマイズします。

- 設定の説明については、各フィールドの横にマウスカーソル を置くと、ヘルプが表示されます。
- 宛先の場所の設定が正しいことを確認するには、宛先があるホストコンピュータの IP アドレスを正しく入力します。ホストコンピュータの IP アドレスの取得の詳細については、「コンピュータの IP アドレスを検索する」、2ページを参照してください。
- 指定された宛先のフォルダへのアクセス権がプリンタに割り 当てられていることを確認します。
- 4 [適用]をクリックします。

アプリケーションを使用するには、プリンタのホーム画面で **ネットワー クへのスキャン**をタッチして、プリンタのディスプレイに表示される指示に従ってください。

遠隔操作パネルの設定

このアプリケーションでは、物理的にネットワークプリンタの近くにい ない場合でも、プリンタコントロールパネルを操作できます。コンピュ ータから、プリンタの状況確認、保留印刷ジョブのリリース、ブックマ ーク作成などの、印刷関連タスクを実行できます。

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ: プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

- 2 [設定] > [リモート操作パネル設定]をクリックします。
- 3 [有効化]チェックボックスを選択し、設定をカスタマイズします。
- 4 [送信]をクリックします。

アプリケーションを使用するには、[遠隔操作パネル] > [VNC アプレットを起動]をクリックします。

構成をエクスポート/インポートする

構成設定をテキストファイルにエクスポートしてから、そのテキストファイルをインポートし、他のプリンタに設定として適用できます。

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ: プリンタのホーム画面で IP アドレスを確認します。 IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

2 単一または複数のアプリケーション用の構成ファイルをエクスポ ートまたはインポートします。

単一のアプリケーションの場合

a 次のメニューを選択します。
 [設定] > [アプリ] > [アプリ管理] > アプリケーションを選択 > [構成設定メニュー]

b 構成ファイルをエクスポートまたはインポートします。

メモ:

- JVM メモリ不足エラーが発生した場合は、構成ファイルが 保存されるまで、エクスポートの手順を繰り返します。
- タイムアウトが発生し、ブランクの画面が表示される場合は、Web ブラウザを更新し、[適用]をクリックします。

複数のアプリケーションの場合

- a [設定] > [インポート/エクスポート]をクリックします。
- **b** 構成ファイルをエクスポートまたはインポートします。

メモ:構成ファイルをインポートする場合は、**[送信]**をクリックし、プロセスを完了します。

用紙と特殊用紙をセットする

用紙サイズとタイプを設定する

ホーム画面から、次のメニューを選択します。

▶ > [用紙メニュー] > [用紙サイズ/タイプ] > トレイを選択

> 用紙のサイズまたはタイプを選択 > 🗡

ユニバーサル用紙設定を構成する

ユニバーサル用紙サイズはユーザー定義設定であり、プリンタメニュ ーで事前設定されていない用紙サイズに印刷できます。

メモ:

- サポートされる最小のユニバーサルサイズは、片面印刷の場合 70 x 127 mm (2.76 x 5 インチ)、両面印刷の場合 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 インチ)です。
- サポートされる最大のユニバーサルサイズは、片面印刷と両面 印刷で 216 x 356 mm (8.5 x 14 インチ)です。
- 幅 210 mm (8.3 インチ) 未満の用紙を印刷するときには、最高の印刷パフォーマンスを保証するために、一定期間の後、印刷 速度が低下する場合があります。

1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

▶ [**用紙メニュー**] > [ユニバーサル設定] > [測定単位] > 単位を選択

2 [縦長の横の長さ]または[縦長の縦の長さ]をタッチします。

3 幅と高さを選択し、[送信]をタッチします。

250 枚または 550 枚トレイに用紙をセット する

注意-傷害の恐れあり:本機が不安定にならないように、用紙 カセットや用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべ てのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。

1 トレイを引き出します。

- フォリオ、リーガル、または Oficio サイズの用紙をセットする ときに、トレイを少し持ち上げ、完全に引き出します。
- ジョブの印刷中またはディスプレイに [ビジー] が表示されている間は、トレイを取り外さないでください。紙詰まりの原因となる可能性があります。



2 幅ガイドを握り、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置 の所定の位置でカチッと音がするまで、スライドします。



メモ:トレイの下部にある用紙サイズインジケータを使用して、ガ イドの位置を決定します。



3 長さガイドのロックを解除してから、ガイドを握り、セットしている用 紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。



- すべての用紙サイズの長さガイドをロックします。
- トレイの下部にある用紙サイズインジケータを使用して、ガイドの位置を決定します。



4 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだり しないでください。平らな面で端をそろえます。



5 片面印刷の場合、印刷面を下にして、用紙の束をセットします。メモ:用紙または封筒が正しくセットされていることを確認します。



封筒をセットしている場合は、フラップ側が上向きになり、封筒がトレイの左側に配置されていることを確認します。



• 用紙の高さが、指定されている高さの上限を示す実線を超え ないようにします。



警告-破損の恐れあり:トレイに用紙を入れすぎると、紙詰まりの原因になる場合があります。

厚紙、ラベル紙、またはその他のタイプの特殊用紙を使用しているときには、用紙の高さが、代替用紙の高さの上限を示す点線を超えないようにします。



6 カスタムサイズまたはユニバーサルサイズの用紙の場合、用紙 ガイドを調整し、紙の束の側面に軽く触れるようにして、長さガイ ドをロックします。 7 トレイを挿入します。



8 プリンタコントロールパネルから、[用紙]メニューで用紙サイズと タイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。

メモ: 正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。

2100 枚トレイに用紙をセットする

注意─傷害の恐れあり:本機が不安定にならないように、用紙 カセットや用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。

1 トレイを完全に引き出します。

2 幅ガイドと長さガイドを調整します。

A5 サイズの用紙をセットする

a 幅ガイドを引き上げ、A5の位置までスライドします。



b 長さガイドを握り、A5 用紙の位置の 所定の位置でカチッと音がするまで、長さガイドをスライドします。



c A5 長さガイドをホルダーから取り外します。



d A5 長さガイドを指定されたスロットに挿入します。



メモ: A5 長さガイドを 所定の位置でカチッと音がするまで、 押し込みます。

A4、レター、リーガル、Oficio、およびフォリオサイズ の用紙をセットする

a 幅ガイドを引き上げ、セットしている用紙のサイズに合った正 しい位置までスライドします。



b A5の長さガイドが取り付けられている場合は、取り外します。 A5の長さガイドが取り付けられていない場合は、手順dに進みます。



c A5 長さガイドをホルダーに入れます。



d 長さガイドを握り、セットしている用紙のサイズに合った正しい 位置までスライドします。



3 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだり しないでください。平らな面で端をそろえます。



4 片面印刷の場合、印刷面を下にして、用紙の束をセットします。● 用紙が正しくセットされていることを確認します。



 用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないように する。



警告-破損の恐れあり:トレイに用紙を入れすぎると、紙詰まりの 原因になる場合があります。

5 トレイを挿入します。

メモ:トレイの挿入中は、用紙の束を下に押します。



6 プリンタコントロールパネルから、[用紙メニュー]で用紙サイズと タイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。

メモ: 正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。

多目的フィーダーに用紙をセットする

1 多目的フィーダーのドアを引きます。

メモ: ジョブが印刷中の間は、多目的フィーダに用紙をセットしたり、閉じたりしないでください。



2 多目的フィーダーの拡張ガイドを引きます。



メモ:多目的フィーダが最後まで拡張して開くように、ゆっくりと拡張ガイドを引き出します。

3 幅ガイドを、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置まで スライドします。



メモ:トレイの下部にある用紙サイズインジケータを使用して、ガ イドの位置を決定します。



- 4 セットする用紙または特殊用紙を準備します。
 - 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳ん だりしないでください。平らな面で端をそろえます。



メモ: 印刷面に触れないようにします。印刷面に傷をつけない ように気をつけてください。

 封筒の束を前後に曲げてほぐし、さばきます。平らな面で端を そろえます。



- 5 用紙または特殊用紙をセットします。
 - **メモ**:用紙の束をゆっくりと多目的フィーダーに入れ、止まるまで スライドさせます。
 - 1度に1つのサイズとタイプの用紙または特殊用紙のみをセットしてください。
 - 用紙が多目的フィーダーに余裕を持って平らに収まり、曲がったり、しわが寄ったりしていないことを確認してください。



フラップ面を下にして、多目的フィーダーの左側に封筒をセットします。



警告一破損の恐れあり:切手、留め金、スナップ、窓、つや出し加工された内張り、封かん用口糊の付いた封筒は絶対に使用しないでください。このような封筒を使用すると、プリンタに深刻な損傷が生じる可能性があります。

 用紙または特殊用紙の高さが、指定されている高さの上限を 超えないようにしてください。

警告-破損の恐れあり: フィーダーに用紙を入れすぎると、紙 詰まりの原因になる場合があります。



- 6 カスタムサイズまたはユニバーサルサイズの用紙の場合、幅ガ イドを調整し、紙の束の側面に軽く触れるようにします。
- 7 プリンタコントロールパネルから、[用紙メニュー]で用紙サイズと タイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。
 - **メモ**: 正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。

トレイのリンクおよびリンクを解除する

トレイのリンクおよびリンクを解除する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。
 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。

- 2 [設定] > [用紙メニュー]の順にクリックします。
- 3 リンクしているトレイの用紙サイズとタイプの設定を変更します。
 - トレイをリンクするには、トレイの用紙サイズとタイプが必ずその他のトレイと一致しなければなりません。
 - トレイのリンクを解除するには、トレイの用紙サイズとタイプが その他のトレイと一致していてはなりません。

4 [送信]をクリックします。

メモ: また、プリンタコントロールパネルでも、用紙サイズとトレイの設定を変更できます。詳細については、「<u>用紙サイズとタイプを設定する」、5ページ</u>を参照してください。

警告-破損の恐れあり: トレイにセットされた用紙は、プリンタに割り 当てられた用紙タイプと一致する必要があります。フューザーの温度 は、指定した用紙タイプによって異なります。設定が正しくない場合 は、印刷の問題が発生する可能性があります。

用紙タイプのカスタム名を作成する

内蔵 Web サーバーを使用する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。
 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。
- 2 [設定] > [用紙メニュー] > [カスタム名]の順にクリックします。
- 3 カスタム名を選択し、カスタムタイプ名を入力します。
- 4 [送信]をクリックします。
- 5 [カスタム紙種]をクリックし、新しいカスタム用紙タイプ名がカスタム名になっているかどうか確認します。

プリンタコントロールパネルを使用する

1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

■ > [用紙メニュー] > [カスタム名]

- 2 カスタム名を選択し、カスタムタイプ名を入力します。
- 3 [送信]をタッチします。
- 4 [カスタム紙種]をタッチし、新しいカスタムタイプ名がカスタム名 になっているかどうかを確認します。

カスタム用紙タイプを割り当てる

内蔵 Web サーバーを使用する

トレイのリンク時またはリンク解除時に、カスタム用紙タイプ名を割り 当てます。

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。
 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。

2 [設定] > [用紙メニュー] > [カスタム紙種]の順にクリックします。

3 カスタム用紙タイプ名を選択し、用紙タイプを選択します。

メモ: すべてのカスタム名で、用紙は工場出荷時のデフォルト用 紙タイプです。

4 [送信]をクリックします。

プリンタコントロールパネルを使用する

1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

▶ [用紙メニュー] > [カスタム紙種]

2 カスタム用紙タイプ名を選択し、用紙タイプを選択します。

メモ: すべてのカスタム名で、用紙は工場出荷時のデフォルト用 紙タイプです。

3 [送信]をタッチします。

印刷

ドキュメントを印刷する

用紙を印刷する

[用紙とお気に入り]を使用すると、よく使用する用紙や定期的に印刷するその他の情報にすばやく簡単にアクセスできます。このアプリケーションを使用する前に、まずプリンタでアプリケーションをセット

アップします。詳細については、「<u>用紙とお気に入りをセットアップす</u> <u>る」、3 ページ</u>を参照してください。

- ホーム画面から、次のメニューを選択します。
 [用紙とお気に入り] > 一覧から用紙を選択 > 部数を入力 > その他の設定を調整
- 2 変更を適用します。

コンピュータから印刷する

メモ: ラベル、厚紙、封筒の場合、プリンタで用紙サイズとタイプを設定してから印刷ジョブを送信してください。

1 印刷するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開きます。

2 必要に応じて、設定を調整します。

3 次のように印刷ジョブを送信します。

トナーの濃さを調整する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。
 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。
- 2 [設定] > [印刷設定] > [印刷品質メニュー] > [トナーの濃さ] の順にクリックします。
- 3トナーの濃さを調整し、[送信]をクリックします。
- プリンタコントロールパネルを使用する
- 1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

■ > [設定] > [印刷設定] > [印刷品質メニュー] > [トナーの濃さ]

2 設定を調整し、[送信]をタッチします。

フラッシュドライブまたはモバイルデバイス から印刷する

フラッシュドライブから印刷する

メモ:

- 暗号化 PDF ファイルを印刷する際には、プリンタコントロールパネルからファイルのパスワードを入力するように指示されます。
- ユーザーが印刷権限を持っていないファイルは、印刷できません。

1 フラッシュドライブを USB ポートに挿入します。



- フラッシュドライブが挿入されると、プリンタのホーム画面にフ ラッシュドライブアイコンが表示されます。
- 紙づまりなどが発生して、プリンタがユーザーの操作を必要としている場合には、フラッシュドライブを挿入しても、フラッシュドライブは認識されません。
- フラッシュドライブを挿入したときに、プリンタで他の印刷ジョ ブが処理されていた場合には、プリンタのディスプレイにビジ ーが表示されます。他の印刷ジョブの処理が終了したら、保 留ジョブのリストを確認した上で、フラッシュドライブからドキ ュメントを印刷します。

警告 破損の恐れあり:メモリデバイスから印刷、読み取り、書き込みなどの処理が行われている間は、図示している部分に接続されている USB ケーブル、ワイヤレスネットワークアダプタ、コネクタ、メモリデバイス、プリンタに触れないでください。データの損失が発生する可能性があります。



- 2 プリンタコントロールパネルから、印刷するドキュメントを選択します。
- 3 矢印をタッチすると、ドキュメントのプレビューが表示されます。
- 4 + または を使用して、印刷する部数を指定し、[印刷] をタッチします。

メモ:

- ドキュメントの印刷が完了するまで、USB ポートからフラッシュドライブを取り外さないでください。
- USB 初期メニュー画面を終了した後もフラッシュドライブをプリンタに挿入したままにしておく場合、ホーム画面の[保持されたジョブ]をタッチすると、フラッシュドライブからファイルを印刷できます。

サポートされているフラッシュドライブとファイルタ イプ

メモ:

- High Speed USB フラッシュドライブの場合は、Full Speed 規格 をサポートしている必要があります。Low Speed USB デバイス はサポートされていません。
- USB フラッシュドライブで、FAT(File Allocation Table)システム をサポートしている必要があります。NTFS(New Technology File System)やその他のファイルシステムでフォーマットされて いるデバイスはサポートされていません。

推奨フラッシュドライブ	ファイルタイプ
ほとんどのフラッシュドライブが、プリンタでの使用に 合わせて、テストが実施され、承認されています。詳細 については、プリンタの販売店までお問い合わせくだ さい。	ドキュメント: ・.pdf ・.xps 画像: ・.dcx ・.gif ・.jpegまたは.jpg ・.bmp ・.pcx ・.tiffまたは.tif ・.png ・.fls

印刷ジョブをキャンセルする

プリンタコントロールパネルから印刷ジョブをキャ ンセルする

- 1 プリンタコントロールパネルから、[ジョブをキャンセル]をタッチするか、キーボードの を押します。
- 2 キャンセルする印刷ジョブをタッチし、[選択したジョブを削除]をタ ッチします。

メモ: キーパッドの 본 を押し、**[再開]**を押すと、ホーム画面に戻 ります。

コンピュータから印刷ジョブをキャンセルする

- 1 オペレーティングシステムに応じて、次のいずれかの手順に従い ます。
 - プリンタフォルダを開き、プリンタを選択します。

- [アップル]メニューの[システム基本設定]から該当プリンタを 選びます。
- 2 キャンセルする印刷ジョブを選択します。

コピー

コピーを作成する

クイックコピーする

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADFトレイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きます。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでください。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。

メモ: 原稿のサイズと⊐ピー用紙のサイズが同じであることを確認してください。サイズを適切に設定していないと、画像がページ内に収まらないことがあります。

3 プリンタコントロールパネルから、 をクリックします。

ADF を使用してコピーする

スキャンする面を上にして原稿を短辺方向から ADF にセットします。

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでください。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯します。
- 2 用紙ガイドを調整します。
- ホーム画面から、次のメニューを選択します。
 [コピー] > コピー設定を指定 > [コピー]

原稿台ガラスを使用してコピーする

- 1 コピーする面を下にして原稿を原稿台ガラスの左上端にセットします。
- 2 ホーム画面から、次のメニューを選択します。 [コピー] > コピー設定を指定 > [コピー] 複数ページをスキャンする場合は、次の原稿を原稿台の上に置 き、[次のページをスキャン]をタッチします。
- 3 [ジョブを仕上げる]をタッチします。

写真をコピーする

- 1 写真の面を下にして原稿を原稿台ガラスの左上端にセットします。
- 2 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

[コピー] > [内容] > [写真] > 🗸

3 [内容のソース]メニューから、次のメニューを選択します。

[写真/フィルム] > 🗹 > [コピー]

メモ:複数の写真をコピーする場合は、次の写真を原稿台の上 に置き、[次のページをスキャン]をタッチします。

4 [ジョブを仕上げる]をタッチします。

コピージョブをキャンセルする

ADF で原稿が処理されている途中でコピージョ ブをキャンセルする

ADF で原稿の処理が開始されたときに、プリンタコントロールパネル で [ジョブをキャンセル]をタッチします。

原稿台ガラスで原稿をコピーしている途中でコピ ージョブをキャンセルする

ホーム画面から[ジョブをキャンセル]をタッチします。

ディスプレイ上に[キャンセルしています]が表示されます。ジョブが キャンセルされると、コピー画面が表示されます。

ページの印刷中にコピージョブをキャンセルする

プリンタコントロールパネルから、[ジョブをキャンセル]をタッチするか、キーボードの ※ を押します。

2 キャンセルするジョブをタッチし、[選択したジョブを削除]をタッチします。

メモ: キーパッドの ≚ を押し、 [再開]を押すと、ホーム画面に戻り ます。

E メールで送信する

プリンタを設定して E メールを送信する

E メール機能をセットアップする

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。
 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。
- 2 [設定] > [E メール/FTP 設定] > [E メール設定]の順にクリック します。
- 3 該当する情報を入力し、[送信]をクリックします。

E メール設定を構成する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。
- 2 [設定] > [E メール/FTP 設定] > [E メール設定]の順にクリック します。
- 3 該当する情報を入力し、[送信]をクリックします。

E メールショートカットを作成する

内蔵 Web サーバーを使用して E メールショート カットを作成する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。
 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。
- 2 [設定]をクリックします。
- 3 [その他の設定] 列で、[ショートカット管理] > [E メールショート カットの設定]をクリックします。
- 4 宛先の一意の名前を入力して、Eメールアドレスを入力します。 複数のアドレスを入力する場合、各アドレスをコンマ(,)で区切り ます。
- 5 [追加]をクリックします。

プリンタコントロールパネルを使用して E メール ショートカットを作成する

- 1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。
 - [Eメール] > [受信者] > Eメールアドレスを入力
 - 宛先のグループを作成するには、[次のアドレス]をクリックして、 次の宛先の E メールアドレスを入力します。
- 2 [件名]をタッチし、Eメールの件名を入力してから、[完了]をタッ チします。
- 3 [メッセージ]をタッチし、メッセージを入力してから、[完了]をタッ チします。
- 4 Eメールの設定を調整します。

メモ: E メールショートカットが作成された後に設定を変更する場合、設定は保存されません。



- 6 一意のショートカット名を入力し、[完了]をタッチします。
- 7 ショートカット名が正しいことを確認し、[OK]をタッチします。 ショートカット名が正しくない場合、[キャンセル]をタッチし、再入 カします。

- ショートカット名は、プリンタのホーム画面のEメールショート カットアイコンに表示されます。
- 同じ設定を使用して別のドキュメントをEメールで送信すると きには、ショートカットを使用できます。

Eメールをキャンセルする

- ADF を使用している場合は、スキャン中というメッセージが表示 されているときに、「ジョブをキャンセル」をタッチします。
- 原稿台ガラスを使用している場合は、スキャン中または次のペー ジをスキャン/ジョブを終了というメッセージが表示されているとき に、「ジョブをキャンセル」をタッチします。

Fax

Fax を送信する

プリンタコントロールパネルを使用して FAX を送 信する

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADFト レイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きま す。

ک۲:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用 紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでくだ さい。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯 します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、 用紙ガイドを調整します。

3 ホーム画面から[FAX]をタッチします。

4 FAX 番号またはショートカットを入力します。

メモ: 受信者を追加するには、[次の番号] をタッチして受信者の 電話番号またはショートカット番号を入力するか、アドレス帳を検 索します。

5 [FAX]をタッチします。

コンピュータを使用して FAX を送信する

Windows の場合

- **1** FAX するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開きます。
- 2 プリンタを選択し、[プロパティ]、[基本設定]、[オプション]、また は[セットアップ]をクリックします。
- 3 [FAX] > [FAX を有効にする]をクリックして、送信先 FAX 番号 を1件以上入力します。
- 4 必要に応じて、その他の FAX 設定を変更します。
- 5 変更を適用して、FAX ジョブを送信します。

メモ:

- FAX オプションは、PostScript ドライバまたはユニバーサル FAX ドライバがインストールされている場合にのみ使用できます。詳 細については、プリンタの販売店までお問い合わせください。
- FAX オプションを PostScript ドライバで使用するには、[構成]タ ブで設定して有効にします。

Macintosh の場合

- 1 ドキュメントを開いた状態で、「ファイル]>「プリント]の順に選択 します。
- 2 プリンタを選択します。
- 3 送信先 FAX 番号を入力し、必要に応じて、他の FAX 設定を変 更します。
- 4 次のように FAX ジョブを送信します。

ショートカット番号を使用して FAX を送信する

FAX ショートカットは、電話機や FAX 機のスピードダイヤル番号のよ うなものです。ショートカット番号(1~999)には、1件以上の受信者 を含めることができます。

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADFト レイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きま す。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用 紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでくだ さい。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯 します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- 3 プリンタコントロールパネルから#を押し、キーボードを使用して ショートカット番号を入力します。

4 [FAX]をタッチします。

アドレス帳を使用して FAX を送信する

アドレス帳では、ブックマークおよびネットワークディレクトリサーバー を検索できます。アドレス帳機能を有効にする方法については、シス テムサポート担当者にお問い合わせください。

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADFト レイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きま す。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用 紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでくだ さい。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯 します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- 3 ホーム画面から、次のメニューを選択します。



- メモ:一度に検索できる名前は1件のみです。
- 4 受信者の名前をタッチし、「FAX]をタッチします。

FAX を予定時刻に送信する

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADFト レイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きま す。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用 紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでくだ さい。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯 します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- 3 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

[FAX] > FAX 番号を入力 > [オプション] > [後で送信]

メモ: FAX モードが FAX サーバに設定されている場合、[後で送 信]ボタンは表示されません。送信待機中の FAX が FAX キュー に一覧表示されます。



5 [FAX]をタッチします。

メモ: ドキュメントがスキャンされ、予定時刻に FAX で送信されます。

ショートカットを作成する

内蔵 Web サーバーを使用して FAX 宛先ショー トカットを作成する

1 件の FAX 番号または FAX 番号のグループにショートカット番号を 割り当てます。

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。
- 2 [設定] > [ショートカット管理] > [FAX ショートカット設定]の順 にクリックします。

メモ:パスワードが要求される場合があります。ID とパスワードがわからない場合は、システムサポート担当者までお問い合わせください。

3 ショートカット名を入力してから、FAX 番号を入力します。

メモ:

- 複数の番号が含まれるショートカットを作成するには、グループの FAX 番号を入力します。
- グループ内の各 FAX 番号はセミコロン(;)で区切ります。
- 4 ショートカット番号を割り当てます。

メモ:入力した番号が既に使用中の場合は、別の番号を選択するように指示されます。

5 [追加]をクリックします。

プリンタコントロールパネルを使用して FAX 宛先 ショートカットを作成する

1 ホーム画面から、[FAX]をタッチし、FAX 番号を入力します。

メモ: FAX 番号のグループを作成するには、[次の番号] をタッ チして、次の FAX 番号を入力します。

2 をタッチします。

- 3 一意のショートカット名を入力し、[完了]をタッチします。
- 4 ショートカット名と番号が正しいことを確認し、[OK]をタッチします。

メモ: ショートカット名または番号が正しくない場合、[キャンセル] をタッチし、再入力します。

スキャン

ネットワークへのスキャンを使用する

[ネットワークへのスキャン]では、システムサポート担当者が指定したネットワーク上の場所に原稿をスキャンできます。保存場所(共有ネットワークフォルダ)がネットワーク上で作成された後、アプリケーションのセットアップ処理によって、内蔵Webサーバーを使用して、該当するプリンタ上でアプリケーションのインストールと構成が実行されます。詳細については、「ネットワークへのスキャンをセットアップする」、4ページを参照してください。

FTP アドレスにスキャンする

プリンタコントロールパネルを使用して FTP アド レスにスキャンする

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADF トレイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きます。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでください。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- 3 プリンタコントロールパネルから、次のメニューを選択します。
 FTP > FTP > FTP アドレスを入力 > [完了] > [送信]

ショートカット番号を使用して FTP アドレスにスキャンする

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADF トレイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きます。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでください。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯 します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- 3 プリンタコントロールパネルから、キーボードの # を押し、FTP シ ョートカット番号を入力します。

4 🗹 > [送信]をタッチします。

アドレス帳を使用して FTP にスキャンする

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADF トレイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きます。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでください。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯 します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- 3 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

[FTP] > [FTP] > 🎴 > 受信者の名前を入力 > [検索]

4 受信者の名前を入力します。

メモ:その他の受信者を検索するには、**[新しい検索]**をタッチし、 次の受信者の名前を入力します。



コンピュータまたはフラッシュドライブにスキ ャンする

内蔵 Web サーバーを使用してコンピュータにス キャンする

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレス を入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。 IP アドレスは、123.123.123.0ように、ピリオドで区切られた4つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Webページを正しく読み込んでください。
- 2 [プロファイルをスキャン] > [スキャンプロファイルの作成]の順 にクリックします。
- 3 スキャン設定を選択し、[次へ]をクリックします。
- 4 スキャン画像を保存するコンピュータの場所を選びます。
- 5 スキャン名、ユーザー名の順に入力します。

メモ:スキャン名はディスプレイの[プロファイルをスキャン]リスト に表示されます。

6 [送信]をクリックします。

メモ: [送信]をクリックすると、ショートカット番号が自動的に割り 当てられます。原稿をスキャンする準備ができると、このショート カット番号を使用できます。

7 [プロファイルをスキャン]画面の指示を確認します。

a オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADF トレイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に 置きます。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い 用紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしない でください。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてく ださい。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点 灯します。
- **b** 原稿をADFトレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- **c** 次のいずれかを実行します。
 - #を押し、キーボードを使用してショートカット番号を入力します。

 ホーム画面から、次のメニューを選択します。
 [保持されたジョブ] > [プロファイル] > リストのショートカ ットを選択

メモ: スキャナは原稿をスキャンし、指定したディレクトリに送信します。

8 コンピュータからファイルを表示します。

メモ: 出力ファイルは指定した場所に保存されるか、指定したプログラムで開きます。

パソコンへの保存を設定する

メモ:

- この機能は、Windows Vista 以降でのみサポートされています。
- お使いのコンピュータとプリンタが同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 1 プリンタのフォルダを開いてお使いのプリンタを選択します。

メモ: お使いのプリンタが表示されていない場合は、プリン タを追加します。

- 2 プリンタのプロパティを開き、必要に応じて設定を調整します。
- 3 操作パネルで、[パソコンへの保存]にタッチし、適切なスキャン設定を選択し、[送信]を選択します。

フラッシュドライブにスキャンする

1 オリジナル原稿を、表を上にして原稿の短い辺から先に ADF トレイに差し込む、もしくは表を下にして原稿台ガラスの上に置きます。

メモ:

- はがき、写真、小さいもの、OHP フィルム、感光紙、薄い用紙(雑誌の切り抜きなど)は ADF トレイにセットしないでください。このような用紙は原稿台ガラスにセットしてください。
- 用紙が正しくセットされると、ADF インジケータランプが点灯します。
- 2 原稿を ADF トレイにセットする場合は、用紙ガイドを調整します。
- 3 フラッシュドライブをプリンタ正面の USB ポートに挿入します。
 - **メモ:** USB ドライブのホーム画面が表示されます。
- 4 保存先フォルダを選択し、[USB ドライブにスキャン]をタッチします。
 - メモ: 30 秒間何も操作をしないと、ホーム画面に戻ります。

5 スキャン設定を調整し、[スキャン]をタッチします。

紙詰まりを取り除く

前面カバーの紙詰まり

▲ 注意-表面高温: プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

1 前面カバーおよび多目的フィーダーを開きます。



2 トナーカートリッジを取り外します。



3 イメージングユニットを取り外します。



警告-破損の恐れあり: イメージングユニットは、10 分間以上直 射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷 品質の問題が生じる可能性があります。

4 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



5 イメージングユニットを挿入します。

メモ: プリンタの脇に示されている矢印をガイドとして使用します。





6 トナーカートリッジを挿入します。
 メモ: プリンタの脇に示されている矢印をガイドとして使用します。



7 多目的フィーダードアと正面カバーを閉じます。



背面ドアの紙詰まり

注意-表面高温: プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

1 背面ドアを開きます。



2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



3 背面ドアを閉じます。

4 標準トレイの背面を押します。



5 詰まっている用紙を取り除きます。メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



6 標準トレイをセットします。

標準排紙トレイの紙詰まり

詰まっている用紙を取り除きます。 メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



両面印刷ユニット内の紙詰まり

▲ 注意-表面高温: プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

1 トレイを取り外します。





2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



3 トレイを挿入します。

トレイの紙詰まり

1 トレイを引き出します。



2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



3 トレイを挿入します。

多目的フィーダーの紙詰まり

1 多目的フィーダーから用紙を取り除きます。

2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



ほぐしたり、パラパラめくったり、端を揃えたりしてから用紙をセットする。



4 再度用紙をセットしてから、用紙ガイドを調節します。



ADF(自動原稿フィーダー)内の紙詰まり

1 ADFトレイからすべての原稿を取り除いてください。 2 ADF カバーを開きます。



3 詰まっている用紙を取り除きます。

- メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。
- **4** ADF カバーを閉じます。
- 5 スキャナカバーを開きます。



6 詰まっている用紙を取り除きます。メモ:必ずすべての紙片を取り除いてください。



7 スキャナカバーを閉じます。