# Menukort

### **Listen Menuer**

Enhed	Udskriv	Indstilling af bogmærke	Papir
Præferencer	Layout	Tilføj bogmærke	Bakkekonfiguration
Meddelelser	Efterbehandling	Tilføj mappe	Mediekonfiguration
Gruppelister	Opsætning	Slet	Papirkurvskonfiguration
Beskedtyper	Kvalitet		
Logisk beskrivelse af uønsket post	Jobregnskab		
Kopi af beskeder undertrykkes	Billede		
Strømstyring	XPS		
Info sendt til Lexmark	PDF		
Tilgængelighed	HTML		
Gendan standardindstillinger	PostScript		
Vedligeholdelse	PCL		
Synlige ikoner på startskærm	PPDS		
Opdater firmware			
Om denne printer			
Kopier	Fax	E-mail (E-mail)	FTP
Standardindstillinger for kopiering	Generelle faxindstillinger Opsætning af faxserver T.38-indstillinger VoIP-Indstillinger SIP-indstillinger H.323-indstillinger Faxforside Indstillinger for faxafsendelse Indstillinger for faxmodtagelse Indstillinger for fax-log Højttalerindstillinger	Standardindstillinger for e-mail E-mail-opsætning Opsætning af weblink	FTP-standardindstillinger

**Menukort** Side 2 af 4

Netværk/porte	USB-drev	Sikkerhed	Rapporter
Netværksoversigt	Udskrivning fra flashdrev	Login-metoder	Siden med menuindstillinger
Trådløs		Certifikathåndtering	Enhed
AirPrint		TCP/IP-portadgang	Udskriv
Direkte Wi-Fi-udskrivning		Tidsstyrede USB-enheder	Genveje
Ethernet		Sikkerhedsovervågningslog	Netværk
TCP/IP		Login-restriktioner	Oversigt over log m.
IPv6		Fortrolig udskrivning	begivenhed
SNMP		Diskkryptering	
IPSec		Slet midlertidige datafiler	
LPD-konfiguration		Diverse	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Parallel [x]			
Seriel			

## Brug af kontrolpanelet



	Brug	For at
1	Vis	<ul><li>Få vist printerstatus og -meddelelser.</li><li>Opsætning og betjening af printeren.</li></ul>
2	Knappen Hjem	Gå til startskærmen.
3	Tænd/sluk-knap	<ul><li>Tænd eller sluk printeren.</li><li>Tænd eller sluk printeren.</li><li>Væk printeren fra slumre- eller dvaletilstand.</li></ul>
4	Tastatur	Indtast tal eller symboler på printeren.
5	Knappen Pause	Indsæt en opkaldspause på to sekunder i et faxnummer.
6	Knappen Start	Start et job, afhængigt af den valgte tilstand.

	Brug	For at
7	Knappen Slet alle eller Nulstil	Nulstil standardindstillingen for en funktion, som f.eks. at kopiere, faxe eller scanne.
8	Knappen Stop eller Annuller	Stop det aktuelle job.
9	Knappen Tilbage	Går tilbage til forrige skærmbillede.
10	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Understanding the colors of the indicator light" (Betydningen af farverne på indikatoren).
11	Lydstyrkeknapper	Juster lydstyrken for headsettet eller højttaleren.
12	Headset- eller højttalerport	Tilslut et headset eller højttaler.

#### Beskrivelse af indikatorens farver

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blå	Printeren er klar eller behandler data.
Rød	Printeren kræver handling fra brugeren.

### Brug af startskærmen

Når printeren er tændt, viser displayet startskærmen. Brug knapperne på startskærmen og ikonerne til at starte en handling.

**Bemærk!** Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.



Tryk p	å	For at
1	Skift sprog	Skift sproget på printerens display.
2	Kopier	Opret kopier.
3	Dokumenthåndtering	Få adgang til tilbageholdte jobs, bogmærker og programmer.
4	Fax	Send fax.
5	USB	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.

Tryk p	å	For at
6	E-mail (E-mail)	Send e-mails.
7	Scanningsprofiler	Scan dokumenter, og gem dem derefter på computeren.
8	FTP	Scan dokumenter og gem dem derefter på en FTP-server.
9	App-profiler	Få adgang til profiler og programmer.
10	Lås enhed	Forhindr brugere i at få adgang til printerfunktioner fra startskærmen.
11	Jobkø	Vis alle aktuelle udskriftsjobs.
		<b>Bemærk!</b> Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
12	Tilbageholdte faxer	Vis alle aktuelt tilbageholdte faxjobs.
13	Indstillinger	Adgang til printermenuer.
		<b>Bemærk!</b> Sørg for at aktivere printermenuer. På Embedded Web Server skal du klikke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Panelmenuer > Til.
14	Status, forbrugsstoffer	<ul> <li>Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, når printeren kræver indgriben for at fortsætte behandlingen.</li> </ul>
		• Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og hvordan du fjerner den.
		<b>Bemærk!</b> Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
15	Genveje	Organiser alle genveje.

#### Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Menusti Eksempel: <u>Indstillinger</u> > <u>Kopier</u> > <u>Standardindstillinger for kopiering</u> > Antal kopier	En menusti findes øverst på hver menuskærm. Denne funktion viser den vej, der er anvendt for at nå til den aktuelle menu. Tryk på et af de understregede ord for at vende tilbage til en tidligere menu. Sørg for at gemme ændringerne til en indstilling, før du vender tilbage til en tidligere menu. Det aktuelle skærmbillede på en menusti er ikke understreget. <b>Bemærk!</b> Denne funktion vises kun på menuskærmen Indstillinger.
Advarsel	Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon. Tryk på den øverste del af startskærmen for at vise fejlmeddelelsen.
Meddelelsesbjælke	Viser den aktuelle printerstatus, beskeder og jobs.
Printerens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	Du finder IP-adressen på din printer øverste på startskærmen. Brug IP-adressen for at få adgang til Embedded Web Server og fjernkonfigurer printerindstillinger.