Menüübersicht

Menüliste

Einstellungen Benachrichtigungen Gruppenlisten Warnungstypen Anti-Spam-Logik-Beschreibung Doppelte Benachrichtigungen unterdrücken Energiemanagement An Lexmark gesendete Info Zugriff Standardeinstellungen wiederherstellen Wartung Sichtbare Startbildschirmsymbole Firmware aktualisieren Druckerinformationen

Layout Papierausgabe Einrichtung Qualität Auftragsabrechnung Bild XPS PDF HTML PostScript PCL PPDS

> VoIP-Einstellungen SIP-Einstellungen H.323-Einstellungen

Faxversand-Einstellungen Einstellungen für den

Lautsprechereinstellungen

Einstellungen für das

Faxdeckblatt

Faxempfang

Faxprotokoll

Drucken

Einrichten von Lesezeichen

Lesezeichen hinzufügen Ordner hinzufügen Löschen

Papier

Fachkonfiguration Medien-Konfiguration Ablage-Konfiguration

Kopieren	Faxen	E-Mail	FTP
Kopierstandard	Allgemeine Fax- Einstellungen	E-Mail-Standardwerte	FTP-Standardwerte
		E-Mail-Einrichtung	
	Fax-Server-Einstellungen	Web-Link einrichten	
	T.38-Einstellungen		

Menüübersicht Seite 2 von 4

Netzwerk/Anschlüsse	USB-Laufwerk	Sicherheit	Berichte
Netzwerkübersicht	Druck von Flash-Laufwerk	Anmeldemethoden	Menüeinstellungsseite
WLAN		Zertifikatsverwaltung	Gerät
AirPrint		TCP/IP-Portzugriff	Drucken
Direkter Wi-Fi-Druck		USB-Geräte planen	Kurzwahlen
Ethernet		Sicherheitsüberwachungsprotokoll	Netzwerk
TCP/IP		Anmeldeeinschränkung	Ereignisprotokollzusammenfassung
IPv6		Vertraulicher Druck	
SNMP		Festplatte verschlüsseln	
IPSec		Temporäre Dateien löschen	
LPD-Konfiguration		Verschiedenes	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Parallel [x]			
Seriell			

Verwenden des Bedienfelds



	Element	Zweck	
1	Anzeige	Anzeigen von Druckerstatus und Meldungen.	
		Einrichtung und Bedienung des Druckers.	
2	Home-Taste	Zurückkehren zum Startbildschirm.	
3	Netzschalter	Ein- und Ausschalten des Druckers.	
		Ein- und Ausschalten des Druckers.	
		 Aktivieren des Druckers aus dem Stromspar- oder Ruhemodus. 	
4	Tastatur	Dient zur Eingabe von Zahlen oder Symbolen am Drucker.	
5	Pause-Taste	Einfügen einer zweisekündigen Wählpause in eine Faxnummer.	
6	Start-Taste	Starten eines Auftrags je nach ausgewähltem Modus.	

Seite 3 von 4

	Element	Zweck
7	Taste "Alles löschen/Zurücksetzen"	Zurücksetzen der Standardeinstellungen einer Funktion, wie Kopieren, Faxen oder Scannen.
8	Stopp- oder Abbrechen-Taste	Abbrechen des aktuellen Auftrags.
9	Zurück-Taste	Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm.
10	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Bedeutung der Farben der Kontrollleuchte".
11	Lautstärke-Tasten	Anpassen der Lautstärke für das Headset oder den Lautsprecher.
12	Headset- oder Lautsprecher- Anschluss	Anschluss eines Headsets oder Lautsprechers.

Bedeutung der Farben der Kontrollleuchte

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Blue	Der Drucker ist bereit oder verarbeitet gerade Daten.
Red	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.

Verwenden des Startbildschirms

Nach dem Einschalten des Druckers wird auf dem Display der Startbildschirm angezeigt. Verwenden Sie die Tasten und Symbole auf dem Startbildschirm, um eine Aktion zu starten.

Hinweis: Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Lösungen unterschiedlich aussehen.



Symbol		Zweck
1	Sprache ändern	Ändern der Sprache auf dem Anzeigefeld des Druckers.
2	Kopieren	Kopien erstellen.
3	Document Manager	Zugriff auf angehaltene Aufträge, Lesezeichen und Anwendungen.
4	Faxen	Fax senden.

Seite 4 von 4

Symbo	bl	Zweck
5	USB	Anzeigen, Auswählen oder Drucken von Fotos und Dokumenten von einem Flash-Laufwerk.
6	E-Mail	Senden von E-Mails.
7	Scanprofile	Scannen von Dokumenten und direktes Speichern auf dem Computer.
8	FTP	Scannen von Dokumenten und direktes Speichern auf einem FTP-Server.
9	App-Profile	Zugriff auf Profile und Anwendungen.
10	Gerät sperren	Verhindert, dass Benutzer Zugriff auf Druckerfunktionen auf dem Startbildschirm erhalten.
11	Auftragswarteschlange	Anzeige aller aktuellen Druckaufträge. Hinweis: Sie können diese Einstellung auch aufrufen, indem Sie auf den oberen Bereich des Startbildschirm tippen.
12	Gehaltene Faxe	Anzeige aller aktuell gehaltenen Faxaufträge.
13	Einstellungen	Zugriff auf die Druckermenüs. Hinweis: Achten Sie darauf, die Druckermenüs zu aktivieren. Klicken Sie im Embedded Web Server auf Einstellungen > Gerät > Wartung > Menü Konfiguration > Konsolenmenüs > Ein .
14	Status/Material	 Zeigt eine Druckerwarnung oder Fehlermeldung an, sobald der Drucker einen Benutzereingriff erfordert, um die Verarbeitung fortzusetzen. Weitere Informationen zur Druckerwarnung oder Fehlermeldung, und wie Sie die Meldung löschen. Hinweis: Sie können diese Einstellung auch aufrufen, indem Sie auf den oberen Bereich des Startbildschirm tippen.
15	Kurzwahlen	Organisieren aller Kurzwahlen.

Funktionen

Funktion	Beschreibung
Menüpfad Beispiel: <u>Einstellungen</u> > <u>Kopieren</u> > <u>Kopierstandard</u> > Anzahl an Kopien	Die Menüpfadanzeige befindet sich am oberen Rand jedes Menüfensters. Diese Funktion zeigt den Pfad zum Erreichen des aktuellen Menüs an. Tippen Sie auf eines der unterstrichenen Wörter, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Achten Sie darauf, die Änderungen an einer Einstellung zu speichern, bevor Sie zum vorherigen Menü zurückkehren. Der aktuelle Bildschirm auf einem Menüpfad ist nicht unterstrichen. Hinweis: Diese Funktion wird nur in dem Menü "Einstellungen" angezeigt.
Warnung	Wenn ein Fehler vorliegt, wird dieses Symbol angezeigt. Tippen Sie auf den oberen Bereich des Startbildschirms, um zur Anzeige der Fehlermeldung zu gelangen.
Benachrichtigungsleiste	Zeigt den aktuellen Druckerstatus, Meldungen und Aufträge an.
Drucker-IP-Adresse Beispiel: 123.123.123.123	Die IP-Adresse des Druckers befindet sich im oberen Bereich des Startbildschirms. Verwenden Sie die IP-Adresse für den Zugriff auf den Embedded Web Server, und konfigurieren Sie die Druckereinstellungen per Fernzugriff.