Páginas en blanco



Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Siguen imprimiéndose páginas en blanco?		
Paso 2 Sustituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
¿Siguen imprimiéndose páginas en blanco?		

Impresión oscura



Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a En el menú Calidad de control de la impresora, seleccione Ajuste de color. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?		

Guía de calidad de impresión Página 2 de 16

Ac	ción	Sí	Νο
Pa a	so 2 En función del sistema operativo, reduzca la intensidad del tóner en Prefe- rencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Nota: También puede cambiar los valores del panel de control de la	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
ίS	gue siendo demasiado oscura la impresion?		
Pa a	so 3 Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
	Notas:		
	 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
	 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
Siز	gue siendo demasiado oscura la impresión?		
Pa	so 4	Cambie los valores de la	Vaya al paso 5.
Сс	mpruebe que los acabados del papel no sean ásperos ni rugosos.	textura para que coincidan con el papel	
E:	stá imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?	en el que está impri- miendo.	
Pa	so 5	Vaya al paso 6.	El problema se ha
а	Cargue papel de un paquete nuevo.		solucionado.
	Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
żSi	gue siendo demasiado oscura la impresión?		
Pa Su el	so 6 stituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar trabajo de impresión. gue siendo demasiado oscura la impresión?	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Imágenes fantasma



Guía de calidad de impresión Página 3 de 16

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Cargue la bandeja con el tipo y el tamaño de papel correctos. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo imágenes "fantasma" en las impresiones? 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
 Paso 2 a Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 3 Sustituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo imágenes "fantasma" en las impresiones?	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Se imprime un fondo gris



A	cción	Sí	Νο
 Paso 1 a En función del sistema operativo, reduzca la intensidad del tóner en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 		Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
	Nota: También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
żS	igue apareciendo el fondo gris en las impresiones?		

Página 4 de 16

Ac	ción	Sí	No
Paso 2Fa Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.C		Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
	Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia—Posibles daños: No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
żS	igue apareciendo el fondo gris en las impresiones?		

Líneas o rayas oscuras horizontales



Nota: Si ve que se repiten las líneas blancas en sentido horizontal, consulte la sección "Repetición de defectos".

Ac	ción	Sí	No
Pa a b	so 1 Según el sistema operativo, especifique la bandeja o el alimentador en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
ζSi	guen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones?		
Pa a	so 2 Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
b	 Notas: Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 		
Siز	guen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones?		

Guía de calidad de impresión Página 5 de 16

Ac	ción	Sí	Νο
Paso 3 N a Cargue papel de un paquete nuevo.		Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
	Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
Siز	guen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones?		
Pa	so 4	Vaya al paso 5.	El problema se ha
а	Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.		solucionado.
	Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia—Posibles daños: No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
Siز	guen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones?		
Pa	so 5	Póngase en contacto	El problema se ha
Su el ⁻	stituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar trabajo de impresión.	con <u>atención al cliente</u> .	solucionado.
żSi	guen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones?		

Líneas blancas horizontales



Nota: Si ve que se repiten las líneas blancas en sentido horizontal, consulte la sección "Repetición de defectos".

Ac	ción	Sí	No
Pa a	so 1 Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
	Notas:		
	 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
	 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
۶غ	guen apareciendo líneas blancas horizontales en las impresiones?		

Guía de calidad de impresión Página 6 de 16

Ac	ción	Sí	Νο
Pa a b	so 2 Cargue la bandeja o alimentador especificados con el tipo de papel recomendado. Vuelva a enviar el trabajo de impresión. iguen apareciendo líneas blancas horizontales en las impresiones?	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Pa a b	so 3 Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo. Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión. Advertencia—Posibles daños: No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Pa Su el ¿S	so 4 stituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar trabajo de impresión. iguen apareciendo líneas blancas horizontales en las impresiones?	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Márgenes incorrectos



A	cción	Sí	Νο
Pa a b	aso 1 Desplace las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
۶غ	on correctos los márgenes?		

Página 7 de 16

Ac	ción	Sí	Νο
 Paso 2 a En función del sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 		El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .
	Notas:		
	 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
	 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿S	on correctos los márgenes?		

Caracteres dentados o desiguales



Acción	Sí	No
Paso 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha
a Imprimir una lista de muestra de fuentes para comprobar si su impresora es compatible con las fuentes que utiliza.		solucionado.
1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:		
Valores > Informes > Imprimir > Imprimir fuentes		
2 Seleccione Fuentes PCL o Fuentes PS.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Las impresiones continúan teniendo caracteres dentados o desiguales?		
Paso 2	Póngase en contacto	El problema se ha
 a Utilice una fuente que sea compatible o instale la fuente que desea utilizar en el ordenador. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador. 	con <u>atención al cliente</u> .	solucionado.
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
Las impresiones continúan teniendo caracteres dentados o desiguales?		

Impresión clara

ABC	
DEF	

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a En el menú Calidad de control de la impresora, seleccione Ajuste de color. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		
 Paso 2 a En función del sistema operativo, aumente la intensidad del tóner en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Nota: También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		
 Paso 3 a Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Sigue siendo demasiado clara la impresión? 	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Paso 4 Compruebe que los acabados del papel no sean ásperos ni rugosos. ¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?	Cambie los valores de la textura para que coincidan con el papel en el que está impri- miendo.	Vaya al paso 5.
 Paso 5 a Cargue papel de un paquete nuevo. Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Sigue siendo demasiado clara la impresión? 	Vaya al paso 6.	El problema se ha solucionado.

Página 9 de 16

Acción	Sí	Νο
Paso 6 Sustituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		

Impresión moteada



Acción	Sí	No
Sustituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
Sigue apareciendo moteada la impresión?		

Curvatura del papel

Acción	Sí	No
Paso 1 Desplace las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado. ¿Sigue curvado el papel?	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
 Paso 2 a Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
¿Sigue curvado el papel?		

Guía de calidad de impresión Página 10 de 16

Acción	Sí	No
 Paso 3 a Retire el papel de la bandeja de salida y dele la vuelta. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Sigue curvado el papel? 	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Paso 4	Póngase en contacto	El problema se ha
a Cargue papel de un paquete nuevo.	con <u>atención al cliente</u> .	solucionado.
Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue curvado el papel?		

Impresión torcida o inclinada



Ac	ción	Sí	No
Pa a b	so 1 Desplace las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
żLi	a impresión sigue torcida o inclinada?		
Pa a b	so 2 Cargue papel de un paquete nuevo. Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Pa a b	i so 3 Compruebe si está realizando la impresión en un papel compatible. Vuelva a enviar el trabajo de impresión. a impresión sigue torcida o inclinada?	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Repetición de defectos



Acción	Sí	No
 Mida la distancia entre los defectos. Si la distancia entre los defectos es igual a 43,9 mm (1,73 pulg.) o 45,5 mm (1,79 pulg.), sustituya la unidad de revelador del color donde aparezcan los defectos. Si la distancia entre los defectos es igual a 94,2 mm (3,70 pulg.), 29,8 mm (1,17 pulg.) o 25,1 mm (0,99 pulg.), sustituya el kit de imagen en color o negro. Si la distancia entre los defectos es igual a 37,7 mm (1,48 pulg.), 78,5 mm (3,09 pulg.) o 55,0 mm (2,17 pulg.), sustituya el módulo de transferencia. Si la distancia entre los defectos es igual a 95,0 mm (3,74 pulg.), 110 mm (4,33 pulg.) o 34,6 mm (1,36 pulg.), sustituya el fusor. Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo los defectos repetitivos? 	Tome nota de la distancia y póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> o su representante de servicios.	El problema se ha solucionado.

Páginas en negro o colores sólidos



Ad	ción	Sí	Νο
Paso 1Na Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.		Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
	Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
h	Advertencia—Posibles daños: No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.		
ر زS	iguen imprimiéndose páginas en negro o colores sólidos?		

Página 12 de 16

Acción	Sí	Νο
Paso 2 Sustituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
Siguen imprimiéndose páginas en negro o colores sólidos?		

Imágenes o texto cortado



Ac	ción	Sí	No
Pa a b	so 1 Desplace las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
żLά	a página o la imagen aún aparece recortada?		
Pa a	so 2 En función del sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
	Notas:		
	 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
	 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
żLά	a página o la imagen aún aparece recortada?		
Pa	so 3	Póngase en contacto	El problema se ha
а	Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.	con <u>atención al cliente</u> .	solucionado.
	Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia—Posibles daños: No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿La	a página o la imagen aún aparece recortada?		

El tóner se difumina fácilmente



Acción	Sí	Νο
 Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: 	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora.		
2 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Se difumina aún el tóner?		

Densidad de impresión desigual



Acción	Sí	Νο
Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
Es desigual la densidad de impresión?		

Líneas o rayas oscuras verticales



Guía de calidad de impresión Página 14 de 16

Ac	ción	Sí	Νο
Pa a	so 1 Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas:	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
b ¿Si	 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. Vuelva a enviar el trabajo de impresión. guen apareciendo líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones? 		
Pa a b	so 2 Cargue papel de un paquete nuevo. Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar. Vuelva a enviar el trabajo de impresión. guen apareciendo líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Pa a b	so 3 Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo. Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión. Advertencia—Posibles daños: No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen. Vuelva a enviar el trabajo de impresión. guen apareciendo líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Pa Su el	so 4 stituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar trabajo de impresión. guen apareciendo líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Líneas blancas verticales



Guía de calidad de impresión Página 15 de 16

Ac	ción	Sí	Νο
Pa a	so 1 Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
	Preferencias de impresion o en el cuadro de dialogo Imprimir.		
	 Asegurese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
	 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
żSi	guen apareciendo líneas blancas verticales en las impresiones?		
Paso 2		Vaya al paso 3.	El problema se ha
As	egúrese de que utiliza el tipo de papel recomendado.		solucionado.
а	Cargue la bandeja o alimentador especificados con el tipo de papel recomendado.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
żSi	guen apareciendo líneas blancas verticales en las impresiones?		
Pa	so 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha
а	Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.		solucionado.
	Advertencia—Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia—Posibles daños: No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.		
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
żSi	guen apareciendo líneas blancas verticales en las impresiones?		
Pa	Paso 4 Póngase en contacto El problema se ha		
Sustituya el kit de imagen en color o negro y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.		con <u>atención al cliente</u> .	solucionado.
¿Si	guen apareciendo líneas blancas verticales en las impresiones?		

Contacto con el servicio de atención al cliente

Cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente, deberá poder describir el problema que tiene, el mensaje de la pantalla de la impresora y los pasos que ya ha realizado para encontrar una solución.

Necesitará saber el tipo de modelo y el número de serie de la impresora. Para obtener más información, consulte la etiqueta de la parte posterior de la impresora. El número de serie también aparece en la página de valores del menú.

Lexmark dispone de varias vías para solucionar sus problemas de impresión. Visite el sitio web de Lexmark en <u>http://support.lexmark.com</u> y, a continuación, seleccione una de las opciones siguientes:

Biblioteca	En la biblioteca, podrá buscar manuales, documentación de ayuda, controladores y otras descargas que le
técnica	ayudarán a solucionar los problemas habituales.
Correo electrónico	Puede enviar un mensaje de correo electrónico al equipo de Lexmark con una descripción del problema. Un representante de servicios le responderá y proporcionará la información necesaria para solucionar el problema.

Chat en directo	Puede chatear directamente con un representante de servicios. Podrán trabajar con usted para solucionar el
	problema con su impresora o proporcionarle asistencia mediante un servicio de ayuda en el que el representante
	del servicio se conectará a su equipo a través de Internet para solucionar problemas, instalar actualizaciones o
	realizar otras tareas que le ayudarán a utilizar de forma correcta su producto Lexmark.

También dispone de asistencia telefónica. En Estados Unidos o Canadá llame al 1-800-539-6275. En los demás países o regiones, visite <u>http://support.lexmark.com</u>.