Affichage des menus

Liste des menus

Périphérique	Imprimer	Configuration des signets	Papier
Préférences	Disposition	Ajouter signet	Configuration du tiroir
Notifications	Fini	Ajouter dossier	Configuration des
Listes de groupes	Configuration	Supprimer	supports
Types d'alerte	Qualité		Configuration des
Description logique anti-spam	Compta des travaux		receptacies
Suppression des alertes en double	Image		
Gestion de l'alimentation	XPS		
Informations envoyées à Lexmark	PDF		
Accessibilité	HTML		
Restaurer les paramètres usine	PostScript		
Maintenance	PCL		
lcônes visibles de l'écran d'accueil	PPDS		
Mettre à jour le microcode			
A propos de cette imprimante			
Copie	Télécopie	Courrier électronique	FTP
Paramètres par défaut de copie	Paramètres généraux de télécopie	Paramètres par défaut de la messagerie	Paramètres FTP par défaut
	Configuration du Serveur de télécopie	Configuration de la messagerie Configuration du lien du site	
	Paramètres T.38	J	
	Paramètres VoIP		
	Paramètres SIP		
	Paramètres H.323		
	Page de garde de télécopie		
	Paramètres d'envoi de télécopie		
	Paramètres de réception de télécopie		

télécopie

Paramètres du haut-parleur

Affichage des menus

Page 2 sur 4

Réseau/Ports	Pilote USB	Sécurité	Rapports
Réseau/Ports Présentation du réseau Sans fil AirPrint Impression Wi-Fi directe Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Configuration LPD HTTP/FTP ThinPrint	Pilote USB Impression lecteur Flash	Sécurité Méthodes de connexion Gestion de certificats Accès au port TCP/IP Planifier périphériques USB Journal d'audit de sécurité Restrictions de connexion Impression confidentielle Chiffrement disq. dur Effacer fichiers données tempo- raires Divers	Rapports Page des paramètres de menus Périphérique Imprimer Raccourcis Réseau Résumé du journal des événements
Parallèle [x]			
Serie			

A partir du panneau de commandes



	Utilisez	Pour
1	Ecran	Afficher l'état de l'imprimante et les messages.Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	bouton d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.Allumer ou éteindre l'imprimante.Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres ou des symboles sur l'imprimante.
5	Bouton Pause	Insérer une pause de numérotation de deux secondes dans un numéro de télécopie.
6	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.

Page 3 sur 4

	Utilisez	Pour
7	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction, telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
8	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
9	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
10	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Présentation des couleurs du voyant lumineux ».
11	Boutons de volume	Régler le volume du casque ou des haut-parleurs.
12	Port du casque ou des haut- parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs.

Présentation des couleurs du voyant lumineux

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est à l'état Prêt ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Utilisation de l'écran d'accueil

Lorsque l'imprimante est mise sous tension, l'écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur		Pour
1	Changer de langue	Changer la langue sur l'affichage de l'imprimante.
2	Copie	Réaliser des copies.
3	Gestionnaire de documents	Accéder aux travaux suspendus, aux signets et aux applications.

Page 4 sur 4

Appuyez sur		Pour	
4	Télécopie	Envoyer des télécopies.	
5	USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash.	
6	Courrier électronique	Envoyer des e-mails.	
7	Profils de numérisation	Numérisez des documents, puis enregistrez-les directement sur l'ordinateur.	
8	FTP	Numérisez des documents, puis enregistrez-les directement sur un serveur FTP.	
9	Applications/Profils	Accéder à des profils et des applications.	
10	Verrouiller	Empêcher les utilisateurs d'accéder aux fonctions de l'imprimante à partir de l'écran d'accueil.	
11	File d'attente des travaux	Afficher tous les travaux d'impression en cours. Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.	
12	Télécopies suspendues	Afficher tous les travaux de télécopie actuellement suspendus.	
13	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Assurez-vous d'activer les menus de l'imprimante. Sur Embedded Web Server, cliquez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > menu Configuration > Menus du panneau > Activer .	
14	Etat/Fournitures	 Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante lorsqu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur le message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante et indiquer comment le supprimer. Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil. 	
15	Raccourcis	Organiser tous les raccourcis.	

Fonctionnalités

Fonction	Description
Chemin du menu Exemple :	Un chemin de menu se trouve en haut de chaque écran. Cette fonction indique le chemin que vous avez suivi pour accéder au menu actuel.
Paramètres > Copie > Paramètres par	Appuyez sur l'un des mots soulignés pour revenir au menu précédent correspondant.
défaut de copie > Nombre de copies	Assurez-vous d'enregistrer les modifications apportées à un paramètre avant de revenir à un menu précédent.
	L'écran actuel n'est pas souligné dans le chemin de menu.
	Remarque : Cette option apparaît uniquement sur l'écran du menu Paramètres.
Avertissement	Si une erreur se produit, cette icône apparaît. Appuyez sur le haut de l'écran d'accueil pour afficher le message d'erreur.
Barre de notifications	Affiche l'état, les messages et les travaux actuels de l'imprimante.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123.123.123.123	L'adresse IP de votre imprimante se situe en haut de l'écran d'accueil. Utilisez cette adresse IP pour accéder à Embedded Web Server et configurer à distance les paramètres de l'imprimante.