Hartă meniuri

Listă de meniuri

Descriere program logic anti-spam

Restore Factory Defaults (Revenire la

Pictograme vizibile din ecranul principal

Eliminarea alertelor de duplicare

Informații trimise la Lexmark

setările prestabilite din fabrică)

Dispozitiv

Preferințe

Notificări

Liste de grup

Accesibilitate

Întreținere

Tipuri de alerte

Gestionarea energiei

Actualizare firmware

Print (Imprimare) Machetă

Finisare Setup (Configurare) Calitate Evidență lucrări Imagine XPS PDF HTML PostScript PCL PPDS

Configurație marcaj

Adăugare marcaj Adăugare folder Ştergere

Hârtie

Configurație tavă Configurație media Configurație sertar

Copiere

Setări prestabilite copiere

Despre această imprimantă

Fax Setări generale de fax Fax Server Setup (Configurare server fax) Setări T.38 Setări VoIP Setări SIP Setări H.323 Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Setări trimitere faxuri Setări primire faxuri Setări jurnal faxuri Setări difuzor

E-mail

Setări implicite e-mail Configurare e-mail Configurare link Web

FTP

Setări implicite FTP

Hartă meniuri Pagina 2 din 4

Network/Ports (Rețea/Porturi)	Unitate USB	Security (Securitate)	Rapoarte
Prezentare generală a rețelei	Imprimare unitate flash	Metode login	Pagină setări meniu
Fără fir		Management certificat	Dispozitiv
AirPrint		Acces la port TCP/IP	Print (Imprimare)
Imprimare Direct Wi-Fi		Programare dispozitive USB	Comenzi rapide
Ethernet		Security Audit Log (Jurnal	Rețea
TCP/IP		audituri de securitate)	Sumar jurnal de
IPv6		Login Restrictions (Restricții	evenimente
SNMP		login)	
IPSec		Imprimare confidențială	
Configuratie LPD		Criptare disc	
HTTP/FTP ThinPrint		Ştergere fişiere de date temporare	
		Diverse	
USB		Diverse	
Paralel [x]			
Serial			

Utilizare panou de comandă



	Utilizați	Pentru
1	Afişaj	Vizualizați starea imprimantei și mesajele.Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Pagină de pornire	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Pornire	Pornirea sau oprirea imprimantei. • Pornirea sau oprirea imprimantei. • Activați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.
4	Tastatură	Introduceți numerele sau simbolurile la imprimantă.
5	Buton Pauză	Plasați o pauză de apelare de două secunde în cadrul numărului de fax.
6	Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.

	Utilizați	Pentru
7	Buton Ştergere completă sau Resetare	Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
8	Butoanele Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea curentă.
9	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
10	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați subiectul "Înțele- gerea culorilor indicatorului luminos".
11	Butoane de volum	Reglați volumul căștilor sau al difuzorului.
12	Port pentru căşti sau difuzor	Ataşați o pereche de căşti sau un difuzor.

Despre culorile indicatorului luminos

Indicator luminos	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roşu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Utilizarea ecranului de început

La pornirea imprimantei, afişajul conține ecranul de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Ating	eți	Pentru
1	Schimbare limbă	Modificați limba afișajului imprimantei.
2	Copiere	Realizați copii.
3	Manager documente	Accesați lucrări în așteptare, marcaje și aplicații.
4	Fax	Trimitere fax.

Ating	əți	Pentru
5	USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografii și documente de pe o unitate flash.
6	E-mail	Trimiteți e-mailuri.
7	Profiluri de scanare	Scanați documentele sau salvați-le direct pe computer.
8	FTP	Scanați documentele și salvați-le direct pe un server FTP.
9	Profiluri de aplicații	Accesați profilurile și aplicațiile.
10	Lock Device (Blocare dispozitiv)	Previne accesarea funcțiilor imprimantei de către utilizatori din ecranul de început.
11	Listă de aşteptare lucrări	Afișează toate lucrările de imprimare curente.
		de început.
12	Faxuri în aşt.	Afişează toate lucrările curente de fax în aşteptare.
13	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
		Notă: Asigurați-vă că meniurile imprimantei sunt activate. De pe serverul web încorporat, faceți clic pe Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu configurație > Meniuri panou > Activate.
14	Stare consumabile	 Afişați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei atunci când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.
		 Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.
		Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
15	Comenzi rapide	Organizați toate comenzile rapide.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Cale meniu Exemplu: <u>Setări > Copiere</u> > <u>Setări presta-</u> <u>bilite copiere</u> > Număr de copii	În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o cale a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent. Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la un meniu anterior. Asigurați-vă că salvați modificările unei setări înainte de a reveni la un meniu precedent. Ecranul curent de pe o cale de meniu nu este subliniat. Notă: Această caracteristică apare numai pe ecranul meniului Setări.
Avertisment	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă. Atingeți partea de sus a ecranului de început pentru a afişa mesajul de eroare.
Bara de notificări	Afişează starea curentă a imprimantei, mesaje și lucrări.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei se află în partea de sus a ecranului de început. Utilizați adresa IP pentru a accesa serverul web încorporat și a configura de la distanță setările imprimantei.