Menyöversikt

Menylista

Enhet	Skriv ut	Bokmärkesinställningar	Papper
Egenskaper	Layout	Lägg till bokmärke	Fackkonfiguration
Meddelanden	Slutbehandling	Lägg till mapp	Mediakonfiguration
Grupplistor	Installation	Delete (ta bort)	Fackkonfiguration
Varningstyper	Kvalitet		
Beskrivning av antiskräppostlogik	Utskriftsinfo		
Undertryck dubblettvarningar	Bild		
Energihantering	XPS		
Information som skickats till Lexmark	PDF		
Tillgänglighet	HTML		
Återställa fabriksinställningar	PostScript		
Underhåll	PCL		
Synliga ikoner på startskärmen	PPDS		
Uppdatera fast programvara			
Om den här skrivaren			
Kopiera	Faxa	E-post	FTP
Standardinställningar för kopiering	Allmänna faxinställningar	Standardinställningar för e-post	FTP-standardinställningar
	Faxserverinställning	E-postinställningar	
	T.38-inställningar	Webblänksinställning	
	VoIP-inställningar		
	SIP-inställningar		
	H.323-inställningar		
	Försättsblad fax		
	Inställningar för att skicka fax		
	Inställningar för att ta emot fax		
	Inställningar för faxlogg		
	Högtalarinställningar		

Menyöversikt Sida 2 av 4

Nätverk/portar	USB-enhet	Security (säkerhet)	Rapporter
Nätverksöversikt	Skriv ut från flash-enhet	Inloggningsmetoder	Sida med menyinställningar
Trådlöst		Certifikathantering	Enhet
AirPrint		TCP/IP-portåtkomst	Skriv ut
Direkt Wi-Fi-utskrift		Schemalägg USB-enheter	Genvägar
Ethernet		Säkerhetsgranskningslogg	Nätverk
TCP/IP		Inloggn.begräns.	Sammanfattning av händel-
IPv6		Konfidentiell utskrift	selogg
SNMP		Diskkryptering	
IPSec		Radera tillfälliga datafiler	
LPD-konfiguration		Diverse	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Parallell [x]			
Seriell			

Använda kontrollpanelen



	Använd	För att
1	Visa	Visa skrivarens status och meddelanden.
		 Installera och anvanda skrivaren.
2	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
3	Strömbrytare	Sätta på eller stänga av skrivaren. • Sätta på eller stänga av skrivaren. • Aktivera skrivaren från viloläge eller standbyläge.
4	Tangentbord	Ange siffror eller symboler på displayen.
5	Pausknapp	Lägg till en uppringningspaus på två sekunder i ett faxnummer.
6	Startknapp	Starta ett jobb, beroende på vilket läge som valts.

	Använd	För att
7	Knappen Ta bort alla/återställ	Återställ standardinställningarna för en viss funktion, t.ex. kopiering, faxning eller skanning.
8	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa det aktuella jobbet.
9	Tillbakaknapp	Gå tillbaka till den tidigare visningen.
10	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status. Mer information finns i avsnittet "Förstå indikatorlampans färger".
11	Volymknappar	Justera volym för headset eller högtalare.
12	Headset- eller högtalarport	Anslut ett headset eller högtalare.

Så här används färgerna på indikatorlampan

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blå	Skrivaren är redo eller bearbetar data.
Röd	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Använda startskärmen

När skrivaren slås på visas startskärmen på displayen. Initiera en åtgärd med hjälp av knapparna och ikonerna på startskärmen.

Obs! Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.



Tryck	på	För att
1	Ändra språk	Ändra språket på skrivarens display.
2	Kopiera	Göra kopior.
3	Dokumenthanteraren	Få åtkomst till lagrade jobb, bokmärken och program.
4	Faxa	Skicka fax.
5	USB	Visa, välja eller skriva ut fotografier och dokument från en flashenhet.

Tryck	på	För att
6	E-post	Skicka e-postmeddelanden.
7	Skanningsprofiler	Skanna dokument och spara dem sedan direkt på datorn.
8	FTP	Skanna dokument och spara dem sedan direkt på en FTP-server.
9	Approfiler	Få åtkomst till profiler och program.
10	Låsa enheten	Hindra användare från att komma åt skrivarfunktioner från startskärmen.
11	Jobbkö	Visa alla pågående utskriftsjobb. Obs! Du kan också komma åt den här inställningen genom att trycka på den översta delen av startskärmen.
12	Lagrade fax	Visa alla befintliga lagrade faxjobb.
13	Inställningar	Komma åt skrivarmenyerna. Obs! Se till att aktivera skrivarmenyerna. Från den inbyggda webbservern klickar du på Inställ- ningar > Enhet > Underhåll > konfigurationsmenyn > Panelmenyer > På.
14	Status och förbruk- ningsartiklar	 Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när ett ingripande från användaren behövs för att fortsätta bearbetningen. Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort den eller det. Obs! Du kan också komma åt den här inställningen genom att trycka på den översta delen av startskärmen.
15	Genvägar	Organisera alla genvägar.

Funktioner

Funktion	Beskrivning
Menysökväg Exempel: <u>Inställningar</u> > <u>Kopiera</u> > <u>Standardin-</u> <u>ställningar för kopiering</u> > Antal kopior	En menysökväg visas högst upp på varje menyskärm. Funktionen visar vilken sökväg som har valts för att komma till den aktuella menyn. Tryck på något av de understrukna orden för att återgå till en tidigare meny. Se till att spara ändringarna av en inställning innan du återgår till en tidigare meny. Den aktuella skärmen är inte understruken i menysökvägen. Obs! Den här funktionen visas endast på skärmen för inställningsmenyn.
Varning	Om ett feltillstånd uppstår så visas den här ikonen. Tryck på den övre delen av startskärmen för att visa felmeddelandet.
Meddelandefält	Visar aktuell skrivarstatus, meddelanden och jobb.
Skrivarens IP-adress Exempel: 123.123.123.123	Skrivarens IP-adress visas högst upp på startskärmen. Du kan använda IP-adressen till att komma åt den inbyggda webbservern och fjärrkonfigurera skrivarinställningarna.