Boş veya beyaz sayfalar



İşlem	Evet	Hayır
 Adım 1 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu? 	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 Renkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.

Koyu baskı



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı'nı seçin. b Yazdırma isini tekrar gönderin. 		
Baskı hala çok koyu mu?		

Sayfa 2 / 15

İşle	em	Evet	Hayır
Ad a b	ım 2 İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan azaltın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. Yazdırma işini tekrar gönderin.	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Ba	skı hala çok koyu mu?		
Ad a b Ba	im 3 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: • Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. • Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. Yazdırma işini tekrar gönderin.	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Ad Ka Do	ım 4 ğıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. kulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazdırdığınız kağıtla eşleşen doku ayarlarını değiştirin.	5 adıma gidin.
Ad a b Ba	ım 5 Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. Yazdırma işini tekrar gönderin. skı hala çok koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Ad Re gö Ba	ım 6 nkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden nderin. skı hala çok koyu mu?	Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.

Hayalet resimler





Sayfa 3 / 15

İşlem	Evet	Hayır
 Adım 1 a Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu? 	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. 	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 Renkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.

Baskılarda gri artalan



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan azaltın. 		
Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Baskılarda hala gri arka plan mı beliriyor?		

Sayfa 4 / 15

İşl	em	Evet	Hayır
Adım 2 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın.		Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	skılarda hala gri arka plan mı beliriyor?		

Yatay koyu hatlar veya çizgiler



Not: Yinelenen yatay koyu çizgiler görüyorsanız "Tekrarlayan kusurlar" konusuna bakın.

İşlem		Evet	Hayır
Ac	lım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
а	İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	skılarda hala yatay koyu çizgiler mi beliriyor?		
Ac	lım 2	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
а	İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.		
	Notlar:		
	 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. 		
	 Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	skılarda hala yatay koyu çizgiler mi beliriyor?		
Ac	lım 3	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
а	Yeni bir paketten kağıt yükleyin.		
	Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	skılarda hala yatay koyu çizgiler mi beliriyor?		

Sayfa 5 / 15

İşl	em	Evet	Hayır
Ac	lım 4	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a	Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kiti 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	skılarda hala yatay koyu çizgiler mi beliriyor?		
Ac Re gö	lım 5 nkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden nderin.	Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.
Ва	skılarda hala yatay koyu çizgiler mi beliriyor?		

Yatay beyaz çizgiler



Not: Yinelenen yatay beyaz çizgiler görüyorsanız "Tekrarlayan kusurlar" konusuna bakın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. 		
Notlar:		
 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. 		
Baskılarda hala yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?		
 Adım 2 a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen kağıt türünü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. 	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Baskılarda hala yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?		

Sayfa 6 / 15

İşl	em	Evet	Hayır
Ac	lım 3	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a	Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	ıskılarda hala yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?		
Ac	lım 4	Temas Noktaları <u>müşteri</u>	Sorun çözüldü.
Re	nkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden	<u>desteği</u> .	
gö	nderin.		
Ba	ıskılarda hala yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?		

Hatalı marjlar



İşlem		Evet	Hayır
Ad	ım 1	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
а	Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ma	ırjlar doğru mu?		
Adım 2		Sorun çözüldü.	İrtibat <u>müşteri desteği</u> .
а	İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.		
	Notlar:		
	 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. 		
	 Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ma	ırjlar doğru mu?		

Titrek ve dengesiz karakterler



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 a Yazı tipi örneği listesini yazdırarak, kullanmakta olduğunuz yazı tiplerinin yazıcı tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. 		
1 Kontrol panelinden şuraya gidin:		
Ayarlar > Raporlar > Yazdır > Yazı Tiplerini Yazdır		
2 PCL Yazı Tipleri veya PS Yazı Tipleri'ni seçin.		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Yazdırılan öğelerde titrek veya dengesiz karakterler hala var mı?		
Adım 2	Temas Noktaları <u>müşteri</u>	Sorun çözüldü.
 a Desteklenen bir yazı tipi kullanın veya kullanmak istediğiniz yazı tipini bilgi- sayarınıza yükleyin. Daha fazla bilgi için yöneticinize başvurun. 	<u>desteği</u> .	
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Yazdırılan öğelerde titrek veya dengesiz karakterler hala var mı?		

Açık yazdırma



İşlem		Evet	Hayır
Adım 1		2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a Kontrol panelin	deki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin.		
b Yazdırma işini t	ekrar gönderin.		
Baskı hala çok silik mi?			

Sayfa 8 / 15

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri ve Yazdır iletişim kutusundan artırın. 	eya	
Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Baskı hala çok silik mi?		
Adım 3	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. 		
Notlar:		
 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. 		
 Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Baskı hala çok silik mi?		
Adım 4	Yazdırdığınız kağıtla	5. adıma gidin.
Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun.	eşleşen doku ayarlarını değiştirin.	
Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?		
Adım 5	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a Yeni bir paketten kağıt yükleyin.		
Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazıı olana kadar orijinal paketinde saklayın.		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Baskı hala çok silik mi?		
Adım 6	Temas Noktaları <u>müşteri</u>	Sorun çözüldü.
Renkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden gönderin.	<u>desteği</u> .	
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırm kalitesi sorunlarına neden olabilir.	a	
Baskı hala çok silik mi?		

Lekeli baskı



Sayfa 9 / 15

İşlem	Evet	Hayır
Renkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden gönderin.	Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.
Baskı hala lekeli mi?		

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın.		
Kağıt hala bükülüyor mu?		
Adım 2	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. 		
Notlar:		
 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. 		
 Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Kağıt hala bükülüyor mu?		
Adım 3	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin.		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Kağıt hala bükülüyor mu?		
Adım 4	Temas Noktaları <u>müşteri</u>	Sorun çözüldü.
a Yeni bir paketten kağıt yükleyin.	<u>desteği</u> .	
Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Kağıt hala bükülüyor mu?		

kıvrılan veya bükülen yazdırma



Sayfa 10 / 15

İşle	em	Evet	Hayır
Ad	lım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
а	Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ya:	zdırılan hala kıvrık ya da bükük mü?		
Ad	lım 2	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
а	Yeni bir paketten kağıt yükleyin.		
	Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ya:	zdırılan hala kıvrık ya da bükük mü?		
Ad	lım 3	Temas Noktaları <u>müşteri</u>	Sorun çözüldü.
а	Desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin.	<u>desteği</u> .	
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ya:	zdırılan hala kıvrık ya da bükük mü?		

Tekrarlayan kusurlar



İşlem	Evet	Hayır
 Kusurlar arasındaki mesafeyi ölçün. Kusurlar arasındaki mesafe 43,9 mm (1,73 inç) veya 45,5 mm (1,79 inç) değerine eşitse kusurun görüldüğü renkli developer birimini değiştirin. Kusurlar arasındaki mesafe 94,2 mm (3,70 inç), 29,8 mm (1,17 inç) veya 25,1 mm (0,99 inç) değerine eşitse renkli veya siyah görüntüleme kiti birimini değiştirin. Kusurlar arasındaki mesafe 37,7 mm (1,48 inç), 78,5 mm (3,09 inç) veya 55,0 mm (2,17 inç) değerine eşitse aktarma modülü birimini değiştirin. 	Mesafeyi not edin ve ardından <u>müşteri</u> <u>desteği</u> veya servis temsilciniz.	Sorun çözüldü.
 Kusurlar arasındaki mesafe 95,0 mm (3,74 inç), 110 mm (4,33 inç) veya 34,6 mm (1,36 inç) değerine eşitse ısıtıcıyı değiştirin. 		
2 Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Tekrarlanan hatalar hala görünecek mi?		

Tamamen renkli veya siyah sayfalar



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın.		
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.		
Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.		
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Yazıcı düz renk veya siyah sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?		
Adım 2 Renkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden gönderin.	Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.
Yazıcı düz renk veya siyah sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?		

Metin veya resim kesme



İşlem	Evet	Hayır
 Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. 	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Sayfa veya resim hala kırpılmış mı?		

Sayfa 12 / 15

İşle	em	Evet	Hayır
Ad	ım 2	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
а	İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.		
	Notlar:		
	 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. 		
	 Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Sa	yfa veya resim hala kırpılmış mı?		
Ad	ım 3	Temas Noktaları <u>müşteri</u>	Sorun çözüldü.
а	Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın.	<u>desteği</u> .	
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Sa	yfa veya resim hala kırpılmış mı?		

Toner kolay siliniyor



İşlem	Evet	Hayır
1 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.	Temas Noktaları <mark>müşteri desteği</mark> .	Sorun çözüldü.
Notlar:		
 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. 		
 Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 		
2 Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Toner hâlâ siliniyor mu?		

Dengesiz yazdırma yoğunluğu



İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin.	İrtibat <u>müşteri desteği</u> .	Sorun giderildi.
Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?		

Dikey koyu hatlar veya çizgiler



İşlem		Evet	Hayır
Ad	l ım 1 İslətim sistəminizə bağlı olarak, kağıt türünü, dokuşunu və ağırlığını	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a	Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.		
	Notlar:		
	 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. 		
	 Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	skılarda hala dikey koyu hatlar veya çizgiler mi beliriyor?		
Ad	lım 2	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
а	Yeni bir paketten kağıt yükleyin.		
	Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	skılarda hala dikey koyu hatlar veya çizgiler mi beliriyor?		

Sayfa 14 / 15

İşlem		Evet	Hayır
Adım 3		4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a	Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Baskılarda hala dikey koyu hatlar veya çizgiler mi beliriyor?			
Adım 4		Temas Noktaları <u>müşteri</u>	Sorun çözüldü.
Renkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden		<u>desteği</u> .	
gönderin.			
Baskılarda hala dikey koyu hatlar veya çizgiler mi beliriyor?			

Dikey beyaz çizgiler



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. 		
Notlar:		
 Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. 		
Adım 2	3 adıma gidin	Sorun cözüldü
Önerilen türde bir kağıt kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. a Belirtilen tepsiye yeya beşleviciye önerilen kağıt türünü yükleyin.		çozuldu.
b Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Baskılarda hala dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?		

Sayfa 15 / 15

İşlem		Evet	Hayır
Adım 3		4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
a	Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.		
	Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.		
b	Yazdırma işini tekrar gönderin.		
Ba	ıskılarda hala dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?		
Adım 4 Renkli veya siyah görüntüleme kitini değiştirin ve yazdırma işini yeniden gönderin.		Temas Noktaları <u>müşteri</u> <u>desteği</u> .	Sorun çözüldü.
Baskılarda hala dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?			

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurduğunuzda, karşılaştığınız sorunu, yazıcı ekranındaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını tanımlayabilmeniz gerekir.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının arkasındaki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

Lexmark, yazdırma probleminizi çözmenize yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunar. <u>http://support.lexmark.com</u> adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Teknik Kitaplık	Genel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilecek el kitapları, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmeler ile ilgili kitaplığımıza göz atabilirsiniz.
E-posta	Lexmark ekibine sorununuzu tanımlayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Servis temsilcisi size yanıt verecek ve sorununuzu çözmek için gereken bilgileri size sağlayacaktır.
Canlı sohbet	Servis Temsilcisi ile doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu temsilciler yazıcı sorununuzu çözmek için sizi yönlendirebilir ya da sorunları gidermek, güncellemeleri yüklemek veya Lexmark ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanız için gereken diğer görevleri tamamlamak üzere servis temsilcisinin İnternet aracılığıyla bilgisayarınıza uzaktan bağlana- bileceği Destekli Hizmet aracılığıyla yardım sağlayabilirler.

Ayrıca telefon desteği de bulunmaktadır. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için <u>http://support.lexmark.com</u> adresini ziyaret edin.