Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 1 / 17

Nyomtatási minőség útmutató

Üres vagy fehér oldalak



Művelet	lgen	Nem
 1. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze 	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
be ujra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
 Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 		
2. lepes Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot.	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Problema megoldva.
A nyomtató még mindig üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?		

Sötét nyomtatás



Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 2 / 17

Művelet	lgen	Nem
 1. lépés a Válassza a Színbeállítás lehetőséget a kezelőpanel Minőség menüjében. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
		Duck lánac na cuclature
 a A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállí- tások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti. 	Ugorjon a(z) 3 iepesnez.	Problema megoldva.
Megjegyzés: Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosít- hatók.		
b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Még mindig túl sötét a nyomat?		
 3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. 	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
Megjegyzések:		
 Gondoskodjon róla, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosíthatók. 		
b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Még mindig túl sötét a nyomat?		
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.	Állítson be a nyomta- táshoz használt papírnak megfelelő papírtextúrát.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
Durva felületű papírra nyomtat?		
 5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.
Még mindig túl sötét a nyomat?		
 6. lépés Cserélje ki a színes vagy fekete képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Forduljon az <u>ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.

Szellemképek



Művelet	lgen	Nem
 1. lépés a Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig szellemképesek a nyomatok? 	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
 2. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
 3. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig szellemképesek a nyomatok? 	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.

Szürke háttér





Oldal: 4 / 17

Művelet	lgen	Nem
1. lépés	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
 A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállí- tások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti. 		
Megjegyzés: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók.		
b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Továbbra is látható szürke háttér a nyomatokon?		
2. lépés	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u>	Probléma megoldva.
 Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. 	<u>gálathoz</u> .	
Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét.		
b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Továbbra is látható szürke háttér a nyomatokon?		

Vízszintes sötét vonalak



Megjegyzés: Ha továbbra is vízszintes sötét vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az "Ismétlődő hibák" című fejezetet.

Művelet	lgen	Nem
 1. lépés a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon? 	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.

Oldal: 5 / 17

Μί	ívelet	lgen	Nem
2.	lépés	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
а	A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.		
	Megjegyzések:		
	 Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. 		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
То	vábbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?		
3.	lépés	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
а	Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.		
	Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
То	vábbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?		
4.	lépés	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
а	Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra.		
	Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
	Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
То	vábbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?		
5.	lépés	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u>	Probléma megoldva.
Cs ny	erélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a omtatási feladatot.	<u>gálathoz</u> .	
То	vábbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?		

Vízszintes fehér vonalak



Megjegyzés: Ha továbbra is vízszintes sötét vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az "Ismétlődő hibák" című fejezetet.

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 6 / 17

Művelet	lgen	Nem
 1. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
 2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott típusú papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes fehér vonalak a nyomatokon? 	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
 3. lépés Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes fehér vonalak a nyomatokon? 	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
 4. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes fehér vonalak a nyomatokon? 	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.

Helytelen margók



Oldal: 7 / 17

Mi	űvelet	lgen	Nem
1. I	épés	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
а	Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
He	elyesek a margók?		
2. lépés		Probléma megoldva.	Forduljon a követke-
а	A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.		zőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .
	Megjegyzések:		
	 Gondoskodjon róla, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. 		
	 Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosíthatók. 		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
He	elyesek a margók?		

Fogazott és egyenetlen karakterek



Művelet		lgen	Nem
а	Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a számítógépre telepített betűtí- pusokat.	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> g <u>álathoz</u> .	Probléma megoldva.
	1 A kezelőpanelen érintse meg:		
	Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása		
	2 Válassza ki a PCL betűtípusok vagy a PS betűtípusok elemet.		
b	Ha a betűtípust nem támogatja a rendszer, akkor telepítse fel a támogatott betűtípust. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.		
с	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Та	talmaznak még a nyomatok fogazott vagy egyenetlen karaktereket?		

Túl világos nyomat

ABC	
DEF	

Művelet	lgen	Nem
 1. lépés a Válassza a Színbeállítás lehetőséget a kezelőpanel Minőség menüjében. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
		Dua k lána an an a la la a
 2. lepes a A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen növelheti. Megjegyzés: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 3 lepeshez.	Problema megoldva.
Még mindig túl világos a nyomat?		
 3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítson be a nyomta- táshoz használt papírnak megfelelő papírtextúrát.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
5. lépés	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.
 a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat? 		

Oldal: 9 / 17

Művelet	lgen	Nem
6. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot.	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.
Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét.		
Még mindig túl világos a nyomat?		

Tarka és pöttyös nyomat



Művelet	lgen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot.	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.
Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét.		
Még mindig tarka a nyomat?		

Gyűrött papír

Művelet	lgen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
Még mindig gyűrött a papír?		
2. lépés	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
 A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. 		
Megjegyzések:		
 Gondoskodjon róla, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. 		
 Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosíthatók. 		
b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Még mindig gyűrött a papír?		
3. lépés	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa meg.		
b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Még mindig gyűrött a papír?		
4. lépés	Forduljon az <u>ügyfélszol-</u>	A probléma megoldva.
a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.	<u>gálat</u> .	
Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.		
b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Még mindig gyűrött a papír?		

Elgörbült vagy eltorzult nyomat



Oldal: 11 / 17

Művelet		lgen	Nem
1. lépés		Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
а	Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Mé	ég mindig elgörbült vagy torz a nyomat?		
2.	lépés	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
а	Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.		
	Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Mé	ég mindig elgörbült vagy torz a nyomat?		
3.	lépés	Forduljon az <u>ügyfélszol-</u>	Probléma megoldva.
а	Ellenőrizze, hogy támogatott papírra nyomtat-e.	<u>gálathoz</u> .	
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Mé	ég mindig elgörbült vagy torz a nyomat?		

lsmétlődő hibák



Művelet	lgen	Nem
 Mérje le a hibák közötti távolságot. Ha a hibák közötti távolság 35,4 mm (1,39 hüv.) vagy 125,7 mm (4,95 hüv.), cserélje ki a fotokonduktor egységet. Ha a hibák közötti távolság 42,0 mm (1,65 hüv.), cserélje ki az előhívó egységet. Ha a hibák közötti távolság 47,1 mm (1,86 hüv.) vagy 90,0 mm (3,54 hüv.), cserélje ki a továbbítómodult. Ha a hibák közötti távolság 78,5 mm (3,09 hüv.), cserélje ki a továbbítógörgőt. Ha a hibák közötti távolság 96,6 mm (3,80 hüv.) vagy 127,6 mm (5,02 hüv.), cserélje ki a beégetőt. Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák? 	Jegyezze le a távolságot, és forduljon a következőhöz: <u>az ügyfélszolgálathoz</u> vagy a termék szervizsza- kembere.	Probléma megoldva.

Egyszínű vagy fekete képek



Művelet	lgen	Nem
1. lépés	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
 Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. 		
Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
 Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 		
A nyomtató még mindig egyszínű vagy fekete képeket nyomtat?		
 2. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.
A nyomtató még mindig egyszínű vagy fekete képeket nyomtat?		

Levágott szöveg vagy kép



Művelet		lgen	Nem
1. lépés • Állítas a tálaában lávő nanímazatőkat a batöltött nanímak magfalalő		Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
a	pozícióba.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
То	vábbra is le van vágva az oldal vagy kép?		

Oldal: 13 / 17

Művelet		lgen	Nem
2. a	lépés A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
	Megjegyzések:		
b	 Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 		
То	vábbra is le van vágva az oldal vagy kép?		
3. a	lépés Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fány hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> g <u>álathoz</u> .	Probléma megoldva.
	készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
	Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
То	vábbra is le van vágva az oldal vagy kép?		

Könnyen ledörzsölődik a festék



Művelet	lgen	Nem
1 A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.	Forduljon az <u>ügyfélszolgá-</u> lathoz	Probléma megoldva.
Megjegyzések:		
 Gondoskodjon róla, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. 		
 Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosíthatók. 		
2 Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?		

Egyenetlen nyomtatási eloszlás



Művelet	lgen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot.	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.
Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét.		
Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?		

Függőleges sötét vonalak vagy csíkok



M	ívelet	lgen	Nem
1. a	épés A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
	Megjegyzések:		
b	 Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 		
To tol	vábbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyoma- :on?		

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 15 / 17

Művelet	lgen	Nem
 2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyomatokon? 	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
 3. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyomatokon? 	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
 4. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyomatokon? 	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.

Függőleges fehér vonalak



Oldal: 16 / 17

Μί	ívelet	lgen	Nem
1. I a	épés A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
	Megjegyzések:		
b	 Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 		
То	vábbra is megjelennek függőleges fehér vonalak a nyomatokon?		
2. Ella b	l épés enőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott típusú papírral. Küldje el újra a nyomtatási feladatot.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
То	vábbra is megjelennek függőleges fehér vonalak a nyomatokon?		
3 . а b То ^х	 képés Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. Küldje el újra a nyomtatási feladatot. 	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. Cs ny To	l épés erélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a omtatási feladatot. vábbra is megjelennek függőleges fehér vonalak a nyomatokon?	Forduljon <u>az ügyfélszol-</u> gálathoz.	Probléma megoldva.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor az ügyfélszolgálathoz fordul, le kell tudnia írni a tapasztalt problémát, a nyomtató kijelzőjén látható üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a nyomtató hátulján lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

A Lexmark többféle módon segíti a nyomtatással kapcsolatos problémák megoldását. Látogasson el a Lexmark webhelyére a <u>http://support.lexmark.com</u> címen, majd válasszon a következők közül:

Tech Library (Technikai könyvtár)	Böngészhet a kézikönyveket, támogatási dokumentumokat, illesztőprogramokat és egyéb letöltéseket tartalmazó könyvtárban, amely segítséget nyújt a gyakori problémák megoldásában.
E-mail	Küldhet e-mailt a Lexmark csapatának, amelyben leírja a problémát. A szerviz képviselője válaszolni fog az üzenetre, és biztosítja a probléma megoldásához szükséges információkat.

Oldal: 17 / 17

1	Élő csevegés	Közvetlenül cseveghet a szerviz képviselőjével. A képviselő Önnel együttműködve megoldhatja a nyomtató
		problémáját, vagy támogatott szolgáltatást nyújthat, amelynek keretében a szerviz képviselője távolról csatla-
		kozik az Ön számítógépéhez interneten keresztül hibaelhárítás, frissítések telepítése és egyéb feladatok
		elvégzése céljából, hogy segítsen Önnek a Lexmark termék sikeres használatában.

Emellett telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a <u>http://support.lexmark.com</u> webhelyet.