Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16

Veiledning om utskriftskvalitet

Blanke eller hvite sider



Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.		
Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
b Send utskriftsjobben på nytt.		
Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?		
Trinn 2	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.		
Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?		

mørk utskrift



Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet.		
b Send utskriftsjobben på nytt.		
Er utskriften fortsatt for mørk?		

Side 2 av 16

Ha	ndling	Ja	Nei
Tri a b Er	nn 2 Reduser tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Send utskriftsjobben på nytt. utskriften fortsatt for mørk?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Tri a b Er	 nn 3 Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merk: Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Send utskriftsjobben på nytt. 	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Tri Ko Sk	nn 4 ntroller at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate. river du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?	Endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker.	Gå til trinn 5.
Tri a b Er	nn 5 Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. Send utskriftsjobben på nytt. utskriften fortsatt for mørk?	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
Tri By uts Er	nn 6 tt ut det sorte eller det fargede bildebehandlingssettet, og send kriftsjobben på nytt. utskriften fortsatt for mørk?	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.

Skyggebilder





Side 3 av 16

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene? 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
 Trinn 2 a Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merk: Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt. Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.

Grå bakgrunn



Ha	ndling	Ja	Nei
Trinn 1		Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a	Reduser tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.		
	Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.		
b	Send utskriftsjobben på nytt.		
Н	nr utskriftene fortsatt grå bakgrunn?		

Side 4 av 16

H	andling	Ja	Nei
Trinn 2		Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
a	Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
b	Send utskriftsjobben på nytt.		
[н	ar utskriftene fortsatt grå bakgrunn?		

Vannrette mørke streker



Merk: Hvis vannrette mørke streker fortsetter å vises på utskriftene, kan du se delen Gjentatte feil.

Ha	andling	Ja	Nei
Tri a b Er	inn 1 Angi skuffen eller materen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Send utskriftsjobben på nytt. det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Tri a b	 inn 2 Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller fra Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merk: Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Send utskriftsjobben på nytt. 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Tri a Er	inn 3 Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det. Send utskriftsjobben på nytt. det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.

Side 5 av 16

Ha	andling	Ja	Nei
Tri	inn 4	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
a	Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
b	Send utskriftsjobben på nytt.		
Er	det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?		
Tri	inn 5	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
By ut:	rtt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter skriftsjobben på nytt.		
Er	det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?		

Vannrette hvite streker



Merk: Hvis vannrette mørke streker fortsetter å vises på utskriftene, kan du se delen Gjentatte feil.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.		
Merk:		
 Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. 		
Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?		
 Trinn 2 a Fyll den angitte skuffen eller materen med den anbefalte papirtypen. b Send utskriftsjobben på nytt. 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?		

Side 6 av 16

Ha	andling	Ja	Nei
Tri	inn 3	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
a	Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
b	Send utskriftsjobben på nytt.		
Er	det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?		
Tri	inn 4	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
By uts	rtt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter skriftsjobben på nytt.		
Er	det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?		

Feilplasserte marger



На	ndling	Ja	Nei
Tri a b	nn 1 Skyv papirskinnene i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. Send utskriftsjobben på nytt.	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Er	margene feil?		
Tri a	nn 2 Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.	Problemet er løst.	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .
b	 Merk: Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Send utskriftsjobben på nytt. 		
Er	margene feil?		

Veiledning om utskriftskvalitet Side 7 av 16

Tegn med hakkete eller ujevne kanter



Handling	Ja	Nei
a Kontroller om skriveren støtter skriftene som er installert på datamaskinen.	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
1 Gå til kontrollpanelet og trykk på:		
Innstillinger > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut skrifter		
2 Velg PCL-skrifter eller PS-skrifter.		
b Hvis skriften ikke støttes, setter du inn en egnet skrift. Kontakt administratoren for mer informasjon.		
c Send utskriftsjobben på nytt.		
Inneholder utskriftene fortsatt tegn som har hakkete eller ujevne kanter?		

Lys utskrift



Ha	ndling	Ja	Nei
Tri a b	nn 1 Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet. Send utskriftsjobben på nytt.	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Er utskriften fortsatt for lys?			
Trinn 2		Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
а	Øk tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.		
	Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.		
b	Send utskriftsjobben på nytt.		
Er	utskriften fortsatt for lys?		

Side 8 av 16

Handling	Ja	Nei
 Trinn 3 a Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
 Merk: Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. 		
Trinn 4 Kontroller at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate. Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?	Endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker.	Gå til trinn 5.
 Trinn 5 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for lys? 	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
Trinn 6 Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.

Flekkete utskrift og prikker



Side 9 av 16

Handling	Ja	Nei
Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
Er utskriften fortsatt flekkete?		

Papiret krøller seg

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Skyv papirskinnene i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.		
Er papiret fortsatt krøllet?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
a Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv avhengig av hvilket operativsystem du bruker.	ut,	
Merk:		
 Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. 		
 Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. 		
b Send utskriftsjobben på nytt.		
Er papiret fortsatt krøllet?		
Trinn 3	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
a Fjern papiret fra skuffen, og snu det.		
b Send utskriftsjobben på nytt.		
Er papiret fortsatt krøllet?		
Trinn 4	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
a Legg i papir fra en nyåpnet pakke.		
Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbe papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.	/ar	
b Send utskriftsjobben på nytt.		
Er papiret fortsatt krøllet?		

Skjev eller forskjøvet utskrift



Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Skyv papirskinnene i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. b Send utskriftsjobben på nytt. 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Er utskriften fortsatt skjev eller forskjøvet?		
 Trinn 2 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt skjev eller forskjøvet? 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
 Trinn 3 a Kontroller at du skriver ut på støttet papir. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt skjev eller forskjøvet? 	Kontakt <mark>brukerstøtte</mark> .	Problemet er løst.

Gjentatte feil



Side 11 av 16

Handling	Ja	Nei	
1 Mål avstanden mellom feilene.	Merk deg avstanden, og kontakt <u>brukerstøtte</u> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.	
 Hvis avstanden mellom feilene er lik 35,4 mm (1,39 tommer) eller 125,7 mm (4,95 tommer), må du bytte ut fotolederen. 			
 Hvis avstanden mellom feilene er lik 42,0 mm (1,65 tommer), må du bytte ut fremkallingsenheten. 			
 Hvis avstanden mellom feilene er lik 47,1 mm (1,86 tommer) eller 90,0 mm (3,54 tommer), må du bytte ut overføringsenheten. 			
 Hvis avstanden mellom feilene er lik 78,5 mm (3,09 tommer), må du bytte ut overføringsvalsen. 			
 Hvis avstanden mellom feilene er lik 96,6 mm (3,80 tommer) eller 127,6 mm (5,02 tommer), må du bytte ut fikseringsenheten. 			
2 Send utskriftsjobben på nytt.			
Er feilene der fortsatt?			

Bilder med heldekkende farge eller svarte bilder



Handling		Ja	Nei
Tri	nn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a	Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
	Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
b	Send utskriftsjobben på nytt.		
Sk	river skriveren fortsatt ut heldekkende farge eller svarte bilder?		
Tri	nn 2	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.
By ut:	tt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter skriftsjobben på nytt.		
sk	river skriveren fortsatt ut heldekkende farge eller svarte bilder?		

Avkuttet tekst eller bilder



Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Skyv papirførerne i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. b Send utskriftsjobben på nytt. 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
 Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 		
Merk:		
 Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. 		
b Send utskriftsjobben på nytt.		
Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?		
Trinn 3	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.		
Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
b Send utskriftsjobben på nytt.		
Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?		

Toneren sverter lett av



Side 13 av 16

Handling	Ja	Nei
 Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
Merk:		
 Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. 		
 Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. 		
2 Send utskriftsjobben på nytt.		
Sverter toneren fremdeles av?		

Ujevn tetthet på utskriftene



Handling	Ja	Nei
Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.
Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.		
Er det ujevn tetthet på utskriftene?		

Mørke loddrette striper eller streker





Side 14 av 16

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
 Merk: Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene? 		
 Trinn 2 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt. 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
 Trinn 3 a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene? 	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Trinn 4 Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.

Loddrette hvite streker



Side 15 av 16

Ha	ndling	Ja	Nei
Tri a	 Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merk: Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
b	 Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Send utskriftsjobben på nytt. 		
Tri Ko a b Er	nn 2 htroller at du bruker den anbefalte papirtypen. Fyll den angitte skuffen eller materen med den anbefalte papirtypen. Send utskriftsjobben på nytt. det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Tri a b	nn 3 Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. Send utskriftsjobben på nytt.	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Tri By uts Er	n n 4 It ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter kriftsjobben på nytt. det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?	Kontakt <u>brukerstøtte</u> .	Problemet er løst.

Kontakte brukerstøtte

Når du kontakter kundestøtte, må du beskrive problemet du har, fortelle hvilken melding som vises på kontrollpanelet, og forklare hva du har gjort for å prøve å løse problemet.

Du må også oppgi skriverens modelltype og serienummer. Se etiketten på baksiden av skriveren hvis du vil ha mer informasjon. Serienummeret vises også på menyinnstillingssiden.

Lexmark gir deg flere muligheter til å løse utskriftsproblemer. Du kan besøke Lexmarks nettsted på <u>http://support.lexmark.com</u> og velge ett av følgende:

Teknisk	Du kan søke i vårt bibliotek av håndbøker, dokumentasjon, drivere og andre nedlastinger for å få hjelp til å løse
bibliotek	vanlige problemer.
E-post	Du kan sende en e-post til Lexmark-teamet med beskrivelse av problemet. En servicerepresentant vil svare og gi deg informasjon til å løse problemet.

100 10 0

- 14	<i>r</i>	
	Direkte chat	Du kan chatte direkte med en servicerepresentant. De kan hjelpe deg å løse skriverproblemet eller gi brukerstøtte,
		der servicerepresentanten kobler seg til datamaskinen din via Internett for å feilsøke problemer, installere
		oppdateringer og gi annen hjelp til bruk av Lexmark-produktet ditt.

Telefonstøtte er også tilgjengelig. I USA og Canada kan du ringe 1-800-539-6275. For andre land eller regioner kan du gå til <u>http://support.lexmark.com</u>.