# Príručka kvality tlače

### Prázdne alebo biele strany



Akcia	Áno	Nie
Krok č. 1	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>a</b> Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poško- deniu.		
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Tlačí tlačiareň stále prázdne alebo biele strany?		
Krok č. 2 Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.
Tlačí tlačiareň stále prázdne alebo biele strany?		

## Tmavý výtlačok



### **Príručka kvality tlače** Strana 2 z 16

Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 1</li> <li>a Z ponuky Kvalita na ovládacom paneli vyberte položku Úprava farieb.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Je výtlačok stále príliš tmavý?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Krok č. 2</li> <li>a Znížte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> <li>Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Je výtlačok stále príliš tmavý?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Krok č. 3</li> <li>a Špecifikujte typ, textúru a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> <li>Poznámky: <ul> <li>Uistite sa, aby sa nastavenia zhodovali s papierom vloženým v zásobníka.</li> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul> </li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Je výtlačok stále príliš tmavý?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok č. 4</b> Uistite sa, že nejde o textúrovaný alebo drsný papier. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Zmeňte nastavenia textúry, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok č. 5.
<ul> <li>Krok č. 5</li> <li>a Vložte papier z nového balíka.</li> <li>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Je výtlačok stále príliš tmavý?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<b>Krok č. 6</b> Nahraďte farebnú alebo čiernu tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.

### Tieňové obrázky



Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 1</li> <li>a Do zásobníka vložte papier správneho typu a hmotnosti.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Objavujú sa stále na výtlačkoch tieňové obrázky?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Krok č. 2</li> <li>a Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> <li>Poznámky: <ul> <li>Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.</li> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul> </li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok č. 3</b> Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu. Objavujú sa stále na výtlačkoch tieňové obrázky?	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.

## Sivé pozadie



#### Príručka kvality tlače Strana 4 z 16

Akcia	Áno	Nie
Krok č. 1	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>a Znížte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> </ul>		
<b>Poznámka:</b> Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.		
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?		
Krok č. 2	Kontaktujte oddelenie	Problém je vyriešený.
<b>a</b> Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.	služieb zákazníkom.	
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poško- deniu.		
b Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?		

## Vodorovné tmavé čiary



Poznámka: Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné tmavé čiary, pozrite si tému "Opakujúce sa chyby".

Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 1</li> <li>a Špecifikujte zásobník alebo podávač v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo v okne Tlač v závislosti od operačného systému.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

#### **Príručka kvality tlače** Strana 5 z 16

Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 2</li> <li>Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od operačného systému.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Poznámky:		
<ul> <li>Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.</li> </ul>		
<ul> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul>		
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?		
Krok č. 3	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>a</b> Vložte papier z nového balíka.		
Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.		
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?		
Krok č. 4	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poško- deniu.		
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?		
Krok č. 5	Kontaktujte oddelenie	Problém je vyriešený.
Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.	l <u>služieb zákazníkom</u> .	
Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?		

### Vodorovné biele čiary



Poznámka: Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné tmavé čiary, pozrite si tému "Opakujúce sa chyby".

### **Príručka kvality tlače** Strana 6 z 16

Akcia	Áno	Nie
Krok č. 1	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby t alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> </ul>	lače	
Poznámky:		
<ul> <li>Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.</li> </ul>		
<ul> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho par tlačiarne.</li> </ul>	nela	
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?		
Krok č. 2	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Vložte špecifikovaný zásobník alebo podávač s odporúčaným typor papiera.</li> </ul>	m	
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?		
Krok č. 3	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpra	avu.	
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 mi Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.	nút.	
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodne časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poško deniu.	j )-	
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?		
Krok č. 4	Kontaktujte oddelenie	Problém je vyriešený.
Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačo úlohu.	vú <mark>služieb zákazníkom</mark> .	
Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?		

## Nesprávne okraje



#### Príručka kvality tlače Strana 7 z 16

Ał	cia	Áno	Nie
Kr a b	<b>ok č. 1</b> Posuňte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. Znova odošlite úlohu tlače.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Sí	ú okraje správne?		
Kr a	<b>ok č. 2</b> V závislosti od operačného systému uveďte vo vlastnostiach tlače alebo v dialógovom okne tlače veľkosť papiera.	Problém je vyriešený.	Kontaktujte <u>podporu pre</u> <u>zákazníkov</u> .
	Poznámky:		
	<ul> <li>Uistite sa, že dané nastavenia zodpovedajú papieru, ktorý je vložený v zásobníku.</li> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj na ovládacom paneli tlačiarne.</li> </ul>		
b	Znova odošlite úlohu tlače.		
Sť	ú okraje správne?		

## Zubaté alebo nerovné znaky



Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>a Skontrolujte, či tlačiareň podporuje písma, ktoré sú nainštalované v počítači.</li> <li>1 Na ovládacom paneli sa dotknite položiek: Nastavenia &gt; Správy &gt; Tlač &gt; Tlačové písma</li> <li>2 Vyberte položku Písma PCL alebo Písma PS.</li> </ul>	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.
<ul> <li>b Ak písmo nie je podporované, nainštalujte podporované písmo. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.</li> <li>c Zas a salašta tlaža zí získate.</li> </ul>		
C Znova zadajte tlacovu ulohu. Obsahujú výtlačky stále zubaté alebo nerovné znaky?		

## Svetlá tlač



Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 1</li> <li>a Z ponuky Kvalita na ovládacom paneli vyberte položku Úprava farieb.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Je výtlačok stále príliš svetlý?		
<ul> <li>Krok č. 2</li> <li>a Zvýšte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> <li>Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Je výtlačok stále príliš svetlý?		
<ul> <li>Krok č. 3</li> <li>a Špecifikujte typ, textúru a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> <li>Poznámky: <ul> <li>Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.</li> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul> </li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok č. 4</b> Uistite sa, že nejde o textúrovaný alebo drsný papier. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Zmeňte nastavenia textúry, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok 5.
<ul> <li>Krok č. 5</li> <li>a Vložte papier z nového balíka.</li> <li>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Je výtlačok stále príliš svetlý?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.

#### Príručka kvality tlače Strana 9 z 16

Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 6</li> <li>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</li> </ul>	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu. Je výtlačok stále príliš svetlý?		

## Roztečená tlač a bodky



Akcia	Áno	Nie
Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.		
Je tlač stále roztečená?		

## Zvlnenie papiera

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok č. 1</b> Posuňte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier.	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Je papier stále zvlnený?		
Krok č. 2	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>V závislosti od operačného systému uveďte vo vlastnostiach tlače alebo v dialógovom okne tlače typ a hmotnosť papiera.</li> </ul>		
Poznámky:		
<ul> <li>Uistite sa, že dané nastavenia zodpovedajú papieru, ktorý je vložený v zásobníku.</li> </ul>		
<ul> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj na ovládacom paneli tlačiarne.</li> </ul>		
<b>b</b> Znova odošlite úlohu tlače.		
Je papier stále zvlnený?		
Krok č. 3	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
a Vyberte papier zo zásobníka a obráťte ho.		
<b>b</b> Znova odošlite úlohu tlače.		
Je papier stále zvlnený?		
Krok č. 4	Kontaktujte podporu pre	Problém je vyriešený.
<b>a</b> Vložte papier z nového balenia.	zákazníkov.	
<b>Poznámka:</b> Papier navlhne z dôvodu vysokej vlhkosti prostredia. Papier uchovávajte v pôvodnom balení, až kým ho nebudete potrebovať.		
<b>b</b> Znova odošlite úlohu tlače.		
Je papier stále zvlnený?		

### Krivá alebo šikmá tlač



#### Príručka kvality tlače Strana 11 z 16

Akcia	Áno	Nie
Krok č. 1	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Posuňte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier.</li> </ul>		
<b>b</b> Znova odošlite úlohu tlače.		
Je tlač stále krivá alebo šikmá?		
Krok č. 2	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
a Vložte papier z nového balenia.		
<b>Poznámka:</b> Papier navlhne z dôvodu vysokej vlhkosti prostredia. Papier uchovávajte v pôvodnom balení, až kým ho nebudete potrebovať.		
<b>b</b> Znova odošlite úlohu tlače.		
Je tlač stále krivá alebo šikmá?		
Krok č. 3	Kontaktujte <u>podporu pre</u>	Problém je vyriešený.
a Skontrolujte, či tlačíte na podporovaný papier.	<u>zákazníkov</u> .	
<b>b</b> Znova odošlite úlohu tlače.		
Je tlač stále krivá alebo šikmá?		

# Opakujúce sa chyby



Akcia	Áno	Nie
<ol> <li>Meranie vzdialenosti medzi chybami.</li> <li>Ak sa vzdialenosť medzi chybami rovná 35,4 mm (1,39 palca) alebo 125,7 mm (4,95 palca), vymeňte jednotku fotovalca.</li> <li>Ak sa vzdialenosť medzi chybami rovná 42,0 mm (1,65 palca), vymeňte jednotk vývojky.</li> <li>Ak sa vzdialenosť medzi chybami rovná 47,1 mm (1,86 palca) alebo 90,0 mm (3,54 palca), vymeňte prenosový modul.</li> <li>Ak sa vzdialenosť medzi chybami rovná 78,5 mm (3,09 palca), vymeňte prenosový valec.</li> <li>Ak sa vzdialenosť medzi chybami rovná 96,6 mm (3,80 palca) alebo 127,6 mm (5,02 palca), vymeňte fixačnú jednotku.</li> <li>Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ol>	Zaznamenajte si vzdia- lenosť a kontaktujte oddelenie <u>služieb</u> <u>zákazníkom</u> alebo servisného zástupcu.	Problém je vyriešený.

### Jednofarebné alebo čierne obrázky



Akcia	Áno	Nie
Krok č. 1	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>a</b> Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poško- deniu.		
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Tlačí tlačiareň aj naďalej jednofarebné alebo čierne obrázky?		
<b>Krok č. 2</b> Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.
Tlačí tlačiareň aj naďalej jednofarebné alebo čierne obrázky?		

### Odrezaný text alebo obrázky



Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 1</li> <li>a Posuňte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vkladaný papier.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Sú strana alebo obrázok stále odstrihnuté?		

#### Príručka kvality tlače Strana 13 z 16

Ak	cia	Áno	Nie
Kr a	<b>ok č. 2</b> Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
	Poznámky:		
	<ul> <li>Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.</li> </ul>		
	<ul> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul>		
b	Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Sú	strana alebo obrázok stále odstrihnuté?		
Kr	ok č. 3	Kontaktujte oddelenie	Problém je vyriešený.
а	Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.	<u>služieb zákazníkom</u> .	
	VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.		
	VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poško- deniu.		
b	Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Sú	strana alebo obrázok stále odstrihnuté?		

## Toner sa dá ľahko zotrieť



Akcia	Áno	Nie
1 V závislosti od operačného systému uveďte vo vlastnostiach tlače alebo v dialógovom okne tlače typ, textúru a hmotnosť papiera.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov.	Problém je vyriešený.
Poznámky:		
<ul> <li>Uistite sa, že dané nastavenia zodpovedajú papieru, ktorý je vložený v zásobníku.</li> </ul>		
<ul> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj na ovládacom paneli tlačiarne.</li> </ul>		
2 Znova odošlite úlohu tlače.		
Dá sa toner aj naďalej ľahko zotrieť?		

### Nerovnomerná hustota tlače



Akcia	Áno	Nie
Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.		
VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.		
Je hustota tlače nerovnomerná?		

## Zvislé tmavé čiary alebo pásy



Akcia	Áno	Nie
Krok č. 1	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Specifikujte typ, textúru a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoĺby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</li> </ul>		
Poznámky:		
<ul> <li>Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.</li> </ul>		
<ul> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul>		
<b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Sú stále na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pásy?		

Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 2</li> <li>a Vložte papier z nového balíka.</li> <li>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Sú stále pa vítlačkoch zvislé tmavé čiarv alebo pásv?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Krok č. 3</li> <li>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</li> <li>VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</li> <li>VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok č. 4 Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu. Sú stále na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pásy?	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé biele čiary



Akcia		Áno	Nie
Kr	ok č. 1	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
а	Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.		
	Poznámky:		
	<ul> <li>Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.</li> </ul>		
	<ul> <li>Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul>		
b	Znova zadajte tlačovú úlohu.		
Ot	javujú sa stále na výtlačkoch zvislé biele čiary?		

Akcia	Áno	Nie
<ul> <li>Krok č. 2</li> <li>Skontrolujte, či používate odporúčaný typ papiera.</li> <li>a Vložte špecifikovaný zásobník alebo podávač s odporúčaným typom papiera.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Obiavujú sa stále na výtlačkoch zvislé biele čiarv?</li> </ul>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Krok č. 3</li> <li>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</li> <li>VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</li> <li>VÝSTRAHA-NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.</li> <li>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<ul> <li>Krok č. 4</li> <li>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</li> <li>Objavujú sa stále na výtlačkoch zvislé biele čiary?</li> </ul>	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .	Problém je vyriešený.

### Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Keď sa obrátite na podporu pre zákazníkov, je nutné, aby ste vedeli presne popísať svoj problém, hlásenie na displeji tlačiarne a kroky, ktoré ste už podnikli na vyriešenie problému.

Budeme od vás potrebovať informácie o type modelu tlačiarne a jej sériové číslo. Ďalšie informácie nájdete na štítku umiestnenom na zadnej časti tlačiarne. Sériové číslo sa tiež nachádza na stránke s nastaveniami v ponuke tlačiarne.

Spoločnosť Lexmark vám môže poskytnúť riešenia problémov s tlačou viacerými spôsobmi. Navštívte webové stránky spoločnosti Lexmark na adrese <u>http://support.lexmark.com</u> a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Technická knižnica	Môžete si prezrieť našu knižnicu návodov na používanie, podpornej dokumentácie, ovládačov a iných súborov na prevzatie, ktorá vám pomôže vyriešiť bežné problémy.
E-mail	Tímu spoločnosti Lexmark môžete odoslať e-mail s popisom problému. Odpovie vám servisný zástupca a poskytne vám riešenie vášho problému.
Chat naživo	Môžete chatovať priamo so servisným zástupcom. Spoločne s vami sa pokúsi vyriešiť váš problém s tlačiarňou alebo vám poskytne pomoc prostredníctvom služby Assisted Service. Tá spočíva v diaľkovom pripojení servisného zástupcu k vášmu počítaču cez internet. Zástupca tak môže priamo riešiť problémy, inštalovať aktualizácie alebo uskutočniť iné úkony, ktoré vám umožnia bezproblémovo využívať výrobok značky Lexmark.

K dispozícii je takisto telefonická podpora. V USA a Kanade volajte na číslo 1-800-539-6275. Iné krajiny a regióny – navštívte stránku <u>http://support.lexmark.com</u>.