

카드 복사

버전 4.2

관리자 설명서

2017년 8월

www.lexmark.com

내용

변경 기록	. 3
개요	. 4
응용 프로그램 구성	.5
Embedded Web Server에 액세스	5
응용 프로그램 아이는 사용자 영크 옵션 구성	5 5
구성 파일 가져오기 또는 내보내기	6
응용 프로그램 사용	.7
스캐너 유리 위에 카드 놀리기 카드 스캔 및 복사	7 7
스캔 설정 조정	8
문제 해결	. 9
응용 프로그램 오류	9
네트워크 수신지의 작동이 중지되었거나 네트워크 수신지가 유효하지 않음	10
카드를 제대로 스캔할 수 없음	10
파일을 보낼 수 없음	.11
여러 장의 카드를 스캔할 수 없음 프린터가 선택된 수신지로 스캔할 수 없음	.11 12
고지사항	13
색인	14

변경 기록

2017년 8월

- 주소록의 연락처 추가와 관련된 정보가 추가되었습니다.
- 응용 프로그램 오류 해결과 관련된 지침이 추가되었습니다.

2016년 7월

• 크로아티아어, 루마니아어, 세르비아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어에 대한 지원이 추가되었습니다.

2016년 1월

• 태블릿형 터치 스크린 디스플레이가 장착된 복합기 제품에 대한 초기 문서 릴리스

개요

응용 프로그램을 사용하여 스캐너 유리에서 보험, 신분증, 기타 지갑 크기의 카드를 복사합니다. 응용 프로그 램을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 페이지의 한 면에 카드 양면을 스캔하고 인쇄합니다.
- 스캔된 카드를 이메일 첨부 파일로 보냅니다.
- 스캔된 카드를 네트워크 폴더에 저장합니다.

하드 디스크가 탑재된 프린터의 경우 응용 프로그램으로 한 번에 여러 개의 카드를 복사할 수 있습니다. 이 문서는 응용 프로그램을 구성 및 사용하고 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

응용 프로그램 구성

시작하기 전에 프린터 네트워크 및 이메일 설정이 올바로 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터 *사*용 설명서를 참조하십시오.

응용 프로그램을 구성하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

Embedded Web Server에 액세스

- 1 프린터 IP 주소를 확보합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 프린터 홈 화면에서 IP 주소를 찾습니다.
 - 프린터 기본 화면에서 설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요를 누릅니다.
- 2 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다.

응용 프로그램 아이콘 사용자 정의

1 Embedded Web Server에서 응용 프로그램의 구성 페이지로 이동합니다.

앱 > 카드 복사 > 구성

2 기본 화면에 표시할 텍스트 및 이미지를 지정합니다.

참고: 자세한 내용은 마우스를 올려 놓으면 표시되는 도움말을 참조하십시오.

3 적용을 클릭합니다.

옵션 구성

1 Embedded Web Server에서 응용 프로그램의 구성 페이지로 이동합니다.

앱 > 카드 복사 > 구성

2 출력 옵션 및 스캔 설정을 구성합니다.

참고:

- 이 배율 설정은 카드 인쇄 시에만 적용됩니다.
- 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 300 dpi, 흑백 스캔의 경우 600 dpi를 초과해서는 안 됩니다.
- 여러 개의 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 150 dpi 이하, 흑백 스캔의 경우 300 dpi 이 하로 설정해야 합니다.
- 여러 개의 카드를 스캔하려면 프린터 하드 디스크가 필요합니다.
- 설정에 대한 자세한 내용은 마우스를 올려서 보는 도움말을 참조하십시오.
- 3 적용을 클릭합니다.

구성 파일 가져오기 또는 내보내기

참고:

- 구성 파일 가져오기는 기존 응용 프로그램 구성을 덮어씁니다.
- 구성 파일을 내보낼 때 비밀번호는 저장되지 않습니다. 파일 가져오기가 완료되면 비밀번호를 다시 설정 합니다.
- 1 Embedded Web Server에서 응용 프로그램의 구성 페이지로 이동합니다.

앱 > 카드 복사 > 구성

2 가져오기 또는 내보내기를 클릭합니다.

응용 프로그램 사용

스캐너 유리 위에 카드 올리기

화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캐너 유리 쪽으로 카드면을 놓고 메시지가 표시되면 카드를 다른 쪽으로 뒤집 습니다.

참고:

- 스캐너 유리 가장자리와 카드 사이에는 10mm(0.5인치) 이상 간격을 남겨 두어야 합니다.
- 카드를 스캔할 경우 용지는 Legal 크기를 넘지 않아야 합니다.
- 한 번에 최대 3장의 카드를 스캔할 수 있지만 카드 사이에는 30mm(약 1인치) 이상 간격을 남겨 두십시오.

카드가 1개인 경우:





카드 스캔 및 복사

1 기본 화면에서 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.

2 스캐너 유리 위에 카드 놓기

3 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

참고: 자세한 내용은 <u>5 페이지의 "옵션 구성"</u>를 참조하십시오.

여러 장의 카드 스캔

프린터 모델에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 여러 장의 카드 사용 또는 멀티카드를 사용합니다.

카드 복사

참고: 인쇄할 때 잘린 이미지를 피하려면 Letter 또는 A4 크기의 용지를 사용하십시오. a 프린터 모델에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 사본 인쇄 또는 복사를 사용합니다.
- 을(를) 누른 다음 사본 인쇄를 활성화합니다.

b 설정을 구성합니다.

이메일 첨부로 카드 보내기

- a 프린터 모델에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 이메일로 보내기 또는 이메일을 사용합니다.
- **b** 설정을 구성합니다.
 - 참고: 주소록의 연락처를 사용하려면 수신자 필드 옆에 있는 ♀을(를) 누릅니다.

네트워크 폴더로 카드 스캔

프린터 모델에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 네트워크로 보내기 또는 네트워크를 사용합니다.
- 을(를) 누른 다음 네트워크를 활성화합니다.
- 4 필요한 경우, 스캔 설정을 조정합니다.
- 5 스캔을 누릅니다.

참고: 다른 쪽을 스캔하려면 메시지가 나타났을 때 카드를 뒤집습니다.

스캔 설정 조정

- 1 기본 화면에서 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.
- 2 프린터 모델에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 스캔 설정을 누릅니다.
 - 💳 > 스캔 설정을 누릅니다.
- 3 설정을 조정합니다.

참고:

- 이 배율 설정은 카드 인쇄 시에만 적용됩니다.
- 대비를 자동으로 조정하려면 대비 섹션에서 내용에 최적을 선택합니다.
- Embedded Web Server에서 다른 설정을 조정하는 것과 관련된 정보는 <u>5 페이지의 "옵션 구성"</u>을 (를) 참조하십시오.

⁴ 스캔을 누릅니다.

문제 해결

응용 프로그램 오류

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

진단 로그 확인

- 1 웹 브라우저를 열고 IP가 프린터 IP 주소인 IP/se를 입력합니다.
- 2 임베디드 솔루션을 클릭하고 다음을 수행하십시오.
 - a 로그 파일을 지웁니다.
 - **b** 수준 로깅을 예로 설정합니다.
 - C 로그 파일을 생성합니다.
- 3 로그를 분석하고 문제를 해결합니다.

스캔 설정 조정

1 Embedded Web Server에서 응용 프로그램의 구성 페이지로 이동합니다.

앱 > 카드 복사 > 구성

- 2 스캐닝 옵션에서 저해상도 스캔을 선택하거나 컬러 스캐닝을 끕니다.
- 3 적용을 클릭합니다.

프린터에서 펌웨어 수준 4를 실행하고 있는 경우 응용 프로그램 버전을 다운그레이드하십시 오.

참고: 이 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.

Embedded Web Server에서 다음 중 한 가지를 수행하십시오.

프린터 펌웨어 수준 확인

- 1 상태를 클릭합니다.
- 2 프린터 섹션에서 펌웨어 수준을 확인합니다.

펌웨어 수준은 최소 **ууууу.04у.уууу**여야 하며, 여기서 **y**는 프린터 세부 정보입니다.

응용 프로그램 버전 다운그레이드

참고: 응용 프로그램 버전을 다운그레이드하면 기존 응용 프로그램 구성이 제거됩니다.

- **1 응용 프로그램**을 클릭합니다.
- 2 목록에서 응용 프로그램을 선택한 다음 다운그레이드를 클릭합니다.

Lexmark 담당자에게 문의

네트워크 수신지의 작동이 중지되었거나 네트워크 수신지가 유효하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

수신지가 공유되었는지, 수신지에 유효한 네트워크 주소가 있는지 확인

1 Embedded Web Server에서 응용 프로그램의 구성 페이지로 이동합니다.

앱 > 카드 복사 > 구성

2 출력 옵션 섹션에서 수신지 서버 주소를 확인합니다.

프린터가 네트워크에 연결되었는지 확인

자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.

사용자 자격 증명이 올바른지 확인

진단 로그 확인

- 1 웹 브라우저를 열고 IP가 프린터 IP 주소인 IP/se를 입력합니다.
- 2 임베디드 솔루션을 클릭하고 다음을 수행하십시오.
 - a 로그 파일을 지웁니다.
 - **b** 수준 로깅을 예로 설정합니다.
 - **c** 로그 파일을 생성합니다.
- 3 로그를 분석하고 문제를 해결합니다.

시스템 관리자에게 문의

카드를 제대로 스캔할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

스캐너 유리 위에 카드를 올릴 때 카드 간 간격을 30mm(약 1인치) 이상 남겨 둠

자세한 내용은 7 페이지의 "스캐너 유리 위에 카드 올리기"를 참조하십시오.

스캐너 유리 청소

자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.

프린터 화면 제한 시간이 300초 이상으로 설정되었는지 확인

응용 프로그램은 프린터가 인쇄 준비 상태로 되돌아오기 전 카드를 스캔하고 네트워크 폴더에 저장합니 다. 모든 스캔 출력이 네트워크 폴더에 저장될 때까지 후속 스캔 작업을 수행할 수 없습니다.

파일을 보낼 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터 이메일 서버 설정이 올바르게 구성되었는지 확인

자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.

이메일 주소가 올바른지 확인

프린터가 네트워크에 연결되었는지 확인

자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.

해당 관리자에게 연락

여러 장의 카드를 스캔할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터 하드 디스크가 설치되었는지 확인

여러 개의 카드 스캐닝 기능은 하드 디스크가 탑재된 프린터에서만 사용할 수 있습니다. 해당 프린터가 내 부 또는 선택 사항 하드 디스크가 장착되었는지 확인하려면 프린터 *사용 설명서*를 참조하십시오.

여러 개의 카드 스캔 옵션 활성화

프린터 기본 화면 사용

- 1 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.
- 2 프린터 모델에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 여러 장의 카드 사용 또는 멀티카드를 사용합니다.
 - 을(를) 누른 다음 여러 장의 카드 사용을 활성화합니다.

Embedded Web Server 사용

- 1 응용 프로그램 구성 페이지로 이동
 - 앱 > 카드 복사 > 구성
- 2 스캔 설정 섹션에서 여러 개의 카드 스캔을 선택합니다.
- 3 적용을 클릭합니다.

프린터가 선택된 수신지로 스캔할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

수신지가 유효한지 확인

1 Embedded Web Server에서 응용 프로그램의 구성 페이지로 이동합니다.

```
앱 > 카드 복사 > 구성
```

- 2 네트워크 공유 설정 섹션에서 수신지 서버 주소를 확인합니다.
- 3 필요한 경우 설정을 조정합니다.
- 4 적용을 클릭합니다.

프린터와 수신지가 서로 다른 도메인에 있는 경우 도메인 정보가 지정되었는지 확인

- 1 Embedded Web Server에서 응용 프로그램의 구성 페이지로 이동합니다.
 - 앱 > 카드 복사 > 구성
- 2 네트워크 공유 설정 섹션에서 네트워크 도메인을 확인합니다.
- 3 필요한 경우 설정을 조정합니다.
- 4 적용을 클릭합니다.

프린터가 있는 서브넷과의 통신을 허용하도록 방화벽을 구성하거나 프린터와 동일한 서브넷 에 수신지를 설정

자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

네트워크가 작동하고 프린터와 네트워크 간 통신이 이뤄지는지 확인

자세한 내용은 프린터 *사용 설명서*를 참조하십시오.

올바른 인증 유형이 선택되었고 올바른 사용자 자격 증명이 제공되었는지 확인

고지사항

발행 공지

2017년 8월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보 증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용 하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경 되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든 수행될 수 있습 니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저 작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시 적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임 입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <u>http://support.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 <u>www.lexmark.com</u>을 방문하십시오.

© 2017 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark 및 Lexmark 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

기타 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

색인

Ε

Embedded Web Server 액세스 5 Embedded Web Server에 액세 스 5

٦

개요 4 구성 스캐닝 옵션 5 출력 옵션 5 구성 파일 가져오기 또는 내보내기 6 구성 파일 가져오기 6 구성 파일 내보내기 6 기본 화면 아이콘 사용자 정의 5

네트워크 수신지의 작동이 중지 되었거나 네트워크 수신지가 유 효하지 않음 10 네트워크 폴더로 카드 스캔 7

문제 해결 네트워크 수신지의 작동이 중지 되었거나 네트워크 수신지가 유효하지 않음 10 여러 장의 카드를 스캔할 수 없 음 11 응용 프로그램 오류 9 카드를 제대로 스캔할 수 없 음 10 파일을 보낼 수 없음 11 프린터가 선택한 수신지로 스캔 할 수 없음 12

Ы

변경 기록 3

人

스캐너 유리 위에 카드 올리기 7 스캐닝 옵션 구성 5 스캔 설정 조정 **8** 스캔 설정 조정 **8** 스캔된 카드 이메일 전송 **7**

0

여러 장의 카드를 스캔할 수 없 음 11 응용 프로그램 아이콘 사용자 정의 5 응용 프로그램 아이콘 사용자 정 의 5 응용 프로그램 오류 9

ᄎ

출력 옵션 구성 5

7

```
카드
네트워크 폴더로 스캔 7
복사 7
스캐너 유리 위에 올리기 7
스캔 설정 조정 8
이메일로 보내기 7
카드 복사 7
카드를 제대로 스캔할 수 없
음 10
```

п

파일을 보낼 수 없음 11 프린터가 선택한 수신지로 스캔 할 수 없음 12