

Cópia de cartão

Versão 4,2

Guia do administrador

Agosto de 2017

www.lexmark.com

Conteúdo

Histórico de alterações Visão geral	3 4
Acesso ao Embedded Web Server	5
Personalização do ícone do aplicativo	5
Configuração de opções	5
Importação e exportação de um arquivo de configuração	6
Utilização do aplicativo	7
Colocando os cartões no vidro do scanner	7
Copiar e digitalizar cartões	7
Ajustando as definições de digitalização	8
Solução de problemas	9
Erro de aplicativo	9
Um destino de rede parou de funcionar ou é inválido	10
Não é possível digitalizar cartões corretamente	10
Não é possível enviar o arquivo	11
Não é possível digitalizar vários cartões	11
Não é possível digitalizar o destino selecionado	12
Avisos	13
Índice	14

Histórico de alterações

Agosto de 2017

- Informação adicional sobre como adicionar contatos do Catálogo de endereços.
- Instruções adicionais sobre como resolver erros do aplicativo.

Julho de 2016

• Suporte adicional para croata, romeno, sérvio, eslovaco e esloveno.

Janeiro de 2016

• Documento inicial lançado para produtos multifuncionais com tela sensível ao toque do tipo tablet.

Visão geral

Use o aplicativo para copiar cartões de seguro, de identificação e outros tipos de cartões a partir do vidro do scanner. Com o aplicativo, você pode fazer o seguinte:

- Digitalizar e imprimir frente e verso de um cartão em uma única página.
- Enviar cartões digitalizados como anexos de e-mail.
- Salvar cartões digitalizados em uma pasta de rede.

Para impressoras com discos rígidos, o aplicativo permite que você copie vários cartões de uma vez.

Este documento oferece instruções sobre como configurar, utilizar e solucionar problemas do aplicativo.

Configuração do aplicativo

Antes de começar, certifique-se de que as definições de rede da impressora e de e-mail estão configuradas corretamente. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Usuário* da impressora.

Talvez sejam necessários direitos administrativos para configurar o aplicativo.

Acesso ao Embedded Web Server

- **1** Obtenha o endereço IP da impressora. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Localize o endereço IP na tela inicial da impressora.
 - Na tela inicial da impressora, toque em Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede.
- **2** Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.

Personalização do ícone do aplicativo

1 No Embedded Web Server, navegue até a página de configuração do aplicativo.

Aplicativos > Card Copy > Configurar

2 Especifique o texto e a imagem que você deseja exibir na tela Bem-vindo.

Nota: Para obter mais informações, consulte a ajuda com seleção do mouse.

3 Clique em Aplicar.

Configuração de opções

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Card Copy > Configurar

2 Configure as opções de saída e as configurações de digitalização.

Notas:

- A configuração Ajustar é aplicada somente ao imprimir cartões.
- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 300 dpi para digitalização colorida e 600 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150 dpi para digitalização colorida e 300 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- É necessário um disco rígido da impressora para digitalizar vários cartões.
- Para obter mais informações sobre as definições, consulte a ajuda do mouse.
- **3** Clique em **Aplicar**.

Importação e exportação de um arquivo de configuração

Notas:

- Importar arquivos de configuração substitui as configurações existentes do aplicativo.
- Quando o arquivo de configuração é exportado, as senhas não são salvas. Defina a senha novamente depois de importar o arquivo.
- **1** No Embedded Web Server, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Card Copy > Configurar

2 Clique em Importar ou Exportar.

Utilização do aplicativo

Colocando os cartões no vidro do scanner

Coloque os cartões com a frente para baixo no vidro do scanner no canto com a seta e vire-os quando solicitado.

Notas:

- Certifique-se de deixar pelo menos 10 mm (aproximadamente 0,5 pol.) de espaço entre a borda do vidro do scanner e os cartões.
- Quando digitalizar cartões, não exceda as dimensões de um papel de tamanho ofício.
- Você pode digitalizar até três cartões de uma só vez, mas certifique-se de deixar pelo menos 30 mm (aproximadamente 1 pol.) de espaço entre os cartões.

Para apenas um cartão:





Copiar e digitalizar cartões

- **1** Na tela inicial, toque no ícone do aplicativo.
- 2 Coloque os cartões no vidro do scanner.
- 3 Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Nota: Para obter mais informações, consulte <u>Configuração de opções</u> na página 5.

Copiar vários cartões

Dependendo do modelo da sua impressora, faça o seguinte:

- Ative Usar vários cartões ou Multicard.
- Toque em \equiv e, em seguida, ative **Use vários cartões**.

Copiar cartões

Nota: Para evitar imagens recortadas, use papel tamanho carta ou A4 ao imprimir.

a Dependendo do modelo da sua impressora, faça o seguinte:

- Ative Imprimir uma cópia ou Copiar.
- Toque em \equiv e, em seguida, ative **Imprimir uma cópia**.

b Configure as definições.

Enviar cartões como anexo de e-mail

- a Dependendo do modelo da sua impressora, faça o seguinte:
 - Ative Enviar para e-mail ou E-mail.
 - Toque em \equiv e, em seguida, ative **Enviar para e-mail**.
- **b** Configure as definições.

Nota: Para usar contatos do Catálogo de endereços, toque em \square ao lado do campo de destinatário.

Digitalizar cartões em uma pasta de rede

Dependendo do modelo da sua impressora, faça o seguinte:

- Ative Enviar para rede ou Rede.
- Toque em \equiv e, em seguida, ative **Enviar para rede**.
- 4 Se necessário, ajuste as definições de digitalização.
- 5 Toque em Digitalizar.

Nota: Para digitalizar o outro lado, vire os cartões quando solicitado.

Ajustando as definições de digitalização

- 1 Na tela inicial, toque no ícone do aplicativo.
- **2** Dependendo do modelo da sua impressora, faça o seguinte:
 - Toque em Configurações de digitalização.
 - Toque em ≡ > Configurações de digitalização.
- **3** Ajuste as configurações.

Notas:

- A configuração Ajustar é aplicada somente ao imprimir cartões.
- Para ajustar o contraste automaticamente, selecione O melhor para o conteúdo na seção Contraste.
- Para obter mais informações sobre como configurar as definições no Embedded Web Server, consulte <u>"Configuração de opções" na página 5</u>.
- 4 Toque em Digitalizar.

Solução de problemas

Erro de aplicativo

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique o log de diagnóstico

- 1 Abra o navegador da Web e digite *IP*/se, no endereço *IP* da impressora.
- 2 Clique em Soluções embarcadas e faça o seguinte:
 - a Apague o arquivo de registro.
 - **b** Defina o nível de registro para **Sim**.
 - **c** Gere o arquivo de registro.
- **3** Analise o registro e solucione o problema.

Ajuste as definições de digitalização

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Card Copy > Configurar

- 2 Entre as opções de digitalização, selecione uma resolução de digitalização mais baixa ou desative a digitalização colorida.
- 3 Clique em Aplicar.

Se a impressora estiver em execução no nível de firmware 4, efetue o downgrade da versão do aplicativo

Nota: Este recurso está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

No Embedded Web Server, execute um dos procedimentos a seguir:

Verifique o nível de firmware da impressora

- 1 Clique em Status.
- **2** Na seção Impressora, verifique o nível de firmware.

O nível de firmware deve ser pelo menos **yyyyy.04y.yyyy**, onde **y** estão os detalhes da impressora.

Faça o downgrade da versão do aplicativo

Nota: Fazer o downgrade da versão do aplicativo remove as configurações existentes.

- 1 Clique em Aplicativos.
- 2 Na lista, selecione o aplicativo e clique em Fazer o downgrade.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

Um destino de rede parou de funcionar ou é inválido

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o destino está compartilhado e tem um endereço de rede válido

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Card Copy > Configurar

2 Na seção Opções de saída, confirme o endereço do servidor de destino.

Verifique se a impressora está conectada à rede

Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário da impressora.

Verifique se as credenciais de usuário estão corretas

Verifique o log de diagnóstico

- 1 Abra o navegador da Web e digite *IP*/se, no endereço *IP* da impressora.
- 2 Clique em Soluções embarcadas e faça o seguinte:
 - **a** Apague o arquivo de registro.
 - **b** Defina o nível de registro para **Sim**.
 - **c** Gere o arquivo de registro.
- 3 Analise o registro e solucione o problema.

Contate o administrador do sistema

Não é possível digitalizar cartões corretamente

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Deixe pelo menos 30 mm (aproximadamente 1 pol.) de espaço entre os cartões ao colocálos no vidro do scanner

Para obter mais informações, consulte "Colocando os cartões no vidro do scanner" na página 7.

Limpe o vidro do scanner

Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário da impressora.

Certifique-se de que o tempo limite da tela da impressora está definido para pelo menos 300 segundos

O aplicativo digitaliza e salva os cartões na pasta de rede antes que a impressora retorne ao estado pronto. Não é possível executar trabalhos de digitalização subsequentes até que todas as saídas digitalizadas estejam salvas na pasta de rede.

Não é possível enviar o arquivo

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Certifique-se de que as configurações do servidor de e-mail da impressora estão configuradas corretamente

Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário da impressora.

Verifique se o endereço de e-mail está correto

Verifique se a impressora está conectada à rede

Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário da impressora.

Entre em contato com o administrador

Não é possível digitalizar vários cartões

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se um disco rígido de impressora está instalado

O recurso de digitalização de vários cartões está disponível somente em impressoras com discos rígidos. Para verificar se a impressora tem um disco rígido interno ou opcional, consulte o *Guia do usuário*da impressora.

Ativar a opção de digitalização de vários cartões

Uso da tela inicial da impressora

- **1** Toque no ícone do aplicativo.
- 2 Dependendo do modelo da sua impressora, faça o seguinte:
 - Ative Usar vários cartões ou Multicard.
 - Toque em = e, em seguida, ative **Use vários cartões**.

Uso do Embedded Web Server

1 Acesse a página de configurações do aplicativo:

Aplicativos > Card Copy > Configurar

- 2 Na seção Configurações de digitalização, selecione Digitalização de vários cartões.
- 3 Clique em Aplicar.

Não é possível digitalizar o destino selecionado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o destino é válido

1 No Embedded Web Server, navegue até a página de configuração do aplicativo.

Aplicativos > Card Copy > Configurar

- 2 Na seção Configurações de compartilhamento de rede, confirme o endereço do servidor de destino.
- **3** Se necessário, ajuste as definições.
- 4 Clique em Aplicar.

Se a impressora e o destino estiverem em domínios diferentes, verifique se as informações do domínio foram especificadas

1 No Embedded Web Server, navegue até a página de configuração do aplicativo.

Aplicativos > Card Copy > Configurar

- 2 Na seção Configurações de compartilhamento de rede, confirme o domínio da rede.
- **3** Se necessário, ajuste as definições.
- 4 Clique em Aplicar.

Configure o firewall para permitir a comunicação com a sub-rede onde a impressora está ou configure o destino na mesma sub-rede que a impressora.

Para obter mais informações, entre em contato com o administrador.

Verifique se a rede está funcionando e se a impressora pode se comunicar com a rede.

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuárioda impressora.

Verifique se o tipo de autenticação correto foi selecionado e se as credenciais de usuário corretas foram informadas

Avisos

Aviso de edição

Agosto de 2017

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse http://support.lexmark.com.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Índice

Α

acesso ao Servidor da Web Incorporado 5 a impressora não pode digitalizar para o destino selecionado 12 Ajustar as definições de digitalização 8 arquivo de configuração Importar ou exportar 6

С

cartões Ajustar as definições de digitalização 8 colocando no vidro do scanner 7 cópia 7 Digitalização em uma pasta de rede 7 envio de e-mail 7 colocando os cartões no vidro do scanner 7 configuração opções de digitalização 5 opções de saída 5 configurações de digitalização ajustando 8 copiando cartões 7

D

destino de rede parou de funcionar ou é inválido 10 Digitalização de cartões em uma pasta de rede 7

Ε

Embedded Web Server acesso 5 enviando cartões digitalizados por e-mail 7 erro de aplicativo 9 exportação de um arquivo de configuração 6

Η

histórico de alterações 3

I

 ícone da tela inicial personalização 5
ícone do aplicativo personalização 5
importação de um arquivo de configuração 6

Ν

não é possível digitalizar cartões corretamente 10 não é possível digitalizar vários cartões 11 não é possível enviar o arquivo 11

0

opções de digitalização configuração 5 opções de saída configuração 5

Ρ

personalizando o ícone do aplicativo 5

S

solução de problemas a impressora não pode digitalizar para o destino selecionado 12 destino de rede parou de funcionar ou é inválido 10 erro de aplicativo 9 não é possível digitalizar cartões corretamente 10 não é possível digitalizar vários cartões 11 não é possível enviar o arquivo 11

V

visão geral 4