Tulostimen asentaminen

Tietokoneen kanssa

Asenna tulostin *Asennusohjeen* mukaisesti. Jos ongelmia ilmenee, katso lisätietoja tämän ohjeen kohdasta Asennuksen vianmääritys.

llman tietokonetta

Jos käytät tulostinta ilman tietokonetta, asenna laite *Asennusohjeen* mukaisesti. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti.

1 Varmista, että paperikaukaloon on lisätty paperia, ja pidä ∠→ , -näppäintä alhaalla kolme sekuntia.

Laite tulostaa sivun.

- 2 Aseta tulostettu sivu skannaustasolle kuvapuoli alaspäin.
- 3 Paina _{∠→}, -näppäintä.



Asennuksen vianmääritys

Oire	Ratkaisuehdotus
ტ- merkkivalo ei syty	 Irrota virtajohto pistorasiasta ja tulostimesta. Kytke virtajohto tukevasti kiinni tulostimen muuntajaan. Kytke virtajohto muidenkin sähkölaitteiden käyttämään pistorasiaan. Jos O-valo ei pala, paina O-näppäintä.
Ohjelmisto ei asennu	Jos ohjelmisto ei käynnistä automaattisesti, kun asetat CD-levyn CD-asemaan:
	 Sulje kaikki avoimet sovellukset. Poista kaikki virustorjuntaohjelmistot väliaikaisesti käytöstä.
	3 Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta.
	Jos käytät Windows XP -järjestelmää, valitse Käynnistä ja sitten Oma tietokone -kuvake.
	4 Kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta. Kaksoisnapsauta tarvittaessa setup.exe.
	5 Asenna ohjelmisto seuraamalla tietokoneen näytön ohjeita.
	Huomautus: Muista ottaa virustorjuntaohjelmisto uudelleen käyttöön ohjelmiston asennuksen jälkeen.

Oire	Ratkaisuehdotus
Ohjelmisto ei asennu	 Tarkista, että USB-johdossa ei ole näkyviä vaurioita. Kytke USB-johdon neliömäinen pää tukevasti tulostimen takaosaan. Liitä USB-johdon suorakulmainen pää tukevasti tietokoneen USB-porttiin. USB-portin merkki on .
	 Jos tulostin on kytketty tietokoneeseen jonkin toisen laitteen kautta: 1 Irrota USB-kaapeli toisesta laitteesta, kuten USB- keskittimestä tai jakorasiasta. 2 Liitä USB-kaapeli suoraan tulostimeen ja tietokoneeseen.
Sivu ei tulostu	Varmista, että tulostin on valittu oletustulostimeksi. Varmista myös, ettei laitetta ole pysäytetty. Lisätietoja on tämän ohjeen kohdassa Tulostimen tilan tarkistaminen.
	Varmista, että teippi on poistettu värikasetista ja että värikasetti on asennettu oikein.

Ohjelmiston poistaminen ja asentaminen uudelleen

- 1 Valitse työpöydällä Käynnistä → Ohjelmat → Lexmark 2400 Series → Poista.
- 2 Poista ohjelmiston asennus seuraamalla tietokoneen näytön ohjeita.
- 3 Käynnistä tietokone uudelleen.
- 4 Napsauta **Peruuta** kaikissa Lisää uusi laite -näytöissä.

5 Ota ohjelmisto-CD-levy asemasta ja aseta se takaisin.

Jos tulostinohjelmiston asennusnäyttö ei tule näkyviin:

a Kaksoisnapsauta työpöydällä Oma tietokone.

Jos käytät Windows XP -järjestelmää, valitse **Käynnistä** ja sitten Oma tietokone -kuvake.

- **b** Kaksoisnapsauta **CD-aseman** kuvaketta. Kaksoisnapsauta tarvittaessa **setup.exe**.
- Kun tulostinohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, valitse Asenna tai Asenna nyt.
- d Suorita asennus loppuun seuraamalla tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostimen tilan tarkistaminen

1 Valitse Käynnistä → Asetukset → Tulostimet ja faksit tai Tulostimet. tai Valitse Käynnistä → Ohiauspaneeli →

Tulostimet ja muut laitteet \rightarrow Tulostimet ja faksit.

- 2 Kaksoisnapsauta Lexmark 2400 Serieskuvaketta.
- **3** Napsauta **tulostinta** ja varmista, että Keskeytä tulostus -asetuksen vieressä ei ole valintamerkkiä.
- 4 Varmista myös, että Aseta oletukseksi -asetuksen vieressä on valintamerkki.

Lisätietojen paikallistaminen

- Täydellinen Käyttöopas on CD-levyllä.
 Valitse Käynnistä → Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat → Lexmark 2400 Series → Käyttöopas.
- Käy web-sivustossamme osoitteessa http://support.lexmark.com/.

Ohjauspaneelin käyttäminen



	Näppäin	Toimenpide
1	+	Värikopion ottaminen.
2	4x6in 10x15cm → 4x6in 10x15cm	Reunuksettoman 4 x 6 -värikopion tekeminen valokuvasta.
3	6 •9	 All-In-One-keskuksen avaaminen, jotta skannauksen esikatselukuva voi katsoa näytöllä. Kohdistusarkin skannauksen käynnistäminen, kun näppäintä pidetään alhaalla kolme sekuntia.
4	ψ	 Tulostimen virran kytkeminen päälle tai pois päältä. Tulostustyön peruuttaminen. Tulostimen nollaaminen. Huomautus: Jos virtavalo vilkkuu, katso CD-levyllä olevan Käyttöoppaan kohtaa Virheilmoitukset.

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

1 Lisää paperia.



- 2 Kun asiakirja on avattu, valitse Tiedosto → Tulosta.
- 3 Valitse Ominaisuudet, Määritykset tai Asetukset.
- 4 Muuta asetuksia.
- 5 Valitse OK.
- 6 Valitse OK tai Tulosta.

Muiden projektien tulostaminen

Haluan-valikossa on ohjattuja projektin luontitoimintoja. Voit tulostaa valokuvan, kirjekuoren, jatkolomakkeen, julisteen, vihkon tai tervehdyskortin.

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse Tiedosto → Tulosta.
- 2 Voit muuttaa tulostusasetuksia napsauttamalla Ominaisuudet, Määritykset tai Asetukset.

Tulostusominaisuudet-valintaikkuna ja Haluan-valikko tulevat näyttöön.

- 3 Valitse jokin projekteista tai napsauta Lisää tulostusvihjeitä.
- 4 Suorita tehtävä loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Kopioiminen

Kopion tekeminen

1 Lisää paperia.



2 Aseta alkuperäinen asiakirja skannattava puoli alaspäin skannaustasolle.



3 Paina **∎**+**∎**-näppäintä.

Skannaaminen

Kohteen skannaaminen

- 1 Varmista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen ja sekä tulostimeen että tietokoneeseen on kytketty virta.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja skannattava puoli alaspäin skannaustasolle.



3 Paina ∠→, -näppäintä.

All-In-One-keskus avautuu tietokoneen näyttöön. Siinä näkyy skannaustasolla olevan kohteen esikatselu.

- **4** Jos haluat skannata vain osan asiakirjasta, valitse skannattava alue esikatselukuvasta katkoviivaruutua vetämällä.
- 5 Valitse ohjelma Lähetä skannattu kuva kohteeseen: -valikosta.
- 6 Valitse Skannaa.

Valokuvien käsitteleminen

4 x 6 -valokuvien kopioiminen

1 Aseta 4 x 6 -valokuva kuvapuoli alaspäin skannaustasolle.



2 Lisää laitteeseen 4 x 6 -valokuvapaperia.



3 Paina ^{4x6in} → ^{4x6in} 10x15cm -näppäintä.

Valokuvatulostuksen hallinta PictBridge-yhteensopivalla kameralla

PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran voi kytkeä tulostimeen, ja valokuvia voi valita ja tulostaa kameran painikkeilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin toinen pää kameraan.
 - Huomautus: Käytä ainoastaan kameran mukana toimitettua USB-kaapelia.
- **2** Aseta kaapelin toinen pää tulostimen etupaneelin PictBridge-porttiin.
- **3** Valitse ja tulosta valokuvat seuraamalla kameran käyttöohjeita.

Tulostuslaadun vianmääritys

Oire	Ratkaisuehdotus
Tekstin ja grafiikan laatu on huono, mukaan lukien • tyhjä sivu • väärät värit • puuttuvat merkit • haalistunut tuloste • tumma tulostusjälki • vääristyneet viivat • epäselvät kohdat • raidat • väärät merkit • valkoiset viivat tulosteessa.	Tarkista mustetasot ja asenna tarvittaessa uusi värikasetti.
	Katso tämän ohjeen kohtaa Tulostuslaadun parantaminen.
	Jotta seuraavat tulostusmateriaalit eivät tahriinnu tulostettaessa, poista arkit vastaanottoalustalta heti tulostuksen jälkeen ja anna niiden kuivua erillään: Kalvojen kuivuminen saattaa kestää 15 minuuttia.
	Käytä eri paperimerkkiä. Eri paperimerkit imevät mustetta eri tavalla. Valokuvien ja muiden laatukuvien tulostamiseen kannattaa käyttää Lexmark Premium -valokuvapaperia.
	Käytä vain uutta paperia, joka ei ole rypistynyt.
Huono tekstin ja grafiikan tulostuslaatu sivun reunoissa	Jos et käytä reunuksetonta tulostusta, käytä näitä vähimmäismarginaaliasetuksia: • Vasen ja oikea reunus: – 6,35 mm (0,25 tuumaa) kaikki paperikoot, paitsi A4 – 3,175 mm (0,125 tuumaa) A4-koko • Ylämarginaali: 1,7 mm (0,067 tuumaa) • Alareunus: 19 mm (0,75 tuumaa)

Oire	Ratkaisuehdotus
Huono tekstin ja grafiikan tulostuslaatu sivun reunoissa	 Valitse reunukseton tulostus. 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto → Tulosta. 2 Valitse Ominaisuudet, Määritykset tai Asetukset. 3 Valitse Tulostusasettelu. 4 Valitse Reunukseton.

Tulostuslaadun parantaminen

Jos et ole tyytyväinen asiakirjan tulostuslaatuun, kokeile seuraavia ratkaisuja:

- Tarkista, että käytössä on asiakirjalle sopiva paperi. Valokuvien ja muiden laatukuvien tulostamiseen kannattaa käyttää Lexmark Premium -valokuvapaperia.
- Käytä painavampaa, valkoisempaa tai päällystettyä paperia.
- Valitse korkeampi tulostuslaatu:

Jos asiakirjan tulostuslaatu ei vieläkään vastaa odotuksiasi, kohdista värikasetti.

Värikasetin kohdistaminen tietokoneen avulla

Ohjeet värikasetin kohdistamiseen ilman tietokonetta ovat *Asennusohjeessa*.

- 1 Lisää paperia.
- 2 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Kuvankäsittelystudio-kuvaketta.
- 3 Napsauta Huolto/Vianmääritys-painiketta.
- 4 Napsauta Huolto.
- 5 Napsauta Poista epäselvät reunat kohdistamalla.
- 6 Napsauta Tulosta.

Laite tulostaa kohdistussivun.

7 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Värikasetin suuttimien puhdistaminen

- **1** Lisää paperia.
- 2 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Kuvankäsittelystudio-kuvaketta.
- 3 Napsauta Huolto/Vianmääritys-painiketta.
- 4 Napsauta Huolto.
- 5 Napsauta Poista vaakajuovat puhdistamalla.
- 6 Napsauta Tulosta.

Tulostin tulostaa sivun, joka puhdistaa suuttimet pakottamalla mustetta suuttimien läpi.

Värikasetin suuttimien ja liitinpintojen pyyhkiminen

- **1** Poista värikasetti.
- 2 Kostuta puhdas, nukkaamaton liina vedellä.
- **3** Pidä liinaa varovasti suuttimia vasten kolmen sekunnin ajan ja pyyhi sitten osoitettuun suuntaan.



4 Valitse liinasta toinen, puhdas kohta ja pidä sitä varovasti liitinpintoja vasten kolmen sekunnin ajan. Pyyhi sitten osoitettuun suuntaan.



- **5** Toista vaiheet 3 4 liinan puhtaalla osalla.
- **6** Anna suuttimien ja liitinpintojen kuivua kunnolla.
- 7 Asenna värikasetti takaisin paikalleen.
- 8 Tulosta asiakirja uudelleen.