

Itens que acompanham a impressora

















Visão traseira da impressora



Ajustando a alavanca de espessura de formulários



Espessura de formulários para 2480/2481

Tipo de papel	Espessura do papel	Gramatura do papel	Ajuste da alavanca de espessura de formulários
Formulários simples	Fino	Formulários contínuos de 56 g/m ² (15 lb) Formulários soltos de 65 g/m ² (16 lb)	1
Formulários simples	Normal	68 g/m² (18 lb) 75 g/m² (20 lb)	1 ou 2
	Espesso	90 g/m² (24 lb)	2
Formulários de mú	iltiplas vias	Formulário de 2 vias	2 ou 3
		Formulário de 3 vias	3 ou 4
		Formulário de 4 vias	4 ou 5
		Formulário de 5 vias	5 ou 6
		Formulário de 6 vias	5, 6 ou 7
Envelopes			4, 5 ou 6

Nota:

 A qualidade da impressão depende da qualidade do papel de múltiplas vias e do ambiente operacional. A impressora em baixas temperaturas pode causar uma impressão de baixa qualidade, dependendo do papel utilizado.

• Quando o ajuste é 4 ou mais, a impressão se torna mais lenta.

Espessura de formulários para 2490/2491

Tipo de papel	Espessura do papel	Gramatura do papel	Ajuste da alavanca de espessura de formulários
Formulários simples	Fino	Formulários contínuos de 56 g/m ² (15 lb)	1
		Formulários soltos de 65 g/m² (16 lb)	
Formulários	Normal	68 g/m² (18 lb)	1 ou 2
simples		75 g/m² (20 lb)	
	Espesso	90 g/m² (24 lb)	2
Formulários de mú	iltiplas vias	Formulário de 2 vias	2 ou 3
		Formulário de 3 vias	3 ou 4
		Formulário de 4 vias	4, 5, 6 ou 7
Envelopes			4, 5 ou 6
Nota: A qualidade	e da impressão	o depende da qualidade do pa	apel de múltiplas

vias e do ambiente operacional. A impressora em baixas temperaturas pode causar uma impressão de baixa qualidade, dependendo do papel utilizado.

Carregando papel

Carregando formulários contínuos utilizando o trator de impulsão

- 1 Pressione Alimentação de formulários para limpar o caminho do papel.
- 2 Ajuste a alavanca de espessura de formulários.

Para obter ajuda, consulte "Ajustando a alavanca de espessura de formulários" na página 7.

- 3 Mova a alavanca de seleção de papel para baixo, para a posição de formulários contínuos 🔝 .
- 4 Puxe para fora a tampa frontal para liberá-la e abri-la para cima, para fora do caminho



5 Puxe para cima as alavancas de travamento esquerda e direita do tracionador para destravar os tracionadores.



- 6 Abra as portas esquerda e direita do tracionador.
- 7 Coloque os furos de fixação do papel sobre o segundo e o terceiro pinos da unidade de tracionamento.

Se necessário, ajuste o tracionador esquerdo ou direito conforme a largura do papel.

- 8 Feche as portas dos tracionadores esquerdo e direito.
- 9 Ajuste a margem esquerda.

Mova o tracionador para alinhar a margem esquerda do papel com o símbolo **[A** impresso na placa traseira.

Manter o tracionador esquerdo posicionado à esquerda do batente do tracionador de borracha conserva o papel dentro da área do sensor de papel quando se está na posição do trator de impulsão.

- **10** Empurre para baixo a alavanca de travamento do tracionador esquerdo.
- 11 Ajuste o tracionador direito de maneira a eliminar a folga no papel e trave a alavanca direita.
- **12** Feche a tampa frontal.
- **13** Pressione **Carregar/Descarregar** para carregar o papel até o Início de formulário atual.
- **14** Pressione Iniciar/Parar para que a impressora fique pronta.

Carregando manualmente um formulário solto ou envelope

- 1 Limpe o caminho do papel.
- 2 Se houver formulários contínuos carregados, picote quaisquer formulários usados e pressione Carregar/Descarregar para colocar os formulários contínuos na posição estacionária.

O indicador luminoso Sem papel está piscando.

3 Ajuste a alavanca de espessura de formulários.

Para obter ajuda, consulte "Ajustando a alavanca de espessura de formulários" na página 7.

- 4 Mova a alavanca de seleção de papel para cima, para a posição de formulários soltos
 ☐ .
- 5 Abra a porta de alimentação manual.
- 6 Ajuste a margem esquerda.

Mova a guia de papel esquerda para que a posição de início de impressão desejada fique alinhada com o símbolo **[A** impresso na guia de margem.

- 7 Coloque um formulário solto ou envelope encostado na guia de papel esquerda.
- 8 Mova a guia de papel direita contra a borda direita do papel.
- 9 Insira o papel na impressora até que o indicador luminoso Sem papel pare de piscar.
 - a Se o Carregamento automático de folha solta estiver ativado, o papel será alimentado automaticamente até a posição de Início de formulário.
 - **b** Se o Carregamento automático de folha solta estiver **desativado**, pressione **Alimentação de formulários**.
- **10** A impressora está pronta (indicador luminoso Pronta **aceso** continuamente).

Se não estiver, pressione **Iniciar/Parar** até que o indicador luminoso Pronta fique **aceso** continuamente.

Usando o painel do operador

Camada 1

Pressione este botão:	Quando desejar …	
Iniciar/Parar	Alternar a impressora entre pront Pronta aceso) e não pronta (indio apagado).	a (indicador luminoso cador luminoso Pronta
Alimentação de	Avançar o papel em uma linha.	
linnas	Se você mantiver pressionado o l linhas, o papel avançará 5 micro seguida, entrará em modo contín	potão Alimentação de movimentos e, em uo.
Alimentação de formulários	Avançar o papel até o próximo In	ício de formulário.
Picote	Alternar o posicionamento do par de formulário.	el entre Picote e Início
Carregar/ Descarregar	Carregar o papel no Início de forr descarregar o papel na posição e	nulário atual ou estacionária.
Tracionador	Alternar entre o tracionador 1 e o tracionador 2 opcional esteja inst	tracionador 2 caso o alado.

Pressione este botão:	Quando desejar	
 botão: Fonte Nota: Pressione repetidas vezes o botão Fonte para percorrer as opções de fonte da impressora. Se você continuar pressionando Fonte em uma segunda passagem, as opções de fonte serão bloqueadas. Essa configuração será perdida quando a 	Quando desejar Selecionar um dos estilos de fonte residentes: 2480/2481 • FastDft • Draft • Gothic • Courier 2490/2491 • Courier • Prestige • Gothic • Presentor	 Orator Script Draft FastDft
desligada e religada. Nota: Algumas funçõe processados e a impre	es poderão não funcionar se houve ssora estiver pronta (indicador lum	er dados sendo inoso Pronta aceso).

Camada 2



Pressione este botão:	Quando desejar…
Definir IDF	Definir o Início de formulário. Início de formulário é a posição da primeira linha impressa na página.
Alimentação de linhas	Avançar o papel em uma linha. Se mantiver pressionado o botão Alimentação de linhas , o papel avançará 5 micromovimentos e, em seguida, entrará em alimentação contínua.
Масго	Selecionar um dos quatro formatos de documento. Para obter maiores informações, consulte "Usando o modo de configuração" no <i>Guia do Usuário</i> .
Micro ↑	 Fazer o papel subir em: incrementos de 1/72 de polegada (modelos 2480/2481) incrementos de 1/90 de polegada (modelos 2490/2491) Se mantiver pressionado o botão Micro ↑, o papel avançará em micromovimentos e, em seguida, entrará em alimentação contínua. Use Micro ↑ para ajustar o lnício de formulário.
Micro ↑	 Fazer o papel subir em: incrementos de 1/72 de polegada (modelos 2480/2481) incrementos de 1/90 de polegada (modelos 2490/2491) Se mantiver pressionado o botão Micro ↑, o pap avançará em micromovimentos e, em seguida, entrará em alimentação contínua. Use Micro ↑ para ajustar o Início de formulário.

er o papel descer em: crementos de 1/72 de polegada hodelos 2480/2481) crementos de 1/90 de polegada hodelos 2490/2491) e mantiver pressionado o botão Micro ↓, o papel vançará em micromovimentos e, em seguida, htrará em alimentação contínua. se Micro ↓ para ajustar o Início de formulário. ar em modo de Configuração. Você pode alterar hodos e valores padrão para operação da essora. hir o tamanho dos caracteres como: 10 cpi, pi 15 cpi 17 cpi 20 cpi ou Espacejamento
ar em modo de Configuração. Você pode alterar iodos e valores padrão para operação da essora. nir o tamanho dos caracteres como: 10 cpi, oi 15 cpi 17 cpi 20 cpi ou Espacejamento
nir o tamanho dos caracteres como: 10 cpi, pi 15 cpi 17 cpi 20 cpi ou Espacejamento
s, ro op, rr op, 20 oprou 20paoojamonto orcional. elecionar 24 cpi. ast Draft suporta somente os tamanhos 10, 2 e 15.

Início de formulário

Ajustando o Início de formulário para papel de formulário contínuo em modo de impulsão

O Início de formulário pode variar de menos 1 polegada a mais 14 polegadas em relação ao topo do papel de formulário contínuo.

- Nota: Use esse método também para ajustar o Início de formulário de formulários contínuos carregados no segundo trator opcional.
- 1 Limpe o caminho do papel.

Se o indicador luminoso Sem papel estiver **apagado**, picote os formulários excedentes e pressione **Carregar/Descarregar**.

Pressione Alimentação de formulários para ter uma folha solta extra.

- 2 Mova a alavanca de seleção de papel para formulários contínuos 🔲 .
- 3 Carregue o papel de formulário contínuo nos pinos do trator de impulsão (ou nos pinos do segundo trator opcional se você o estiver utilizando).
- 4 Remova a tampa de acesso à fita.
- **5** Pressione **Carregar/Descarregar**. O indicador luminoso Sem papel se **apaga**.

- 6 Abra a tampa do painel do operador na camada 2.
- 7 Pressione qualquer botão de movimentação do papel (Alimentação de linhas, Micro ↑, Micro ↓) para alinhar o Início de formulário desejado com as linhas horizontais (situadas na barra).

Esta ilustração mostra a posição das linhas horizontais em cada lado da barra metálica. Use essas linhas como ponto de referência ao alinhar o seu Início de formulário. A base dos caracteres impressos ficará nivelada com as linhas horizontais.

Visão de cima da impressora

- 8 Pressione Definir IDF para definir e salvar o Início de formulário.
- 9 Feche a tampa do painel do operador.
- 10 Para verificar o novo Início de formulário, pressione Carregar/ Descarregar para descarregar os formulários contínuos e pressione Carregar/Descarregar novamente para recarregar os formulários.

Os formulários contínuos são carregados conforme o ajuste atual de Início de formulário.

- 11 Recoloque a tampa de acesso à fita.
- **12** Pressione **Iniciar/Parar** para que a impressora fique pronta.

Ajustando o Início de formulário para um formulário solto ou envelope

O Início de formulário pode variar de menos 1 polegada a mais 22 polegadas em relação ao topo do papel de formulário solto.

- Pressione Alimentação de formulários para limpar o caminho do papel. Se o indicador luminoso Sem papel estiver apagado, picote os formulários excedentes e pressione Carregar/Descarregar.
- 2 Mova a alavanca de seleção de papel para formulários soltos. 🎢
- 3 Carregue uma folha solta de papel ou envelope através da porta de alimentação manual.
- 4 A impressora moverá o papel ou envelope até o Início de formulário atual se a opção Folhas soltas automáticas estiver **ativada**.

Caso contrário, pressione Alimentação de formulários quando o indicador luminoso Sem papel apagar.

- 5 Abra o painel do operador na camada 2.
- 6 Pressione qualquer botão de movimentação do papel (Alimentação de linhas, Micro ↑, Micro ↓) para alinhar o Início de formulário desejado com as linhas horizontais (situadas na barra).
- 7 Pressione **Definir IDF** para definir e salvar o Início de formulário.
- 8 Feche a tampa do painel do operador.
- 9 Pressione Iniciar/Parar para que a impressora fique pronta.

Mudando de formulários contínuos para uma folha solta ou envelope

Carregar/Descarregar retira (descarrega) os formulários contínuos para que você possa inserir um formulário solto ou envelope na porta de alimentação manual para imprimir ou carregar papel no Início de formulário atual.

- 1 Certifique-se de que a unidade de tracionamento esteja na posição de impulsão.
- 2 Picote o formulário contínuo na parte perfurada.
- 3 Mova a alavanca de seleção de papel para baixo, para a posição de formulários contínuos.
- 4 Pressione Carregar/Descarregar.

O papel de formulário contínuo é movido para fora do caminho do papel. O indicador luminoso Sem papel pisca e o alarme de ausência de papel produz um aviso sonoro.

5 Mova a alavanca de seleção de papel para cima, para a posição de formulários soltos.

Imprimindo uma amostra de impressão

- 1 Ligue a impressora.
- 2 Carregue papel na impressora.
- 3 Ajuste as guias de papel esquerda e direita conforme o papel.
- **4 Desligue** a impressora.
- 5 Mantenha pressionado o botão **Fonte** enquanto **liga** a impressora até que a as luzes do painel do operador pisquem.
- 6 Solte o botão Fonte.

A página de demonstração é impressa.

© Copyright 1993, 2000 Lexmark International, Inc.

Lexmark é uma marca comercial da Lexmark International, Inc., registrada nos Estados Unidos e/ou em outros países. 6/00