

Printergroep













Voorkant van de printer



Achterkant van de printer



Formulierdiktehendel instellen



Formulierdikte voor 2480/2481

| Papiersoort | Papierdikte | Papiergewicht | Instelling formulierdiktehendel |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------------------|
| Enkelvoudige formulieren | Dun | 56 g/m ² kettingformulieren 65 g/m ² los formulier | 1 |
| Enkelvoudige formulieren | Normaal | 68 g/m² 75 g/m² | 1 of 2 |
| | Dik | 90 g/m² | 2 |
| Meervoudige formulieren | | 2-voudig formulier | 2 of 3 |
| | | 3-voudig formulier | 3 of 4 |
| | | 4-voudig formulier | 4 of 5 |
| | | 5-voudig formulier | 5 of 6 |
| | | 6-voudig formulier | 5, 6 of 7 |
| Enveloppen | | | 4, 5 of 6 |

Opmerking:

- De afdrukkwaliteit is afhankelijk van de papierkwaliteit en de werkomgeving. Afdrukken bij lage temperaturen kan leiden tot verminderde afdrukkwaliteit. Hierbij speelt de papierkwaliteit ook een rol.
- Bij instelling 4 of hoger neemt de afdruksnelheid af.

Formulierdikte voor 2490/2491

| Papiersoort | Papierdikte | Papiergewicht | Instelling formulierdiktehendel |
|---|-------------|--|------------------------------------|
| Enkelvoudige formulieren | Dun | 56 g/m ² kettingformulieren | 1 |
| | | 65 g/m ² los formulier | |
| Enkelvoudige formulieren | Normaal | 68 g/m² | 1 of 2 |
| | | 75 g/m² | |
| | Dik | 90 g/m² | 2 |
| Meervoudige formulieren | | 2-voudig formulier | 2 of 3 |
| | | 3-voudig formulier | 3 of 4 |
| | | 4-voudig formulier | 4, 5, 6 of 7 |
| Enveloppen | | | 4, 5 of 6 |
| Opmerking: De afdrukkwaliteit is afhankelijk van de papierkwaliteit en de werkomgeving. Afdrukken bij lage temperaturen kan leiden tot verminderde afdrukkwaliteit. Hierbij speelt de papierkwaliteit ook een rol. | | | |

Papier laden

Kettingformulieren laden met de tractorlader in duwpositie

- 1 Druk op FormFeed (Papierdoorvoer) om papier uit de papierbaan te verwijderen.
- 2 Stel de formulierdiktehendel in.

Zie "Formulierdiktehendel instellen" op pagina 7 voor hulp hierbij.

- **3** Plaats de hendel voor papierselectie in de stand voor kettingformulieren [].
- 4 Klap de voorklep naar boven zodat deze niet in de weg zit.



5 Trek de grendels voor de linker- en de rechtertractor omhoog zodat deze worden ontgrendeld.



- 6 Open de linker- en de rechtertractorklep.
- 7 Plaats de tweede en derde pen van de tractorlader in de geleidegaatjes van het papier.

U kunt zonodig een van de tractors aanpassen aan de papierbreedte.

- 8 Sluit de linker- en de rechtertractorklep.
- 9 Stel de linkermarge in.

Verschuif de tractor zo dat de linkermarge op het papier is uitgelijnd met het symbool **[A** dat op de achterplaat is aangebracht.

Als u de linkertractor links van de rubberen tractorstop houdt, blijft het papier in het papiersensorgebied als de tractorlader in de duwpositie is geplaatst.

- **10** Druk de vergrendeling van de linkertractor naar beneden.
- **11** Trek met de rechtertractor het papier strak en vergrendel de rechtertractor
- 12 Sluit de voorklep.
- **13** Druk op **Load/Unload (Laden/Ontladen)** om papier te laden tot de huidige Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel).
- 14 Druk op Start/Stop om de printer online te zetten.

lampje Paper Out (Papier op)Losse formulieren of enveloppen handmatig laden

- 1 Verwijder eventueel papier uit de papierbaan.
- 2 Als u kettingformulieren hebt geladen, scheurt u ongebruikte formulieren af en drukt u op **Load/Unload (Laden/Ontladen)** om de kettingformulieren te parkeren.

Het lampje Paper Out (Papier op) knippert.

3 Stel de formulierdiktehendel in.

Zie "Formulierdiktehendel instellen" op pagina 7 voor hulp hierbij.

- 4 Plaats de hendel voor papierselectie in de stand voor formulieren met losse vellen ⁽²⁾.
- **5** Open de klep van de handmatige invoer.
- 6 Stel de linkermarge in.

Verschuif de linkerpapiergeleider zo dat de gewenste startpositie voor afdrukken zich op een lijn bevindt met het symbool **[A** op de margegeleider.

- 7 Plaats een los formulier of een envelop tegen de linkerpapiergeleider.
- 8 Schuif de rechterpapiergeleider tegen de rechterrand van het papier.
- **9** Plaats papier in de printer totdat het lampje Paper Out (Papier op) stopt met knipperen.
 - a Als Auto Cut Sheet Load (Losse formulieren automatisch laden) is ingesteld op **On (Aan)**, wordt het papier automatisch geladen tot de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel).
 - b Als Auto Cut Sheet Load (Losse formulieren automatisch laden) is ingesteld op Off (Uit), drukt u op FormFeed (Papierdoorvoer).
- **10** Printer is online (lampje Ready (Gereed) **brandt** continu).

Indien dit niet het geval is drukt u op **Start/Stop** totdat het lampje Ready (Gereed) **brandt** continu.

Bedieningspaneel

Laag 1

| Knop: | Functie: |
|---------------------------------|---|
| Start/Stop | Printer schakelen tussen online (lampje Ready (Gereed) brandt) en offline (lampje Ready (Gereed) brandt niet). |
| LineFeed (Regeldoorvoer) | Papier een regel vooruitschuiven. Als u op de knop LineFeed (Regeldoorvoer) drukt en deze ingedrukt houdt, schuift het papier eerst 5 kleine stappen vooruit en schuift het vervolgens automatisch door. |
| FormFeed (Papierdoorvoer) | Papier tot de volgende Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) vooruitschuiven. |
| Tear Off (Afscheuren) | Papier tussen Tear Off (Afscheuren) en de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) schakelen. |
| Load/Unload (Laden/Ontladen) | Papier tot de huidige Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) laden of papier ontladen tot de geparkeerde positie. |
| Tractor | Schakelen tussen Tractor 1 en Tractor 2 als de optionele Tractor 2 is geïnstalleerd. |

| Knop: | Functie: | |
|---|---|---|
| Knop: Font (Lettertype) Opmerking: Als u meerdere malen op de knop Font (Lettertype) drukt, worden de verschillende lettertypemogelijkheden van de printer weergegeven. Als u op de knop Font (Lettertype) blijft drukken en de verschillende lettertypen een tweede keer worden weergegeven, vergrendelt u hiermee de lettertypeselecties. Deze instelling gaat verloren als de printer uit en personal de printer de lettertypen als de printer de printer de lettertypen een tweeter worden weergegeven, vergrendelt u hiermee de lettertypeselecties. | Functie: Een van de volgende interne tekenstijlen selecteren: 2480/2481 • FastDft (Snel concept) • Draft (Concept) • Gothic • Courier 2490/2491 • Courier • Prestige • Gothic • Presentor | Orator Script Draft (Concept) FastDft (Snel concept) |
| printer uit en vervolgens weer aan wordt gezet. | | neer gegevens worden |

Opmerking: Bepaalde functies werken mogelijk niet wanneer gegevens worden verwerkt en de printer online is (lampje Ready (Gereed) **brandt**).

Laag 2



| Knop: | Functie | |
|--|--|--|
| Set TOF (Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) instellen) | Dit instellen. Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) is de positie op de pagina waar de eerste regel wordt afgedrukt. | |
| LineFeed (Regeldoorvoer) | Papier een regel vooruitschuiven. Als u op de knop LineFeed (Regeldoorvoer) drukt en deze ingedrukt houdt, schuift het papier eerst 5 kleine stappen vooruit en schuift het vervolgens automatisch door. | |
| Масго | Documentindeling selecteren (vier opties). Raadpleeg voor meer informatie <i>Modus Setup</i> (<i>Instellingen</i>) in de gebruikershandleiding. | |
| Micro ↑ | Papier naar boven laden: In stappen van 1/72 inch (2480/2481-modellen) In stappen van 1/90 inch (2490/2491-modellen) Als u op de knop Micro ↑ drukt en deze ingedrukt houdt, schuift het papier eerst in zeer kleine stappen vooruit en schuift het vervolgens automatisch door. Gebruik Micro ↑ om de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) aan te passen. | |

| Knop: | Functie | |
|---|--|--|
| Micro ↓ | Papier naar beneden laden: In stappen van 1/72 inch (2480/2481-modellen) In stappen van 1/90 inch (2490/2491-modellen) Als u op de knop Micro ↓ drukt en deze ingedrukt houdt, schuift het papier eerst in zeer kleine stappen vooruit en schuift het vervolgens automatisch door. Gebruik Micro ↓ om de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) aan te passen. | |
| Setup (Instellingen) | Modus Setup (instellingen) starten. Hierin kunt u de standaardwaarden en -modi voor bediening van de printer wijzigen. | |
| Pitch | U kunt de tekenpitch instellen op: 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17 cpi, 20 cpi of proportionele tekenafstand. | |
| Opmerking: Als u meerdere malen op de knop Pitch drukt worden de verschillende pitchmogelijkheden van de printer weergegeven. Als u op de knop Pitch blijft drukken en de verschillende lettertypen een tweede keer worden weergegeven, vergrendelt u hiermee de pitchselecties. Deze instelling gaat verloren als de printer uit en vervolgens weer aan wordt gezet. | Opmerking: Op de 2490/2491-modellen kunt u ook 24 cpi selecteren. Fast Draft (Snel concept) ondersteunt alleen 10, 12 en 15 pitch. | |
| Opmerking: Bepaalde functies werken mogelijk niet wanneer gegevens worden verwerkt en de printer online is (lampje Ready (Gereed) brandt). | | |

Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel)

Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) instellen voor kettingformulieren in duwpositie

De Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) kan variëren van 1 inch (2,54 cm) boven en 14 inch (35,56 cm) onder de bovenkant van het kettingpapier.

- **Opmerking:** Gebruik deze methode om ook de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) in te stellen voor kettingformulieren die zijn geladen in optionele Tractor 2-lader.
- 1 Verwijder eventueel papier uit de papierbaan.

Als het lampje Paper Out (Papier op) **niet brandt**, scheurt u de ongebruikte formulieren af en drukt u op **Load/Unload (Laden/Ontladen)**.

Druk op FormFeed (Papierdoorvoer) om een los vel te verwijderen.

- 2 Plaats de hendel voor papierselectie in de stand voor kettingformulieren [].
- **3** Laad kettingpapier op de tractorpennen (of de invoerpennen van Tractor 2 als u de optionele Tractor 2-lader gebruikt).
- 4 Verwijder het klepje voor de lintcassette.
- 5 Druk op Load/Unload (Laden/Ontladen). Het lampje Paper Out (Papier op) gaat uit.

- **6** Open de klep van het bedieningspaneel zodat laag 2 zichtbaar wordt.
- 7 Lijn de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) uit met de horizontale lijnen (op de metalen balk) door op de papierverschuivingsknoppen te drukken (LineFeed, Micro \uparrow , Micro \downarrow).

Op de illustratie wordt de positie van de horizontale lijnen aan beide zijden op de metalen balk weergegeven. Gebruik deze lijnen als referentiepunten om de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) uit te lijnen. De onderkant van afgedrukte tekens zal op een lijn staan met de horizontale lijnen.



Bovenkant van de printer

- 8 Druk op **Set TOF** om de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) in te stellen en op te slaan.
- 9 Sluit de klep van het bedieningspaneel.
- 10 Controleer de nieuwe Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) door op Load/Unload (Laden/Ontladen) te drukken om de kettingformulieren te ontladen en opnieuw op Load/Unload (Laden/Ontladen) te drukken om de formulieren opnieuw te laden.

De kettingformulieren worden geladen tot de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel).

- **11** Plaats het toegangslint terug.
- 12 Druk op Start/Stop om de printer online te zetten.

Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) instellen voor losse formulieren of enveloppen

De Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) kan variëren van 1 inch (2,54 cm) boven tot 22 inch (55,88 cm) onder de bovenkant van losse formulieren.

1 Druk op FormFeed (Papierdoorvoer) om papier uit de papierbaan te verwijderen.

Als het lampje Paper Out (Papier op) **niet brandt**, scheurt u de gebruikte formulieren af en drukt u op **Load/Unload (Laden/Ontladen)**.

- 2 Plaats de hendel voor papierselectie in de stand voor losse formulieren. ┌┐
- **3** Laad een los formulier of een envelop via de klep van de handmatige invoer.
- 4 De printer schuift het vel papier of de envelop door naar de huidige Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) als Auto Cut Sheet (Los formulier automatisch naar TOF) is ingesteld op **On (Aan)**.

Druk als dit niet het geval is op **FormFeed (Papierdoorvoer)** wanneer het lampje Paper Out (Papier op) **uit** gaat.

- **5** Open de klep van het bedieningspaneel zodat laag 2 zichtbaar wordt.
- 6 Lijn de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) uit met de horizontale lijnen (op de metalen balk) door op de papierverschuivingsknoppen te drukken (LineFeed, Micro ↑, Micro ↓).
- 7 Druk op **Set TOF** om de Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel) in te stellen en op te slaan.
- 8 Sluit de klep van het bedieningspaneel.
- 9 Druk op **Start/Stop** om de printer online te zetten.

Schakelen van kettingformulieren naar losse formulieren of enveloppen

Met Load/Unload (Laden/Ontladen) parkeert (ontlaadt) u

kettingformulieren zodat u losse formulieren of enveloppen in de klep van de handmatige invoer kunt laden om af te drukken of papier kunt laden tot de huidige Top-Of-Form (Positie eerste afdrukregel).

- 1 Zorg dat de tractorlader in de duwpositie staat.
- 2 Scheur het kettingformulier af bij de perforatie.
- **3** Plaats de hendel voor papierselectie in de stand voor kettingformulieren.
- 4 Druk op Load/Unload (Laden/Ontladen).

Het kettingpapier wordt uit de papierbaan verwijderd. Het lampje Paper Out (Papier op) knippert en de printer laat een signaal horen.

5 Plaats de hendel voor papierselectie in de stand voor losse formulieren.

Testvoorbeeld afdrukken

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Plaats papier in de printer.
- 3 Schuif de linker- en rechterpapiergeleiders tegen het papier.
- 4 Zet de printer Uit.
- 5 Druk op **Font (Lettertype)** en houdt deze ingedrukt terwijl u de printer weer **Aan** zet totdat de lampjes op het bedieningspaneel knipperen.
- 6 Laat de knop Font (Lettertype) los.

De testpagina wordt afgedrukt.

© Copyright 1993, 2000 Lexmark International, Inc. Lexmark is een handelsmerk van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

6/00