

# Dette følger med skriveren













# Skriveren sett forfra

## Skriveren sett bakfra



# Stille inn hendelen for skjematykkelse



#### Skjematykkelser for 2480/2481

Papirtype	Papirtykkelse	Papirvekt	Hendelinnstilling for skjematykkelse
Enkle skjemaer	Tynn	56 g/m² listepapir 65 g/m² enkeltark	1
Enkle skjemaer	Vanlig	68 g/m² 75 g/m²	1 eller 2
	Tykk	90 g/m²	2
Flerlagsskjema		Tolagsskjema	2 eller 3
		Trelagsskjema	3 eller 4
		Firelagsskjema	4 eller 5
		Femlagsskjema	5 eller 6
		Sekslagsskjema	5, 6 eller 7
Konvolutter			4, 5 eller 6

#### Obs!

- Utskriftskvaliteten varierer med av kvaliteten på flerlagspapiret og driftsmiljøet. Hvis du skriver ut ved lav temperatur, kan det gi dårlig utskriftskvalitet, avhengig av hvilket papir du bruker.
- Når du velger innstilling 4 eller høyere, tar det lengre tid å skrive ut.

#### Skjematykkelser for 2490/2491

Papirtype	Papirtykkelse	Papirvekt	Hendelinnstilling for skjematykkelse
Enkle skjemaer	Tynn	56 g/m² listepapir 65 g/m² enkeltark	1
Enkle skjemaer	Vanlig	68 g/m² 75 g/m²	1 eller 2
	Tykk	90 g/m²	2
Flerlagsskjema		Tolagsskjema	2 eller 3
		Trelagsskjema	3 eller 4
		Firelagsskjema	4, 5, 6 eller 7
Konvolutter			4, 5 eller 6
<b>Obs!</b> Utskriftskvaliteten varierer med av kvaliteten på flerlagspapiret og driftsmiljøet. Hvis du skriver ut ved lav temperatur, kan det gi dårlig utskriftskvalitet, avhengig av hvilket papir du bruker.			

# Fylle papir i skriveren

#### Sette inn listepapir ved hjelp av skyvetraktoren

- 1 Trykk FormFeed [Arkmating] for å klargjøre papirbanen.
- 2 Still inn hendelen for skjematykkelse.

Hvis du vil ha mer informasjon, se "Stille inn hendelen for skjematykkelse" på side 7.

- **3** Flytt papirvalgshendelen til listepapir 🛄 .
- 4 Dra frontdekslet ut og opp slik at det ikke er i veien.



5 Løft opp venstre og høyre traktorlåsehendel for å låse opp traktorene.



- 6 Åpne venstre og høyre traktorklemme.
- 7 Plasser papirmatingshullene over andre eller tredje pinne på traktorenheten.

Juster eventuelt venstre eller høyre traktor i forhold til papirbredden.

- 8 Lukk venstre og høyre traktorklemme.
- 9 Still inn venstre marg.

Flytt traktoren slik at venstre marg på papiret samsvarer med **[A**-symbolet på den bakre platen.

Når du plasserer venstre traktor til venstre for traktorstopperen, holdes papiret innenfor papirsensorområdet mens det befinner seg i skyvende traktorstilling.

- **10** Trykk ned venstre traktorlåsehendel.
- **11** Juster høyre traktor til papiret er passe stramt, og lås deretter høyre hendel.
- 12 Lukk frontdekslet.
- **13** Trykk på Load/Unload [Trekk inn/trekk ut] for å trekke inn papiret til gjeldende Top-Of-Form [Øverste linje på arket].
- **14** Trykk på **Start/Stop [Start/stopp]** for å sette skriveren i forbindelse med datamaskinen (koble den online).

#### Mate enkeltark eller konvolutter manuelt

- 1 Fjern eventuelt papir fra papirbanen.
- 2 Hvis det er listepapir i skriveren, må du rive av eventuelle ark som er skrevet ut, og trykke på Load/Unload [Trekk inn/trekk ut] for å parkere listepapiret.

Lampen Paper Out [Tomt for papir] blinker.

**3** Still inn hendelen for skjematykkelse.

Hvis du vil ha mer informasjon, se "Stille inn hendelen for skjematykkelse" på side 7.

- 4 Flytt papirvalgshendelen til enkeltark
- 5 Åpne klaffen for manuell arkmating.
- 6 Still inn venstre marg.

Flytt venstre papirfører slik at startpunktet på utskriften samsvarer med [**A**-symbolet på margoversikten.

- 7 Plasser et enkeltark eller en konvolutt inntil den venstre papirføreren.
- 8 Dra høyre papirfører inntil høyre kant på papiret.
- 9 Før papiret inn i skriveren til lampen Paper Out [Tomt for papir] slutter å blinke.
  - a Hvis Auto Cut Sheet Feed [Automatisk mating av enkeltark] er **aktivert**, trekkes papiret automatisk inn til øverste linje på arket.
  - b Hvis Automatisk mating av enkeltark er **deaktivert**, må du trykke på FormFeed [Arkmating].
- **10** Skriveren er klar til å skrive ut (lampen Ready [Klar] lyser).

Hvis dette ikke er tilfelle, må du trykke på **Start/Stop [Start/stopp]** til lampen Ready [Klar] **lyser**.

# Bruke kontrollpanelet

## Nivå 1

Knapp:	Funksjon	
Start/Stop [Start/stopp]	Brukes til å bytte mellom å la skri (lampen Ready [Klar] <b>lyser</b> ) og fr Ready [Klar] er <b>av</b> ).	veren være tilkoblet akoblet (lampen
LineFeed [Linjemating]	Trekker papiret frem én linje.	
	Når du trykker og holder nede kn [Linjemating], trekkes papiret fre mikrobevegelser og går deretter o banemodus.	appen <b>LineFeed</b> em 5 over til løpende
FormFeed [Arkmating]	Trekker papiret frem til øverste lin	je på arket.
Tear Off [Riv av]	Brukes til å bytte mellom avrivnin Top-Of-Form [Øverste linje på ark	gskanten og ket].
Load/Unload [Trekk inn/trekk ut]	Trekker papiret inn til nåværende [Øverste linje på arket], eller trekl parkerer det.	Top-Of-Form ker papiret ut og
Tractor [Traktor]	Brukes til å bytte mellom Traktor tilleggsutstyret Traktor 2 er install	1 og Traktor 2 når ert.
Font [Skrift]	Velg en av de residente skriftene:	
<ul> <li>Obs!</li> <li>Hvis du trykker på knappen Font [Skrift] gjentatte ganger, blar du gjennom utvalget av skriverskrifter. Hvis du fortsetter å trykke på knappen Font [Skrift] etter at du har bladd gjennom alle skriftene én gang, låses skriftvalgene.</li> <li>Denne innstillingen oppheves når du slår skriveren av og på igjen.</li> </ul>	<ul> <li>2480/2481</li> <li>FastDft</li> <li>Draft</li> <li>Gothic</li> <li>Courier</li> <li>2490/2491</li> <li>Courier</li> <li>Prestige</li> <li>Gothic</li> <li>Presentor</li> </ul>	<ul> <li>Orator</li> <li>Script</li> <li>Draft</li> <li>FastDft</li> </ul>
<b>Obs!</b> Det kan hende noen av funksjonene ikke virker når data behandles og skriveren er online (lampen Ready [Klar] <b>lyser</b> ).		

### Nivå 2



Knapp:	Funksjon
Set TOF [Sett TOF]	Angir Top-Of-Form [Øverste linje på arket]. Den blir startpunktet for den første linjen som skrives ut på side.
LineFeed [Linjemating]	Trekker papiret én linje frem.
	Hvis du trykker og holder nede <b>LineFeed</b> [Linjemating], trekkes papiret frem 5 mikrobevegelser og går over til løpende mating.
Macro [Makro]	Brukes til å velge mellom fire dokumentformater. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Bruke oppsettmodus" i <i>Brukerhåndboken</i> .
Micro [Mikro]↑	Trekker papiret frem:
	<ul> <li>0,035 cm om gangen (på 2480/2481-modellene)</li> <li>0,028 cm om gangen (på 2490/2491-modellene)</li> </ul>
	Hvis du trykker og holder nede <b>Micro [Mikro]</b> ↑, trekkes papiret frem med mikrobevegelser og går over til løpende mating.
	Bruk <b>Micro [Mikro]</b>

Knapp:	Funksjon	
Micro [Mikro] ↓	<ul> <li>Trekker papiret tilbake:</li> <li>0,035 cm om gangen (på 2480/2481-modellene)</li> <li>0,028 cm om gangen(på 2490/2491-modellene)</li> <li>Hvis du trykker og holder nede Micro [Mikro] ↓, trekkes papiret frem med mikrobevegelser og går deretter over til løpende mating.</li> <li>Bruk Micro [Mikro] ↓ til å angi Top-Of-Form [Øverste linje på arket].</li> </ul>	
Setup [Oppsett]	Gå til oppsettmodus. Du kan endre standardverdiene og -modiene for skriveren.	
<ul> <li>Pitch [Tegnbredde]</li> <li>Obs!</li> <li>Hvis du trykker på knappen Pitch [Tegnbredde] gjentatte ganger, blar du gjennom tegnbreddeinnstillingene. Hvis du fortsetter å trykke på Pitch[Tegnbredde] etter at du har bladd gjennom alle tegnbreddeinnstillingene én gang, låses tegnbreddeinnstillingene.</li> <li>Denne innstillingen oppheves når du slår skriveren av og på igjen.</li> </ul>	Du kan velge mellom følgende tegnbreddeinnstillinger: 10 tpt (tegn pr. tomme), 12 tpt, 15 tpt, 17 tpt, 20 tpt eller individuell tegnbredde. <b>Obs!</b> • På 2490/2491-modellene kan du også velge 24 tpt. • Fast Draft støtter bare tegnbreddene 10, 12 og 15.	
<b>Obs!</b> Det kan hende noen av funksjonene ikke virker når data behandles og skriveren er online (lampen Ready [Klar] <b>lyser</b> ).		

# Top-Of-Form [Øverste linje på arket]

# Angi Top-Of-Form [Øverste linje på arket] for listepapir i skyvemodus

Top-Of-Form [Øverste linje på arket] kan være fra minus 2,54 cm til pluss 35,6 cm fra toppen av listepapiret.

- **Obs!** Bruk denne fremgangsmåten til å angi Top-Of-Form [Øverste linje på arket] for listepapir i Traktor 2-materen (tillegg).
- 1 Fjern eventuelt papir fra papirbanen.

Hvis lampen Paper Out [Tomt for papir] er **av**, må du rive av overflødige ark og trykke på **Load/Unload [Trekk inn/trekk ut]**.

Trykk FormFeed [Arkmating] for fjerne et enkeltark.

- 2 Flytt papirvalgshendelen til listepapir 🛄 .
- 3 Sett inn listepapiret og fest det på matepinnene på skyvetraktoren (eller Traktor 2-matepinnene hvis du bruker tilleggsutstyret Traktor 2-mater).
- 4 Fjern fargebåndsdekslet.
- 5 Trykk på Load/Unload Trekk inn/trekk ut. Lampen Paper Out [Tomt for papir] slås av.

- 6 Åpne kontrollpaneldekslet til nivå 2.
- 7 Trykk på en av papirjusteringsknappene (LineFeed Linjeskift, Micro [Mikro] ↑, Micro [Mikro] ↓) for å justere Top-Of-Form [Øverste linje på arket] i forhold til de vannrette linjene (på skinnene).

Illustrasjonen viser hvor de vannrette linjene er plassert på hver side av metallskinnen. Bruk disse linjene som referansepunkt når du angir Top-Of-Form [Øverste linje på arket]. Nedre kant på tegnene som skrives ut, vil være parallell med de vannrette linjene.



#### Skriveren sett ovenfra

- 8 Trykk Set TOF [Sett TOF] for å angi og lagre Top-Of-Form [Øverste linje på arket].
- 9 Lukk kontrollpaneldekslet.
- 10 Når du skal bekrefte den nye innstillingen for Top-Of-Form [Øverste linje på arket], trykker du Load/Unload [Trekk inn/trekk ut] for å trekke ut listepapiret, og deretter må du en gang til på Load/Unload [Trekk inn/ trekk ut] for å trekke inn papiret på nytt.

Listepapiret trekkes inn til gjeldende innstilling for Top-Of-Form [Øverste linje på arket].

- **11** Sett på fargebåndsdekslet igjen.
- **12** Trykk **Start/Stop [Start/stopp]** for å sette skriveren i forbindelse med datamaskinen (koble den online).

# Angi Top-Of-Form [Øverste linje på arket] for enkeltark eller konvolutter

Den øverste linjen på arket kan være fra minus 2,54 cm til pluss 55,88 cm fra toppen av enkeltarket.

1 Trykk FormFeed [Arkmating] for å klargjøre papirbanen.

Hvis lampen Paper Out [Tomt for papir] er **av**, river du av overflødige ark og trykker **Load/Unload [Trekk inn/trekk ut]**.

- 2 Flytt papirvalgshendelen til enkeltark. 📋
- 3 Sett inn et enkeltark eller en konvolutt i klaffen for manuell arkmating.
- 4 Skriveren trekker frem papiret eller konvolutten til gjeldende Top-Of-Form [Øverste linje på arket] hvis Auto Cut Sheet [Automatisk mating av enkeltark] er aktivert.

Hvis ikke, må du trykke på FormFeed [Arkmating] når lampen Paper Out [Tomt for papir] slås av.

- 5 Åpne kontrollpaneldekslet til nivå 2.
- 6 Trykk en av papirjusteringsknappene (LineFeed [Linjeskift], Micro [Mikro] ↑, Micro [Mikro] ↓) for å justere Top-Of-Form [Øverste linje på arket] i forhold til de vannrette linjene (på skinnene).
- 7 Trykk Set TOF [Sett TOF] for å angi og lagre Top-Of-Form [Øverste linje på arket].
- 8 Lukk kontrollpaneldekslet.
- **9** Trykk **Start/Stop [Start/stopp]** for å sette skriveren i forbindelse med datamaskinen (koble den online).

# Bytte fra listepapir til enkeltark eller konvolutter

**Load/Unload [Trekk inn/trekk ut]** parkerer (trekker ut) listepapiret slik at du kan legge inn enkeltark eller konvolutter i klaffen for manuell mating og skrive ut eller trekke papiret frem til Top-Of-Form [Øverste linje på arket].

- 1 Kontroller at traktorenheten står i skyvestilling.
- 2 Riv av listepapiret ved perforeringen.
- 3 Flytt papirvalgshendelen til listepapir. 📋

#### 4 Trykk på Load/Unload [Trekk inn/trekk ut].

Listepapiret trekkes ut fra papirbanen. Lampen Paper Out [Tomt for papir] blinker, og du hører et varselsignal.

5 Flytt papirvalgshendelen til enkeltark.

## Skrive ut en testside

- 1 Slå skriveren på.
- 2 Sett inn papir i skriveren.
- **3** Juster venstre og høyre papirfører til papiret.
- 4 Slå skriveren av.
- 5 Trykk og hold nede knappen Font [Skrift] mens du slår på skriveren, helt til kontrollpanellysene blinker.
- 6 Slipp Font [Skrift].

Det skrives ut en testside.

© Copyright 1993, 2000 Lexmark International, Inc. Lexmark er et varemerke for Lexmark International, Inc. og er registrert i USA og/eller andre land.

6/00