Menüzuordnung Seite 1 von 3

Menüzuordnung

Menüliste

Menü "Papier"	Berich
Standardeinzug	Menüe
Papierformat/-sorte	Geräte
Universal-Zufuhr konfigurieren	Netzw
Ersatzformat	Profilli
Papierstruktur	Schrift
Papiergewicht	Verzei
Papierauswahl	Demo
Benutzersorten	Bestar
Benutzerdefinierte Namen ¹	
Konfiguration Universal	

Sicherheit

Sonstige Sicherheitseinstellungen⁴ Vertraulicher Druck Temporäre Datendateien löschen⁴ Sicherheitsüberwachungsprotokoll Datum und Uhrzeit einstellen

Berichte Netzwerk/Anschlüsse Aktive Netzwerkkarte einstellungsseite estatistik Standard-Netzwerk³ verk-Konfigurationsseite² Berichte iste Netzwerkkarte . drucken TCP/IP ichnis drucken IPv6 drucken WLAN ndsbericht AppleTalk Standard-USB Parallel⁴ SMTP-Setup

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen Menü "Flash-Laufwerk"⁴ Druckeinstellungen

Hilfe

Alle Anleitungen drucken Druckqualität Druckmedienanleitung Anleitung für Druckdefekte Menüzuordnung Informationsanleitung Verbindungsanleitung Umsetzungsanleitung Verbrauchsmaterialanleitung

¹ Dieses Menü wird nur auf Druckermodellen mit Touchscreen angezeigt.

² Abhängig von den Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Netzwerk-Konfigurationsseite" oder "Konfig-Seite/Netzw. [x] " angezeigt.

³ Abhängig von den Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]" angezeigt.

⁴ Diese Funktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

Verwenden des Druckerbedienfelds



	Element	Funktion
1	Anzeige	Anzeigen von Druckerstatus und Meldungen. Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.
2	Nach-links-Pfeil	Bildlauf nach links.
3	Taste "Auswählen"	Auswählen von Menüoptionen. Speichern von Einstellungen.
4	Nach-Oben-Pfeil	Blättert nach oben.
5	Nach-rechts-Pfeil	Bildlauf nach rechts.
6	Tastatur	Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen.
7	Energiesparmodus-Taste	 Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus. Durch die folgenden Aktionen wird der Energiesparmodus des Druckers beendet: Drücken einer der Tasten am Gerät Öffnen eines Fachs oder der vorderen Klappe des Druckers Senden eines Druckauftrags vom Computer aus Zurücksetzen durch Einschalten über den Hauptnetzschalter Anschließen eines Geräts an den USB-Anschluss
8	USB-Anschluss	 Anschließen eines Flash-Laufwerks an den Drucker. Hinweise: Nur der USB-Anschluss auf der Vorderseite unterstützt Flash-Laufwerke. Diese Funktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
9	Stopp-Taste oder Abbrechen-Taste	Anhalten aller Druckervorgänge.
10	Taste "Zurück"	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
11	Nach-Unten-Pfeil	Blättert nach unten.
12	Home-Taste	Zurückkehren zum Startbildschirm.
13	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus.

Farben der Kontrollleuchte und der Energiesparmodus-Taste

Die Farben der Kontrollleuchte und der Energiesparmodus-Taste auf dem Druckerbedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

Kontrollleuchte	e Druckerstatus		
Aus	Das Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.		
Grün blinkend	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.		
Konstant grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.		
Rot blinkend	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.		
Energiesparmodus-Taste leuchtet		Druckerstatus	
Aus		Das Drucker ist inaktiv oder im Status "Bereit"	
Konstant gelb		Der Drucker befindet sich im Energiesparmodu	IS.
Gelb blinkend		Das Drucker wechselt in den Ruhemodus oder	wird daraus zurückgeholt.

Menüzuordnung

Seite 3 von 3

Energiesparmodus-Taste leuchtet	Druckerstatus
Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich fort.	Das Drucker befindet sich im Ruhemodus.