Menuoversigt Side 1 af 4

Menuoversigt

Liste over menuer

Menuen Papir	Rapporter
Standardkilde	Side med menuindstillinge
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik
Konfigurer MP	Netværksinstallationsside
Erstat størrelse	Profilliste
Papirstruktur	Udskriv skrifttyper
Papirvægt	Udskriv bibliotek
Papirilægning	Demoudskrift
Specialtyper	Aktivrapport
Brugerdefinerede navne ¹	
Generel opsætning	

Netværk/Porte
 Aktiv NIC
 Standardnetværk^{3*}
 Rapporter
 Netværkskort
 TCP/IP
 IPv6
 Trådløs
 AppleTalk
 Standard USB
 Parallel⁴
 SMTP-opsætning

Sikkerhed

Diverse sikkerhedsindstillinger⁴ Fortrolig udskrivning Slet midlertidige datafiler⁴ Sikkerhedsovervågningslog Indstil dato og klokkeslæt

Indstillinger

Generelle indstillinger Flash Drive-menu⁴ Udskriftsindstillinger

Hjælp

Udskriv alle guider Udskriftskvalitet Medievejledning Vejledning til udskrivningsfejl Menuoversigt Informationsvejledning Tilslutningsvejledning Vejl. flytn. af printeren Vejledning til forbrugsstoffer

¹ Denne menu vises kun på printere med touchscreen.

- ² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Netværks [x] opsætningsside.
- ³ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

⁴ Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte printermodeller.

Brug af printerens kontrolpanel



	Brug	For at
1	Display	Få vist printerstatus og -meddelelser. Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Hjem	Gå til startsiden.
3	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
4	Knappen Dvale	 Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: Tryk på berøringsskærmen Tryk på enhver hård knap Åbning af en bakke eller frontpanelet Afsendelse af udskriftsjob fra computeren Udførelse af strømnulstilling med hovedafbryderkontakten Tilslutning af enhed til en USB-port.
5	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.
7	USB-port	Tilslut en USB Bluetooth-adapter eller et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.

Betydningen af farverne på indikatorlys og dvaleknappen

Farverne på indikatorlys og dvaleknappen på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus	
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.	
Blinkende grøn	linkende grøn Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.	
Helt grøn	elt grøn Printeren er tændt, men ikke i brug.	
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.	
Dvaleknaplys		Printerstatus
Fra		Printeren er standby eller i Klar-tilstand.
Konstant gul		Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult		Printeren er på vej fra eller til dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster		Printeren er i dvaletilstand.

Om startskærmbilledet

Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.



Tryk på		For at
1	Skift sprog	Skift primært sprog på printeren.
2	Bogmærker	Opret, organisér og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks.
		Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker, som er oprettet inden for Formularer og Favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer og Favoritter.
3	Tilbageholdte opgaver	Vis alle aktuelle tilbageholdte job.
4	USB	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.
		Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.
5	Menuer	Få adgang til printermenuerne.
		Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i klar-tilstand.
6	Statusbeskedbjælke	 Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget.
		 Vis printerforhold, f.eks. Billedenh. snart tom eller Patron snart tom.
		 Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.
7	Status/forbrugsstoffer	 Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen.
		• Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan den fjernes igen.
8	Тір	Vis kontekstafhængige hjælpeoplysninger.

Denne kan også vises på startskærmbilledet:

Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.
Job efter bruger	Få adgang til udskriftsjob gemt af brugeren.
Profiler og løsninger	Få adgang til profiler og løsninger.

Menuoversigt Side 4 af 4

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Orientering om tilsynsmeddelelse	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
Advarsel	Hvis en fejltilstand optår, vises dette ikon.
Printerens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	IP-adressen på din printer finder du i øverste venstre hjørne på startskærmen og vises som fire sæt tal adskilt med punktummer. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren.