Menyoversikt

Menyliste

Papirmeny	Rapporter	Network/Ports (Nettverk/porter)
Standardkilde	Menyinnstillingsside	Aktiv NIC
Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)	Enhetsstatistikk	Standardnettverk ³
Configure MP (Konfigurer FB-mater)	Side for nettverksoppsett ²	Rapporter
Skift størrelse	Profiler-liste	Nettverkskort
Papirstruktur	Utskriftstyper	TCP/IP
Papirvekt	Skriv ut katalog	IPv6
Paper Loading (Papirilegging)	Skriv ut demo	Trådløs
Custom Types (Tilpassede typer)	Aktivarapport	AppleTalk
Tilpassede navn ¹		Standard USB
Universaloppsett		Parallell ⁴
		SMTP-oppsett
Sikkerhet	Innstillinger	&Hjelp
Diverse sikkerhetsinnstillinger ⁴	Generelle innstillinger	Skriv ut alle veiledningene
Konfidensiell utskrift	Flash-stasjonsmeny ⁴	Utskriftskvalitet
Slett midlertidige datafiler ⁴	Skriverinnstillinger	Medieveiledning
Sikkerhetskontrollogg		Utskriftsfeilveiledning
Angi dato og klokkeslett		Menu Map (Menyoversikt)
		Information Guide (Informasjon)
		Tilkoblingsveiledning
		Flytteveiledning
		Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)

¹ Denne menyen vises bare på skrivermodeller med berøringsskjerm.

² Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettside eller Nettverk [x] Oppsettside.

³ Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standard nettverk eller Nettverk [x].

⁴ Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Bruke skriverens kontrollpanel



	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	Vis skriverstatus og meldinger.
		Konfigurer og betjen skriveren.
2	Hjem	Gå til startbildet.
3	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
4	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus.
		Slik aktiverer du skriveren igjen:
		Berøre skjermen
		 Trykk på en hvilken som helst knapp
		Åpne skriverens frontdeksel
		 Send en utskriftsjobb fra datamaskinen
		 Utfør en "Tilbakestilling ved oppstart" med hovedstrømbryteren
		Koble en enhet til en USB-port
5	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet.
6	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren.
7	USB-port	Koble en USB Bluetooth-adapter eller en flash-enhet til skriveren.
		Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.

Lære om fargene på indikatorlampen og knappen for strømsparingsmodus

Fargene på indikatorlampen og knappen for strømsparingsmodus på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Indikatorlampe	Skriverstatus	
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.	
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.	
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.	
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.	
Knappen for strømsparingsmodus		Skriverstatus
		Skillerstatus
Av		Skriveren er inaktiv eller i Klar-modus.
Av Lyser gult		Skriveren er inaktiv eller i Klar-modus. Skriveren er i hvilemodus.
Av Lyser gult Blinker gult		Skriveren er inaktiv eller i Klar-modus. Skriveren er i hvilemodus. Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.

Lære mer om startbildet

Når skriveren er slått på, vises startbildet. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startsiden kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startsiden, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.



Trykk p	på:	For å
1	Endre språk	Endre det primære språket for skriveren.
2	Bokmerker	Opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger.
		Merk: Trevisningen inkluderer ikke bokmerker som er opprettet i Skjemaer og favoritter, og bokmerkene i trevisningen kan ikke brukes i Skjemaer og favoritter.
3	Holdte jobber	Vise alle jobber som er holdt tilbake.
4	USB	Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.
		Merk: Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.
5	Menyer	Vise skrivermenyene.
		Merk: Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Klar.
6	Statusmeldingslinje	 Viser den gjeldende statusen for skriveren, for eksempel Klar eller Opptatt.
		• Viser skrivertilstander, for eksempel Bildeenhet snart tom eller Kassett snart tom.
		 Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene.
7	Status/rekvisita	 Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.
		• Viser mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.
8	Tips	for å vise kontekstavhengig informasjon.

Dette kan også vises på startbildet:

Trykk på:	For å
Søk i holdte	Søke i holdte jobber.
Jobber etter brukere	Få tilgang til utskriftsjobber som er lagret av brukeren.
Profiler og løsninger	Få tilgang til profiler og løsninger.

Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Varsel om behov for tilsyn	Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker.

Menyoversikt Side 4 av 4

Funksjon	Beskrivelse
Advarsel	Hvis det oppstår en feil, vises dette ikonet.
<u>.</u>	
Skriverens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	Skriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsiden og vises som fire sett med tall atskilt med punktum. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang til Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene selv om du fysisk ikke er i nærheten av skriveren.