Mapa de menus Página 1 de 4

Mapa de menus

Lista de menus

Menu papel	Relatórios	Rede/portas
Origem Padrão	Página de definições de menu	NIC ativa
Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão ³
Configurar MF	Página de Configuração de Rede ²	Relatórios
Trocar tamanho	Lista de perfis	Placa de rede
Textura do Papel	Imprimir fontes	TCP/IP
Peso do Papel	Imprimir diretório	IPv6
Carregamento de Papel	Imprimir demonstração	Sem fio
Tipos personalizados	Relatório de ativos	AppleTalk
Nomes personalizados ¹		USB padrão
Configuração universal		Paralela ⁴
		Configuração do SMTP

Segurança

Configurações diversas de segurança⁴ Impressão confidencial Apagar arquivos de dados temporários⁴ Log de auditoria de segurança Definir data e hora

Definições

Definições gerais Menu Unidade Flash⁴ Definições de impressão

Ajuda

Imprimir todas as guias Qualidade de impressão Guia de mídia Guia de defeitos de impressão Mapa de menus Guia informativo Guia de conexão Guia de mudança Guia de suprimentos

¹ Este menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

² Dependendo da configuração da impressora, este item de menu aparece como Página de Configuração de Rede ou Página de [x] Configuração da Rede.

³ Dependendo da configuração da impressora, esse item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

⁴ Esse recurso está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.

usando o painel de controle



	Utilize	Para
1	Visor	Exibir mensagens e status da impressora.
		Configurar e operar a impressora.
2	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
3	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.
4	Botão Suspender	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação.
		As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:
		Tocando a tela
		 Pressionando qualquer botão de hardware
		 Abrindo uma bandeja ou a porta frontal
		 Enviar um trabalho de impressão do computador
		• Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal
		 Anexando um dispositivo em uma porta USB
5	Botão Parar ou Cancelar	Parar todas as atividades da impressora.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
7	Porta USB	Conecte um adaptador de Bluetooth USB ou uma unidade flash à impressora.
		Nota: somente a porta USB frontal suporta unidades flash.

Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador

As cores e luzes do indicador e do botão Suspender no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora		
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.		
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.		
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.		
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.		
Luz do botão Suspender		Status da im	pressora
Desativado		A impressora está ociosa ou no estado Pronto.	
Âmbar sólido		A impressora está no modo de suspensão.	
Pisca em âmbar		A impressora está saindo do ou entrando no modo Hibernação.	
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, desligada completa- mente por 1,9 segundos em padrão pulsante		A impressora	a está no modo Hibernação.

Aprendendo sobre a tela Bem-vindo

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Use os ícones e os botões da tela Bem-vindo para iniciar uma ação.

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



Toque	em	Para
1	Alterar idioma	Alterar o idioma principal da impressora.
2	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em uma exibição em árvore de links de arquivos e pastas.
		Nota: A exibição em árvore não inclui os marcadores de Forms/Favoritos criados, e os que estão na árvore não podem ser usados em Forms/Favoritos.
3	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos retidos atuais.
4	USB	Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash. Nota: esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela Bem-vindo enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.
5	Menus	Acessar os menus da impressora. Nota: Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.
6	Barra de mensagens de status	 Exibir o status atual da impressora, como Pronta ou Ocupada. Mostrar condições da impressora, como Unidade de criação de imagens baixa ou Cartucho vazio. Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las.
7	Status/suprimentos	 Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que a mesma exigir intervenção para continuar processando. Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.
8	Dicas	Exibir informações de ajuda sensíveis ao contexto.

Isso também pode aparecer na tela Bem-vindo:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
Trabalhos pelo usuário	Acesse os trabalhos de impressão salvos pelo usuário.
Perfis e soluções	Acesse perfis e soluções.

Mapa de menus Página 4 de 4

Recursos

Recurso	Descrição
Alerta de mensagem de serviço	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz vermelha do indicador piscará.
Aviso	Se ocorrer um erro, esse ícone será exibido.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123.123.123.123	O endereço IP da impressora se encontra no canto superior esquerdo da tela inicial (ele consiste em quatro conjuntos de números separados por pontos). Ao acessar Embedded Web Server, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.