Карта меню Стр. 1 из 4

## Карта меню

### Список меню

Меню "Бумага"	Отчеть	1	Сеть/Порты
Устройство подачи по умолчанию	Страни	ца настроек меню	Активная сетевая плата
Формат и тип бумаги	Статис	тика устройства	Стандартная сеть <sup>3</sup>
Настройка МУП	Страни	ца сетевых параметров <sup>2</sup>	Отчеты
Замена форматов	Список	профилей	Сетевая плата
Фактура бумаги	Печать	шрифтов	TCP/IP
Плотность бумаги	Печать	каталога	IPv6
Загрузка бумаги	Печать	демонстрационной страницы	Беспроводная связь
Пользовательские типы	Отчет г	ю устройству	AppleTalk
Пользовательские имена <sup>1</sup>			Стандартный USB
Универсальная настройка			Параллельный <sup>4</sup>
			Настройка SMTP
Безопасность		Параметры	Сп&равка
Различные настройки безопасност	ти <sup>4</sup>	Общие настройки	Печать всех руководств
Конфиденциальная печать		Меню флэш-диска <sup>4</sup>	Качество печати
Очистка временных файлов данны	ыX <sup>4</sup>	Параметры печати	Руководство по использованию бумаги
Журнал проверки безопасности			Руководство по устранению дефектов печати
Установка даты и времени			Карта меню
			Информац рук-во
			Рук по подкл
			Рук по перевозке
			Рук по расх мат

<sup>1</sup> Это меню отображается только на моделях принтера с сенсорным экраном.

 $^2$  В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Страница сетевых параметров» или «Страница [x] настройки сети».

<sup>3</sup> В зависимости от настроек принтера, этот пункт меню называется «Стандартная сеть» или «Сеть [x]».

<sup>4</sup> Эта функция доступна только на некоторых моделях принтеров.

### Использование панели управления принтера



	Использовать	Чтобы
1	Дисплей	Просмотр состояния принтера и сообщений. Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка "Домашняя"	Возвращение к начальному экрану.
3	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов.
4	Кнопка перехода в спящий режим	Переход в спящий режим или режим гибернации. Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима: • Касание экрана • Нажмите любую кнопку • Открытие лотка или передней дверцы • Отправка задания печати с компьютера • Выполнение сброса настроек по включению питания с помощью выключателя питания • Прикрепление устройства к порту USB
5	Кнопка «Стоп» или «Отмена»	Остановка всех операций принтера.
6	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
7	Порт USB	Подключение адаптера Bluetooth USB или флэш-диска к принтеру. Примечание. Флэш-диски поддерживает только USB-порт на передней панели принтера.

# Знакомство с цветами индикатора и цветом света кнопки перехода в спящий режим

Цвета индикатора и света кнопки перехода в спящий режим на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл.	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользователя.

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл.	Принтер простаивает или в состоянии Готов.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Вход или выход из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.

### Начальный экран

При включении принтера отображается основной экран, который также называется начальным экраном. Кнопки и значки на начальном экране позволяют инициировать различные действия.

**Примечание.** Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.



Нажи	ите	Чтобы
1	Изменить язык	Изменение основного языка принтера.
2	Закладки	Создание, упорядочивание и сохранение набора закладок (URL-адресов) в виде дерева папок и набора ссылок на файлы.
		<b>Примечание.</b> Вид дерева не включает закладки, созданные в меню «Формы и избранное», и те из дерева, которые нельзя использовать в меню «Формы и избранное».
3	Отложенные задания	Отображение всех отложенных заданий на данный момент.
4	USB	Просмотр, выбор или печать фотографий и документов с флеш-диска.
		<b>Примечание.</b> Этот значок отображается при возврате на начальный экран, только когда к принтеру подсоединена карта памяти или флеш-диск.
5	Меню	Доступ к меню принтера.
		<b>Примечание.</b> Эти меню доступны, только когда принтер находится в состоянии Готов.
6	Строка сообщений о состоянии	<ul> <li>Отображение текущего состояния принтера, например Готов или Занят.</li> <li>Отображение состояния принтера, например Заканчивается формирователь изображения или Низкий уровень тонера в картридже.</li> <li>Отображение сообщений о необходимости вмешательства пользователя и инструкций относительно необходимых действий.</li> </ul>
7	Состояние/Расходные материалы	<ul> <li>Отображение предупреждения или сообщения об ошибке каждый раз, когда требуется вмешательство пользователя для продолжения обработки задания на принтере.</li> <li>Просмотр дополнительной информации о предупреждении или сообщении об ошибке, в том числе о том, как его закрыть.</li> </ul>
8	Советы	Просмотр контекстной справки.

#### Она также может отображаться на начальном экране:

Нажмите	Чтобы
Поиск отложенных заданий	Поиск отложенных заданий на данный момент.
Задания от пользователя	Доступ к заданиям на печать, сохраненным пользователем.

Нажмите	Чтобы
Профили и решения	Доступ к профилям и решениям.

### Функции

Функция	Описание
Сообщение о необходимости вмеша- тельства пользователя	Если сообщение для оператора затрагивает работу функции, например копиро- вания или факса, то появляется следующий значок и мигает красный индикатор.
внимание!	Если возникает состояние ошибки, появляется данный значок.
IP-адрес принтера Пример: 123.123.123.123	IP-адрес принтера находится в верхнем левом углу основного экрана и выглядит как четыре группы цифр, разделенных точками. IP-адрес можно использовать при доступе к встроенному веб-серверу для просмотра и удаленной настройки параметров принтера, даже не находясь в непосред- ственной близости от принтера.