# Farvevejledning

Denne farvevejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

### Menuen Kvalitet

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Udskriftstilstand	Angiver, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver	Farve
	Bemærk! Standardindstillingen er Farve.	Kun sort
Farvekorrektion	Justere farveoutputtet på den udskrevne side	Auto
	Bemærkninger:	Deaktiveret
	<ul> <li>På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift.</li> </ul>	Manuel
	<ul> <li>Standardindstillingen er Auto. Auto anvender forskellige farvekonverteringstabeller på hvert objekt på den udskrevne side. Funktionen ser på, hvordan objekternes farver er defineret.</li> </ul>	
	<ul> <li>Indstillingen Deaktiveret slår farvekorrektion fra.</li> </ul>	
	<ul> <li>Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve.</li> </ul>	
Udskrivningsopløsning	Indstiller udskriftens opløsning	1200 dpi
	Bemærkninger:	4800 CQ
	<ul> <li>Standardindstillingen er 4800 CQ.</li> </ul>	
	<ul> <li>1200 dpi giver den højeste udskriftsopløsning. Denne indstilling øger glanseffekten.</li> </ul>	
Tonersværtningsgrad	Gør udskriften lysere eller mørkere	1–5
	Bemærkninger:	
	<ul> <li>Standardindstillingen er 4.</li> </ul>	
	<ul> <li>Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> </ul>	
	<ul> <li>Hvis Udskriftstilstand kun er angivet til Sort, øger indstillingen 5 tonertætheden og gør alle udskriftsjob mørkere.</li> </ul>	
	<ul> <li>Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som 4.</li> </ul>	
ForbedreFineLinjer	Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer	Aktiveret Deaktiveret
	Bemærkninger:	
	<ul> <li>Hvis du vil angive Forbedre Fine Linjer fra programmet mens et dokument er åbent (gælder for Windows-brugere), skal du klikke på Filer → Udskriv, og derefter klikke på Egenskaber, Foretrukne, Optioner eller Indstillinger.</li> </ul>	
	• Du angiver ForbedreFineLinjer vha. den indbyggede webserver, ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i et browservindue.	

_	-	

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Farvebesparer	Reducerer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder. Tonermængden til udskrivning af tekst reduceres ikke.	Aktiveret Deaktiveret
	Bemærkninger:	
	<ul> <li>Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> </ul>	
	<ul> <li>Indstillingen Aktiveret tilsidesætter Indstillinger for Tonersværtningsgrad.</li> </ul>	
	<ul> <li>Farvebesparer understøttes ikke i PPDS og understøttes kun delvist af PCL-emuleringsprogrammet.</li> </ul>	
RGB-lysstyrke	Tilpasser lysstyrken i farveudskrifter	-6 til 6
	Bemærkninger:	
	<ul> <li>Standardindstillingen er 0.</li> </ul>	
	<ul> <li>-6 er den maksimumnedsættelsen. 6 er maksimumforøgelsen</li> </ul>	
	<ul> <li>Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK- farvespecifikationer.</li> </ul>	
RGB-kontrast	Tilpasser kontrasten i farveudskrifter	0 til 5
	Bemærkninger:	
	<ul> <li>Standardindstillingen er 0.</li> </ul>	
	<ul> <li>Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK- farvespecifikationer.</li> </ul>	
RGB-mætning	Tilpasser mætningsgraden i farveudskrifter	0 til 5
	Bemærkninger:	
	<ul> <li>Standardindstillingen er 0.</li> </ul>	
	<ul> <li>Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK- farvespecifikationer.</li> </ul>	
Farvebalance → • Cvan	Justerer farver i det udskrevne output ved at forøge eller formindske den mængde toner, der bruges til hver farve	-5 til 5
Magenta	Bemærk! Standardindstillingen er 0.	
• Gul		
Sort		
Nulstil standarder		

Indstillinger

sRGB-skærm

Levende

sRGB-Levende Vis - Sand sort

RGB deaktiveret

	<ul> <li>Farveeksempler består af en serie af farvede felter sammen med RGB- eller CMYK-kombinationer, som opretter de viste farver. Disse sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat.</li> <li>Den nemmeste måde at få adgang til en komplet liste over disse sider er ved at bruge den indbyggede webserver, en række residente sider, som findes på netværksprintere. Skriv printerens IP- adresse i et browservindue for at få vist disse sider.</li> </ul>	RGB deakt US CMYK Euro CMYł Levende C CMYK dea
rve →	Tilpasser RGB-farvekonverteringerne	Levende
oillede	Bemærkninger:	sRGB-skæ
ekst grafik	<ul> <li>Standardindstillingen er sRGB-skærm. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen.</li> </ul>	Vis - Sand sRGB-Leve Deaktivere
	<ul> <li>Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.</li> </ul>	

Udskriver eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-

farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren

• Vælger alle indstillingsudskrifter i eksemplet.

Beskrivelse

Bemærkninger:

Menupunkt

Farveeksempler

	sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat.	Euro CMYK Levende CMYK	
	<ul> <li>Den nemmeste måde at få adgang til en komplet liste over disse sider er ved at bruge den indbyggede webserver, en række residente sider, som findes på netværksprintere. Skriv printerens IP- adresse i et browservindue for at få vist disse sider.</li> </ul>	CMYK deaktiveret	
Manuel farve → • RGB-billede • RGB-tekst • RGB-grafik	<ul> <li>Tilpasser RGB-farvekonverteringerne</li> <li>Bemærkninger: <ul> <li>Standardindstillingen er sRGB-skærm. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen.</li> <li>Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.</li> <li>Vis - Sand sort anvender en farverkonverteringstabel, som kun bruger sorte toner til neutrale grå farver.</li> <li>sRGB Levende anvender en farvetabel, som forøger mætningen. Det foretrækkes til forretningsgrafik og -tekst.</li> </ul> </li> </ul>	Levende sRGB-skærm Vis - Sand sort sRGB-Levende Deaktiveret	
<ul> <li>Manuel farve →</li> <li>CMYK-billede</li> <li>CMYK-tekst</li> <li>CMYK-grafik</li> </ul>	<ul> <li>Tilpasser CMYK-farvekonverteringerne</li> <li>Bemærkninger: <ul> <li>Standardindstillingen er US CMYK. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til SWOP-farveoutput.</li> <li>Euro CMYK anvender en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til EuroScale-farveoutput.</li> <li>Levende CMYK øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.</li> <li>Indstillingen Deaktiver slår farvekonvertering fra.</li> </ul> </li></ul>	US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Deaktiveret	
Farvejustering	<ul> <li>Starter en kalibrering af farvekonverteringstabellerne og lader printeren udføre justeringer til farvevariationer i outputtet</li> <li>Bemærkninger: <ul> <li>Kalibrering starter, når denne menu er valgt. Kalibrerer vises på displayet, indtil processen er afsluttet.</li> <li>Farvevariationer i outputtet er nogen gange et resultat af variable betingelser, f.eks. temperaturen og luftfugtigheden i rummet. Farvejusteringer udføres på printeralgoritmerne. Farvejustering kalibreres også i denne proces.</li> </ul> </li> </ul>	Ingen	

### Ofte stillede spørgsmål om farveudskrivning

#### Hvad er RGB-farve?

Rødt, grønt og blåt lys kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan rød og grøn blandes og danne gul. Fjernsyn og computerskærme danner farver på denne måde. RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt og blåt lys, der kræves for at danne en bestemt farve.

#### Hvad er CMYK-farve?

Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan cyan og gul blandes og danne grøn. Trykpresser, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde. CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der skal bruges til at danne en bestemt farve.

#### Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

I programmer angives dokumentfarve normalt ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Derudover kan brugerne ofte ændre farven for hvert enkelt objekt i et dokument. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

#### Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når en bruger udskriver et dokument, sendes oplysninger om typen og farven for hvert objekt til printeren. Farveoplysningerne sendes gennem farvekonverteringstabeller, der oversætter farven til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der kræves for at danne den ønskede farve. Oplysningerne om objekttypen bevirker, at forskellige farvekonverteringstabeller bruges til forskellige objekttyper. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

# Skal jeg bruge printersoftware til PostScript- eller PCL-emulering? Hvilke indstillinger skal jeg bruge for at få den bedste farve?

PostScript-driveren anbefales for at sikre den bedste farvekvalitet. Standardindstillingerne i PostScript-driveren sikrer den bedste farvekvalitet for de fleste udskrifter.

#### Hvorfor svarer den udskrevne farve ikke til den farve, jeg ser på computerskærmen?

De farvekonverteringstabeller, der bruges i tilstanden for automatisk farvekorrektion, ligner normalt farverne på en standardcomputerskærm. Der findes imidlertid teknologiske forskelle mellem printere og skærme, og derfor kan mange farver også være påvirket af specifikke skærmvariationer og lysforhold. Anvisninger om brug af farveprøvesiderne for printeren til løsning af bestemte problemer med farvematchning finder du under spørgsmålet: "Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?"

#### Den udskrevne side virker tonet. Kan jeg justere farven lidt?

Nogle gange kan de udskrevne sider virke tonede (det udskrevne lader f.eks.til at være rødt). Dette kan skyldes omgivelserne, papirtypen, lysforhold eller brugerens opfattelse. I disse tilfælde kan indstillingen Farvebalance bruges til at skifte til den ønskede farve. Farvebalance give brugerne mulighed for at foretage nøje farvejusteringer af den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau. Hvis du vælger positive (eller negative) værdier for cyan, magenta, gul og sort i menuen Farvebalance, øges (eller mindskes) den mængde toner, der bruges til den valgte farve, en smule. Hvis en bruger f.eks. mener, at den udskrevne side generelt virker for rød, kan farven forbedres, hvis mængden af magenta og gul mindskes.

Oplysninger om justering af indstillingen Farvebalance findes i Vejledning til menuer og meddelelser på cd'en Software og dokumentation.

#### Mine farvetransparenter virker mørke ved fremvisning. Er der noget jeg kan gøre for at forbedre farven?

Dette problem opstår oftest, når transparenter fremvises ved hjælp af reflektionsoverheadprojektorer. Det anbefales at bruge transmissionsoverheadprojektorer for at opnå den bedste farvekvalitet ved fremvisning. Hvis du skal bruge en refleksionsprojektor, kan du gøre transparenten lysere ved at justere indstillingerne for Tonersværtningsgrad til 1, 2 eller 3. Yderligere oplysninger findes i *Vejledning til menuer og meddelelser* på cd'en *Software og dokumentation*.

Sørg for at udskrive på den anbefalede type farvetransparenter. Yderligere oplysninger om papiret og mediespecifikationerne finder du i *Brugervejledningen* på cd'en *Software og dokumentation*.

#### Hvad er manuel farvekorrektion?

De farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt, når standardindstillingen for automatisk farvekorrektion benyttes, genererer den ønskede farve for de fleste dokumenter. Af og til vil en bruger anvende en anden farvekonverteringstabel. Denne tilpasning udføres ved hjælp af menuen Manuel farve og indstillingen Manuel farvekorrektion.

Manuel farvekorrektion anvender RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, som er defineret i menuen Manuel farve.

Brugere kan vælge em af de forskellige farvekonverteringstabeller for RGB eller CMYK:

Farvekonverteringstabel	Indstillinger
RGB	<ul> <li>sRGB-skærm</li> </ul>
	<ul> <li>Vis - Sand sort</li> </ul>
	• sRGB-Levende
	Levende
	<ul> <li>Deaktiveret</li> </ul>
СМҮК	• US CMYK
	Euro CMYK
	Levende CMYK
	<ul> <li>Deaktiveret</li> </ul>

**Bemærk!** Indstillingen Manuel farvekorrektion kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Den gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af programmet eller computerens operativsystem.

#### Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

Af og til har brugerne behov for, at den udskrevne farve for et bestemt objekt matcher en helt bestemt farve. Det kan f.eks. være, når en bruger skal ramme farven i et firmalogo. Der kan være tilfælde, hvor printeren ikke kan gengive den ønskede farve nøjagtigt, men i de fleste tilfælde er det muligt at finde en matchende farve.

Menupunktet under Farveeksempler kan give nyttige oplysninger om løsning af denne type problemer med farvematchning. De ni værdier under Farveeksempler svarer til farvekonverteringstabeller i printeren. Hvis du vælger en af værdierne under Farveeksempler, genereres der en flersidet udskrift, der består af hundredvis af farvede felter. Der findes en CMYK-kombination eller en RGB-kombination i hvert felt, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Brugeren kan undersøge siderne med farveeksempler og identificere feltet med den farve, der er tættest på den ønskede farve. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Instruktioner heri findes i Hjælp til programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at kunne bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt. Valget af de sider under Farveeksempler, du vil bruge til et bestemt farvematchningsproblem, afhænger af den anvendte indstilling for Farvekorrektion (Auto, Deaktiveret eller Manuel), typen på det objekt, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektets farve angives i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer). Når printerens indstilling for Farvekorrektion angives til Deaktiveret, baseres farven på udskriftsjobbets oplysninger. Der implementeres ingen farvekonvertering.

**Bemærk!** Siderne under Farveeksempler kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Derudover er der en række situationer, hvor programmet eller computerens operativsystem justerer de RGB- eller CMYK-kombinationer, der er angivet i programmet, via farvestyring. Den udskrevne farve svarer måske ikke helt til siderne under Farveeksempler.

Følgende tabel gør det lettere at identificere, hvilke sider under Farveeksempler du kan anvende til farvematchningen.

Farvespecifikation og objekt, der skal udskrives	Indstillingen Farvekorrektion	Eksempelsider, der skal anvendes
RGB-Tekst	Auto	sRGB-Levende
	Manuel	Manuel indstilling for RGB-farvet tekst
RGB-Grafik	Auto	sRGB-Levende
	Manuel	Manuel indstilling for RGB-farvet tekst
RGB-Billede	Auto	sRGB-skærm
	Manuel	Manuel indstilling for RGB-farvede billeder
CMYK-Tekst	Auto	US CMYK eller Euro CMYK
	Manuel	Manuel indstilling for CMYK-farvet tekst
CMYK-Grafik	Auto	US CMYK
	Manuel	Manuel indstilling for CMYK-farvet tekst
CMYK-Billede	Auto	US CMYK
	Manuel	Manuel indstilling for CMYK-farvede billeder

#### Hvad er detaljerede farveeksempler, og hvordan får jeg adgang til dem?

Dette emne gælder kun for netværksprintere. Disse sider forudsætter anvendelse af den integrerede webserver. Den integrerede webserver er en række indbyggede sider, der gemmes i netværksprinterens firmware. Hvis du vil have adgang til disse sider, skal du finde netværksprinterens IP-adresse. Klik på **Konfig-menu**, og klik derefter på **Detaljerede farveeksempler**.

Yderligere oplysninger om brug af den integrerede webserver finder du i *Brugervejledningen* på cd'en Software og dokumentation.

Detaljerede farveeksempler er sider, der svarer til standardsiderne med farverprøver, som findes under menuen Kvalitet, når du bruger kontrolpanelet. Værdien for de standardfarveeksempler, der er tilgængelige med denne metode, stiger trinvis med 10 % for rød, grøn og blå. Hvis du finder en værdi på denne side, der er tæt på, men ønsker at scanne flere farver i et nærliggende område, kan du anvende de detaljerede farveeksempler til at vælge de ønskede farveværdier og et mere specifikt stigningsinterval. På denne måde kan du udskrive flere sider med farvede felter, der danner en ramme omkring en bestemt farve.

Der findes ni konverteringstabeller, som er tilgængelige med følgende tre optioner:

- **Udskriv**—Udskriver standardsiderne
- **Detaljeret**—Gør det muligt at angive specifikke værdier for rød, grøn og blå og stigningsintervaller for farveværdierne.
- Nulstil—Gør det muligt at fjerne eksisterende oplysninger og nye værdier.

Denne proces kan også kopieres for farvekonverteringstabeller for Cyan (C), Magenta (M), Gul (Y) og Sort (K). Disse værdier er samlet kendt som CMYK-farve. Standardstigningen er 10 % for Sort og 20 % for henholdsvis Cyan, Magenta og Gul.

# Vejledning til udskriftskvalitet

Du kan løse mange problemer med udskriftskvaliteten ved at udskifte et forbrugsstof eller en vedligeholdelsesdel, hvis levetid er ved at være opbrugt. Kontroller, om der vises en meddelelse om en af printerens forbrugsstoffer i kontrolpanelet.

Brug følgende tabel for at finde en løsning på problemer med udskriftskvaliteten:

### Identifikation af problemer med udskriftskvaliteten

Udskriv kvalitetstestsider som en hjælp til at identificere problemer med udskriftskvaliteten:

- 1 Sluk printeren.
- 3 Slip begge knapper, når Udfører selvtest vises.

Printeren udfører sin startsekvens, og derefter vises Konfig.menu.

4 Tryk på ▼, indtil ✓ Udskr.kval.sider vises, og tryk derefter på Ø.

Siderne formateres. Meddelelsen **Udskriver kval.testsider** vises, derefter udskrives siderne. Meddelelsen forbliver på kontrolpanelet, indtil alle sider er udskrevet.

5 Når testsiderne er udskrevet, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Afslut konf.menu vises, og tryk derefter på Ø.

Oplysningerne i følgende emner kan hjælpe dig med at løse problemer med udskriftskvaliteten. Hvis disse forslag stadig ikke løser problemet, skal du kontakte kundeservice. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

### Gentagne fejl på udskriften

Eksempel	Årsag	Løsning
	Hvis mærkerne optræder flere gange og kun i én farve og flere gange på en side, skyldes fejlen muligvis en defekt tonerkassette eller fotokonduktor.	Udskift tonerkassetten, hvis fejlen forekommer for hver: • 33,5 mm (1,32") • 35,7 mm (1,41") Udskift fotokonduktoren, hvis fejlene forekommer for hver: • 28,3 mm (1,11") • 72,4 mm (2,85")
	Hvis mærkerne optræder flere gange på siden i alle farver, er fuseren muligvis defekt.	Udskift fuserenheden, hvis fejlen forekommer for hver 116,2 mm (4,58").

## Farvetilpasningsfejl

Eksempel	Årsag	Løsning
ABCDE ABCDE	Farve er placeret uden for det korrekte område eller overlapper et andet farveområde.	<ul> <li>Foretag farvejustering. Yderligere oplysninger findes i "Justering af farvejusteringen" på side 9.</li> <li>Fjern, og installer fotokonduktorerne igen. Der findes flere oplysninger om installation af forbrugsstoffer i <i>Brugervejledningen</i> på cd'en</li> </ul>
		Software og dokumentation.
		justere farvejusteringen igen.

#### Justering af farvejusteringen

- 1 Sørg for, at printeren er slukket.
- 2 På kontrolpanelet skal du trykke på 𝒞 og ► og holde dem nede, mens du tænder for printeren.
- 3 Slip begge knapper, når **Udfører** selvtest vises.

Printeren udfører sin startsekvens, og derefter vises Konfig.menu.

- 4 Tryk på ▼, indtil ✓ **Farvejustering** vises, og tryk derefter på Ø.
- **5** Tryk på **I** igen for at udskrive justeringssiden.
- 6 Tryk på ▼, indtil √Indstil A vises, og tryk derefter på Ø.
- 7 På det udskrevne ark skal du vælge den mest lige linje blandt de 20 linjer ved siden af bogstavet A.
- 8 Tryk på ◀, eller ▶,indtil det pågældende nummer vises, og tryk derefter på 𝔇.
  Sender valg vises.
- 9 Gentag trin 6 til 8 for at justere sæt A til og med L.
- **10** Tryk på 🔍, .
- 11 Tryk på ▼, indtil ✓ Afslut konf.menu vises, og tryk derefter på Ø.

Nulstiller printeren vises kort efterfulgt af et ur. Derefter vises Klar.

# Stribede, vandrette linjer

Eksempel	Årsag	Løsning
	En tonerkassette er defekt, tom eller slidt.	Udskift tonerkassetten.
	Fuseren er defekt eller slidt.	Udskift fuserenheden.
ABCDE	Fotokonduktorerne er muligvis defekte.	Udskift fotokonduktorenhederne.
ABODE		
ABCDE		

# Uregelmæssig udskrivning

Eksempel	Årsag	Løsning
	Mediet har absorberet fugt pga. en høj luftfugtighed.	Læg medie fra en ny pakke i papirskuffen.
	Det anvendte medie er ikke i overensstemmelse med printerspecifikationerne.	Kontroller, at indstillinger Papirtype og Papirvægt stemmer overens med den medietype, du bruger.
		Brug ikke strukturpapir med en ru finish.
APTIE	Der er ikke meget toner tilbage i en tonerkassette, eller også er den næsten tom.	Udskift tonerkassetten.
	Fuserenheden er slidt eller defekt.	Udskift fuserenheden.

### Udskriften er for mørk

Årsag	Løsning
Indstillingen Tonersværtningsgrad er for mørk, RGB- lysstyrke er for mørk, eller RGB-kontrast er for høj.	Vælg en anden Tonersværtningsgrad, RGB-lysstyrke eller RGB-kontrast i Udskriftsegenskaber, før du sender jobbet til udskrivning.
	Bemærk! Denne løsning gælder kun for Windows- brugere.
En tonerkassette er defekt.	Udskift tonerkassetten.

# Udskriften er for lys

Årsag	Løsning
Indstillingen Tonersværtningsgrad er for lys, RGB- lysstyrke er for lys, eller RGB-kontrast er forkert.	<ul> <li>Vælg en anden Tonersværtningsgrad, RGB-lysstyrke eller RGB-kontrast i Udskriftsegenskaber, før du sender jobbet til udskrivning.</li> </ul>
	Bemærk! Denne løsning gælder kun for Windows- brugere.
	<ul> <li>Juster farvekvalitetsindstillingerne i menuen Kvalitet.</li> </ul>
Det anvendte medie er ikke i overensstemmelse med printerspecifikationerne.	<ul> <li>Ilæg medie fra en ny pakke.</li> <li>Brug ikke strukturpapir med en ru finish.</li> <li>Kontroller, at det medie, du lægger i skufferne, ikke er fugtigt.</li> <li>Kontroller, at indstillinger Papirtype og Papirvægt</li> </ul>
-	stemmer overens med den medietype, du bruger.
Farvebesparer er aktiveret.	Slå Farvebesparer fra.
Toneren er snart tom.	Udskift tonerkassetten.
Tonerkassetten er defekt eller slidt.	

# Lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve

Eksempel	Årsag	Løsning
	En tonerkassette er defekt.	Udskift den farvekassette, der er årsag til linjen.
	Fotokonduktorenhederne er defekte.	Udskift fotokonduktorenhederne.
	Overførselsbæltet er defekt.	Udskift overførselsbæltet.
	Printhovedlinsen er snavset.	Rengør printhovedlinsen.
AIBCDE AIBCDE AIBCDE		

Vejledning til udskriftskvalitet Side 12 af 35

# Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig

Årsag	Løsning
Du anvender transparenter, som ikke overholder printerspecifikationerne.	Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten.
Indstillingen for Papirtype for den skuffe, du bruger, er ikke angivet til Transparent.	Sørg for, at indstillingen for Papirtype er Transparent.

# Ujævn udskriftstæthed

Eksempel	Årsag	Løsning
	En tonerkassette er defekt.	Udskift tonerkassetten.
ABCDE	Fotokonduktoren er slidt eller defekt.	Udskift fotokonduktoren.
ABCDE		

# Grå baggrund

Eksempel	Årsag	Løsning
ABCDE ABCDE ABCDE	Indstillingen for Tonersværtningsgrad er for mørk.	Vælg en anden tonersværtningsgrad i udskriftsegenskaberne, før du sender jobbet til udskrivning.

## Stribede, lodrette linjer

Eksempel	Årsag	Løsning
	Toneren tværes ud, inden den brændes fast på mediet.	Hvis mediet er stift, skal du prøve at indføre det fra en anden skuffe.
	En tonerkassette er defekt.	Udskift den tonerkassette, der er årsag til linjerne.
ABCDE	Overførselsbæltet er defekt.	Udskift overførselsbæltet.

# Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden.

Årsag	Løsning
Tonerkassetten er slidt eller defekt.	Sæt kassetten i igen, eller udskift den.
Overførselsbæltet er slidt eller defekt.	Udskift overførselsbæltet.
Fotokonduktoren er slidt eller defekt.	Udskift fotokonduktoren.
Fuserenheden er slidt eller defekt.	Udskift fuserenheden.
Der er toner i papirstien.	Ring efter kundeservice.

# Ekkobilleder

Eksempel	Årsag	Løsning
	Fotokonduktorerne fungerer ikke korrekt.	<ul> <li>Kontroller, at indstillingen Papirtype er korrekt i forhold til det medie, du anvender.</li> <li>Udskift fotokonduktorerne.</li> </ul>
	Toneren er snart tom.	Udskift tonerkassetten.

## Beskårne billeder

Årsag	Løsning
Styrene i den valgte skuffe er angivet til en anden mediestørrelsen end den, der er lagt i skuffen.	Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte størrelse.
Der kan være valgt en forkert sidestørrelse i driveren eller programmet.	<ul> <li>Angiv den korrekte sidestørrelse i driveren eller programmet.</li> <li>Angiv en Papirstørrelse, der passer til mediet i skuffen.</li> </ul>

## Forkerte margener

Årsag	Løsning
Styrene i den valgte skuffe er angivet til en anden papirstørrelsen end den, der er lagt i skuffen.	Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte størrelse.
Automatisk størrelsesregistrering er angivet til Deaktiveret, men du har ilagt en anden papirstørrelse i en skuffe. Du har f.eks. lagt papir i A4-format i den valgte skuffe, men har ikke angivet Papirstørrelse til A4.	<ul> <li>Angiv en Papirstørrelse, der passer til mediet i skuffen.</li> <li>Angiv den korrekte sidestørrelse i udskriftsegenskaberne eller i programmet.</li> </ul>

## Skæve udskrifter

Årsag	Løsning
Styrene i den valgte skuffe er ikke i den korrekte position i forhold til den størrelse medie, der er lagt i skuffen.	Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte størrelse.
Det anvendte medie er ikke i overensstemmelse med printerspecifikationerne.	Kontroller, at du bruger medier, som overholder printerspecifikationerne.

# Tomme sider

Årsag	Løsning
Toneren er snart tom.	<ul> <li>Fjern tonerkassetten fra printeren. Ryst kassetten frem og tilbage flere gange, og installer den igen.</li> <li>Installer en ny tonerkassette.</li> </ul>
Tonerkassetten er defekt eller tom.	Udskift tonerkassetten.

# Sider, der kun indeholder farve

Årsag	Løsning
Fotokonduktoren er installeret forkert.	Fjern og geninstaller fotokonduktorerne.
Fotokonduktoren er defekt.	Udskift fotokonduktoren.
Printeren kræver eftersyn.	Ring efter kundeservice.

# Papiret krøller

Årsag	Løsning
Indstillingerne for Papirtype og -vægt passer ikke til det anvendte papir eller specialmedie.	Skift indstillinger for Papirtype og -vægt, så de passer til det papir eller specialmedie, der er lagt i printeren.
Papiret har været opbevaret et sted med høj luftfugtighed.	<ul> <li>Ilæg papir fra en ny pakke.</li> <li>Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</li> </ul>

## Tonerpletter

Årsag	Løsning
Tonerkassetterne er slidte eller defekte.	Udskift de defekte eller slidte tonerkassetter.
Der er toner i mediestien.	Ring efter kundeservice.

# Toner kan gnides af

Årsag	Løsning
Der anvendes et specialmedie.	Sørg for, at den korrekte medietyper er valgt.
Indstillingen for Papirvægt i Papirmenu er forkert i forhold til den anvendte type medie.	Skift indstillingen for Papirvægt fra Normal til Tung. Skift om nødvendigt indstillingen for Papirstruktur fra Normal til Groft.
Fuserenheden er slidt eller defekt.	Udskift fuserenheden.

# Udskrivningsvejledning

Du får mest ud af din printer ved at lægge medierne korrekt i skufferne og angive type og størrelse.

## llægning i standardskuffen

Printeren har to skuffer at vælge imellem: Standardskuffen (skuffe 1), som også kaldes skuffen til 250 ark, og skuffeoptionen til 550 ark (skuffe 2). Ilæg det papir eller specialmedie, der bruges til de fleste udskriftsjob, i skuffe 1. Når papiret lægges rigtigt i, opstår der ikke papirstop, og udskrivningen foregår uden problemer.

Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens **I** brug blinker på kontrolpanelet. Det kan føre til papirstop.

1 Tag fat i håndtaget, og træk skuffen ud. Fjern skuffen helt.



2 Klem breddestyrstappene sammen som vist, og flyt breddestyret til skuffens side



3 Klem længdestyrstappene sammen som vist, og skub længdestyret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i. Bemærk størrelsesindikatorerne i vinduet i bunden af skuffen. Brug disse indikatorer til at placere styret. Bemærk markeringerne på breddestyrstappene: De angiver den maksimale højde for ilægning af papir.



1	Markeringer
2	Længdeindikator

- 4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.
- 5 Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad. Læg stakken mod skuffens bagkant som vist.

Ved ilægning af fortrykt brevpapir anbringes sidehovedet mod skuffens forkant.



6 Klem breddestyrstappene, og skub breddestyret, så det lige rører stakkens side.



**7** Juster skuffen, og sæt den i.



8 Hvis du har lagt en type papir i skuffen, der er forskellig fra den forrige, skal du ændre indstillingen Papirtype for skuffen på kontrolpanelet. Yderligere oplysninger findes i "Angivelse af papirstørrelse og -type" på side 18.

### Angivelse af papirstørrelse og -type

**Bemærk!** Skuffer med samme papirstørrelse og papirtype sammenkædes automatisk af printeren. Når en sammenkædet skuffe løber tør for papir, bruger printeren papir fra en anden skuffe.

Sådan ændrer du indstillingerne for papirstørrelse og -type:

- **1** Kontroller, at printeren er tændt, og at **κlar** vises.
- 2 Tryk på 😁 på kontrolpanelet.
- 3 Tryk på ▼, indtil √Papirmenuen vises, og tryk derefter på
- 4 Tryk på ▼, indtil ✓ Papirstørrelse/type vises, og tryk derefter på Ø.
- 5 Tryk på ▼, indtil den korrekte skuffe vises, og tryk derefter på Ø.
- **6** Tryk på  $\mathbf{\nabla}$ , indtil  $\mathbf{\sqrt{}}$  vises ud for den korrekte størrelse, og tryk derefter på  $\mathbf{@}$ .
- 7 Tryk på ◀ eller ► for at rulle gennem listen over mulige papirtyper. Fremhæv den korrekte type, og tryk derefter på ④.

**Sender valg** vises. Printeren vender tilbage til **Papirmenuen**.

8 Tryk på 🖲 to gange for at vende tilbage til tilstanden κlar.

# Vejledning til forbrugsstoffer

Når der vises en meddelelse om lav toner, f.eks. Cyan toner lav, skal du bestille en ny tonerkassette.

Du kan muligvis udskrive et begrænset antal sider, første gang meddelelsen vises, men det er bedst at have en ny kassette klar, når den aktuelle løber tør.

Bemærk! Ryst den nye tonerkassette forsigtigt, før du installerer den i printeren, for at maksimere dens ydeevne.

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

#### Liste over varenumre

Varenavn	Varenummer	Til printer
Cyan returprogramtonerkassette (ekstra high yield)	C5340CX	C534
Magenta returprogramtonerkassette (ekstra high yield)	C5340MX	C534
Gul returprogramtonerkassette (ekstra high yield)	C5340YX	C534
Cyan tonerkassette (ekstra high yield)	C5342CX	C534
Magenta tonerkassette (ekstra high yield)	C5342MX	C534
Gul tonerkassette (ekstra high yield)	C5342YX	C534
Cyan returprogramtonerkassette (high yield)	C5240CH	C532, C534
Magenta returprogramtonerkassette (high yield)	C5240MH	C532, C534
Gul returprogramtonerkassette (high yield)	C5240YH	C532, C534
Sort returprogramtonerkassette (high yield)	C5240KH	C534
Cyan tonerkassette (high yield)	C5242CH	C532, C534
Magenta tonerkassette (high yield)	C5242MH	C532, C534
Gul tonerkassette (high yield)	C5242YH	C532, C534
Sort tonerkassette (high yield)	C5242KH	C534
Cyan returprogramtonerkassette	C5220CS	C530, C532, C534
Magenta returprogramtonerkassette	C5220MS	C530, C532, C534
Gul returprogramtonerkassette	C5220YS	C530, C532, C534
Sort returprogramtonerkassette	C5220KS	C530, C532, C534
Cyan returprogramtonerkassette	C5200CS	C530
Magenta returprogramtonerkassette	C5200MS	C530
Gul returprogramtonerkassette	C5200YS	C530
Sort returprogramtonerkassette	C5200KS	C530
Tonerkassette, cyan	C5222CS	C530, C532, C534
Tonerkassette, magenta	C5222MS	C530, C532, C534
Tonerkassette, gul	C5222YS	C530, C532, C534
Tonerkassette, sort	C5222KS	C530, C532, C534

Varenavn	Varenummer	Til printer
Tonerkassette, cyan	C5202CS	C530
Tonerkassette, magenta	C5202MS	C530
Tonerkassette, gul	C5202YS	C530
Tonerkassette, sort	C5202KS	C530
Fotokonduktorenhed	C53030X	C530, C532, C534
Fotokonduktorenhed, pakke med flere	C53034X	C530, C532, C534
Fuser (100V/50–60Hz)	40X3571	C530, C532, C534
Fuser (120V/50–60Hz) [svagstrøm]	40X3569	C530, C532, C534
Fuser (220–240V/50–60Hz) [højspænding]	40X3570	C530, C532, C534
Overførselsbælte	40X3572	C530, C532, C534
Spildtonerboks	C52025X	C530, C532, C534

#### Bestilling af en fuser eller et overførselsbælte

Når advarslerne **Fuser snart opbrugt** eller **Bælte snart opbrugt** vises, skal du bestille en ny fuser eller et nyt overførselsbælte.

Når **Udskift fuser** eller **Udskift overførselsbælte** vises, skal du installere den nye fuser eller det nye overførselsbælte. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med fuseren eller overførselsbæltet.

Varenummer	Varenavn
40X3572	Overførselsbælte
40X3569 (120 V/50 – 60 Hz)	Fuser
40X3570 (220 – 240 V/50 – 60 Hz)	
40X3571 (100 V/50 – 60 Hz)	

### Bestilling af fotokonduktorer

Når advarslen Sort fotokonduktor lav, Cyan fotokonduktor lav, Magenta fotokonduktor lav eller Gul fotokonduktor lav vises, skal du bestille en eller flere nye fotokonduktorer.

Varenummer	Varenavn
C53030X	Fotokonduktorenhed
C53034X	Fotokonduktorenhed, pakke med flere

# Medievejledning

Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser. Vælg brugerdefinerede størrelser op til det angivne maksimum i indstillingen Universal.

## Understøttede papirstørrelser

- √- understøttet
- X uunderstøttet

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 250 ark (skuffe 1)	Skuffeoption til 550 ark (skuffe 2)	MP-arkføder eller manuel føder
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13")	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	x	x	$\checkmark$
Universal*	148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27" til 8,5 x 14")	$\checkmark$	✓	x
	76,2 x 123,8 mm (3 x 4,88") til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	x	x	√ (MP-arkføder)
	76,2 x 152,4 mm (3 x 6") til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	x	x	√ (Manuel føder)
7 3/4-konvolut (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	x	x	<b>√</b>

\* Denne størrelsesindstilling formaterer siden eller konvolutten til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ") til skuffen, der kan rumme 250 ark, medmindre størrelsen er angivet af programmet.

Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkeltsidet). Mindstestørrelsen for dupleksudskrivning (tosidet) er 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27").

Medievejledning

Side 22 af 35

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 250 ark (skuffe 1)	Skuffeoption til 550 ark (skuffe 2)	MP-arkføder eller manuel føder
Commercial 9- konvolut	98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9")	x	x	$\checkmark$
Commercial 10- konvolut	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5")	X	x	$\checkmark$
International DL- konvolut	110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	X	X	$\checkmark$
International C5- konvolut	162 x 229 mm (6,38 x 9,01")	X	X	$\checkmark$
International B5- konvolut	176 x 250 mm (6,93 x 9,84")	X	X	$\checkmark$
Anden konvolut*	104,8 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (4,125 x 8,27" til 8,5 x 14")	X	X	$\checkmark$

\* Denne størrelsesindstilling formaterer siden eller konvolutten til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ") til skuffen, der kan rumme 250 ark, medmindre størrelsen er angivet af programmet.

Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkeltsidet). Mindstestørrelsen for dupleksudskrivning (tosidet) er 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27").

## **Opbevaring af medier**

Brug denne vejledning til opbevaring af medier for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar medier, hvor temperaturen er 21° C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat.
- Opbevar medier i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker med medier på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med medier.

## Undgå papirstop

Følgende tip kan være med til at undgå papirstop:

• Brug kun anbefalede medier.

Der findes flere oplysninger om udskriftsmediernes egenskaber i *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted **www.lexmark.com/publications**.

- Se Card Stock & Label Guide for at få yderligere oplysninger inden køb af store mængder specialpapir.
- Du må ikke ilægge for mange medier. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj, luft og ret mediet ind, før du lægger det i skufferne.
- Anvend ikke medier, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke medier af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Opbevar medier i et korrekt miljø.
- Du må ikke fjerne skufferne, mens printeren udskriver. Vent til meddelelsen **Fyld skuffe** <**x>** eller **Klar** vises, før du fjerner en skuffe.

Medievejledning Side 23 af 35

- Du må ikke ilægge papir i den manuelle arkføder, mens printeren udskriver. Vent til prompten Fyld manuel føder med <x> vises.
- Skub alle skuffer helt ind, når udskriftsmediet er blevet ilagt.
- Kontroller, at styrene er korrekt indstillet og ikke trykker for hårdt mod papiret.
- Kontroller, at alle mediestørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på kontrolpanelet.
- Kontroller, at alle printerkabler er tilsluttet korrekt. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til opsætningen.

**Bemærk!** Hvis der opstår papirstop, skal du fjerne papir fra hele mediestien. Du kan finde oplysninger om mediestien i *brugervejledningen*.

# Vejledning om udskriftsfejl

## Måleenhed for gentagne fejl

Sammenlign et sæt gentagne fejl i et udskriftsjob med mærkerne på en af de vandrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del der er skyld i fejlen.

Skift fotokonduktorenhed for den farve, der viser fejl. Skift tonerkassette for den farve, der viser fejl. Skift fuseren.



# Menuoversigt

#### **Listen Menuer**

Der findes en række menuer, der gør det nemt at ændre printerindstillinger. Dette diagram viser de punkter, der findes på hver menu.

**Bemærk!** Enkelte menupunkter er muligvis ikke tilgængelige, da de er baseret på printermodellen eller installerede optioner.

Forbrugsstofsmenu	Papirmenu	Rapporter	Indstillinger
Udskift forbrugsstof	Standardkilde	Menuindstillingsside	Opsætningsmenu
Cyan kassette	Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Finishingmenu
Magenta kassette	Konfigurer MP	Netværksinstallationsside	Kvalitetsmenu
Gul kassette	Erstat med størrelse	Instal.side til netværk <x></x>	Værktøjsmenu
Sort kassette	Papirstruktur	Trådløs <x>-instal.side</x>	PDF-menu
Cyan fotokonduktor	Papirvægt	Profilliste	PostScript-menu
Magenta fotokondukt.	Papirilægning	Side med NetWare-indstilling	PCL-emuleringsmenu
Gul fotokonduktor	Specialtyper	Udskriv fonts	HTML-menu
Sort fotokonduktor	Generel opsætning	Udskriv bibliotek	Billedmenu
Fuser			
Overførselsbælte			

Sikkerhed	Netværk/Porte	Hjælp	
Maks. ugyldige PIN	TCP/IP	Farvekvalitet	
Jobudløb	IPv6	Udskriftskvalitet	
	Trådløs	Udskrivningsvejledning	
	Standardnetværk	Vejledning til forbrugsstoffer	
	Netværk <x></x>	Medievejledning	
	Standard-USB	Fejl i udskriftsjob	
	USB <x></x>	Menuoversigt	
	NetWare	Informationsvejledning	
	AppleTalk	Tilslutningsvejledning	
	LexLink	Vejl. flytn. af printeren	
	USB Direct		

# Om kontrolpanelet



Kontrolpanelelementer		Beskrivelse		
1	Display	Displayet viser meddelelser og billeder, som formidler printerens status.		
2	Vælg	Ved tryk på Øindledes en handling i et menupunkt.		
3	Navigationsknapper	Tryk på ▲, eller ▼ for at rulle gennem menulisterne.		
		Tryk på ◀, eller ▶ for at rulle gennem værdier eller tekst, der ruller til et andet skærmbillede.		
4	Indikatorlampe	<ul> <li>Angiver printerens status:</li> <li>Slukket - printeren er slukket.</li> <li>Blinker grønt - printeren varmer op, behandler data eller udskriver.</li> <li>Lyser grønt - printeren er tændt, men ikke i brug.</li> <li>Lyser rødt - der er behov for brugerindgriben.</li> </ul>		
5	Stop	Stopper al printeraktivitet Der vises en liste over valgmuligheder, når <b>Stoppet</b> vises på displayet.		
6	Menu	Åbner menuindekset <b>Bemærk!</b> Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i <b>ĸıar</b> -tilstand.		
7	Tilbage	Det forrige skærmbillede vises på displayet		

Menuoversigt Side 27 af 35

Kontrolpanelelementer		menter	Beskrivelse	
8	3 Direkte USB-port		port	Indsæt et USB-flash-drev for at sende data til printeren.
9	Numerisk tastatur		tatur	Består af tallene 0 – 9, en tilbageknap og en pund-knap
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	$\overline{\mathbf{\bullet}}$	0	#	

# Informationsvejledning

## Hjælpesider

Hjælpesiderne er en række PDF'er, der findes i printeren. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver.

Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printeren. Oversættelser på andre sprog findes på cd'en Software og dokumentation.

Menupunkt	Beskrivelse
Farvevejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan farveudskrivningen justeres og tilpasses
Vejledning til udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten
Udskrivningsvejledning	Indeholder oplysninger om papirilægning og andre specialmedier
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer.
Medievejledning	Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker, skuffer og fødere
Vejledningen Udskriftsfejl	Indeholder en vejledning til at fastslå, hvilken printerdel der forårsager gentagne fejl
Menuoversigt	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger
Informationsvejledning	Indeholder informationer om, hvor der findes yderligere oplysninger
Tilslutningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren som en lokal printer (USB) eller en netværksprinter
Vejledning til flytning af printeren	Giver oplysninger om, hvordan printeren flyttes på en sikker måde

### Installationsarket

Installationsarket, der fulgte med printeren, indeholder oplysninger om installation af printeren.

### Software og dokumentations-cd

Cd'en Software og dokumentation, der leveres sammen med printeren, indeholder en Brugervejledning og en Vejledning til menuer og meddelelser.

I Brugervejledningen kan du finde oplysninger om ilægning af papir, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding og fjernelse af papirstop.

I Vejledning til menuer og meddelelser kan du finde oplysninger om ændring af printerindstillinger for hvert menupunkt. Vejledningen indeholder også en liste over printerstatus- og fejlmeddelelser.

### Understøttelse af andre sprog

Brugervejledningen, installationsarket, vejledningen Menuer og meddelelser og hjælpesiderne findes også på andre sprog på cd'en Software og dokumentation.

# Tilslutningsvejledning

### Windows-vejledning til en lokal tilsluttet printer

**Bemærk!** Når du installerer en lokalt tilsluttet printer, og operativsystemet ikke er understøttet af cd'en *Software og dokumentation*, skal du bruge guiden Tilføj printer.

Opdateringer til printersoftwaren findes muligvis på Lexmark-webstedet på www.lexmark.com.

#### Hvad er lokal udskrivning?

Lokal udskrivning er udskrivning til en lokalt tilsluttet printer (dvs. en printer, som er direkte tilsluttet computeren via et USB-kabel). Når du opsætter denne type printer, skal du installere printersoftwaren, *før* du tilslutter USB-kablet. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

Du kan bruge cd'en *Software og dokumentation* til at installere den påkrævede printersoftware på de fleste Windowsoperativsystemer.

#### Installation af software vha. cd'en

Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftware til følgende operativsystemer:

- Windows Server 2003 og Windows Server 2003 x64
- Windows XP og Windows XP x64 bit-udgaven
- Windows 2000
- Windows NT 4.0
- Windows Me
- Windows 98 Second Edition
- 1 Indsæt cd'en Software og dokumentation i cd-drevet.

Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på Start → Kør og derefter indtaste D:\setup.exe, hvor D er cd-drevets drevbogstav.

- 2 Vælg Installer printer og software.
- 3 Vælg Foreslået, og klik derefter på Næste.
- 4 Vælg Lokalt tilsluttet, og klik derefter på Næste. Printersoftwaren kopieres til computeren.
- 5 Tilslut USB-kablet eller parallelkablet, og tænd derefter for printeren.

Plug and Play-skærmbilledet vises, og der oprettes et printerobjekt i mappen Printere.

#### Installation af software vha. guiden Tilføj printer

Du kan installere printersoftwaren på følgende operativsystemer:

- Windows 95 (USB understøttes ikke)
- Windows 98 First Edition
- 1 Indsæt cd'en Software og dokumentation i cd-drevet.

Klik på Afslut, hvis cd'en ikke starter automatisk.

- 2 Klik på Start → Indstillinger → Printere, og klik herefter på Tilføj printer for at starte guiden Tilføj printer.
- **3** Når du bliver bedt om det, skal du vælge at installere en lokal printer og herefter klikke på **Har diskette/cd**.

- 4 Angiv placeringen af printersoftwaren. Stien bør være D:\Drivers\Print\Win\_9xMe\, hvor D er cd-drevets drevbogstav.
- 5 Klik på OK.

### Windows-vejledning til netværkstilsluttede printere

#### Hvad er netværksudskrivning?

I Windows-miljøer kan netværksprintere konfigureres til direkte udskrivning eller til delt udskrivning. Begge metoder til netværksudskrivning kræver installation af printersoftware og oprettelse af en netværksport.

Udskrivningsmetode	Eksempel
<ul> <li>IP-udskrivning</li> <li>Printeren sluttes direkte til netværket vha. et netværkskabel, f.eks. et Ethernet- kabel.</li> <li>Printersoftwaren installeres typisk på hver enkel computer på netværket.</li> </ul>	
<ul> <li>Delt udskrivning</li> <li>Printeren er tilsluttet en af computerne på netværket ved hjælp af et lokalt kabel, f.eks. et USB-kabel eller et parallelkabel.</li> <li>Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet.</li> <li>Under installation af softwaren konfigureres printeren til at være "delt", så andre</li> </ul>	
<ul> <li>Under installation af softwaren konfigureres printeren til at være "delt", så andre netværkscomputere også kan udskrive til den.</li> </ul>	

#### Installation af software til direkte IP-udskrivning

1 Indsæt cd'en Software og dokumentation i cd-drevet.

Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på **Start** → Kør og derefter indtaste **D:\setup.exe**, hvor D er cd-drevets drevbogstav.

- 2 Vælg Installer printer og software.
- 3 Vælg Foreslået, og klik derefter på Næste.

Bemærk! Vælg Tilpasset i stedet for Foreslået for at vælge de komponenter, du vil installere.

- 4 Vælg Tilslut til netværk, og klik derefter på Næste. Printersoftwaren kopieres til computeren.
- 5 Vælg den printermodel, du installerer.

Printeren registreres automatisk på netværket, den får automatisk tildelt en IP-adresse, og der oprettes et netværksprinterobjekt i mappen Printere.

6 Vælg den printer på listen over fundne printere, som du vil udskrive til.

**Bemærk!** Hvis printeren ikke vises på listen, skal du klikke på **Tilføj port** og derefter følgende vejledningen på skærmen.

- 7 Klik på Afslut for at afslutte installationen.
- 8 Klik på Udført for at afslutte installationsprogrammet.

#### Installation af software til delt udskrivning

Opsætning af delt udskrivning indeholder flere trin, som skal udføres i denne rækkefølge:

- 1 Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet.
  - a Indsæt cd'en Software og dokumentation i cd-drevet.

Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på **Start** → Kør og derefter indtaste **D:\setup.exe**, hvor D er cd-drevets drevbogstav.

- **b** Vælg Installer printer og software.
- c Vælg Foreslået, og klik derefter på Næste.
- d Vælg Lokalt tilsluttet, og klik derefter på Næste. Printersoftwaren kopieres til computeren.
- e Tilslut USB-kablet eller parallelkablet, og tænd derefter for printeren. Plug and Play-skærmbilledet vises, og der oprettes et printerobjekt i mappen Printere.
- 2 Del printeren på netværket.
  - **a** Åbn printermappen på operativsystemet.
  - **b** Marker printerobjektet.
  - **c** Klik på muligheden til deling af printeren i printeregenskaberne. Det kræver, at du giver printeren et delt navn.
  - **d** Klik på **OK**. Hvis der mangler filer, bliver du muligvis bedt om at bruge cd'en til operativsystemet.
  - e Kontroller følgende for at sikre, at printeren blev delt korrekt:
    - Printerobjektet i mappen Printere har nu en indikator for deling. Der vises f.eks. en hånd under printerobjektet.
    - Søg under Andre computere eller Netværkssteder. Find computerens værtsnavn, og se efter det delte navn, du tildelte printeren.
- 3 Slut andre netværkscomputere til printerne.
  - Brug af peer-to-peer-metoden
    - **a** Åbn printermappen til operativsystemet.
    - **b** Klik på **Tilføj printer** for at starte guiden Tilføj printer.
    - c Vælg installation af en netværksprinter.
    - d Skriv printerens navn eller URL, hvis du arbejder på internettet eller et intranet, og klik derefter på
       Næste. Hvis du ikke kender printerens navn eller URL, skal du lade tekstfeltet være tomt og derefter klikke på Næste.
    - e Vælg netværksprinteren på listen over delte printere. Indtast stien for printeren i tekstboksen, hvis printeren ikke står på listen. Stien ligner denne: \\[serverens værtsnavn]\[navn på delt printer]. Serverens værtsnavn er navnet på den servercomputer, som identificerer den over for netværket. Den delte printers navn er det navn, der blev tildelt under installationen.
    - f Klik på OK.
    - g Når installationen er afsluttet, skal du udskrive en testside.
    - h Gentag trin a til g for hver netværkscomputer, der skal bruges til at udskrive på den delte printer.
  - Brug af point-and-print-metoden

**Bemærk!** Yderligere oplysninger finder du på Lexmark-webstedet **www.lexmark.com**. Søg efter en Knowledgebase-artikel om 64-bit-understøttelse.

Denne metode udnytter sandsynligvis systemressourcerne bedst muligt. Den computer, som printeren er tilsluttet, håndterer behandlingen af alle udskriftsjob, herunder dem, som sendes fra andre

netværkscomputere. Således kan netværkscomputere vende tilbage til programmer meget hurtigere. Med denne metode installeres der kun en lille del af printersoftwaren på hver netværkscomputer.

- **a** På den netværkscomputer, som du vil aktivere til udskrivning på den delte printer, skal du dobbeltklikke på **Andre computere** eller **Netværkssteder** på skrivebordet.
- **b** Find værtsnavnet på den computer, som printeren er tilsluttet, og dobbeltklik herefter på værtsnavnet.
- **c** Højreklik på navnet på den delte printer, og vælg muligheden til at installere printeren på netværkscomputeren. Det tager et par minutter at installere den. Den tid, dette varer, varierer alt efter netværkstrafikken og andre faktorer.
- d Luk Andre computere eller Netværkssteder.
- e Udskriv en testside.
- f Gentag trin a til e for hver netværkscomputer, der skal bruges til at udskrive på den delte printer.

#### Mac-vejledning til en lokalt tilsluttet printer

#### Før installation af printersoftware

En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer vha. et USB-kabel. Når du opsætter denne type printer, skal du installere printersoftwaren, *før* du tilslutter USB-kablet. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til opsætningen.

Du kan bruge cd'en Software og dokumentation til at installere den påkrævede printersoftware.

Bemærk! Der findes også en PPD-fil til printeren i en softwarepakke, der kan hentes på Lexmarks websted på www.lexmark.com.

#### Oprettelse af en udskriftskø i Print Center eller Printer Setup Utility

Til lokal udskrivning skal du oprette en udskriftskø:

- 1 Installer en PPD-fil (PostScript Printer Description) på computeren. En PPD-fil indeholder oplysninger til Maccomputeren om printerens muligheder.
  - a Indsæt cd'en Software og dokumentation i cd-drevet.
  - **b** Dobbeltklik på printerens installationspakke.
  - c Klik på Fortsæt på velkomstskærmbilledet, og klik derefter på Fortsæt igen, efter at du har læst Readmefilen.
  - d Klik på Fortsæt, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på Accepter for at acceptere aftalens vilkår.
  - e Vælg en Mappe, og klik derefter på Fortsæt.
  - f Klik på Installer på skærmen Nem installation.
  - g Indtast brugeradgangskoden, og klik herefter på OK. Al nødvendig software er installeret på computeren.
  - h Klik på Luk, når installationen er gennemført.
- 2 Åbn Finder, klik på Programmer og derefter på Hjælpeprogrammer.
- 3 Dobbeltklik på Print Center eller Printer Setup Utility.
- 4 Kontroller, at printerkøen er oprettet:
  - Hvis den USB-tilsluttede printer vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.
  - Hvis den USB-tilsluttede printer ikke vises i printeroversigten, skal du kontrollere, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, og at printeren er tændt. Når printeren vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.

## Mac-vejledning til netværkstilsluttede printere

### Installation af software til netværksudskrivning

Hver Macintosh-bruger skal installere en tilpasset PPD-fil (PostScript Printer Description) og oprette en printerkø i Print Center eller Printer Setup Utility for at kunne udskrive til en netværksprinter.

- 1 Installer en PPD-fil på computeren.
  - a Indsæt cd'en Software og dokumentation i cd-drevet.
  - **b** Dobbeltklik på printerens installationspakke.
  - c Klik på Fortsæt på velkomstskærmbilledet, og klik derefter på Fortsæt igen, efter at du har læst Readmefilen.
  - d Klik på Fortsæt, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på Accepter for at acceptere aftalens vilkår.
  - e Vælg en Mappe, og klik derefter på Fortsæt.
  - f Klik på Installer på skærmen Nem installation.
  - g Indtast brugeradgangskoden, og klik herefter på OK. Al nødvendig software er installeret på computeren.
  - h Klik på Luk, når installationen er gennemført.
- 2 Opret en udskriftskø i Print Center eller Printer Setup Utility
  - Brug af AppleTalk-udskrivning
    - a Åbn Finder, klik på Programmer og derefter på Hjælpeprogrammer.
    - b Dobbeltklik på Print Center eller Print Setup Utility.
    - c Vælg Tilføj printer i menuen Printere.
    - d Vælg AppleTalk i pop op-menuen.
    - e Vælg zonen AppleTalk på listen.

Du kan finde oplysninger om, hvilken zone eller printer du skal vælge, på siden med netværksopsætningen under overskriften AppleTalk. Du kan finde oplysninger om udskrivning af en side med netværksopsætning i *Brugervejledningen*.

- f Vælg den nye printer på listen, og klik derefter på Tilføj.
- Brug af IP-printer
  - a Åbn Finder, klik på Programmer og derefter på Hjælpeprogrammer.
  - b Dobbeltklik på Print Center eller Print Setup Utility.
  - c Vælg Tilføj printer i menuen Printere.
  - d Vælg IP-printer i pop op-menuen.
  - e Indtast IP-adressen eller printerens DNS-navn i boksen til printerens adresse. Du kan finde TCP/IP-adressen på siden med netværksopsætningen. Du kan finde oplysninger om udskrivning af en side med netværksopsætning i *Brugervejledningen*.
  - $\label{eq:f_state} f \quad \mbox{Vælg din printer i pop op-menuen Printermodel}.$
  - g Vælg den nye printer på listen, og klik derefter på Tilføj.

#### Installation af anden software til Macintosh

Følgende Macintosh-værktøjer findes på Mac-partitionen af cd'en Software og dokumentation:

- Indlæsningsprogram til printerfiler
- Printerstatus
- Auto Updater
- Printerindstillinger

Dokumentationen til Software og værktøjer kopieres til Macintosh-harddisken under printerinstallationen.

# Flytning af printeren

### Inden du flytter printeren

**FORSIGTIG!** Printeren vejer 25,4 kg, og der skal mindst være to personer til at løfte den, for at det kan ske på en sikker måde. Brug håndtagene på siden af printeren for at løfte den, og undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.



Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren:

- Der skal mindst to personer til at løfte printeren på en sikker måde.
- Sluk altid for printeren, inden du flytter den.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Fjern alle printeroptioner, inden du flytter printeren.

Advarsel! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

## Opsætning af printer et nyt sted

Sørg for at sætte printeren op i passende afstand til andre genstande (som vist).



- 1 101,6 mm (4,0")
- 2 609,6 mm (24,0")
- **3** 101,6 mm (4,0")

- 4 152,4 mm (6,0")
- **5** 304,8 mm (12,0")

## Flytning af printeren til et andet sted

Printer og optioner kan flyttes til et andet sted på kontoret på en sikker måde, hvis du følger nedenstående retningslinjer:

- Fjern alle printeroptioner, inden du flytter printeren.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til at transportere optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Printeren skal holdes oprejst.
- Udgå voldsomme rystelser.

#### Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.