

C530, C532 e C534

Guida per l'utente



www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

2006 Tutti i diritti riservati. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica messa a terra, posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.

ATTENZIONE: Non eseguire l'installazione del prodotto o collegamenti di cavi elettrici, come quelli dell'alimentatore o dell'apparecchio telefonico, durante un temporale.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato. Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere conforme con i rigidi standard di sicurezza globali con l'uso di specifici componenti Lexmark. Le funzioni di sicurezza di alcune parti possono non sempre risultare ovvie. Lexmark non è responsabile per l'uso di altre parti sostitutive.

ATTENZIONE: Accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle $\frac{\eta}{2}$ relative porte contrassegnate.

Questo prodotto utilizza un laser.

ATTENZIONE: l'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Questo simbolo indica la presenza di una superficie o un componente surriscaldato.



ATTENZIONE: per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.





ATTENZIONE: se il cassetto da 500 fogli viene installato dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.





ATTENZIONE: se la scheda di memoria Flash o firmware viene installata dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la $\frac{7}{2}$ stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Sommario

Informazioni sulla stampante	9
Modelli configurati	9
Uso dell'opzione di blocco di protezione	10
Informazioni sul pannello di controllo	11
Elenco dei menu	12
Installazione delle enzioni	14
	14
Installazione delle opzioni interne	15
Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne.	
Installazione di una scheda di memoria	
Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware	21
Installazione del disco fisso della stampante	
Installazione di una scheda di interfaccia della porta o di un server di stampa interno	24
Collegamento dei cavi	20
	20
Caricamento della carta e dei supporti speciali	27
Caricamento del vassoio standard	27
Caricamento del vassoio da 500 fogli opzionale	29
Caricamento dell'alimentatore multiuso	30
Uso dell'alimentatore multiuso	
Caricamento dell'alimentatore manuale	
Uso dell'alimentatore manuale	
Uso del raccoglitore di uscita standard	
Impostazione del tipo e del formato della carta	
Collegamento dei vassoi	
Cuida alla conto o o cupporti opociali	97
Informazioni sui supporti.	
Supporti non adatti	
Selezione dei supporti	
Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata	
Uso della carta intestata	38
Uso di lucidi	39
Uso di buste	
Uso di etichette	40
Uso di cartoncini	40

Conservazione di supporti	41
Tipi, formati e pesi supportati	41
Formati carta supportati	41
Supporto dei tipi di carta	43
Tipi e pesi di carta	43
Capacitá della carta	44
Stampa	45
Installazione del software della stampante	45
Stampa di un documento da Windows	45
Stampa di un documento da un computer Macintosh	45
Stampa dei processi riservati e in attesa	45
Processi in attesa	45
Stampa di processi riservati e in attesa da Windows	46
Stampa di processi riservati e in attesa da Macintosh	47
Stampa da un dispositivo di memoria Flash USB	47
Stampa della pagina delle impostazioni dei menu	48
Stampa di una pagina delle impostazioni di rete	49
Stampa di un elenco di esempi di font	49
Stampa di un elenco di directory	49
Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa	50
Stampa manuale di un processo fronte/retro da un computer Macintosh	50
Stampa di testo e grafica in bianco e nero	51
Configurazione della stampante per la stampa in bianco e nero	51
Rimozione dei materiali di consumo colore	51
Configurazione della stampante e sostituzione dei materiali di consumo per la stampa a colori	54
Annullamento di un processo di stampa	55
Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo	55
Annullamento di un processo di stampa dalla barra delle applicazioni di Windows	
Annullamento di un processo di stampa dai desktop di Windows	55
Annullamento di un processo di stampa da Mac OS X	
Dimeriene degli inconnomenti	57
Come evitare gli inceppamenti	57
Identificazione del percorso carta	57
Come accedere alle aree di inceppamento	58
Eliminazione degli inceppamenti dietro al vassoio 1	60

Rim	nozione di inceppamenti dal vassoio 2	.61
Rim	nozione di inceppamenti dietro lo sportello interno	.62
Rim	nozione di inceppamenti sotto l'unità di fusione o sotto il coperchio dell'unità di fusione	.63
Rim	nozione degli inceppamenti tra l'unità di fusione e il raccoglitore di uscita standard	.65
Rim	nozione degli inceppamenti dal raccoglitore di uscita standard	.65
Rim	nozione degli inceppamenti dal percorso carta nell'unità fronte/retro	.65
Rim	nozione di inceppamenti dall'alimentatore multiuso	.67
Rim	nozione degli inceppamenti dall'alimentatore manuale	.68
Manut	tenzione della stampante	69
Cor	nservazione dei materiali di consumo	.69
Ver	rifica dello stato dei materiali di consumo	.69
Cor	nservazione dei materiali di consumo	.69
Alliı	neamento delle cartucce di toner	.69
Pul	lizia delle lenti della testina di stampa	.70
Ric	hiesta di materiali di consumo	.70
	Richiesta delle cartucce di toner	.71
	Richiesta di un nastro di trasferimento	.72
	Richiesta di un contenitore toner di scarto	.72
	Richiesta di un'unità di fusione	72
-	Richiesta di fotoconduttori	73
Spo	ostamento della stampante	.73
	Spostamento della stampante	.73
_		
Suppo	orto amministrativo	74
Reę	golazione della luminosità o del contrasto del display	.74
Dis	abilitazione dei menu del pannello di controllo	.74
Abi	ilitazione dei menu del pannello di controllo	.74
Dis	attivazione della modalità di avvio rapido	.75
Rip	pristino delle impostazioni predefinite di fabbrica	.75
Reę	golazione dell'opzione Risparmio energia	.76
Coo	difica del disco fisso della stampante	.76
Dis	attivazione della codifica del disco fisso della stampante	.77
Blo	cco dei menu del pannello di controllo mediante il server Web incorporato	.77
Blo	cco della stampante	.77
Mo	difica delle impostazioni per la stampa riservata	.78
Sup	pporto del protocollo IPSec	.78
Sup	pporto del protocollo SNMPv3	.79
Uso	o dell'autenticazione 802.1x	.79
Uso	o della modalità protetta	.79

Risoluzione dei problemi	81
Controllo di una stampante che non risponde	81
Risoluzione dei problemi di stampa	81
Non è possibile stampare i PDF multilingua	81
Il display del pannello di controllo è vuoto o contiene solo simboli di diamanti	81
Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB	81
I processi non vengono stampati	82
I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati	82
La stampa richiede più tempo del previsto	83
La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto	83
Stampa di caratteri errati	
Collegamento dei vassoi non funzionante	
Fascicolazione dei processi di grandi dimensioni non eseguita	84
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni	84
L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione	
Cassetti	85
Scheda di memoria Flash	
Disco fisso con adallatore	
Server di stampa interno	
Scheda di memoria	
Scheda di interfaccia parallela/USB.	
Bisoluzione dei problemi di alimentazione della carta	85
Si verificano numerosi incennamenti carta	
Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento	
La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento	
Risoluzione dei problemi di qualità della stampa	86
Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa	86
Difetti ricorrenti	
Errata registrazione del colore	
Righe scure	
Riga di colore chiaro, riga bianca o riga di colore errato	
Striature orizzontali	
Striature verticali	
La stampa è troppo chiara	89
Stampa irregolare	90
La stampa è troppo scura	90
Qualità di stampa su lucidi non soddisfacente	90
Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner	90
Sfondo grigio	91
La densità di stampa non è uniforme	
I caratteri presentano bordi irregolari	
Le Immagini sono stocate	
Inimagini tagliate	92
iviaryini enall Stampa obliqua	ອ∠ ດາ
olampa obliqua	92

Pagine bianche	92
Pagine stampate con un solo colore	92
Arricciamento della carta	93
Puntini di toner	93
Aderenza difettosa del toner	93
Risoluzione dei problemi di qualità del colore	94
Menu Qualità	94
Domande frequenti (FAQ, Frequently Asked Questions) sulla stampa a colori	97
Come contattare il servizio di assistenza	100
Avvertenze	
Consumo energetico	103
Indice	

Informazioni sulla stampante

Modelli configurati

Modelli di base

Di seguito vengono riportate le figure relative ai modelli base della stampante.

C530n. C532n



1	Raccoglitore di uscita standard		
2	Pannello di controllo		
3	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)		
4	Alimentatore manuale		
5	Maniglia del vassoio 1		

C532dn. C534n, C534dn



1	Raccoglitore di uscita standard		
2	Pannello di controllo		
3	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)		

4	Maniglia del vassoio 1
5	Fermo dell'alimentatore multiuso
6	Alimentatore multiuso

Modello con configurazione completa

Di seguito è riportata la figura relativa al modello di stampante con configurazione completa. Non è possibile eseguire una configurazione completa su tutti i modelli mediante l'aggiunta del cassetto opzionale da 550 fogli.



Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Dopo aver bloccato la stampante, non è possibile rimuovere la piastra metallica e la scheda di sistema. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.



Informazioni sul pannello di controllo



Elementi del pannello di controllo		Descrizione		
1	Display	Nel display vengono visualizzati i messaggi e le immagini che forniscono informazioni sulla stampante.		
		 Messaggi sullo stato della stampante- Indicano lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta. 		
		 Messaggi relativi ai materiali di consumo- Forniscono informazioni sui materiali di consumo, ad esempio Toner in esaurimento. 		
		 Schermate Mostra- Forniscono istruzioni per la risoluzione degli errori di stampa più comuni. Queste schermate possono essere visualizzate solo quando la stampante rileva un codice di errore. 		
2	Seleziona	Se si preme ${\mathscr O}$ viene avviata un'azione relativa a una voce di menu.		
3	Pulsanti direzionali	Premere 🔺 o 🔻 per scorrere l'elenco dei menu.		
		Premere o per scorrere i valori o il testo che consentono di passare a un'altra schermata.		
4	Spia luminosa	Indica lo stato della stampante:		
		Disattivato- La stampante è spenta.		
		 Verde lampeggiante- La stampante e in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. 		
		Verde fisso- La stampante è accesa ma inattiva.		
		Rosso fisso- È necessario l'intervento dell'operatore.		
5	Stop	Interrompe tutte le attività della stampante.		
	\mathbf{X}	Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.		

Elementi del pannello di controllo		Descrizione
6	Menu	Apre l'indice dei menu. Nota: questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
7	Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente del display
8	Porta USB diretta	Inserire un'unità di memoria Flash USB per inviare i dati alla stampante.
9	Tastierino numerico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 0 #	Comprende i numeri da 0 a 9, un pulsante backspace e un pulsante cancelletto (#).

Elenco dei menu

Nastro di trasferimento

Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante. Lo schema riportato di seguito mostra le voci disponibili per ciascun menu.

Nota: alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili a seconda del modello di stampante in uso o delle opzioni installate.

Menu Materiali consumo	Menu Carta	Report	Impostazioni
Sost. mat. consumo	Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	Menu Impostazioni
Cartuccia ciano	Dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Menu Finitura
Cartuccia magenta	Configura MU	Pagina impostazioni rete	Menu Qualità
Cartuccia giallo	Sostituisci dimensioni	Pagina impost. rete <x></x>	Menu Utilità
Cartuccia nero	Grana carta	Pag. impostaz. wireless [x]	Menu PDF
Fotoconduttore ciano	Peso carta	Elenco profili	Menu PostScript
Fotocond. magenta	Caricamento carta	Pagina impostazioni NetWare	Menu Emulazione PCL
Fotoconduttore giallo	Tipi personalizzati	Stampa font	Menu HTML
Fotoconduttore nero	Impostazione Universale	Stampa directory	Menu Immagine
Unità di fusione			

Protezione	Rete/Porte	Guida
PIN max non valido	TCP/IP	Qualità colore
Scadenza processo	IPv6	Qualità di stampa
	Wireless	Guida alla stampa
	Rete standard	Guida ai materiali di consumo
	Rete <x></x>	Guida supporti
	USB standard	Difetti stampa
	USB <x></x>	Mappa dei menu
	NetWare	Guida informativa
	AppleTalk	Collegamenti
	LexLink	Guida allo spostam.
	USB diretta	

Installazione delle opzioni

Installazione di un cassetto da 550 fogli

ATTENZIONE: la stampante pesa 25,40 kg (56 libbre) e sono necessarie almeno due persone per sollevarla. Utilizzare i punti di presa posti ai lati della stampante per sollevarla e assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante quando viene poggiata.



La stampante supporta un cassetto opzionale che consente di caricare altri 500 fogli di carta.

ATTENZIONE: se il cassetto da 500 fogli viene installato dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

- 1 Estrarre il cassetto da 550 fogli dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.
- 2 Posizionare il cassetto nell'area prescelta per l'installazione della stampante.
- **3** Allineare la stampante al vassoio da 550 fogli e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.



- 4 Configurare il software della stampante affinché riconosca il vassoio da 550 fogli.
 - a Fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti.
 - **b** Fare doppio clic sull'icona della stampante.
 - c Fare clic su File → Proprietà.
 - d Fare clic sulla scheda Opzioni di installazione.
 - e Dall'elenco Opzioni disponibili, selezionare il vassoio da 550 fogli.
 - f Fare clic su Aggiungi.
 - g Fare clic su OK.

Installazione delle opzioni interne



ATTENZIONE: se, dopo aver impostato la stampante, si desidera installare schede di memoria o altre schede opzionali, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di continuare. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

È possibile personalizzare la connettività e la capacità di memoria della stampante aggiungendo schede opzionali. Le istruzioni riportate in questa sezione spiegano come installare le schede disponibili e individuare una scheda che si desidera rimuovere.

Opzioni disponibili

Schede di memoria

- Memoria della stampante
- Memoria Flash
- Font

Schede firmware

- Bar Code
- PrintCryption[™]

Nota: utilizzare un cacciavite Phillips num. 2 per rimuovere il coperchio di accesso alla scheda di sistema.

Altre opzioni interne

Le opzioni interne descritte di seguito possono essere installate su alcuni modelli:

- Disco fisso della stampante
- Scheda di interfaccia seriale RS-232
- Scheda di interfaccia parallela 1284-B
- MarkNet[™] Server di stampa interni N8000 Series

Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne

Rimuovere il coperchio della scheda di sistema per accedere alla scheda.

Nota: questa procedura richiede l'uso di un cacciavite Phillips numero 2.

ATTENZIONE: prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Nota: prima di provare ad accedere alla scheda di sistema, vedere "Uso dell'opzione di blocco di protezione" a pagina 10 e verificare che il coperchio della scheda di sistema non abbia un blocco di protezione.

1 Sulla piastra metallica sono presenti otto viti. Ruotare le viti in senso antiorario per allentarle senza rimuoverle completamente.



2 Sollevare la piastra metallica finché ciascuna vite non è inserita nel foro.



3 Tirare verso di sé la piastra metallica per rimuoverla.



4 Per individuare il connettore relativo alla scheda da installare, fare riferimento alla figura.



1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettore del server di stampa interno
3	Connettore del disco fisso
4	Connettori delle schede firmware e di memoria Flash



Avvertenza: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

Installazione di una scheda di memoria

La scheda di sistema dispone di un connettore per una scheda di memoria opzionale.

ATTENZIONE: se la scheda di memoria viene installata dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.
- 2 Aprire completamente entrambi i fermi sul connettore.



3 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

4 Allineare le tacche presenti sulla scheda alle scanalature del connettore.



1	Tacche
2	Scanalature

5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione. Verificare che entrambi i fermi siano inseriti nelle tacche corrispondenti su ciascun lato della scheda.



1	Тасса
2	Fermo

- 6 Reinstallare il coperchio di accesso alla scheda di sistema.
- 7 Configurare il software della stampante affinché riconosca la scheda di memoria.
 - a Fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti.
 - **b** Fare doppio clic sull'icona della stampante.
 - **c** Fare clic su **File** \rightarrow **Proprietà**.
 - d Fare clic sulla scheda Opzioni di installazione.
 - e Aumentare la memoria della stampante al valore appropriato.
 - f Fare clic su OK.

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono interscambiabili.

ATTENZIONE: se la scheda di memoria Flash o firmware viene installata dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

- 1 Accedere alla scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne" a pagina 15.
- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema. Ciò garantisce un corretto allineamento dei perni metallici.



1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.



Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.
- 5 Reinstallare il coperchio di accesso alla scheda di sistema.
- 6 Configurare il software della stampante affinché riconosca la memoria Flash.
 - a Fare clic su Start → Impostazioni →Stampanti.
 - **b** Fare doppio clic sull'icona della stampante.
 - c Fare clic su File → Proprietà.
 - d Fare clic sulla scheda Opzioni di installazione.
 - e Dall'elenco Opzioni disponibili, selezionare la memoria Flash.
 - f Fare clic su Aggiungi.
 - g Fare clic su OK.

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: per installare il disco fisso sulla piastra di sostegno, utilizzare un cacciavite Phillips numero 2.

Avvertenza: il disco fisso può essere facilmente danneggiato dall'elettricità statica. Prima di prendere in mano un disco, toccare un oggetto metallico.

Nota: se è stata installata una scheda opzionale, potrebbe essere necessario rimuoverla prima di installare il disco fisso.

- 1 Accedere alla scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne" a pagina 15.
- 2 Estrarre dalla confezione la piastra di sostegno, il disco fisso, il cavo a nastro e le viti per il fissaggio.
- **3** Allineare il connettore del cavo a nastro ai pin del connettore sul disco fisso.

4 Collegare il cavo a nastro al disco fisso.



- 5 Allineare i fori per le viti sulla piastra di sostegno ai fori sul disco fisso.
- 6 Fissare con le viti la piastra di sostegno al disco fisso.



- 7 Inserire il connettore del cavo a nastro nel connettore sulla scheda di sistema.
- 8 Capovolgere il disco fisso, quindi inserire i tre perni sulla piastra di sostegno nei fori della scheda di sistema. Il disco fisso *scatta* in posizione.



9 Reinstallare il coperchio di accesso alla scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere "Reinstallazione del coperchio di accesso alla scheda di sistema" a pagina 25.

Installazione di una scheda di interfaccia della porta o di un server di stampa interno

Nota: per installare una scheda di interfaccia della porta o di un server di stampa interno, è necessario utilizzare un cacciavite Phillips numero 2.

Avvertenza: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

Un server di stampa interno consente di collegare la stampante alla *rete locale* (LAN). Una scheda di interfaccia della porta opzionale consente di collegare la stampante a un computer o un server di stampa esterno in diversi modi.

- 1 Accedere alla scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne" a pagina 15.
- 2 Estrarre dalla confezione la scheda di interfaccia della porta o del server di stampa interno.
- **3** Sulla stampante individuare le due viti che collegano la piastra metallica all'alloggiamento del connettore. Rimuovere le due viti e metterle da parte.
- 4 Rimuovere la piastra metallica che copre l'alloggiamento del connettore e metterla da parte.
- 5 Allineare il connettore della scheda del server di stampa interno o della scheda di interfaccia della porta al connettore della scheda di sistema. I connettori del cavo posti sul lato della scheda opzionale devono essere inseriti nell'apertura sulla piastra. Inserire con decisione la scheda di interfaccia della porta o del server di stampa interno nel connettore sulla scheda di sistema.



- 6 Inserire le due viti della piastra metallica precedentemente conservate (o le altre viti fornite con la scheda opzionale) nei fori laterali dell'alloggiamento del connettore. Stringere le viti per fissare la scheda alla scheda di sistema.
- 7 Reinstallare il coperchio di accesso alla scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere "Reinstallazione del coperchio di accesso alla scheda di sistema" a pagina 25.

Reinstallazione del coperchio di accesso alla scheda di sistema

Nota: questa procedura richiede l'uso di un cacciavite Phillips numero 2.

1 Allineare gli otto fori sulla piastra metallica della scheda di sistema alle viti sulla scheda di sistema.



2 Inserire la piastra metallica.



3 Stringere le viti.



Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Per utilizzare la porta USB, è necessario un cavo USB. Accertarsi che il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante.

Collegare il cavo appropriato al connettore come mostrato:



1	Connettore Ethernet
2	Simbolo USB
3	Connettore USB

Caricamento della carta e dei supporti speciali

In questa sezione viene descritto il caricamento del vassoio standard (da 250 fogli di formato Letter), dell'alimentatore multiuso e del vassoio opzionale da 550 fogli, che fa parte del cassetto opzionale da 550 fogli. Vengono inoltre fornite informazioni sul raccoglitore di uscita standard.

Caricamento del vassoio standard

La stampante dispone di due vassoi: il vassoio standard (Vassoio 1), detto anche vassoio da 250 fogli, e il vassoio da 500 fogli opzionale (Vassoio 2). Caricare la carta o il supporto speciale utilizzato per la maggior parte dei processi di stampa nel Vassoio 1. Un corretto caricamento della carta consente di prevenire inceppamenti e di eseguire la stampa senza problemi.

Non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio Occupata. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

1 Afferrare la maniglia e tirare il vassoio verso l'esterno per estrarlo completamente.



2 Premere contemporaneamente le linguette della guida della larghezza come mostrato nella figura e spostare la guida verso il lato del vassoio.



3 Premere contemporaneamente le linguette della guida della lunghezza come mostrato nella figura e spostare la guida nella posizione adeguata alle dimensioni della carta caricata. Fare riferimento agli indicatori del formato carta nella finestra e sul fondo del vassoio. Utilizzare gli indicatori per posizionare la guida. Fare riferimento alle linee di caricamento sulla linguetta della guida della larghezza che indicano il limite di caricamento massimo della carta.



1	Linee di caricamento
2	Indicatore di lunghezza

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta e allineare i bordi su una superficie piana.
- 5 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto. Caricare la risma accostandola al retro del vassoio come mostrato nella figura.

Quando si carica carta intestata prestampata, rivolgere la parte con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.



6 Premere le linguette della guida della larghezza e spostare la guida della lunghezza finché non tocca leggermente la risma.



7 Allineare il vassoio e inserirlo.



8 Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza nel vassoio, modificare l'impostazione Tipo di carta per il vassoio dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato della carta" a pagina 36.

Caricamento del vassoio da 500 fogli opzionale

Il cassetto da 500 fogli opzionale è composto da un vassoio da 500 fogli e da un'unità di supporto. La modalità di caricamento di questo vassoio e del vassoio standard è la stessa. Le uniche differenze sono la forma delle linguette della guida e la posizione delle etichette relative alle dimensioni, come illustrato di seguito. Quando viene caricato il vassoio da 500 fogli per la prima volta o quando vengono caricati nuovi formati, rimuovere completamente il vassoio dall'unità di supporto.



1	Linguette della guida della larghezza
2	Indicatori del formato carta
3	Linguette della guida della lunghezza
4	Indicatori del formato carta

Nota: se viene caricato di nuovo lo stesso formato, non è necessario rimuovere completamente il vassoio dall'unità di supporto. È sufficiente rimuoverlo e caricare la carta senza regolare le guide.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Spingere il fermo dell'alimentatore multiuso verso destra.



2 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.



3 Afferrare l'estensione e tirarla fino a estrarla completamente.



- 4 Preparare il supporto che si desidera caricare.
 - Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta e Allineare i bordi su una superficie piana.



• Tenere i lucidi dai bordi e aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: non toccare il lato di stampa dei lucidi e fare attenzione a non graffiarli.



- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 5 Individuare il limite massimo di caricamento della risma e la linguetta.

Nota: non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta sotto l'indicatore.



1	Indicatore di caricamento massimo della risma
2	Indicatori del formato carta
3	Guida della larghezza
4	Linguetta

- 6 Caricare la carta, quindi regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma.
 - Caricare la carta, il cartoncino e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso e inserendo il bordo superiore per primo.



• Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto.

Avvertenza: non utilizzare buste preaffrancate, graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.



7 Verificare che il supporto sia inserito nell'alimentatore multiuso fino al punto di arresto e che sia ben disteso.

Accertarsi che il supporto venga prelevato senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non sia piegato o arricciato.

8 Sul pannello di controllo, impostare il tipo e le dimensioni della carta.

Uso dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso è in grado di gestire diversi tipi di supporto, incluse le buste. È possibile caricare nell'alimentatore multiuso supporti non contenuti nel vassoio. È possibile chiudere l'alimentatore multiuso quando non viene utilizzato.

In Proprietà di stampa, impostare le dimensioni e il tipo di carta. Quando sul display viene visualizzato il messaggio Carica

alim. multiuso con <x>, caricare nell'alimentatore multiuso il supporto di stampa specificato, quindi premere 🕑.

Attenersi alle istruzioni indicate di seguito per utilizzare l'alimentatore multiuso:

- Caricare la carta inserendo per primo il margine superiore.
- Caricare la carta intestata con il lato prestampato rivolto verso il basso.
- Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare solo carta di alta qualità per stampanti laser.
- Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso, quindi chiudere le estensioni prima di aprire lo sportello inferiore.
- Non poggiare oggetti sull'alimentatore multiuso né esercitare un'eccessiva pressione su di esso.
- Per evitare inceppamenti:
 - Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.
 - Non aggiungere carta nell'alimentatore multiuso se contiene già altri supporti.
 - Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.

Per informazioni sulle dimensioni e i tipi di carta supportati, vedere la sezione relativa alla carta e ai supporti speciali.

Caricamento dell'alimentatore manuale

Nota: l'alimentatore multiuso può essere utilizzato anche come alimentatore manuale.

1 Utilizzare i simboli indicati sull'apertura per regolare la guida della larghezza in base alle dimensioni standard del supporto. Per le dimensioni non standard, dopo aver caricato il supporto, regolare la guida della larghezza finché non aderisce alla risma.

Avvertenza: non forzare la guida della larghezza contro la carta per evitare di danneggiarla.



2 Caricare un foglio di carta lungo il lato destro dell'apertura.

Caricare una busta con l'aletta rivolta verso l'alto. L'orientamento della busta nell'alimentatore manuale e nell'alimentatore multiuso è lo stesso. Per una figura dell'orientamento corretto delle buste, vedere "Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto." a pagina 32.



3 Inserire la carta finché non si arresta. La carta viene prelevata dalla stampante.

Uso dell'alimentatore manuale

Utilizzare l'alimentatore manuale per caricare fogli singoli non caricati nel vassoio, ad esempio la carta intestata.

In Proprietà di stampa, impostare le dimensioni e il tipo di carta. Quando sul display viene visualizzato il messaggio Carica

alim. manuale con <x>, caricare un foglio nell'alimentatore manuale, quindi premere V.

Attenersi alle istruzioni indicate di seguito per utilizzare l'alimentatore manuale:

- Caricare un foglio alla volta.
- Caricare la carta inserendo per primo il margine superiore.
- Caricare la carta intestata con il lato prestampato rivolto verso il basso.
- Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare solo carta di alta qualità per stampanti laser.
- Per evitare inceppamenti, non aggiungere carta all'alimentatore manuale durante un processo di stampa.

Per informazioni sulle dimensioni e i tipi di carta supportati, vedere la sezione relativa alla carta e ai supporti speciali.

Uso del raccoglitore di uscita standard

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 250 fogli da 20 libbre. I processi vengono raccolti con il lato di stampa rivolto verso il basso.



Il raccoglitore di uscita standard è in grado di contenere tutti i tipi di carta e supporti speciali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Guida alla carta e a supporti speciali" a pagina 37.

Collegamento del raccoglitore di uscita standard

Per collegare il raccoglitore di uscita standard alla stampante:

- **1** Allinearlo all'apertura sulla parte superiore della stampante e farlo scorrere verso il basso.
- 2 Premere verso il basso fino a farlo scattare in posizione.



Uso del fermo carta

Il raccoglitore standard dispone di un fermo carta che trattiene i supporti in modo che questi non scivolino dal retro della stampante. È possibile impostare due lunghezze, una per i formati più corti, ad esempio Letter e A4, e una per i formati più lunghi, ad esempio Legal.

Per estendere il fermo carta per i formati corti:

1 Afferrare l'aletta nell'incavo più vicino alla parte superiore del raccoglitore.



2 Ruotarla verso il retro fino a formare un angolo di 90 gradi nel punto di arresto.



Per chiuderlo, ripiegarlo verso il basso.

Per estendere il fermo della carta per i formati lunghi, iniziare l'operazione con il fermo completamente chiuso:

1 Afferrare il fermo nell'incavo più lontano dalla parte superiore del raccoglitore.



2 Ruotarlo verso l'alto e verso il retro fino a quando non risulta in piano.



3 Sollevare l'aletta e ruotarla verso il retro fino a formare un angolo di 90 gradi nel punto di arresto.



Per chiudere il fermo carta, ripiegare l'aletta in avanti e verso il basso. Ruotare il fermo carta verso il retro nella posizione di chiusura.

Impostazione del tipo e del formato della carta

Nota: i vassoi contenenti carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni vengono collegati automaticamente dalla stampante. Se un vassoio collegato esaurisce la carta, questa viene prelevata da un altro vassoio.

Per modificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta, eseguire le operazioni indicate di seguito:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.
- 3 Premere il pulsante $\mathbf{\nabla}$ finché non viene visualizzato Menu Carta $\mathbf{\checkmark}$, quindi premere $\mathbf{\heartsuit}$.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare Dimensioni/tipo carta √, quindi premere Ø.
- 5 Premere ▼ finché non viene visualizzato il vassoio corretto, quindi premere 𝔍.
- 6 Premere $\mathbf{\nabla}$ finché non viene visualizzato $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al formato corretto, quindi premere \mathbf{O} .
- 7 Premere ◀ o ▶ per scorrere l'elenco dei tipi di carta disponibili. Evidenziare il tipo di carta corretto, quindi premere ④.

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione. La stampante torna al Menu Carta.

8 Premere due volte (5) per tornare allo stato Pronta.

Collegamento dei vassoi

La funzione di collegamento dei vassoi consente di collegare automaticamente i vassoi quando carta delle stesse dimensioni e dello stesso tipo viene prelevata da più origini carta. Il collegamento dei vassoi consente di creare una maggiore capacità di stampa. Quando un vassoio è vuoto, la carta viene alimentata dal vassoio collegato successivo. Ad esempio, se i vassoi 1 e 2 sono collegati, una volta che il vassoio 1 si svuota la stampante utilizzerà il vassoio 2 per continuare a stampare.

Dopo aver caricato carta delle stesse dimensioni e dello stesso tipo nei vassoi selezionati, impostare lo stesso valore di Tipo di carta per entrambi i vassoi. Per disattivare la funzione di collegamento dei vassoi, impostare un diverso tipo di carta per ciascun vassoio. Per informazioni sul collegamento dei vassoi, vedere la tabella contenuta nel menu Carta nella *Guida ai menu e ai messaggi*.
Informazioni sui supporti

Caratteristiche dei supporti

Le caratteristiche dei supporti descritte di seguito determinano la qualità e l'affidabilità della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

La stampante alimenta automaticamente supporti con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (da 16 a 47 libbre) a grana lunga. Supporti con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 90 g/ m² (24 libbre). Per utilizzare supporti con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da 90 g/m² o di peso superiore.

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza dei supporti a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. I supporti possono arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove sono esposti ad alte temperature. La conservazione dei supporti fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, persino nei vassoi, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza dei supporti influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se i supporti sono troppo ruvidi, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se sono troppo levigati, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre supporti i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 200 punti Sheffield garantisce la migliore qualità di stampa.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nei supporti influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare i supporti nella confezione originale finché non vengono utilizzati. In questo modo, si limita l'esposizione dei supporti a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare i supporti conservandoli nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. I supporti spessi possono richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se ne segue la larghezza. Per i supporti di peso compreso tra i 60 e i 90 g/m² (16 - 24 libbre), utilizzare fibre a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, i supporti xerografici di alta qualità sono interamente composti di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò conferisce loro un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e garantisce una migliore qualità della stampa. I supporti che contengono fibre come il cotone possiedono caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Supporti non adatti

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di supporto con la stampante:

- Supporti sottoposti a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (carbon required paper).
- Supporti prestampati con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Supporti prestampati che possono alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante.
- Supporti prestampati che richiedono una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a ± 2,3 mm (±0,09 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition).

In alcuni casi, è possibile regolare la registrazione mediante un programma per stampare correttamente su questi moduli.

- Supporti patinati (di qualità cancellabile), supporti sintetici, supporti termici
- Supporti con bordi irregolari, ruvidi, arricciati o con superficie lavorata.
- Supporti riciclati con un contenuto di sostanze riciclate superiore al 25%, quindi non conformi alla specifica DIN 19 309.
- Supporti di peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Selezione dei supporti

L'uso di supporti appropriati consente di evitare gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare sempre supporti nuovi, privi di difetti.
- Prima di caricare i supporti, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione.
- Non usare supporti tagliati o rifilati a mano.
- Non utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- Non utilizzare supporti patinati, a meno che non siano appositamente concepiti per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare carta a grana lunga per ottenere risultati ottimali con peso compreso tra 60 e 90 g/m².
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 180° C (356° F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 180°C (356° F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso della carta intestata

Per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per istruzioni su come caricare la carta intestata, fare riferimento alla seguente tabella.

Origine di elaborazione o di alimentazione della carta	Lato di stampa	Inizio pagina
Vassoio 1	Carta intestata rivolta verso l'alto	La parte con l'intestazione è rivolta verso la parte anteriore del vassoio
Vassoio 2	Carta intestata rivolta verso l'alto	La parte con l'intestazione è rivolta verso la parte anteriore del vassoio
Stampa fronte/retro (su due lati) dai vassoi 1 e 2	Carta intestata rivolta verso il basso	La parte con l'intestazione è rivolta verso la parte posteriore del vassoio.
Alimentatore multiuso	Carta intestata rivolta verso il basso	Margine superiore della carta intestata viene inserito per primo
Alimentatore manuale	Carta intestata rivolta verso il basso	Margine superiore della carta intestata viene inserito per primo
Stampa fronte-retro (su due lati) dall'alimentatore multiuso	Carta intestata rivolta verso l'alto	Margine superiore della carta intestata viene inserito per ultimo

Uso di lucidi

Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui lucidi:

- Dal software della stampante, da MarkVision[™] Professional o sul pannello di controllo, impostare il tipo di carta su Lucidi. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato della carta" a pagina 36.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard (Vassoio 1) o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che i lucidi siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 180° C (356° F) senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Utilizzare lucidi con uno spessore compreso tra 0,12 e 0,14 mm (4,8 e 5,4 mil) o un peso di 161–179 g/m² 2. La qualità e la durata della stampa dipendono dal tipo di lucido utilizzato.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare carta lucida Lexmark di formato Letter, codice 12A8240 e carta lucida Lexmark di formato A4, codice 12A8241.

Uso di buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. Per informazioni sul caricamento di buste, vedere "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 30 o "Caricamento dell'alimentatore manuale" a pagina 32.

Quando si esegue la stampa sulle buste:

- Sul pannello di controllo, impostare l'opzione Origine carta in base alla carta utilizzata. Nel pannello di controllo, nel software della stampante o in MarkVision Professional, impostare Tipo di carta su Busta, quindi selezionare il formato della busta. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato della carta" a pagina 36.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature pari a 180°C (356°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta da 90 g/m² (24 libbre). Utilizzare buste con peso fino a 105 g/m² (28 libbre) e contenuto in cotone non superiore al 25%. Il peso complessivo delle buste di cotone non deve superare 90 g/m² (24 libbre).

- Utilizzare solo buste nuove.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curvate
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare la guida della larghezza adattandola alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Uso di etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/publications**.

Nota: le etichette viniliche non sono supportate per questo prodotto. Utilizzare solo etichette di carta.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Dal software della stampante, da MarkVision Professional o sul pannello di controllo, impostare il tipo di carta su Etichette.
- Utilizzare solo etichette con il formato Letter, A4 e Legal.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore
 per verificare che le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive siano in grado di resistere
 a temperature che possono raggiungere i 180°C (356°F) e a una pressione di 30 psi (pollice per centimetro quadrato)
 senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi, o emettere sostanze nocive. Non utilizzare etichette
 viniliche.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 3 mm (0,125 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.

Uso di cartoncini

I cartoncini sono supporti pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Da MarkVision Professional, il software della stampante o il pannello di controllo:
 - 1 Impostare il tipo di carta su Cartoncino.
 - 2 Impostare il peso della carta su Peso cartoncino.
 - 3 Impostare il peso del cartoncino su Normale o Pesante.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 180 °C (356 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana lunga.

Conservazione di supporti

Le seguenti istruzioni per la conservazione dei supporti consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare i supporti in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%.
- Ove possibile, conservare i supporti nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni di supporti su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni dei supporti.

Tipi, formati e pesi supportati

Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini standard e opzionali e sui tipi di carta che supportano.

Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il successivo formato più grande disponibile nell'elenco.

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la Card Stock & Label Guide (solo in inglese).

Formati carta supportati

✓-supportati

X-non supportati

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 500 fogli (Vassoio 2)	Alimentatore multiuso o alimentatore manuale
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pollici)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
*Con questa impostazion da 250 fogli a meno che	e si ottiene un formato di pagi le dimensioni non vengano sp	na o busta pari a 215 pecificate nel progra	5,9 x 355,6 mm (8,5 x mma.	14 pollici) per il vassoio

Tali misure si applicano solo alla stampa su una sola facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati), la dimensione minima è 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 pollici).

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 500 fogli (Vassoio 2)	Alimentatore multiuso o alimentatore manuale
Α4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pollici)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
А5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pollici)	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pollici)	x	x	\checkmark
Universale*	Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 pollici a 8,5 x 14 pollici)	√	✓	x
	Da 76,2 x 123,8 mm (3 x 4.88 pollici) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici)	x	x	✓ (Alimentatore multiuso)
	Da 76,2 x 152,4 mm (3 x 6 pollici) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici)	x	x	✓ (Alimentatore manuale)
Busta 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pollici)	x	x	\checkmark
Busta Commercial 9	98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pollici)	x	x	\checkmark
Busta Commercial 10	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pollici)	x	x	\checkmark
Busta International DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	x	x	\checkmark
Busta International C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	x	x	\checkmark
Busta International B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	x	x	\checkmark
Altri formati*	Da 104,8 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 4,125 x 8,27 pollici a 8,5 x 14 pollici)	x	x	\checkmark

*Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina o busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) per il vassoio da 250 fogli a meno che le dimensioni non vengano specificate nel programma.

Tali misure si applicano solo alla stampa su una sola facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati), la dimensione minima è 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 pollici).

Supporto dei tipi di carta

Tipo di carta	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 500 fogli (Vassoio 2)	Alimentatore multiuso o alimentatore manuale	Fronte/retro
Carta	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Cartoncino	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
Lucidi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
Etichette di carta*	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
Buste	x	x	\checkmark	x
Carta lucida	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
* Le etichette viniliche non sono supportate.				

Tipi e pesi di carta

Tipo di carta	Vassoio standard da 250	Vassoio opzionale da 500	Alimentatore multiuso o
	fogli (Vassoio 1)	fogli (Vassoio 2)	alimentatore manuale
Carta normale (xerografica o professionale) ²	Stampa su una sola facciata - 60 e 177 g/m ² grana corta (16 e 47 libbre) ¹ Stampa su una sola facciata o fronte/retro - 75 e 120 g/m ² grana lunga (20 e 32 libbre)	Stampa su una sola facciata - 60 e 177 g/m ² grana corta (16 e 47 libbre) ¹ Stampa su una sola facciata o fronte/retro - 75 e 120 g/m ² grana lunga (20 e 32 libbre)	Stampa su una sola facciata - 75 e 177 g/m ² grana lunga (20 e 47 libbre) Stampa su una sola facciata o fronte/retro - 75 e 120 g/m ² grana lunga (20 e 32 libbre)
Carta lucida - massimo	Testo - 120 g/m² (Testo	Testo - 120 g/m² (Testo	Testo - 120 g/m² (Testo
	80 libbre, Carta di qualità	80 libbre, Carta di qualità	80 libbre, Carta di qualità
	32 libbre)	32 libbre)	32 libbre)
Carta riciclata	Stampa su una sola	Stampa su una sola	Stampa su una sola
	facciata - 75 e 177 g/m ²	facciata - 75 e 177 g/m ²	facciata - 75 e 177 g/m ²
	grana lunga (20 e 47 libbre)	grana lunga (20 e 47 libbre)	grana lunga (20 e 47 libbre)
	Stampa su una sola	Stampa su una sola	Stampa su una sola
	facciata o fronte/retro - 75	facciata o fronte/retro - 75	facciata o fronte/retro - 75
	e 120 g/m ² grana lunga (20 e	e 120 g/m ² grana lunga (20 e	e 120 g/m ² grana lunga (20 e
	32 libbre)	32 libbre)	32 libbre)

¹ Carta di peso inferiore a 75 g/m² (20 libbre) può essere utilizzata solo per la stampa su una sola facciata in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%.

² Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (tra 16 e 47 libbre), si consigliano fibre a grana lunga.

Per la carta di peso superiore a 176 g/m² (47 libbre), si consiglia la grana corta.

³ L'area dell'etichetta (area sensibile alla pressione) deve essere inserita per prima nella stampante.

⁴ Le etichette viniliche non sono supportate.

⁵ Utilizzare buste di carta al solfito, senza pasta di legno o con contenuto di cotone fino al 100%.

 6 II peso massimo per le buste con contenuto di cotone pari al 100% è di 90 g/m².

⁷ 105 g/m² (28 libbre) non devono avere un contenuto di cotone superiore al 25%.

Tipo di carta	Vassoio standard da 250	Vassoio opzionale da 500	Alimentatore multiuso o
	fogli (Vassoio 1)	fogli (Vassoio 2)	alimentatore manuale
Cartoncino max (grana	Bristol per schede - 120 g/	Bristol per schede - 120 g/	Bristol per schede - 120 g/
lunga)	m ² (67 libbre)	m ² (67 libbre)	m ² (67 libbre)
	Etichette - 120 g/m ²	Etichette - 120 g/m²	Etichette - 120 g/m²
	(74 libbre)	(74 libbre)	(74 libbre)
	Copertina - 135 g/m ²	Copertina - 135 g/m²	Copertina - 135 g/m ²
	(50 libbre)	(50 libbre)	(50 libbre)
Cartoncino max (grana	Bristol per schede - 163 g/	Bristol per schede - 163 g/	Bristol per schede - 163 g/
corta)	m ² (90 libbre)	m ² (90 libbre)	m ² (90 libbre)
	Etichette - 163 g/m ²	Etichette - 163 g/m ²	Etichette - 163 g/m²
	(100 libbre)	(100 libbre)	(100 libbre)
	Copertina - 176 g/m²	Copertina - 176 g/m²	Copertina - 176 g/m²
	(65 libbre)	(65 libbre)	(65 libbre)
Lucidi	spessi da 0,12 a 0,14 mm (da	spessi da 0,12 a 0,14 mm (da	spessi da 0,12 a 0,14 mm (da
	4,8 a 5,4 mil)	4,8 a 5,4 mil)	4,8 a 5,4 mil)
	161 - 179 g/m²	161 - 179 g/m²	161 - 179 g/m²
Etichette di carta - massimo ^{3, 4}	131 g/m² (35 libbre)	131 g/m² (35 libbre)	131 g/m² (35 libbre)
Buste ⁵	x	x	(tra 60 e 105 g/m² (tra 16 e 28 libbre) ^{6, 7}

¹ Carta di peso inferiore a 75 g/m² (20 libbre) può essere utilizzata solo per la stampa su una sola facciata in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%.

² Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (tra 16 e 47 libbre), si consigliano fibre a grana lunga.

Per la carta di peso superiore a 176 g/m² (47 libbre), si consiglia la grana corta.

³ L'area dell'etichetta (area sensibile alla pressione) deve essere inserita per prima nella stampante.

⁴ Le etichette viniliche non sono supportate.

⁵ Utilizzare buste di carta al solfito, senza pasta di legno o con contenuto di cotone fino al 100%.

 6 II peso massimo per le buste con contenuto di cotone pari al 100% è di 90 g/m².

⁷ 105 g/m² (28 libbre) non devono avere un contenuto di cotone superiore al 25%.

Capacità della carta

Tipo di carta	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 500 fogli (Vassoio 2)	Alimentatore multiuso
Carta	250 fogli*	550 fogli*	100 fogli*
Buste	x	x	10
* Carta da 75 g/m² (20 libbre)			

Stampa

In questo capitolo vengono fornite le indicazioni sulle operazioni di stampa, i report e l'annullamento dei processi di stampa. La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti.

Installazione del software della stampante

Il driver per stampante è un software che consente al computer di comunicare con la stampante. Il software della stampante viene generalmente installato durante la configurazione iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere le *Istruzioni di installazione* o la *Guida all'installazione* fornita con la stampante oppure fare clic su **Installa stampante e software** sul CD *Software e documentazione*.

Quando si seleziona **Stampa** da un'applicazione software, viene visualizzata la finestra di dialogo del driver della stampante. Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta** nella finestra di dialogo iniziale Stampa per visualizzare le proprietà di stampa e tutte le impostazioni disponibili. Se non si conoscono alcune funzioni di Proprietà di stampa, aprire la Guida in linea per ulteriori informazioni.

Nota: le impostazioni di stampa selezionate dal driver hanno la priorità sulle impostazioni predefinite selezionate dal pannello di controllo della stampante.

Stampa di un documento da Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su File→ Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Fare clic su OK.
- 5 Fare clic su OK o su Stampa.

Stampa di un documento da un computer Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare File → Stampa.
- 2 Nel menu a comparsa Generale o Copie e Pagine, regolare le impostazioni.
- 3 Fare clic su OK o su Stampa.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Processi in attesa

Quando si invia un processo alla stampante, è possibile specificare nelle proprietà di stampa che si desidera mantenere il processo in memoria per avviarlo poi dal pannello operatore. Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: i processi di stampa riservati, posposti e di verifica, possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo	Descrizione
Riservato	Quando alla stampante viene inviato un processo di stampa riservato, è necessario creare un codice PIN nelle proprietà di stampa. Il codice PIN deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9. Il processo viene mantenuto in memoria fino a quando non si immette lo stesso codice PIN dal pannello operatore per stamparlo o eliminarlo.
Ripeti stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Ripeti stampa, vengono stampate tutte le copie richieste <i>e</i> lo stesso processo viene memorizzato in modo che sia possibile stampare altre copie in un secondo momento. È possibile stampare ulteriori copie finché il processo resta memorizzato.
Posponi stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Posponi stampa, il processo non viene stampato immediatamente ma viene memorizzato in modo da poter essere stampato in un secondo momento. Il processo viene mantenuto in memoria finché non lo si elimina dal menu Processi in attesa.
Verifica stampa	Quando si invia in stampa un processo utilizzando l'opzione Verifica stampa, viene stampata una copia del processo mentre le altre copie richieste vengono mantenute in memoria. Questa opzione consente di verificare la qualità della prima copia prima di stampare le copie restanti. Una volta stampate tutte le copie, il processo viene automaticamente eliminato dalla memoria.

Stampa di processi riservati e in attesa da Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic su Altre opzioni, quindi selezionare Stampa e mantieni.
- 4 Selezionare il tipo di processo (Riservato, Posponi stampa, Ripeti stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su OK o Stampa, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 6 Sul pannello di controllo, premere ▼ fino a visualizzare √ Processi in attesa, quindi premere Ø.
- 7 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al nome utente, quindi premere $\mathbf{@}$.
- 8 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al processo, quindi premere $\mathbf{@}$.
- 9 Per i processi riservati, utilizzare il tastierino numerico per immettere il codice PIN.

Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzata la schermata PIN non valido.

- Per reimmettere il PIN, accertarsi che sia visualizzato $\sqrt{\mathtt{Riprova}}$, quindi premere \mathscr{O} .
- Per annullare il PIN, premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{Annulla}}$, quindi premere $\mathbf{\mathscr{O}}$.
- **10** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al processo che si desidera stampare, quindi premere $\mathbf{@}$.

I processi riservati e Verifica stampa vengono cancellati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi Ripeti stampa e Posponi stampa vengono mantenuti nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Stampa di processi riservati e in attesa da Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare File → Stampa.
- 2 Nel menu a comparsa Generale o Copie e Pagine, selezionare Indirizzamento processo.
 - a Quando si utilizza Mac OS 9.x, se nel menu a comparsa non compare Indirizzamento processo, selezionare Preferenze plug-in → Filtri tempo di stampa.
 - **b** Selezionare il triangolo di apertura a sinistra dell'opzione **Filtri tempo di stampa**, quindi selezionare **Indirizzamento processo**.
- **3** Tra i pulsanti di opzione, selezionare il tipo di processo (Riservato, Posponi stampa, Ripeti stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su OK o Stampa, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 5 Sul pannello di controllo, premere ▼ fino a visualizzare √Processi in attesa, quindi premere Ø.
- **6** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al nome utente, guindi premere $\mathbf{\mathbf{\sqrt{}}}$.
- 7 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al processo, quindi premere $\mathbf{@}$.
- 8 Per i processi riservati, utilizzare il tastierino numerico per immettere il codice PIN.

Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzata la schermata PIN non valido.

- Per reimmettere il PIN, accertarsi che sia visualizzato $\sqrt{\mathtt{Riprova}}$, quindi premere \mathscr{O} .
- Per annullare il PIN, premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{Annulla}}$, quindi premere \mathbf{O} .

9 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al processo che si desidera stampare, quindi premere $\mathbf{\mathbf{V}}$.

I processi riservati e Verifica stampa vengono cancellati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi Ripeti stampa e Posponi stampa vengono mantenuti nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Stampa da un dispositivo di memoria Flash USB

Sul pannello di controllo è disponibile un'interfaccia USB diretta che consente di collegare un dispositivo di memoria Flash USB e di stampare documenti PDF. La stampa di un documento da un dispositivo di memoria Flash USB è simile a quella di un processo in attesa.

Esistono molti dispositivi di memoria Flash USB testati e approvati per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Note:

- È necessario che i dispositivi USB siano compatibili con lo standard USB 2.0.
- I dispositivi USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard Full-Speed. Non è possibile utilizzare i dispositivi che supportano solo lo standard Low-Speed.
- È necessario che i dispositivi USB supportino il file system FAT (*File Allocation Tables*). I dispositivi formattati con NTFS (*New Technology File System*) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.
- Non è possibile stampare file decodificati o file senza autorizzazione per la stampa.
- Solo su alcuni modelli, sul pannello di controllo è disponibile un'interfaccia USB.

Per stampare da un dispositivo di memoria USB:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta o Occupata .
- 2 Inserire un dispositivo di memoria Flash USB nell'interfaccia USB diretta.

Avvertenza: non rimuovere la chiave USB, né toccare l'area di alloggiamento della chiave durante la lettura, la scrittura o la stampa. Può verificarsi il danneggiamento dei dati.



Note:

- Se si inserisce il dispositivo di memoria quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, il dispositivo di memoria viene ignorato.
- Se si inserisce il dispositivo di memoria quando sono in corso altri processi di stampa, **viene visualizzato il messaggio** Stampante occupata. Al termine degli altri processi di stampa, potrebbe essere necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare i documenti dal dispositivo di memoria.
- 3 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al documento che si desidera stampare, quindi premere $\mathbf{\sqrt{}}$.

Nota: le cartelle rilevate nel dispositivo di memoria Flash appaiono come cartelle. I nomi dei file vengono allegati in base al tipo di estensione, ad esempio .jpg.

Viene richiesto il numero di copie da stampare.

4 Premere 𝔍 per stampare una sola copia oppure immettere il numero di copie con il tastierino numerico, quindi premere 𝔍.

Nota: non rimuovere il dispositivo di memoria Flash USB dall'interfaccia USB diretta fino al termine della stampa.

Se si lascia il dispositivo di memoria Flash USB collegato alla stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è ancora possibile stampare file PDF dal dispositivo come processi in attesa.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

- **1** Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.

- **3** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{Report}}$, quindi premere $\mathbf{\widehat{V}}$.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Pagina impostazioni menu, quindi premere Ø.

Viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni menu**. Al termine della stampa della pagina delle impostazioni dei menu, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata in rete, stampare la pagina delle impostazioni di rete per verificare il collegamento. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.
- 3 Premere ▼ fino a visualizzare √ Report, quindi premere �.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Pagina impostazioni rete, quindi premere Ø.

Al termine della stampa delle impostazioni di rete, viene visualizzato il messaggio Pronta.

Nota: se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete <x>**.

5 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete, verificare che lo stato della stampante sia "Collegata".

Se lo stato è "Non collegata", è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Stampa di un elenco di esempi di font

Per stampare esempi di tutti i font attualmente disponibili per la stampante:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.
- **3** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{Report}}$, quindi premere $\mathbf{\mathcal{O}}$.
- **4** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{stampa}}$ font, quindi premere \mathbf{O} .
- 5 Premere ▼ fino a visualizzare √ accanto a Font PCL, Font PostScript o Font PPDS, quindi premere ♥. Al termine della stampa dell'elenco degli esempi di font, viene visualizzato il messaggio Pronta.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute nella memoria Flash o sul disco fisso.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.

- **3** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{Report}}$, quindi premere $\mathbf{\widehat{V}}$.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √ Stampa directory, quindi premere Ø.

Viene visualizzato il messaggio **Stampa elenco directory in corso**. Al termine della stampa dell'elenco delle directory, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa

Per individuare i problemi relativi alla qualità di stampa, stampare le pagine di prova di qualità di stampa.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto 🕑 e 🕨 mentre si accende la stampante.
- 3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzato l'orologio e attendere che venga visualizzato **MENU** CONFIGURAZIONE.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Pagine qualità stampa, quindi premere ④.

Vengono stampate le pagine di prova della qualità di stampa.

5 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Esci dal menu configurazione, quindi premere 𝔄.

Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio, quindi viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

Stampa manuale di un processo fronte/retro da un computer Macintosh

- 1 Fare clic su File → Stampa.
- 2 Dall'elenco a discesa, scegliere Gestione carta.
- **3** Verificare che l'ordine delle pagine sia impostato su ordine inverso.
- 4 Dall'area delle opzioni di stampa, selezionare Pagine pari.
- 5 Fare clic su Stampa.
- 6 Rimuovere le pagine dal raccoglitore di uscita e caricarle nel vassoio carta con il lato di stampa rivolto verso il basso in modo che il lato superiore sia visibile all'utente.



- 7 Fare clic su File → Stampa.
- 8 Dall'elenco a discesa, scegliere Gestione carta.
- 9 Verificare che l'ordine delle pagine sia impostato su Normale.
- 10 Dall'area delle opzioni di stampa, selezionare Pagine dispari.
- 11 Fare clic su Stampa.

Stampa di testo e grafica in bianco e nero

Per stampare solo con il toner nero per un periodo di tempo prolungato, impostare la stampante in modalità Solo nero, quindi rimuovere e conservare i materiali di consumo per la stampa a colori.

Nota: conservare i materiali per la stampa a colori in un luogo pulito, buio, fresco e asciutto dove i fotoconduttori non possano subire alterazioni o danni.

Configurazione della stampante per la stampa in bianco e nero

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Nel pannello di controllo, tenere premuto 🖉 e 🕨 mentre si accende la stampante.
- 3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzato l'orologio e attendere che venga visualizzato MENU CONFIGURA.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare ✓Blocco colore, quindi premere Ø.
- **5** Premere **A** fino a visualizzare **V Attivato**, quindi premere **W**.

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione.

- 6 Premere **V** fino a visualizzare **V**Esci dal menu Configurazione, quindi premere **W**.
- 7 Attendere finché non viene visualizzato il messaggio Rimuovere materiali consumo colore.

Rimozione dei materiali di consumo colore

Avvertenza: non toccare i tamburi del fotoconduttore.



1 Afferrare la maniglia.



2 Aprire completamente lo sportello superiore. Afferrare la maniglia dello sportello interno e premere per aprire sia lo sportello interno che quello inferiore. I fotoconduttori sono ora visibili.



3 Sollevare la manopola di rilascio del fotoconduttore e tirarla per estrarre il fotoconduttore. Rimuovere tutti e tre i fotoconduttori a colori.



4 Inserire ciascun fotoconduttore nel materiale di imballaggio originale o avvolgerlo in un foglio di carta. Sigillare l'imballaggio con del nastro, facendo attenzione che non entri in contatto con il tamburo sull'unità fotoconduttore.



5 Posizionare i fotoconduttori nelle confezioni originali o comunque in una scatola robusta.



6 Chiudere la scatola per proteggere i fotoconduttori dalla luce.



7 Sollevare leggermente le maniglie piccole sulla cartuccia di toner ed estrarre la cartuccia. Rimuovere tutte e tre le cartucce dei toner a colori.



- 8 Posizionare le cartucce di toner in una scatola pulita e robusta.
- 9 Chiudere lo sportello inferiore.



10 Chiudere lo sportello superiore.



Configurazione della stampante e sostituzione dei materiali di consumo per la stampa a colori

Per tornare alla stampa a colori, attenersi alla procedura indicata di seguito.

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Nel pannello di controllo, tenere premuto 𝔍 e ► mentre si accende la stampante.
- **3** Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzato l'orologio e attendere che venga visualizzato **MENU CONFIGURAZ**. Individuare il colore residuo sull'estremità chiara di ciascun fotoconduttore.



Il colore residuo deve coincidere con quello dell'etichetta situata sul nastro di trasferimento.



4 Premere ▼ fino a visualizzare ✓Blocco colore, quindi premere ④.

5 Premere **V** fino a visualizzare **V Disattivato**, quindi premere **W**.

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione.

6 Premere **V** fino a visualizzare **V**Esci dal menu Configurazione, quindi premere **V**.

Se i materiali di consumo nono sono installati, è possibile che venga visualizzato uno dei seguenti messaggi:

84 Unità fotoconduttore ciano mancante	31 Cartuccia ciano mancante o difettosa
84 Unità fotoconduttore magenta mancante	31 Cartuccia magenta mancante o difettosa
84 Unità fotoconduttore giallo mancante	31 Cartuccia giallo mancante o difettosa

Annullamento di un processo di stampa

Esistono diversi modi per annullare un processo di stampa. Le sezioni che seguono indicano come annullare un processo di stampa dal pannello di controllo o dal computer a seconda del sistema operativo.

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo

Se è in corso la formattazione o la stampa del processo e sulla prima riga del display viene visualizzato il messaggio **Annulla processo**:

1 Premere ▼ fino a visualizzare √Annulla.

Viene visualizzato un elenco dei processi.

2 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{}}$ accanto al processo che si desidera annullare, quindi premere $\mathbf{\sqrt{}}$.

Viene visualizzato il messaggio Annullamento <nomefile> in corso.

Nota: per annullare un processo già inviato in stampa, premere 🕺. Viene visualizzato il messaggio Interrotto.

Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{Annulla}}$ processo, quindi premere \mathbf{V} .

Annullamento di un processo di stampa dalla barra delle applicazioni di Windows

Quando si invia un processo in stampa, nell'angolo destro sulla barra delle applicazioni viene visualizzata una piccola icona della stampante.

1 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

Nella finestra della stampante viene visualizzato un elenco dei processi di stampa.

- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 3 Premere il tasto Canc sulla tastiera.

Annullamento di un processo di stampa dal desktop di Windows

- 1 Ridurre a icona i programmi in modo da visualizzare il desktop.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Stampanti.
- 4 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 5 Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 6 Premere il tasto Canc sulla tastiera.

Annullamento di un processo di stampa da Mac OS 9.x

Quando si invia un processo in stampa, l'icona della stampante selezionata appare sulla Scrivania.

1 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

Nella finestra della stampante viene visualizzato un elenco dei processi di stampa.

- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 3 Fare clic sull'icona del cestino.

Annullamento di un processo di stampa da Mac OS X

- 1 Selezionare Applicazioni → Utility, quindi fare doppio clic su Centro Stampa o su Imposta Utilità di impostazione stampante.
- 2 Fare doppio clic sulla stampante in uso.
- **3** Dalla finestra della stampante, selezionare il processo che si desidera annullare.
- 4 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona Elimina.

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti

I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta:

- Utilizzare solo i supporti consigliati.
 - Per ulteriori informazioni, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/publications**.
- Per informazioni dettagliate sull'acquisto di una quantità notevole di supporti personalizzati, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese).
- Non caricare una quantità eccessiva di supporti. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Non caricare supporti piegati, sgualciti, umidi o arricciati.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti prima di caricarli.
- Non usare supporti tagliati o rifilati a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- · Conservare i supporti in un ambiente appropriato.
- Non rimuovere i vassoi durante la stampa. Attendere che venga visualizzato il messaggio Caricare vassoio
 <x> 0 Pronta prima di rimuovere un vassoio.
- Non caricare l'alimentatore manuale durante la stampa. Attendere il comando Carica alim. manuale con <x>.
- Dopo averli caricati, inserire con decisione i vassoi nella stampante.
- Accertarsi che le guide nei vassoi siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla risma.
- Verificare che tutti i tipi e i formati dei supporti siano impostati correttamente nel menu del pannello di controllo.
- Controllare che tutti i cavi della stampante siano collegati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione.

Nota: se si verifica un inceppamento, liberare l'intero percorso del supporto. Per informazioni sul percorso dei supporti, consultare la *Guida per l'utente*.

Identificazione del percorso carta

Il percorso della carta all'interno della stampante varia in base all'origine di alimentazione e se è in corso la stampa di un processo fronte/retro (su due lati). Se si verifica un inceppamento, viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Nell'illustrazione riportata di seguito vengono indicate le aree della stampante relative ai numeri riportati nei messaggi.



Come accedere alle aree di inceppamento

Per accedere alle aree di inceppamento, è necessario aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. La figura riportata di seguito mostra le possibili aree di inceppamento.



1	Sportello superiore
2	Coperchio dell'unità di fusione
3	Sportello interno
4	Sportello inferiore
5	Vassoio standard (Vassoio 1)

6	Vassoio opzionale da 500 fogli (Vassoio 2)
7	Raccoglitore di uscita

Utilizzare la seguente tabella per individuare le istruzioni relative a uno specifico inceppamento.

Nota: per risolvere qualsiasi messaggio, tutti i supporti devono essere eliminati dall'intero percorso del supporto.

Messaggio relativo al pannello di controllo	Descrizione dell'area	Vedere
200.xx Inceppamento carta	Inceppamento al sensore di ingresso	"Eliminazione degli inceppamenti dietro al vassoio 1" a pagina 60
		"Rimozione di inceppamenti dal vassoio 2" a pagina 61
		"Rimozione di inceppamenti dietro lo sportello interno" a pagina 62
		"Inceppamenti sotto i fotoconduttori" a pagina 62
200.xx Inceppamento carta	Inceppamento nell'apertura di alimentazione manuale	"Rimozione degli inceppamenti dall'alimentatore manuale" a pagina 68
201.xx Inceppamento carta	amento carta Inceppamento tra un sensore di ingresso e il sensore di uscita dell'unità di fusione	"Inceppamenti sotto i fotoconduttori" a pagina 62
		"Inceppamenti sotto l'unità di fusione o sotto il coperchio dell'unità di fusione" a pagina 63
202.xx Inceppamento carta	Inceppamento dopo il sensore di uscita dell'unità di fusione	"Inceppamenti sotto e dietro l'unità di fusione" a pagina 64
		"Rimozione degli inceppamenti tra l'unità di fusione e il raccoglitore di uscita standard" a pagina 65
203.xx Inceppamento carta	Inceppamento nell'area fronte/retro	"Inceppamenti sotto i rulli accanto all'unità di fusione" a pagina 65
230.xx Inceppamento carta	Inceppamento nell'area fronte/retro	"Inceppamenti nell'area fronte/retro" a pagina 66
241.xx Inceppamento carta	Inceppamento nel vassoio 1	"Eliminazione degli inceppamenti dietro al vassoio 1" a pagina 60
242.xx Inceppamento carta	Inceppamento nel vassoio 2	"Rimozione di inceppamenti dal vassoio 2" a pagina 61
250.xx Inceppamento carta	Inceppamento nell'alimentatore multiuso	"Rimozione di inceppamenti dall'alimentatore multiuso" a pagina 67

Eliminazione degli inceppamenti dietro al vassoio 1

Se la carta non viene alimentata correttamente dal vassoio 1, l'inceppamento si è verificato nel vassoio. Viene visualizzato il messaggio 242.xx Inceppamento carta.

- 1 Aprire il vassoio 1.
- 2 Rimuovere l'inceppamento.



3 Reinserire il vassoio.

Se la carta viene alimentata dal vassoio 1 e si inceppa dietro al vassoio, viene visualizzato il messaggio 200.xx Inceppamento carta.

- 1 Aprire il vassoio 1.
- 2 Rimuovere l'inceppamento.



3 Reinserire il vassoio.

Rimozione di inceppamenti dal vassoio 2

Se la carta non viene alimentata correttamente dal vassoio 2, l'inceppamento si è verificato nel vassoio. Viene visualizzato il messaggio 242.xx Inceppamento carta

- 1 Aprire il vassoio 2.
- 2 Rimuovere l'inceppamento.



3 Reinserire il vassoio.

Se la carta viene alimentata dal vassoio 2, ma si è bloccata tra il vassoio 1 e il vassoio 2, è possibile che venga visualizzato il messaggio 242.xx Inceppamento carta.

- 1 Aprire il vassoio 2.
- 2 Afferrare la carta da entrambi i lati. Estrarla con delicatezza per evitare di strapparla.



3 Reinserire il vassoio.

Se la carta viene alimentata dal vassoio 2, ma si è bloccata tra il vassoio 1 e il vassoio 2, è possibile che venga visualizzato il messaggio **200.xx Inceppamento carta**.

- **1** Aprire il vassoio 1.
- 2 Estrarre la carta dal vassoio tirandola verso l'alto.



3 Reinserire il vassoio.

Rimozione di inceppamenti dietro lo sportello interno

Se si è verificato un inceppamento dietro lo sportello interno, ma non sotto i fotoconduttori, viene visualizzato il messaggio **200.xx Inceppamento carta**.

Avvertenza: per evitare di esporre i fotoconduttori alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello interno per più di 10 minuti.

- 1 Aprire lo sportello superiore e lo sportello interno. Lo sportello inferiore si apre con quello interno.
- 2 Tirare verso l'alto il supporto inceppato ed estrarlo.



3 Chiudere lo sportello inferiore, quindi quello superiore.

Inceppamenti sotto i fotoconduttori

Seguire le istruzioni riportate di seguito per eliminare gli inceppamenti verificatisi sotto i fotoconduttori.

Se il supporto è inceppato sotto i fotoconduttori, è possibile che vengano visualizzati i messaggi **200.xx Inceppamento** carta 0 **201.xx Inceppamento** carta.

- 1 Aprire lo sportello superiore e lo sportello interno. Lo sportello inferiore si apre con quello interno.
- 2 Estrarre il supporto inceppato.

Nota: fare attenzione a non disinstallare i fotoconduttori.



3 Se non è possibile estrarre la carta, rimuovere tutti i fotoconduttori (per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione dei materiali di consumo colore" a pagina 51). Rimuovere l'inceppamento, quindi sostituire i fotoconduttori.



4 Chiudere lo sportello inferiore, quindi quello superiore.

Rimozione di inceppamenti sotto l'unità di fusione o sotto il coperchio dell'unità di fusione

Inceppamenti sotto l'unità di fusione o sotto il coperchio dell'unità di fusione

Quando si verifica un inceppamento sotto l'unità di fusione o sotto il coperchio dell'unità di fusione, viene visualizzato il messaggio 201.xx Inceppamento carta.

ATTENZIONE: l'unità di fusione e l'area interna della stampante vicina all'unità potrebbero surriscaldarsi. Attendere che l'unità di fusione si raffreddi prima di rimuovere gli inceppamenti da quest'area.

Avvertenza: per evitare di esporre i fotoconduttori alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello interno per più di 10 minuti.

- 1 Aprire lo sportello superiore e interno. Lo sportello inferiore si apre con quello interno.
- 2 Individuare l'area dell'inceppamento.
 - **a** Se il supporto inceppato è visibile sotto l'unità di fusione, afferrarlo ai lati e tirarlo verso l'esterno.



b In caso contrario, afferrare le linguette del coperchio dell'unità di fusione e sollevarlo. Tirare verso l'alto il supporto inceppato ed estrarlo. Chiudere il coperchio dell'unità di fusione.



3 Chiudere lo sportello inferiore, quindi quello superiore.

Inceppamenti sotto e dietro l'unità di fusione

Se l'inceppamento si verifica sia sotto l'unità di fusione sia nell'alloggiamento posto dietro di essa, viene visualizzato il messaggio 202.xx Inceppamento carta.

ATTENZIONE: l'unità di fusione e l'area interna della stampante vicina all'unità potrebbero surriscaldarsi. Attendere che l'unità di fusione si raffreddi prima di rimuovere gli inceppamenti da quest'area.

Avvertenza: per evitare di esporre i fotoconduttori alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello interno per più di 10 minuti.

- 1 Aprire lo sportello superiore e interno. Lo sportello inferiore si apre con quello interno.
- 2 Estrarre il supporto tirandolo con delicatezza verso l'alto e verso il retro della stampante.



3 Chiudere lo sportello inferiore, quindi quello superiore.

Rimozione degli inceppamenti tra l'unità di fusione e il raccoglitore di uscita standard

Se il supporto inceppato è visibile nel raccoglitore di uscita standard, viene visualizzato il messaggio 202.xx Inceppamento carta.

Afferrare il supporto ed estrarlo dal raccoglitore.



Rimozione degli inceppamenti dal raccoglitore di uscita standard

Se l'inceppamento si verifica nel raccoglitore di uscita standard, viene visualizzato il messaggio **203.xx Inceppamento carta**.

Afferrare il supporto ed estrarlo dal raccoglitore.



Rimozione degli inceppamenti dal percorso carta nell'unità fronte/retro

Inceppamenti sotto i rulli accanto all'unità di fusione

Quando si verifica un inceppamento sotto i rulli accanto all'unità di fusione, viene visualizzato il messaggio 203.xx Inceppamento carta.

- **1** Aprire lo sportello superiore.
- 2 Afferrare il supporto ai lati ed estrarlo con delicatezza.



3 Chiudere lo sportello superiore.

Inceppamenti nell'area fronte/retro

Quando si verifica un inceppamento tra lo sportello interno e quello inferiore, viene visualizzato il messaggio 230.xx Inceppamento carta.

- **1** Aprire lo sportello superiore.
- 2 Tirare il supporto inceppato verso l'alto.



Nota: se non vi è spazio a sufficienza per afferrare il supporto, premere la maniglia per aprire lo sportello inferiore.



3 Rimuovere l'inceppamento e chiudere gli sportelli.

Quando l'inceppamento si verifica nel vassoio 1, viene visualizzato il messaggio 230.xx Inceppamento carta.

- **1** Rimuovere il vassoio 1.
- 2 Tirare verso il basso il supporto inceppato ed estrarlo.



3 Inserire di nuovo il vassoio.

Quando l'inceppamento si verifica nel modo illustrato di seguito, viene visualizzato il messaggio 200.xx Inceppamento carta o 230.xx Inceppamento carta.

- **1** Aprire il vassoio 1.
- 2 Tirare il supporto inceppato verso l'alto.



Nota: se non si riesce a individuare l'inceppamento, rimuovere completamente il vassoio. Controllare che la carta inceppata non si trovi dietro gli sportelli superiore e inferiore.

3 Inserire di nuovo il vassoio.

Rimozione di inceppamenti dall'alimentatore multiuso

Se l'inceppamento si verifica nell'alimentatore multiuso, viene visualizzato il messaggio **250.xx** Inceppamento carta.

Tirare verso il basso il supporto ed estrarlo.



Rimozione degli inceppamenti dall'alimentatore manuale

Se il supporto non è inserito completamente nell'alimentatore manuale, viene richiesto di inserirlo.

Se il supporto viene rilevato dall'alimentatore manuale ma non viene alimentato correttamente perché non inserito sufficientemente in profondità, viene visualizzato il messaggio 200.xx Inceppamento carta.

In entrambi i casi, è necessario spingere ulteriormente il supporto nell'alimentatore manuale.



Manutenzione della stampante

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

È possibile controllare lo stato dei materiali di consumo della stampante in qualsiasi momento mediante:

- I menu del pannello di controllo: consultare la *Guida ai menu e ai messaggi* per un elenco dei messaggi di stato relativi ai menu e ai materiali di consumo.
- L'indirizzo IP di una stampante di rete: digitare l'indirizzo IP di una stampante di rete sulla barra degli indirizzi di qualsiasi browser (ad esempio: 192.264.26.3). Lo stato dei materiali di consumo è generalmente disponibile sulla schermata iniziale.

Conservazione dei materiali di consumo

Nel pannello di controllo è possibile modificare alcune impostazioni per risparmiare toner e carta. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa ai menu Materiali di consumo, Qualità e Finitura nella *Guida ai menu e ai messaggi*.

Se si desidera stampare più copie, è possibile risparmiare i materiali di consumo stampando la prima copia e verificandone la qualità prima di procedere con la stampa delle restanti copie. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa dei processi riservati e in attesa" a pagina 45.

Allineamento delle cartucce di toner

La sostituzione del nastro di trasferimento può compromettere l'allineamento delle cartucce di toner. Per ottenere una qualità di stampa ottimale, eseguire la procedura riportata di seguito dopo aver sostituito il nastro di trasferimento:

- **1** Verificare che la stampante sia spenta.
- 3 Rilasciare entrambi i pulsanti quando viene visualizzato il messaggio Prova automatica in corso.

La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato MENU CONFIGURAZ.

- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √Allineamento colore, quindi premere .
- 5 Premere 🕑 per stampare la pagina di allineamento.
- **6** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{set}}$ **a**, quindi premere \mathbf{O} .

- 7 Sul foglio stampato, individuare la riga più dritta tra le 20 visualizzate accanto alla lettera A.
- 8 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare il numero della riga scelta, quindi premere ④.

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione.

- 9 Ripetere i passi dal numero 6 al numero 8 per eseguire l'allineamento dal set A al set L.
- **10** Premere
- 11 Premere **V** fino a visualizzare **V**Esci dal menu Configurazione, quindi premere **V**.

Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

Pulizia delle lenti della testina di stampa

Pulire le lenti della testina di stampa se si verificano di problemi di qualità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di qualità della stampa" a pagina 86.

Avvertenza: per evitare di esporre i fotoconduttori alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello interno per più di 10 minuti.

- **1** Aprire lo sportello superiore e interno.
- 2 Rimuovere le quattro cartucce di toner. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione dei materiali di consumo colore" a pagina 51 ma non rimuovere i fotoconduttori durante questa procedura.
- 3 Individuare le quattro lenti della testina di stampa.



Lenti della testina di stampa

4 Pulire le lenti utilizzando una bomboletta di aria compressa.

Avvertenza: non toccare le lenti della testina di stampa per evitare di danneggiarle.

- 5 Reinstallare le cartucce di toner.
- 6 Chiudere gli sportelli.

1

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Richiesta delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia ciano in esaurimento, 88 Cartuccia magenta in esaurimento, 88 Cartuccia giallo in esaurimento 88 Cartuccia nero in esaurimento nel pannello di controllo o quando la stampa risulta sbiadita, provare a prolungare la durata della cartuccia specificata.

- 1 Rimuovere la cartuccia di toner specificata.
- 2 Capovolgere la cartuccia di toner come mostra la figura e agitarla con decisione dall'alto verso il basso diverse volte per ridistribuire il toner verso la parte anteriore.



- 3 Reinserire la cartuccia di toner per proseguire la stampa.
- 4 Ripetere questa procedura più volte se la grafica e il testo stampati continuano a risultare sbiaditi.

Nota: è possibile continuare a stampare diverse centinaia di pagine dopo la visualizzazione di uno dei messaggi da parte della stampante.

Se la grafica e il testo stampati rimangono sbiaditi, sostituire la cartuccia di toner specificata.

Le cartucce di toner appositamente concepite per la stampante in uso sono:

Componente	Codice	Per le stampanti
Cartuccia di toner ciano restituibile a lunghissima durata	C5340CX	C534
Cartuccia di toner magenta restituibile a lunghissima durata	C5340MX	C534
Cartuccia di toner giallo restituibile a lunghissima durata	C5340YX	C534
Cartuccia di toner ciano a lunghissima durata	C5342CX	C534
Cartuccia di toner magenta a lunghissima durata	C5342MX	C534
Cartuccia di toner giallo a lunghissima durata	C5342YX	C534
Cartuccia di toner ciano restituibile a lunga durata	C5240CH	C532, C534
Cartuccia di toner magenta restituibile a lunga durata	C5240MH	C532, C534
Cartuccia di toner giallo restituibile a lunga durata	C5240YH	C532, C534
Cartuccia di toner nero restituibile a lunga durata	C5240KH	C534
Cartuccia di toner ciano a lunga durata	C5242CH	C532, C534
Cartuccia di toner magenta a lunga durata	C5242MH	C532, C534
Cartuccia di toner giallo a lunga durata	C5242YH	C532, C534
Cartuccia di toner nero a lunga durata	C5242KH	C534
Cartuccia di toner ciano restituibile	C5220CS	C530, C532, C534
Cartuccia di toner magenta restituibile	C5220MS	C530, C532, C534
Cartuccia di toner giallo restituibile	C5220YS	C530, C532, C534

Componente	Codice	Per le stampanti
Cartuccia di toner nero restituibile	C5220KS	C530, C532, C534
Cartuccia di toner ciano restituibile	C5200CS	C530
Cartuccia di toner magenta restituibile	C5200MS	C530
Cartuccia di toner giallo restituibile	C5200YS	C530
Cartuccia di toner nero restituibile	C5200KS	C530
Cartuccia di toner ciano	C5222CS	C530, C532, C534
Cartuccia di toner magenta	C5222MS	C530, C532, C534
Cartuccia di toner giallo	C5222YS	C530, C532, C534
Cartuccia di toner nero	C5222KS	C530, C532, C534
Cartuccia di toner ciano	C5202CS	C530
Cartuccia di toner magenta	C5202MS	C530
Cartuccia di toner giallo	C5202YS	C530
Cartuccia di toner nero	C5202KS	C530

Richiesta di un nastro di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **Nastro di trasferimento in esaurimento**, sostituire al più presto il nastro di trasferimento. Accertarsi che venga eseguita la richiesta.

Quando viene visualizzato il messaggio **Sostituire nastro di trasferimento**, è necessario sostituire immediatamente il nastro di trasferimento.

Nota: l'esaurimento del nastro di trasferimento dipende dall'ambiente, dal ciclo di rendimento e dalla copertura di toner per cui; in tale condizione, il numero delle pagine può variare.

Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con il nastro di trasferimento.

Codice	Componente
40X3572	Nastro di trasferimento

Richiesta di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato 82 Contenitore toner di scarto quasi pieno 0 82 Sostituire contenitore toner di scarto, è necessario ordinare un contenitore toner di scarto di ricambio.

Codice	Componente
C52025X	Contenitore toner di scarto

Richiesta di un'unità di fusione

Quando viene visualizzato il messaggio **Unità di fusione in esaurimento**, sostituire al più presto l'unità di fusione. Accertarsi che venga eseguita la richiesta.
Quando viene visualizzato il messaggio **Sostituire unità di fusione**, sostituire immediatamente l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con l'unità di fusione.

Codice	Componente
40X3569 (120V/50–60Hz)	Unità di fusione
40X3571 (100V/50–60Hz)	

Richiesta di fotoconduttori

Quando viene visualizzato il messaggio Fotoconduttore nero in esaurimento, Fotoconduttore ciano in esaurimento, Fotoconduttore magenta in esaurim. O Fotoconduttore giallo in esaurimento, è necessario richiedere i fotoconduttori sostitutivi.

Codice	Componente
C53030X	Unità fotoconduttore
C53034X	Unità fotoconduttore, confezione multipla

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

ATTENZIONE: la stampante pesa 25,40 kg (56 libbre) e sono necessarie almeno due persone per sollevarla. Utilizzare i punti di presa posti ai lati della stampante per sollevarla e assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante quando viene poggiata.



Per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- Sollevare la stampante con l'aiuto di almeno una persona.
- Spegnere la stampante mediante l'interruttore di alimentazione prima di spostarla.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Prima di spostare la stampante, rimuovere tutte le opzioni

Avvertenza: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Prima di spostare la stampante, rimuovere tutte le opzioni
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Supporto amministrativo

Regolazione della luminosità o del contrasto del display

Nota: le seguenti opzioni sono disponibili su alcuni modelli.

Per regolare le impostazioni di luminosità o contrasto:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.
- 3 Premere ▼ fino a visualizzare √ Impostazioni, quindi premere Ø.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √Menu Utilità, quindi premere Ø.
- 5 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Luminosità, quindi premere Ø.
 - Premere **V** fino a visualizzare **V** Contrasto, quindi premere **W**.
- 6 Premere ▲ per aumentare i valori dell'impostazione o ▼ per diminuirli.
- 7 Al termine della regolazione, premere 🕢. In tal modo la regolazione viene salvata come nuova impostazione predefinita.

Sul display viene visualizzato il messaggio Pronta.

Disabilitazione dei menu del pannello di controllo

Dal momento che la stampante può essere utilizzata da più utenti, un tecnico del supporto può bloccare i menu del pannello di controllo per evitare che le relative impostazioni vengano modificate.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Dal pannello di controllo, tenere premuti i pulsanti 𝒞 e ▶ mentre si accende la stampante.
- 3 Rilasciare entrambi i pulsanti quando viene visualizzato il messaggio Prova automatica in corso.

La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato MENU CONFIGURAZ.

- 4 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Menu pannello operatore, quindi premere Ø.
- **5** Premere ▼ fino a visualizzare ✓ **Disabilita**, quindi premere Ø.

Vengono visualizzati per pochi istanti i messaggi Inoltro selezione e Disabilitazione menu in corso.

6 Premere **V** fino a visualizzare **V**Esci dal menu Configurazione, quindi premere **V**.

Quando viene visualizzato il menu **Attivazione modifiche menu in corso**, i menu vengono disabilitati. Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

Abilitazione dei menu del pannello di controllo

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.

3 Rilasciare entrambi i pulsanti quando viene visualizzato il messaggio Prova automatica in corso.

La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato MENU CONFIGURAZ.

- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √ Menu pannello operatore, quindi premere ♥.
- **5** Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Abilita, quindi premere ④.

Vengono visualizzati per pochi istanti i messaggi Inoltro selezione, Abilitazione menu in corso e Menu pannello operatore.

6 Premere **V** fino a visualizzare **V**Esci dal menu Configurazione, quindi premere **V**.

Quando viene visualizzato il menu **Attivazione modifiche menu in corso**, i menu vengono abilitati. Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

Disattivazione della modalità di avvio rapido

La modalità di avvio rapido consente alla stampante di avviare la stampa prima che il motore abbia raggiunto la normale temperatura di funzionamento. Quando la stampante riceve un processo di stampa, la velocità di stampa aumenta progressivamente man mano che la stampante si riscalda. In questo modo si riduce il tempo complessivo necessario per la stampa di un documento dalla modalità Standby.

La modalità di avvio rapido è attivata per impostazione predefinita.

Per disattivare la modalità di avvio rapido:

- 1 Sul pannello di controllo, premere 😁.
- **2** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{Impostazioni}}$, quindi premere $\mathbf{\mathcal{O}}$.
- 3 Premere ▼ fino a visualizzare √Menu Impostazioni, quindi premere Ø.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √ Premere fino a visualizzare Avvio rapido, quindi premere Ø.
- 5 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ **Disattivato**, quindi premere Ø.

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione, seguito dal messaggio Pronta.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Le impostazioni di menu contrassegnate da un asterisco (*) corrispondono alle impostazioni attive. È possibile ripristinare le impostazioni originali della stampante, spesso definite *impostazioni predefinite di fabbrica*.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.
- 3 Premere ▼ fino a visualizzare √ Impostazioni, quindi premere Ø.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √ Menu Impostazioni, quindi premere Ø.
- 5 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Impostazioni di fabbrica, quindi premere Ø.
- 6 Premere **V** fino a visualizzare **V** Ripristina ora, quindi premere **W**.

Viene visualizzato per alcuni istanti il messaggio **Ripristino impostazioni di fabbrica in corso**, seguito dal messaggio **Pronta**.

In tal modo vengono ripristinate le seguenti impostazioni di fabbrica:

- Tutte le risorse trasferite nella memoria della stampante vengono eliminate, compresi font, macro e set di simboli.
- Tutte le impostazioni predefinite di fabbrica vengono ripristinate, tranne Lingua schermo nel menu Impostazioni e le impostazioni personalizzate nei menu Parallela, Seriale, Rete, Infrarossi, LocalTalk, USB e Fax.

Regolazione dell'opzione Risparmio energia

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio Pronta.
- 2 Sul pannello di controllo, premere 😁.
- 3 Premere ▼ fino a visualizzare √Impostazioni, quindi premere Ø.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Menu Impostazioni, quindi premere �.
- 5 Premere ▼ fino a visualizzare √ Risparmio energia, quindi premere Ø.
- 6 Tramite il tastierino numerico, immettere il numero di minuti dopo i quali si desidera che venga attivata la modalità Risparmio energia. È possibile selezionare un valore compreso tra 2 e 240 minuti.

Se la stampante non dispone di un tastierino numerico, premere le frecce sinistra e destra per modificare l'impostazione.

```
7 Premere
```

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione, seguito dal messaggio Pronta.

Nota: è inoltre possibile regolare l'impostazione di risparmio energetico inviando un comando PJL (Printer Job Language). Per ulteriori informazioni, consultare il *Technical Reference* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/publications.**

Codifica del disco fisso della stampante

Questa funzione è disponibile solo se sulla stampante è installato un disco fisso che funziona correttamente.

Avvertenza: tutti i file e le risorse presenti sul disco fisso della stampante verranno eliminati. Le risorse residenti sulla RAM o sulla memoria Flash della stampante non vengono modificate.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Dal pannello di controllo, tenere premuti i pulsanti 𝒞 e ▶ mentre si accende la stampante.
- 3 Rilasciare entrambi i pulsanti quando viene visualizzato il messaggio Prova automatica in corso.

La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato MENU CONFIGURAZ.

- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √codifica disco, quindi premere Ø.
- 5 Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Abilita, quindi premere ④.

Il contenuto verrà perso. Continuare?

6 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\mathbf{\sqrt{si}}$, quindi premere $\mathbf{\mathbf{O}}$.

Viene visualizzata una barra di avanzamento.

- 7 Al termine del processo, premere 🕚 .
- 8 Premere 🔻 fino a visualizzare 🗸 Esci dal menu Configurazione, quindi premere 🕢.

Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

Disattivazione della codifica del disco fisso della stampante

Questa funzione è disponibile solo se sulla stampante è installato un disco fisso che funziona correttamente.

Avvertenza: tutti i file e le risorse presenti sul disco fisso della stampante verranno eliminati. Le risorse residenti sulla RAM o sulla memoria Flash della stampante non vengono modificate.

- **1** Verificare che la stampante sia spenta.
- 3 Rilasciare entrambi i pulsanti quando viene visualizzato il messaggio **Prova automatica in corso**. La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **MENU CONFIGURAZ**.
- 4 Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\text{codifica disco}}$, quindi premere \mathbf{O} .
- **5** Premere ▼ fino a visualizzare ✓ **Disabilita**, quindi premere

```
Il contenuto verrà perso. Continuare?
```

6 Premere ∇ fino a visualizzare \sqrt{si} , quindi premere \Im .

Una barra di avanzamento visualizza la percentuale di completamento.

- 7 Al termine del processo, premere
- 8 Premere **V** fino a visualizzare **V**Esci dal menu Configurazione, quindi premere **V**.

Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

Blocco dei menu del pannello di controllo mediante il server Web incorporato

È possibile utilizzare la funzione di blocco del pannello di controllo per creare un PIN e scegliere i menu che si desidera bloccare. Ogni volta che viene selezionato un menu bloccato, viene richiesto all'utente di inserire il PIN corretto. L'inserimento del PIN non influisce sull'accesso al server Web incorporato.

Per bloccare i menu del pannello di controllo:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: http://indirizzo_ip/.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Protezione.
- 4 Fare clic su Impost. blocco menu.

Blocco della stampante

È possibile utilizzare la funzione di blocco della stampante per creare un PIN che è necessario immettere per poter utilizzare la stampante. Quando la stampante è bloccata, ogni processo di stampa ricevuto viene trasferito al disco fisso. Per stampare il processo, l'utente deve immettere il PIN corretto mediante il pannello di controllo.

Note:

- Questa funzione è disponibile solo se sulla stampante è installato un disco fisso che funziona correttamente.
- Alcuni dati vengono comunque elaborati anche se la stampante è bloccata. È possibile recuperare report, quali il registro eventi o utenti, dalla stampante bloccata.

Per bloccare i menu del pannello di controllo:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: *http://indirizzo_ip/*.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Protezione.
- 4 Fare clic su PIN blocco stamp.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

È possibile modificare le impostazioni per la stampa riservata mediante il server Web incorporato. È possibile impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.

È possibile impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se i processi di stampa non vengono stampati entro il tempo stabilito, vengono annullati.

Nota: questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

Per modificare le impostazioni per la stampa riservata:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: *http://indirizzo_ip/*.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- **3** In Altre impostazioni, fare clic su **Protezione**.
- 4 Fare clic su Impostazione stampa riservata.

Supporto del protocollo IPSec

Il protocollo IPSec (Internet Protocol Security) fornisce l'autenticazione e la codifica a livello della rete garantendo la protezione di tutte le applicazioni e le comunicazioni in rete mediante il protocollo IP. È possibile configurare il protocollo IPSec tra la stampante e un massimo di cinque host, utilizzando sia il protocollo IPv4 che IPv6.

Per configurare il protocollo IPSec mediante il server Web incorporato:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: *http://ip_address*.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Rete/Porte.
- 4 Fare clic su IPSec.

Il protocollo IPSec supporta due tipi di autenticazione:

- Autenticazione chiave condivisa: consente l'autenticazione di ogni frase ASCII condivisa tra i computer host partecipanti. Questa è la modalità di configurazione più semplice quando solo pochi computer host sulla rete utilizzano il protocollo IPSec.
- Autenticazione certificato: consente a ciascun host o subnet di host l'autenticazione per IPSec. Ciascun computer host deve disporre di una chiave pubblica e di una privata. Convalida certificato peer viene attivato per impostazione predefinita e richiede l'installazione di un certificato di autorità firmato su ciascun host. Ciascun host deve disporre di un proprio identificativo nel campo Nome alternativo oggetto del certificato firmato.

Nota: dopo aver configurato la stampante per il protocollo IPSec con un host, il protocollo IPSec viene richiesto per consentire tutte le comunicazioni IP.

Supporto del protocollo SNMPv3

Il protocollo Simple Network Management Protocol version 3 (SNMPv3) consente di codificare e autenticare le comunicazioni in rete. Consente inoltre la selezione del livello di protezione desiderato da parte di un tecnico del supporto di sistema. Prima di poterle utilizzare, è necessario assegnare almeno il nome utente e la password nella pagina delle impostazioni.

Per configurare il protocollo SNMPv3 mediante il server Web incorporato:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: http://indirizzo_ip/.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Rete/Porte.
- 4 Fare clic su SNMP.

Per l'autenticazione e la codifica del protocollo SNMPv3 sono disponibili tre livelli di supporto:

- Nessuna autenticazione e codifica
- Autenticazione senza codifica
- Autenticazione e codifica

Uso dell'autenticazione 802.1x

L'autenticazione 802.1x consente alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione per l'accesso. È possibile utilizzare l'autenticazione della porta 802.1x con la funzione WPA (Wi-Fi Protected Access) delle stampanti o dei server di stampa wireless per fornire il supporto di protezione WPA-Enterprise.

Il supporto per la porta 802.1x richiede credenziali identificative della stampante, ad esempio i certificati. I certificati fanno in modo che la stampante sia riconosciuta dal server di autenticazione (Authentication Server, AS). Il server di autenticazione consente l'accesso in rete alle stampanti o ai server di stampa wireless che presentano credenziali valide. È possibile gestire le credenziali mediante il server Web incorporato.

Per installare e utilizzare i certificati come parte delle credenziali:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: http://indirizzo_ip/.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Rete/Porte.
- 4 Fare clic su Gestione certificati.

Per abilitare e configurare la porta 802.1x dopo aver installato i certificati richiesti:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: http://indirizzo_ip/.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Rete/Porte.
- 4 Fare clic su Autenticazione 802.1x. Se sulla stampante è installato un server di stampa wireless interno, fare clic su Wireless.

Uso della modalità protetta

La modalità protetta consente una comunicazione protetta sulle porte TCP e UDP.

È possibile configurare le porte TCP e UDP in tre modi:

- Disabilitato: non consente mai comunicazioni in rete su questa porta
- Protetto e Non protetto: consente alla porta di rimanere aperta, anche in modalità protetta
- Solo non protetto: consente alla porta di aprirsi solo quando la stampante non si trova in modalità protetta

Nota: per attivare la modalità protetta, è necessario impostare una password. Dopo averla attivata, si aprono solo le porte impostate sull'opzione Protetto e Non protetto.

Per configurare la modalità protetta mediante il Server Web incorporato:

- 1 Aprire un browser Web. Nella riga degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della stampante o del server di stampa da proteggere utilizzando il formato: *http://ip_address*.
- 2 Fare clic su Configurazione.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su Rete/Porte.
- 4 Fare clic su Accesso porta TCP/IP.

Controllo di una stampante che non risponde

Se la stampante non risponde, verificare che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.
- La stampante sia accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. In genere, tale operazione consente di risolvere il problema.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare i PDF multilingua

Causa	Soluzione
I documenti contengono font non disponibili.	 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat. Fare clic sull'icona della stampante. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa. Selezionare Stampa come immagine.
	4 Fare clic su OK.

Il display del pannello di controllo è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

Causa	Soluzione
La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo.	Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
	Se non vengono visualizzati i messaggi Prova automatica in corso e Pronta , spegnere la stampante e contattare il servizio di assistenza.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

II dispositivo USB potrebbe non essere supportato.	Per informazioni relative ai dispositivi di memoria Flash USB testati
	e approvati, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo
	www.lexmark.com.

I processi non vengono stampati

Causa	Soluzione
La stampante non è pronta per ricevere i dati.	Prima di inviare un processo in stampa, controllare che sul display sia visualizzato il messaggio Pronta O Risparmio energia . Premere Ø per riportare la stampante allo stato Pronta .
Il raccoglitore di uscita specificato è pieno.	Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita e premere
Il vassoio specificato è vuoto.	Caricare i supporti nel vassoio.
È stato installato il software della stampante errato.	 Verificare di utilizzare il software corretto per la stampante in uso. Se si utilizza una porta USB, controllare che il sistema operativo in esecuzione sia Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 e che il software della stampante sia compatibile con Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP O Windows Server 2003.
Il server di stampa interno non è configurato o collegato correttamente.	Verificare di aver installato il server di stampa in modo appropriato e di aver configurato la stampante per la stampa di rete. Per ulteriori informazioni sull'installazione di una stampante di rete, fare clic su Visualizza Guida per l'utente e documentazione sul CD <i>Software e documentazione</i> . Il software è disponibile anche sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com .
Il cavo USB o Ethernet in uso non è adatto o non è collegato correttamente.	 Accertarsi di utilizzare il cavo consigliato. Accertarsi che il collegamento sia stato eseguito correttamente.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Causa	Soluzione
Si è verificato un errore di formattazione.	 Stampare il processo. È possibile che venga stampata solo una parte del processo. Eliminare il processo.
La stampante non dispone di una quantità di memoria sufficiente.	Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.
La stampante ha ricevuto dati non validi.	Eliminare il processo.

La stampa richiede più tempo del previsto

Causa	Soluzione
Il processo è troppo complesso.	Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.
L'opzione Protezione pagina è attivata.	Impostare Protezione pagina su Disattivato:
	1 Sul pannello di controllo, premere 😁.
	2 Premere 🛡 fino a visualizzare 🗸 Impostazioni, quindi premere 🕢.
	3 Premere ▼ fino a visualizzare √Menu Impostazioni, quindi premere
	4 Premere ▼ fino a visualizzare √ Protezione pagina, quindi premere ⑦.
	5 Premere 🛡 fino a visualizzare 🗸 Disattivato, quindi premere 🕢.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Causa	Soluzione
Le impostazioni dei menu del pannello di controllo non corrispondono ai supporti caricati nel vassoio.	Accertarsi che i valori delle opzioni in Dimensioni carta e Tipo di carta specificati nel software della stampante corrispondano a quelli impostati per il vassoio.

Stampa di caratteri errati

Causa	Soluzione
La stampante è in modalità Traccia esadecimale.	Se sul display viene visualizzato il messaggio Pronta Esadec. , è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Causa	Soluzione
Il collegamento dei vassoi non è configurato in modo corretto.	 Accertarsi che i supporti caricati in entrambi i vassoi siano identici per tipo e dimensioni.
	 Accertarsi che le guide della carta nei vassoi siano regolate in base alle dimensioni del supporto.
	 Accertarsi che le dimensioni della carta e il tipo di carta siano impostati correttamente nel menu Carta.
	 Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 36 o la <i>Guida ai menu e ai messaggi</i> sul CD <i>Software e documentazione</i>.

Fascicolazione dei processi di grandi dimensioni non eseguita

Causa	Soluzione
L'opzione Fascicola non è attivata.	Impostare l'opzione Fascicola su Attivato nel menu Finitura o nel software della stampante.
	Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.
	Per ulteriori informazioni, vedere la <i>Guida ai menu e ai messaggi</i> nel CD <i>Software e documentazione</i> .
Il processo è troppo complesso.	Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.
La memoria della stampante non è sufficiente.	Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Causa	Soluzione	
Il tempo riservato alla stampa del processo è scaduto.	Impostare Timeout stampa su un valore più alto:	
	1 Sul pannello di controllo, premere 😁.	
	2 Premere ▼ fino a visualizzare √ Impostazioni, quindi premere √.	
	3 Premere ▼ fino a visualizzare √Menu Impostazioni, quindi premere Ø.	
	 4 Premere ▼ fino a visualizzare √ Timeout, quindi premere Ø. 	
	5 Premere ▼ fino a visualizzare √Timeout stampa, quindi premere ④.	
	6 Premere ▶ fino a visualizzare il valore desiderato, quindi premere ♥.	

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Se un'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione, eseguire le operazioni indicate di seguito:

- Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla. Se il problema non viene risolto, scollegare la stampante e verificare il collegamento con l'opzione.
- Stampare la pagina delle impostazioni dei menu e verificare che l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla.
- Accertarsi che l'opzione sia selezionata nel programma in uso.

Utenti Mac OS 9: verificare che la stampante sia impostata in Scelta Risorse.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni per la risoluzione dei problemi di opzioni specifiche. Se la soluzione proposta non consente di risolvere il problema, contattare il servizio di assistenza.

Cassetti

- Assicurarsi che la stampante e il cassetto siano collegati correttamente.
- Verificare che i supporti siano caricati correttamente.

Scheda di memoria Flash

Verificare che la scheda di memoria Flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Disco fisso con adattatore

Assicurarsi che il disco fisso sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Adattatore infrarossi

Se la comunicazione a infrarossi si blocca o non viene effettuata, verificare che:

- La distanza tra le due porte infrarossi sia pari o inferiore a 1 metro (39 pollici). Se la comunicazione tra le due porte non viene stabilita, avvicinare le porte.
- Entrambe le porte siano stabili.

Il computer e la stampante poggino su una superficie piana.

- L'angolatura di comunicazione tra le due porte infrarossi sia compresa in un intervallo di 15 gradi su entrambi i lati di una linea immaginaria tracciata tra le due porte.
- La comunicazione non sia ostacolata dall'eccessiva luminosità dell'ambiente, ad esempio la luce solare diretta.
- Non vi siano oggetti tra le due porte infrarossi.

Server di stampa interno

- Assicurarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una scheda di interfaccia della porta o di un server di stampa interno" a pagina 24.
- Verificare che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente e che il software di rete sia installato in modo corretto. Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, fare clic su **Visualizza Guida per l'utente** e documentazione sul CD *Software e documentazione*.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Scheda di interfaccia parallela/USB

- Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Causa	Soluzione
I supporti caricati non corrispondono alle specifiche della stampante.	Utilizzare la carta e i supporti consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere la <i>Card Stock & Label Guide</i> (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.
È stata caricata una quantità eccessiva di supporti.	Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

Causa	Soluzione
Le guide nel vassoio selezionato non sono posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.	Posizionare correttamente le guide nel vassoio.
Il supporto ha assorbito molta umidità.	 Caricare il supporto da una nuova confezione. Lasciare i supporti nella confezione originale finché non vengono utilizzati.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Causa	Soluzione
Non è stata eliminata la carta dall'intero percorso o $\ref{eq: State}$ non è stato premuto.	Eliminare i supporti dall'intero percorso, quindi premere

La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento

Causa	Soluzione
L'opzione Rimozione inceppam. del menu Impostazioni	Impostare Rimozione inceppam. su Automatico o Attivato.
è disattivata.	1 Premere 😁.
	2 Premere V fino a visualizzare V Impostazioni, quindi
	premere 🕢.
	3 Premere V fino a visualizzare V Menu Impostazioni,
	quindi premere 🕢.
	4 Premere ▼ fino a visualizzare √Recupero stampa,
	quindi premere 🕢.
	5 Premere V fino a visualizzare V Rimozione
	inceppam., quindi premere 🕢.
	6 Premere 🛡 fino a visualizzare 🗸 Attivato o 🗸
	Automatico, quindi premere 🕢.

Risoluzione dei problemi di qualità della stampa

Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Per individuare i problemi di qualità di stampa, stampare le pagine di prova della qualità di stampa:

- 1 Spegnere la stampante.
- **3** Rilasciare entrambi i pulsanti quando viene visualizzato il messaggio **Prova automatica in corso**. La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **MENU CONFIGURAZ**.

4 Premere ▼ fino a visualizzare √ l'opzione Pagine qualità stampa, quindi premere Ø.

Le pagine vengono formattate. Viene visualizzato il messaggio **Stampa pagine prova qualità in corso**, quindi le pagine vengono stampate. Il messaggio rimane visualizzato sul pannello di controllo fino al termine dell'operazione.

5 Al termine della stampa delle pagine di prova della qualità di stampa, premere V fino a visualizzare V Esci dal

menu Configurazione, quindi premere 🕢.

Le informazioni contenute nelle seguenti sezioni possono aiutare a risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa. Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza tecnica. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

Difetti ricorrenti

Esempio	Causa	Soluzione
((Se i segni sono di un solo colore e si ripetono più volte in una pagina, una cartuccia di toner o un fotoconduttore potrebbero essere difettosi.	Sostituire la cartuccia di toner se i difetti si presentano ogni: • 33,5 mm (1,32 pollici) • 35,7 mm (1,41 pollici) Sostituire il fotoconduttore se i difetti si presentano ogni: • 28,3 mm (1,11 pollici) • 72,4 mm (2,85 pollici)
	Se i segni sono di vari colori e si ripetono sull'intera pagina, l'unità di fusione potrebbe essere difettosa.	Se il problema si verifica ogni 116,2mm (4,58 pollici), sostituire l'unità di fusione.

Errata registrazione del colore

Esempio	Causa	Soluzione
ABCDE ABCDE	Il colore è fuoriuscito dall'apposita area o è stato sovrapposto a un'altra area colorata.	 Regolare l'allineamento dei colori. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione dell'allineamento dei colori" a pagina 87. Rimuovere e reinstallare i fotoconduttori. Per ulteriori informazioni sull'installazione dei materiali di consumo, consultare la <i>Guida per l'utente</i> nel CD <i>Software e documentazione</i>. Nota: se il problema persiste, regolare nuovamente l'allineamento dei colori.

Regolazione dell'allineamento dei colori

- **1** Verificare che la stampante sia spenta.
- 3 Rilasciare entrambi i pulsanti quando viene visualizzato il messaggio **Prova automatica in corso**. La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **MENU CONFIGURAZ**.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare √Allineamento colore, quindi premere Ø.

- **6** Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\mathbf{set}} \mathbf{A}$, quindi premere \mathbf{O} .
- 7 Sul foglio stampato, individuare la riga più dritta tra le 20 visualizzate accanto alla lettera A.
- 8 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare il numero della riga scelta, quindi premere 𝒞.
 Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione.
- 9 Ripetere i passi dal numero 6 al numero 8 per eseguire l'allineamento dal set A al set L.
- 10 Premere **(**).
- 11 Premere **V** fino a visualizzare **V**Esci dal menu Configurazione, quindi premere **V**.

Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

Righe scure

Esempio	Causa	Soluzione
	Le cartucce di toner, il fotoconduttore o il nastro di trasferimento sono difettosi.	 Se il problema si verifica sul lato di stampa (anteriore) della pagina:
ABCDE		1 Sostituire le cartucce di toner che causano le righe.
		2 Se il problema persiste, sostituire l'unità fotoconduttore.
ABCDE		 Se il problema si verifica sul retro della pagina, sostituire il nastro di trasferimento.

Riga di colore chiaro, riga bianca o riga di colore errato

Esempio	Causa	Soluzione
	La cartuccia di toner è difettosa.	Sostituire la cartuccia a colori che provoca la riga.
	I fotoconduttori sono difettosi.	Sostituire le unità fotoconduttore.
	Il nastro di trasferimento è difettoso.	Sostituire il nastro di trasferimento.
TUUUL	Le lenti della testina di stampa sono sporche.	Pulire le lenti della testina di stampa.
ABCDE ABCDE		

Striature orizzontali

Esempio	Causa	Soluzione
	Una cartuccia di toner è difettosa, vuota o usurata.	Sostituire la cartuccia di toner.
	L'unità di fusione è difettosa o usurata.	Sostituire l'unità di fusione.
	Il fotoconduttore potrebbe essere difettoso.	Sostituire i fotoconduttori.
ABCDL		

Striature verticali

Esempio	Causa	Soluzione
	Il toner fuoriesce prima di fondersi sul supporto.	Se il supporto è rigido, provare a caricarlo da un altro vassoio.
	La cartuccia di toner è difettosa.	Sostituire la cartuccia di toner che provoca le striature.
ABCDE	Il nastro di trasferimento è difettoso.	Sostituire il nastro di trasferimento.

La stampa è troppo chiara

Causa	Soluzione
È stato selezionato un valore troppo chiaro per Intensità toner o Luminosità RGB o Contrasto RGB è impostato su un valore errato.	 Prima di inviare il processo in stampa, selezionare un valore diverso per Intensità toner, Luminosità RGB o Contrasto RGB da Proprietà di stampa.
	 Regolare le impostazioni relative alla qualità del colore nel menu Qualità.
Il supporto utilizzato non corrisponde alle specifiche della stampante.	 Caricare il supporto di una nuova confezione. Evitare l'uso di supporti con superficie ruvida o poco levigata. Accertarsi che il supporto inserito nei vassoi non sia umido. Accertarsi che le impostazioni Tipo di carta e Peso carta selezionate siano appropriate per il tipo di supporto utilizzato.
Risparmio colore è attivato.	Disattivare l'opzione Risparmio colore.
Il toner è in esaurimento.	Sostituire la cartuccia di toner.
La cartuccia di toner è difettosa o usurata.	

Stampa irregolare

Esempio	Causa	Soluzione
	Il supporto ha assorbito molta umidità.	Caricare il supporto di una nuova confezione nel vassoio della carta.
ABCDE ABCE E	Il supporto utilizzato non corrisponde alle specifiche della stampante.	Accertarsi che le impostazioni Tipo di carta e Peso carta selezionate siano appropriate per il tipo di supporto utilizzato.
APCDE		Evitare l'uso di supporti con superficie ruvida o poco levigata.
	La cartuccia di toner è quasi esaurita.	Sostituire la cartuccia di toner.
	L'unità di fusione è usurata o difettosa.	Sostituire l'unità di fusione.

La stampa è troppo scura

Causa	Soluzione
È stato selezionato un valore troppo scuro per l'impostazione Intensità toner o Luminosità RGB o Contrasto RGB è impostato su un valore troppo elevato.	Prima di inviare il processo in stampa, selezionare un valore diverso per Intensità toner, Luminosità RGB o Contrasto RGB da Proprietà di stampa.
	Nota: questa soluzione riguarda solo gli utenti Windows.
La cartuccia di toner è difettosa.	Sostituire la cartuccia di toner.

Qualità di stampa su lucidi non soddisfacente

Causa	Soluzione
I lucidi utilizzati non sono conformi alle specifiche della stampante.	Utilizzare solo i lucidi consigliati dal produttore della stampante.
L'impostazione del tipo di carta del vassoio in uso non corrisponde al lucido.	Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Lucidi.

Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner

Causa	Soluzione
La cartuccia di toner è usurata o difettosa.	Reinstallare o sostituire la cartuccia.
Il nastro di trasferimento è usurato o difettoso.	Sostituire il nastro di trasferimento.
Il fotoconduttore è usurato o difettoso.	Sostituire il fotoconduttore.
L'unità di fusione è usurata o difettosa.	Sostituire l'unità di fusione.
Si sono verificate fuoriuscite di toner lungo il percorso della carta.	Contattare l'assistenza clienti.

Sfondo grigio

Esempio	Causa	Soluzione
ABCDE ABCDE ABCDE	L'impostazione Intensità toner è impostata su un valore troppo scuro.	Prima di inviare il processo in stampa, selezionare un valore diverso per Intensità toner da Proprietà di stampa.

La densità di stampa non è uniforme

Esempio	Causa	Soluzione
	La cartuccia di toner è difettosa.	Sostituire la cartuccia di toner.
ABCDE	Il fotoconduttore è usurato o difettoso.	Sostituire il fotoconduttore.
ABCDE		
ABCDE		

I caratteri presentano bordi irregolari

Causa	Soluzione
Il font trasferito non è supportato.	Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono sfocate

Esempio	Causa	Soluzione
	I fotoconduttori non funzionano correttamente.	 Verificare che l'impostazione Tipo di carta sia corretta per il tipo di supporto utilizzato. Sostituire i fotoconduttori.
	Il toner è in esaurimento.	Sostituire la cartuccia di toner.

Immagini tagliate

Causa	Soluzione
Le guide nel vassoio selezionato sono posizionate per un formato diverso rispetto a quello caricato nel vassoio.	Correggere il posizionamento delle guide nel vassoio adattandole alle dimensioni del supporto caricato.
È possibile che l'impostazione delle dimensioni di pagina nel driver o nel programma non sia corretta.	 Specificare le dimensioni corrette della pagina nel driver o nel programma.
	 Impostare le dimensioni carta in modo che corrispondano a quelle del supporto nel vassoio.

Margini errati

Causa	Soluzione
Le guide nel vassoio selezionato sono posizionate per un formato diverso rispetto a quello caricato nel vassoio.	Correggere il posizionamento delle guide nel vassoio adattandole alle dimensioni del supporto caricato.
L'impostazione relativa al rilevamento automatico delle dimensioni è disattivata, ma in uno dei vassoi è stata caricata carta di tipo diverso. Ad esempio, è stata inserita della carta di formato A4 nel vassoio selezionato ma Dimensioni carta non è impostato su A4.	 Impostare le dimensioni carta in modo che corrispondano a quelle del supporto nel vassoio. Specificare le dimensioni corrette della pagina in Proprietà di stampa o nel programma.

Stampa obliqua

Causa	Soluzione
La posizione delle guide nel vassoio selezionato non corrisponde alle dimensioni del supporto caricato nel vassoio.	Correggere il posizionamento delle guide nel vassoio adattandole alle dimensioni del supporto caricato.
Il supporto utilizzato non corrisponde alle specifiche della stampante.	Accertarsi che il supporto utilizzato sia conforme alle specifiche della stampante.

Pagine bianche

Causa	Soluzione
Il toner è in esaurimento.	 Rimuovere la cartuccia di toner dalla stampante, scuoterla avanti e indietro, quindi reinstallarla.
	 Installare una nuova cartuccia di toner.
La cartuccia di toner è difettosa o vuota.	Sostituire la cartuccia di toner.

Pagine stampate con un solo colore

Causa	Soluzione
Il fotoconduttore non è installato correttamente.	Rimuovere e reinstallare il fotoconduttore.
Il fotoconduttore è difettoso.	Sostituire il fotoconduttore.
È necessario un intervento dell'assistenza tecnica.	Contattare l'assistenza clienti.

Arricciamento della carta

Causa	Soluzione
Le impostazioni Tipo di carta e Peso carta non sono appropriate per il tipo di carta o il supporto speciale utilizzato.	Modificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta in modo che i valori corrispondano a quelli della carta o dei supporti speciali caricati nella stampante.
La carta è stata conservata in un ambiente con un alto tasso di umidità.	 Caricare una risma di carta nuova. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Puntini di toner

Causa	Soluzione
Le cartucce di toner sono usurate o difettose.	Sostituire le cartucce di toner difettose o usurate.
Si sono verificate fuoriuscite di toner lungo il percorso del supporto.	Contattare l'assistenza clienti.

Aderenza difettosa del toner

Causa	Soluzione
Viene utilizzato un supporto speciale.	Verificare che sia selezionato il tipo di supporto corretto.
L'impostazione Peso carta nel menu Carta non corrisponde al tipo di supporto utilizzato.	Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante. Se necessario, modificare l'impostazione Grana carta da Normale a Ruvida.
L'unità di fusione è difettosa o usurata.	Sostituire l'unità di fusione.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

In questa sezione vengono fornite le risposte ad alcune domande relative al colore; viene inoltre descritto come utilizzare alcune funzioni disponibili nel menu Qualità per risolvere i problemi cromatici più comuni.

Menu Qualità

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Modalità di stampa	Consente di specificare la stampa delle immagini in scala di grigi monocromatica o a colori.	Colore Solo nero
	Nota: l'impostazione predefinita è Colore.	
Correzione colore	 Consente di regolare la resa del colore sulla pagina stampata. Note: A causa delle differenze tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzati sul monitor del computer non possono essere riprodotti sulla pagina stampata. L'impostazione predefinita, Automatico, consente di applicare diverse tabelle di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata in base al modo in cui il colore viene definito per l'oggetto. L'impostazione Disattivato disattiva la correzione del colore. Manuale consente la personalizzazione delle tabelle di colori utilizzando la impostazione idinazione delle tabelle di colori 	Automatico Disattivato Manuale
Risoluzione stampa	Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata	1200 dpi
	Note:	QC 4800
	 L'impostazione predefinita è QC 4800. 1200 dpi garantisce la risoluzione più elevata e una maggiore lucentezza. 	
Intensità toner	Consente di schiarire o scurire la stampa.	Da 1 a 5
	 L'impostazione predefinita è 4. La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner. Se la modalità di stampa è Solo nero, impostando il valore 5, la densità e l'intensità del toner aumentano in tutti i processi di stampa. Se la modalità di stampa è Colore, l'impostazione 5 equivale al valore 4. 	

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Migl. linee sott.	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso.	Attivato Disattivato
	Note:	
	 Per impostare Migl. linee sott. mediante il software con un documento aperto (applicabile solo agli utenti Windows), fare clic su File → Stampa, quindi scegliere Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. 	
	 Per impostare Migl. linee sott. mediante il server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nella finestra di un browser. 	
Risparmio colore	Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. La quantità di toner utilizzata per il testo non viene ridotta.	Attivato Disattivato
	Note:	
	 Disattivato è l'impostazione predefinita. 	
	 L'opzione Attivato ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner. 	
	 L'opzione Risparmio colore non è supportata in PPDS ed è parzialmente supportata dal software per stampante con emulazione PCL. 	
Luminosità RGB	Consente di regolare la luminosità nelle stampe a colori.	Da -6 a 6
	Note:	
	 L'impostazione predefinita è 0. 	
	 -6 è il valore minimo e 6 è il valore massimo. 	
	• Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.	
Contrasto RGB	Consente di regolare il contrasto nelle stampe a colori.	Da 0 a 5
	Note:	
	 L'impostazione predefinita è 0. 	
	• Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.	
Saturazione RGB	Consente di regolare la saturazione nelle stampe a colori.	Da 0 a 5
	Note:	
	 L'impostazione predefinita è 0. Questa appiane per la effetta qui fila in qui vengene utilizzate la 	
	 Questa opzione non na effetto sul file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK. 	
Bilanciamento colore → Ciano 	Consente di regolare il colore sulla stampa aumentando o diminuendo la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.	Da -5 a 5
Magenta	Nota: L'impostazione predefinita è 0.	
Giallo		
Nero		
• Ripristina val. predef.		

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Campioni colore	 Consente di stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante. Note: La stampa viene eseguita selezionando una qualsiasi impostazione. I campioni di colore sono costituiti da una serie di caselle colorate con una combinazione di colori RGB o CMYK che crea il colore visualizzato. Queste pagine consentono di stabilire le combinazioni da utilizzare per ottenere la stampa desiderata. Il modo più semplice per accedere a un elenco completo di queste pagine consiste nell'utilizzare il server Web incorporato, una serie di pagine residenti nelle stampanti di rete. Per visualizzare le pagine, digitare l'indirizzo IP della stampante nella finestra di un browser. 	Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato
Colore manuale → • Immagine RGB • Testo RGB • Grafica RGB	 Consente di personalizzare le conversioni di colore RGB. Note: L'impostazione predefinita è Schermo sRGB. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti a quelli visualizzati sullo schermo del computer. L'opzione Vivace applica una tabella di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti. L'opzione Schermo - Nero reale applica una tabella di conversione del colore colori in scala di grigio. L'opzione Vivace sRGB applica una tabella di colore che aumenta la saturazione. Questa opzione è ideale per la grafica aziendale e il testo. 	Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Disattivato
Colore manuale → • Immagine CMYK • Testo CMYK • Grafica CMYK	 Consente di personalizzare le conversioni di colore CMYK. Note: L'impostazione predefinita è CMYK US. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori SWOP. CMYK Euro applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori corrispondenti ai colori EuroScale. CMYK vivace aumenta la saturazione del colore per la tabella di conversione del colore CMYK US. L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore. 	CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Disattivato

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Regolazione colore	Consente di avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa.	Nessuno
	Note:	
	 La calibrazione viene avviata quando questo menu è selezionato. Sul display viene visualizzato il messaggio Calibrazione in corso fino al termine del processo. 	
	 Le eventuali variazioni di colore presenti nella stampa finale sono dovute a condizioni variabili quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Le regolazioni del colore vengono effettuate in base ad algoritmi della stampante. In questo processo viene ricalibrato anche l'allineamento dei colori. 	

Domande frequenti (FAQ, Frequently Asked Questions) sulla stampa a colori

Che cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del programma software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. Per quanto riguarda le informazioni relative al tipo, vengono utilizzate diverse tabelle di conversione del colore per i diversi tipi di oggetti. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

È necessario utilizzare il software di emulazione della stampante PostScript o PCL? Quali impostazioni è necessario utilizzare per ottenere colori ottimali?

Per ottenere la qualità di colore ottimale, è consigliabile utilizzare il driver PostScript le cui impostazioni predefinite forniscono la qualità ottimale per gran parte delle stampe.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolare lievemente il colore?

È possibile che a volte prevalga una tinta sulle pagine stampate (ad esempio, tutto ciò che è stampato appare troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle impostazioni specificate dall'utente. In questi casi, è possibile regolare l'impostazione di Bilanciamento colore per riprodurre colori migliori. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun livello di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su dei valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, un'intera pagina stampata appare troppo rossa, è possibile ridurre la percentuale di magenta e giallo per migliorare il colore.

Per informazioni sulla regolazione di Bilanciamento colore, vedere la *Guida ai menu e ai messaggi* sul CD *Software e documentazione*.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. Come si può migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida ai menu e ai messaggi* nel CD *Software e documentazione*.

Assicurarsi di stampare sui lucidi a colori consigliati. Per ulteriori informazioni sulle specifiche della carta e dei supporti, vedere la *Guida per l'utente* nel CD *Software e documentazione*.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Le tabelle di conversione del colore applicate a ciascun oggetto quando si utilizza l'impostazione predefinita per la correzione automatica del colore generano il colore ottimale per la maggior parte dei documenti. È possibile che a volte si desideri applicare una mappatura diversa delle tabelle del colore. È possibile eseguire questa personalizzazione utilizzando il menu Colore manuale e l'impostazione per la correzione del colore manuale.

Tale impostazione viene applicata alle mappature delle tabelle di conversione del colore RGB e CMYK definite nel menu Colore manuale.

Tabella di conversione del colore	Impostazioni
RGB	Schermo sRGB
	Schermo - Nero reale
	 Vivace sRGB
	Vivace
	 Disattivato
СМҮК	• CMYK US
	CMYK Euro
	CMYK vivace
	Disattivato

È possibile selezionare qualsiasi tabella di conversione del colore RGB o CMYK:

Nota: la correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

A volte è necessario che il colore di un particolare oggetto sulla stampa corrisponda perfettamente all'originale. Ad esempio, potrebbe essere necessario riprodurre il colore di un logo aziendale. Anche se a volte la stampante non può riprodurre esattamente il colore desiderato, nella maggior parte dei casi è possibile identificare la corrispondenza appropriata tra i colori.

La voce di menu Campioni colore fornisce informazioni utili per la risoluzione di questo tipo di problema di corrispondenza dei colori. I nove valori di Campioni colore corrispondono alle tabelle di conversione del colore della stampante. Se si seleziona uno di questi valori, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

L'utente può esaminare le pagine dei campioni di colore e identificare la casella il cui colore si avvicina maggiormente a quello desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per informazioni, vedere la Guida del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta delle pagine dei campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto stampato (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correzione colore è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

La tabella riportata di seguito consente di identificare le pagine di esempio a colori da utilizzare per la corrispondenza dei colori.

Specifiche sui colori e oggetti da stampare	Impostazione di Correzione colore	Pagine di esempio da utilizzare
Testo RGB	Automatico	Vivace sRGB
	Manuale	Impostazione del testo RGB a colori manuale
Grafica RGB	Automatico	Vivace sRGB
	Manuale	Impostazione della grafica RGB a colori manuale
Immagine RGB	Automatico	Schermo sRGB
	Manuale	Impostazione delle immagini RGB a colori manuale
Testo CMYK	Automatico	CMYK US o CMYK Euro
	Manuale	Impostazione del testo CMYK a colori manuale
Grafica CMYK	Automatico	CMYK US
	Manuale	Impostazione della grafica CMYK a colori manuale
Immagine CMYK	Automatico	CMYK US
	Manuale	Impostazione delle immagini CMYK a colori manuale

Cosa sono e come si accede ai campioni colore dettagliati?

Questo argomento si riferisce solo alle stampanti di rete. Queste pagine richiedono l'uso del server Web incorporato. Il server Web incorporato consiste in una serie di pagine residenti memorizzate nella stampante di rete. Per accedere a tali pagine, individuare l'indirizzo IP della stampante di rete. Fare clic su **Menu Configurazione**, quindi sull'opzione relativa ai campioni di colore dettagliati.

Per ulteriori informazioni sull'uso del server Web incorporato, vedere la *Guida per l'utente* sul CD *Software e documentazione*.

I campioni di colore dettagliati sono pagine simili a quelle predefinite visualizzabili selezionando il menu Qualità nel pannello di controllo. I campioni di colore predefiniti disponibili con questo metodo hanno percentuali di rosso, verde e blu superiori del 10%. Se si individua un valore simile a quello desiderato ma si desidera esaminare più colori nell'area circostante, è possibile utilizzare l'opzione dei campioni di colore dettagliati per selezionare il colore desiderato e l'incremento desiderato. Ciò consente di stampare più pagine di caselle colorate con diverse sfumature del colore desiderato.

Sono disponibili nove tabelle di conversione del colore con le opzioni indicate di seguito:

- Stampa Consente di stampare le pagine predefinite.
- Dettagliato Consente di specificare valori di rosso, verde e blu e incrementi di colore specifici.
- Ripristina Consente di eliminare le informazioni esistenti e di specificare nuovi valori.

È possibile ripetere questo procedimento anche per le tabelle di conversione dei colori Ciano (C), Magenta (M), Giallo (Y) e Nero (K). Presi insieme, questi valori sono noti come colore CMYK. L'incremento predefinito è pari al 10% per il nero e al 20% per ciano, magenta e giallo.

Come contattare il servizio di assistenza

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero (1-800-539-6275). Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Avvertenze

Nome prodotto	Tipo di stampante	Numero modello
Lexmark C530n	5022-110	C530n
Lexmark C532n	5022-310	C532n
Lexmark C532dn	5022-330	C532dn
Lexmark C534n	5022-510	C534n
Lexmark C534dn	5022-530	C534dn

Avviso edizione

Luglio 2006

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE IL PRESENTE MANUALE NEL SUO STATO DI FATTO SENZA GARANZIA DI NESSUN GENERE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA, MA NON LIMITATA, RELATIVA ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, perciò la presente dichiarazione potrebbe anche non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

È possibile inviare eventuali commenti sulla presente pubblicazione a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, inviare eventuali commenti a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark può utilizzare o distribuire le informazioni fornite in qualsiasi modo ritenga opportuno senza alcun obbligo nei confronti dell'utente. Per ottenere copie aggiuntive di pubblicazioni relative a questo prodotto, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzowww.lexmark.com.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti nella presente pubblicazione non implicano che il produttore intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non è inteso a dichiarare o sottintendere che sia possibile utilizzare soltanto quel prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

2006

Tutti i diritti riservati.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Questo software e ogni documentazione fornita con esso previsti dalla presente dichiarazione sono software e documentazioni commerciali sviluppati esclusivamente per uso privato.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/ o in altri Paesi.

PrintCryption è un marchio di Lexmark International, Inc.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Convenzioni tipografiche

Nota: fornisce informazioni utili.

Avvertenza: segnala la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

Avvertenza: indica di non toccare l'area contrassegnata.



ATTENZIONE: segnala il rischio di lesioni personali.



ATTENZIONE: indica il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE: indica il rischio di ribaltamento.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC e 73/23/EEC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296. **Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA		
Stampa	53 dBA	
Acquisizione	N/D	
Copia	N/D	
Pronta	32 dBA	

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nel paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

ENERGY STAR

Applicabile solo a modelli con unità fronte/retro.



Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 5 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 770-795 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:



Consumo energetico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto. **Nota:** Alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	410 W
Соріа	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	120 W
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	<18 W (C534); <16 W (C530, C532n, C532dn)
Spegnimento attivo	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	N/D
Spegnimento completo (<1 W)	Il prodotto è collegato a una presa a muro, l'interruttore di alimentazione è spento ed è nella modalità di consumo minimo possibile.	N/D
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	25 W

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Risparmio energia

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita Risparmio energia. La modalità di risparmio energetico equivale alla modalità di sospensione definita dall'EPA e consente di risparmiare energia riducendo il consumo durante i periodi di inattività prolungati. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato, denominato timeout di risparmio energetico, viene attivata automaticamente la modalità Risparmio energia.

Impostazione predefinita del timeout	di risparmio	energetico per	questo prodotto	(in minuti):	30 minuti
				· / /	

È possibile impostare il timeout di risparmio energetico tramite i menu di configurazione su un valore compreso tra 1 e 240 minuti. Se si imposta un valore basso, si riduce il consumo di energia ma potrebbe aumentare il tempo di risposta del prodotto. Se si imposta un valore alto, si garantisce una risposta più veloce, ma il consumo di energia aumenta.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Indice

A

abilitazione menu del pannello di controllo 74 alimentatore manuale caricamento 32 uso 33 alimentatore multiuso caricamento 30 uso 32 allineamento cartucce di toner 69 annullamento di un processo di stampa dal desktop di Windows 55 dalla barra delle applicazioni di Windows 55 da Mac OS 9.x 56 da Mac OSX 56 dal pannello di controllo 55 aree di inceppamento, accesso 58 autenticazione 802.1x 79 avvertenze 101, 102, 103, 104 avvertenze sulle emissioni 102

В

blocco menu del pannello di controllo 74, 77 stampante 77 blocco di protezione 10 blocco, protezione 10 buste caricamento 30, 32 istruzioni 39

С

caricamento alimentatore manuale 32 alimentatore multiuso 30 buste 30, 32 cartoncini 30 lucidi 30 vassoio opzionale da 550 fogli 29 vassoio standard 27 carta capacità 44 carta intestata 38 conservazione 41 impostazione delle dimensioni 36 impostazione del tipo 36 moduli prestampati 38 carta intestata istruzioni 38 cartoncini caricamento 30 istruzioni 40 cartucce di toner allineamento 69 richiesta 71 rimozione 51 cassetto da 550 fogli installazione 14

cavi, collegamento Ethernet 26 USB 26 codifica del disco fisso della stampante 76 collegamento dei cavi 26 collegamento dei vassoi 36 collegamento dei vassoi 36 come contattare il servizio di assistenza 100 come contattare il servizio di assistenza 100 connettore Ethernet 26 connettore USB 26 conservazione carta 41 materiali di consumo 69 supporti 41 conservazione dei materiali di consumo 69 contenitore toner di scarto richiesta 72 contrasto, regolazione 74

D

dimensioni carta, supportate 41 disabilitazione codifica del disco fisso 77 menu del pannello di controllo 74 modalità Avvio rapido 75 disco fisso installazione 22 display, pannello di controllo 11 regolazione di luminosità e contrasto 74 dispositivo di memoria Flash USB 47 documenti, stampa da Macintosh 45 da Windows 45 domande frequenti sulla stampa a colori 97

Ε

elenco di directory, stampa 49 elenco di esempi di font, stampa 49 etichette istruzioni 40

F

fotoconduttori richiesta 73 fotoconduttori rimozione 51

L

impostazione dimensioni carta 36 tipo di carta 36 inceppamenti dietro il vassoio 1 60

dietro lo sportello interno 62 individuazione 57 nell'alimentatore manuale 68 nell'alimentatore multiuso 67 nel percorso carta dell'unità fronte/ retro 65 nel raccoglitore di uscita standard 65 nel vassoio 2 61 prevenzione 57 sotto l'unità di fusione o il coperchio dell'unità di fusione 63 tra l'unità di fusione e il raccoglitore di uscita standard 65 inceppamenti carta dietro il vassoio 1 60 dietro lo sportello interno 62 nell'alimentatore manuale 68 nell'alimentatore multiuso 67 nel percorso carta dell'unità fronte/ retro 65 nel raccoglitore di uscita standard 65 prevenzione 57 sotto l'unità di fusione o il coperchio dell'unità di fusione 63 tra l'unità di fusione e il raccoglitore di uscita standard 65 informazioni sulla sicurezza 2 installazione del software della stampante 45 IPSec 78 istruzioni buste 39 carta intestata 38 cartoncini 40 etichette 40 lucidi 39

L

lenti della testina di stampa pulizia 70 livelli di emissione del rumore 102 lucidi caricamento 30 istruzioni 39 luminosità, regolazione 74

М

materiali di consumo conservazione 69 rimozione del fotoconduttore 51 rimozione delle cartucce di toner 51 stato 69 materiali di consumo, richiesta cartucce di toner 71 contenitore toner di scarto 72 fotoconduttori 73 nastro di trasferimento 72 unità di fusione 72 menu Qualità 94 menu, schema 12 modalità Avvio rapido 75 modalità protetta 79

Ν

nastro di trasferimento richiesta 72

0

opzioni cassetto da 550 fogli 14 disco fisso 22 interne 15 scheda di interfaccia della porta 24 scheda di memoria 18 scheda di memoria Flash 21 scheda firmware 21 schede di memoria 15 schede firmware 15 server di stampa interno 24

Ρ

pagina delle impostazioni dei menu, stampa 48 pagina delle impostazioni di rete 49 pagine di prova della qualità di stampa, stampa 50 pannello di controllo 11 abilitazione dei menu 74 blocco dei menu 74, 77 codifica del disco fisso della stampante 76 disabilitazione dei menu 74 disabilitazione della codifica del disco fisso 77 percorso carta, individuazione 57 porta USB diretta 11 problemi delle opzioni della stampante disco fisso con adattatore 85 processi di stampa riservati 45 stampa da Macintosh 47 stampa da Windows 46 processi in attesa 45 stampa da Macintosh 47 stampa da Windows 46 processi Posponi stampa 45 stampa da Macintosh 47 stampa da Windows 46 processi Ripeti stampa 45 stampa da Macintosh 47 stampa da Windows 46 processi riservati modifica delle impostazioni di stampa 78 processi Verifica stampa 45 stampa da Macintosh 47 stampa da Windows 46 processo di stampa annullamento dal desktop di Windows 55 annullamento dalla barra delle applicazioni di Windows 55 annullamento da Mac OS 9.x 56 annullamento da Mac OSX 56

protezione blocco dei menu del pannello di controllo 77 blocco della stampante 77 modifica delle impostazioni per la stampa riservata 78 server Web incorporato 79 supporto del protocollo IPSec 78 supporto del protocollo SNMPv3 79 uso dell'autenticazione 802.1x 79 pulizia lenti della testina di stampa 70 pulsanti, pannello di controllo Indietro 11 Menu 11 navigazione 11 Seleziona 11 Stop 11 tastierino numerico 11

Q

qualità di stampa pulizia della lente della testina di stampa 70 qualità di stampa, risoluzione dei problemi aderenza difettosa del toner 93 densità di stampa non uniforme 91 difetti ripetuti 87 errata registrazione del colore 87 i caratteri presentano bordi irregolari 91 immagini sfocate 91 immagini tagliate 92 la stampa è troppo chiara 89 la stampa è troppo scura 90 ombreggiature dovute al toner 90 pagine bianche 92 pagine di prova della qualità di stampa 86 pagine stampate con un solo colore 92 puntini di toner 93 qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 90 riga chiara, bianca o di colore errato 88 righe scure 88 sfondo grigio 91 stampa irregolare 90 stampa obligua 92 striature orizzontali 89 striature verticali 89

R

raccoglitore di uscita collegamento 33 uso 33 raccoglitore di uscita standard collegamento 33 uso 33 richiesta cartucce di toner 71 contenitore toner di scarto 72 fotoconduttori 73 nastro di trasferimento 72 unità di fusione 72 riciclaggio dichiarazione WEEE 102 ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 75 risoluzione dei problemi come contattare il servizio di assistenza 100 disco fisso con adattatore 85 domande frequenti sulla stampa a colori 97 errore di lettura dell'unità USB 81 verifica di una stampante che non risponde 81 risoluzione dei problemi, alimentazione carta il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 86 risoluzione dei problemi del display il display contiene solo simboli di diamanti 81 il display è vuoto 81 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante adattatore infrarossi 85 cassetti 85 opzione non funzionante 84 scheda di interfaccia parallela/USB 85 scheda di memoria 85 scheda di memoria Flash 85 server di stampa interno 85 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 86 risoluzione dei problemi, display il display contiene solo simboli di diamanti 81 il displav è vuoto 81 risoluzione dei problemi, opzioni della stampante adattatore infrarossi 85 cassetti 85 opzione non funzionante 84 scheda di interfaccia parallela/USB 85 scheda di memoria 85 scheda di memoria Flash 85 server di stampa interno 85 risoluzione dei problemi, qualità di stampa aderenza difettosa del toner 93 densità di stampa non uniforme 91 difetti ripetuti 87 errata registrazione del colore 87 i caratteri presentano bordi irregolari 91 immagini sfocate 91 immagini tagliate 92 la stampa è troppo chiara 89 la stampa è troppo scura 90 ombreggiature dovute al toner 90 pagine bianche 92 pagine di prova della qualità di stampa 86 pagine stampate con un solo colore 92 puntini di toner 93

qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 90 riga chiara, bianca o di colore errato 88 righe scure 88 sfondo grigio 91 stampa irregolare 90 stampa obliqua 92 striature orizzontali 89 striature verticali 89 risoluzione dei problemi, stampa collegamento dei vassoi non funzionante 83 eccessiva arricciatura della carta 93 impossibile stampare i processi in attesa 82 inceppamenti frequenti dei supporti 85 i processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 84 i processi non vengono stampati 82 la pagina inceppata non viene ristampata 86 la stampa richiede più tempo del previsto 83 margini errati 92 non è possibile stampare i PDF multilingua 81 processo stampato nel vassoio non corretto 83 processo stampato su carta non corretta 83 stampa di caratteri errati 83 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 84 Risparmio energia regolazione 76

S

scheda di interfaccia della porta 24 scheda di memoria installazione 18 scheda di memoria Flash installazione 21 scheda di sistema accesso 15 reinstallazione del coperchio di accesso 25 scheda firmware installazione 21 server di stampa interno, installazione 24 server Web incorporato blocco dei menu del pannello di controllo 77 blocco della stampante 77 modifica delle impostazioni per la stampa riservata 78 supporto del protocollo IPSec 78 supporto del protocollo SNMPv3 79 uso della modalità protetta 79 uso dell'autenticazione 802.1x 79 SNMPv3 79 spia, indicatore 11 spostamento della stampante 73 stampa a colori 54

da Macintosh 45 da un dispositivo di memoria Flash **USB** 47 da Windows 45 elenco di directory 49 elenco di esempi di font 49 in bianco e nero 51 installazione del software della stampante 45 pagina delle impostazioni dei menu 48 pagina delle impostazioni di rete 49 pagine di prova della qualità di stampa 50 processi fronte/retro manuali 50 stampa a colori 54 stampa dei processi riservati e in attesa da Macintosh 47 da Windows 46 stampa fronte/retro, manuale 50 stampa in bianco e nero 51 stampante configurazioni 9 modelli 9 spostamento 73 stampa, risoluzione dei problemi collegamento dei vassoi non funzionante 83 eccessiva arricciatura della carta 93 impossibile stampare i processi in attesa 82 inceppamenti frequenti dei supporti 85 i processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 84 i processi non vengono stampati 82 la pagina inceppata non viene ristampata 86 la stampa richiede più tempo del previsto 83 margini errati 92 non è possibile stampare i PDF multilingua 81 processo stampato nel vassoio non corretto 83 processo stampato su carta non corretta 83 stampa di caratteri errati 83 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 84 stato dei materiali di consumo, verifica 69 supporti caratteristiche 37 conservazione 41 selezione 38 tipi non adatti 38

Т

tipi di carta origini di caricamento 43 supporto della stampa fronte/retro 43 tipi e pesi di carta 43

U

unità di fusione richiesta 72 uso alimentatore manuale 33 alimentatore multiuso 32

۷

vassoio standard caricamento 27 verifica di una stampante che non risponde 81