Mapa de menús

Lista de menús

Hay disponible una serie de menús que le facilitan el cambio de los valores de la impresora. Este diagrama muestra los elementos disponibles en cada menú.

Suministros	Menú Papel	In	formes	V	alores
Reemplazar suministro	Origen predetermina	ado Pá	igina de valores de menú	V	alores generales
Cartucho cian	Tamaño/tipo de papel		tadísticas dispositivo	Ν	lenú Configuración
Cartucho magenta	Configurar multiuso	Pá	igina configuración de red	Ν	lenú Acabado
Cartucho amarillo	Sustituir tamaño	Pá	ig configurac. red <x></x>	Ν	lenú Calidad
Cartucho negro	Textura del papel	Pá	ig config inalámb ¹	Ν	1enú Utilidades
Fotoconductor cian	Peso del papel	Lis	sta Perfiles	Ν	lenú XPS
Fotoconductor magenta	Carga de papel		igina configuración Netwar	e N	lenú PDF
Fotoconductor amarillo	Tipos personalizados		primir fuentes	Ν	lenú PostScript
Fotoconductor negro	Configuración univer	rsal Im	primir directorio	Ν	lenú Emulación PCL
Caja de tóner de desecho		Inf	forme de activos	Ν	lenú HTML
Fusor				Ν	lenú Imagen
Módulo de transferencia				Ν	lenú PictBridge
				Ν	1enú Unidad flash
Seguridad	Red	/Puerte	os l	۱yu	da
Otros valores de seguridad	d NIC	activo	I	mpr	rimir todo
Impresión confidencial	Red	estánd	lar ² C	Calic	lad de color
Limpieza de disco	USB	estánd	lar (Calic	lad de impresión
Registro de auditoría de se	eguridad Para	lelo <x< td=""><td>:> (</td><td>Guía</td><td>de impresión</td></x<>	:> (Guía	de impresión
Definir fecha/hora	Serie	e <x></x>	(Guía	de papel

Configuración de SMTP

¹Aparece sólo en modelos inalámbricos.

² Dependiendo de la configuración de la impresora, el elemento de este menú aparece como Red estándar, Red inalámbrica o Red <x>.

Defectos de impresión

Mapa de menús Guía de información Guía de conexión Guía desplazamientos Guía de suministros

Descripción del panel de control de la impresora



Elemento del panel de control			Descripción	
1	Mostrar		La pantalla muestra mensajes e imágenes que comunican el estado de la impresora.	
2	Seleccione		Al pulsar 🗹 se inicia una acción en un elemento de menú.	
3	Botones de navegación		Pulse el botón de flecha arriba o abajo para desplazarse por las listas de menús. Pulse el botón de flecha izquierda o derecha para desplazarse por valores o texto que pase a otra pantalla.	
4	Teclado numérico	1 ØI. 2 ABC 3 OFF 4 OH 5 JR. 6 WHO 7 Paris 8 TW 9 WKXZ ← 0 GIS # 1A	Consta de los números de 0 a 9, caracteres de A a Z, un botón † A y un botón de retroceso Nota: La tecla † Afunciona como Bloq Mayús.	
5	Atrás	5	Vuelve a la pantalla anterior.	
6	Indicador		 Indica el estado de la impresora: Apagado: la impresora está apagada o en Modo económico. Verde con parpadeo: la impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo. Verde fijo: la impresora está encendida, pero inactiva. Rojo fijo: se necesita la intervención del operador. 	

Elemento del panel de control			Descripción
7	Parar		Detiene todas las actividades de la impresora. Cuando aparece Detenido en la pantalla, se muestra una lista de opciones.
8	Menú	0	Abre el índice de menús. Nota: Estos menús sólo están disponibles cuando la impresora está en estado Lista.
9	Puerto USB directo		Inserte una unidad flash USB para enviar datos a la impresora. Inserte un cable USB desde una cámara digital para imprimir fotos con una cámara digital compatible con PictBridge.