Mapa menu

Lista menu

Ustawienia drukarki można łatwo zmienić za pomocą wielu dostępnych menu. Poniższy schemat przedstawia zestawienie elementów dostępnych w każdym z menu.

Konfiguracja podajnika uniwersalnego Strona konfiguracji sieci

Materiały eksploatacyjne Menu papieru

Domyślne źródło

Zastap rozmiar

Tekstura papieru

Gramatura papieru

Ładowanie papieru

Typy niestandardowe

Konfiguracja uniwersalna

Rozmiar/typ papieru

Wymień mat. ekspl. Kaseta cyjan Kaseta magenta Kaseta żółta Kaseta czarna Fotoprzewodnik cyjan Fotoprzewodnik magenta Fotoprzewodnik żółty Fotoprzewodnik czarny Pojemnik na zużyty toner Nagrzewnica Moduł przenoszący

Bezpieczeństwo

Różne ustawienia zabezpieczeń Drukowanie poufne Wymazywanie dysku Dziennik audytu bezpieczeństwa Ustaw datę i godzinę

Sieć/Porty

Aktywna karta sieciowa Sieć standardowa² Standardowy port USB Równoległy <x> Szeregowy <x> Ustawienia SMTP

Pomoc

Raporty

Lista profili

Drukuj czcionki

Drukuj katalog

Strona ustawień menu

Statystyki urządzenia

Strona ustawień sieci <x>

Strona ust. bezprzew.¹

Raport dot. materiałów

Drukuj wszystko Jakość koloru Jakość wydruku Drukowanie Nośniki Błędy druku Mapa menu Informacje Połaczenia Przenoszenie Materiały eksploatacyjne

¹Tylko w modelach bezprzewodowych.

²W zależności od ustawień drukarki ta pozycja menu będzie oznaczona jako Sieć standardowa, Sieć bezprzewodowa lub Sieć <x>.

Ustawienia

Ustawienia ogólne Menu ustawień Menu wykańczania Menu jakości Menu narzędzi Menu XPS Strona konfiguracji sieci NetWare Menu PDF Menu PostScript Menu emulacji PCL Menu HTML Menu obrazu Menu PictBridge Menu dysku flash

Informacje o panelu sterowania drukarki



Element panelu sterowania			Opis
1	Wyświetlacz		Wyświetlacz pokazuje informacje graficzne i tekstowe opisujące aktualny stan drukarki.
2	Wybierz		Naciśnięcie przycisku ✔ rozpoczyna działanie na oznaczonym elemencie menu.
3	Przyciski nawigacyjne		Naciśnięcie przycisku strzałki w górę lub w dół powoduje przewijanie listy menu. Naciśnięcie przycisku strzałki w lewo lub w prawo powoduje przewijanie wartości lub tekstu wychodzącego poza ekran.
4	Klawiatura numeryczna	1 ℓ!. 2 № 3 167 4 €№ 5 № 6 № 7 № 8 10/ 9 № 72 ← 0 €% # 1 Å	Składa się z cyfr 0–9, znaków A–Z, przycisku ↑A i przycisku cofnięcia. Uwaga: Przycisk ↑Apełni funkcję klawisza Caps Lock.
5	Wróć	5	Powoduje powrót do poprzedniego oglądanego ekranu
6	Kontrolka		 Wskazuje stan drukarki: Wyłącz — zasilanie jest wyłączone lub drukarka znajduje się w trybie oszczędnym. Migające zielone światło — drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie. Ciągłe zielone światło — drukarka jest włączona, ale bezczynna. Ciągłe czerwone światło — potrzebna jest interwencja operatora.

Element panelu sterowania			Opis
7	Zatrzymaj		Przerywa działanie drukarki Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zatrzymano , a potem lista opcji.
8	Menu	0	Otwiera indeks menu Uwaga: Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje się w stanie Gotowa .
9	Bezpośredni port USB		Włóż pamięć USB, aby przesłać dane do drukarki. Podłącz kabel USB od aparatu cyfrowego, aby wydrukować zdjęcia przy użyciu aparatu cyfrowego obsługującego funkcję PictBridge.