Mapa de menus

Lista de menus

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração de configurações da impressora. Este diagrama mostra os itens disponíveis em cada menu.

Suprimentos	menu Papel	Relatórios		Configurações
Trocar suprimento	Origem Padrão	Página de Configurações	de Menu	Configurações Gerais
Cartucho Ciano	Tamanho/Tipo do Pap	oel Estatísticas do Dispositivo	Estatísticas do Dispositivo	
Cartucho Magenta	Configurar MF	Página de Configuração d	de Rede	menu Acabamento
Cartucho Amarelo	Trocar Tamanho	Página de Configuração d	de Rede <x></x>	menu Qualidade
Cartucho Preto	Textura do papel	Página de Configuração \	Página de Configuração Wireless ¹	
Fotocondutor ciano	Gramatura do Papel	Lista de Perfis	Lista de Perfis	
Fotocondutor magenta	Carregamento de Pap	oel Pág. config. NetWare	Pág. config. NetWare	
Fotocondutor amarelo	Tipos Personalizados	Imprimir Fontes		menu PostScript
Fotocondutor preto	Configuração Univers	al Imprimir Diretório		menu de Emulação PCL
Caixa de Resíduos de Toner		Relatório de Ativo		menu HTML
Fusor				menu Imagem
Módulo de Transferência				menu PictBridge
				menu Unidade Flash
Segurança	Rec	de/Portas	Ajuda	
Configuração de Segurança Variada NIC Ati		Ativo	Imprimir Tu	obu
Impressão Confidencial Rede P		le Padrão ²	Qualidade	de cores
Limpar Disco USB Pa		3 Padrão	drão Qualidade de Impressão	

Paralela <x>

Configuração de SMTP

Serial <x>

¹ Só aparece em modelos sem fio.

Registro de Auditoria de Segurança

Definir Data / Hora

² Dependendo da configuração da impressora, este menu de itens aparecerá na Rede padrão, na Rede sem fio ou na Rede <x>.

Guia de Impressão

Defeitos de Impressão Mapa de Menus Guia Informativo Guia de Conexão Guia de Mudança Guia de Suprimentos

Guia de Mídia

Para entender o painel de controle da impressora



ltem do painel de controle			Descrição
1	Visor		O visor mostra mensagens e imagens que comunicam o status da impressora.
2	Selecionar		Pressionar 🗹 inicia uma ação em um item de menu.
3	Botões de navegação		Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelas listas de menu. Pressione o botão de seta para direita ou para esquerda para navegar por valores ou por texto que ocupam mais de uma tela.
4	Teclado numérico	1 01. 2 ABC 3 DBF 4 DBI 5 JRL 6 MRD 7 PBIS 8 TRU 9 MRZ - 0 685 # 1A	Consiste nos números de 0 a 9, caracteres de A a Z, um † A e um botão de backspace Nota: A tecla † A funciona como Caps Lock.
5	Verso	5	Retorna o visor para a tela anterior.
6	Luz indicadora		 Indica o status da impressora: Desativado - A energia está desligada ou a impressora está no Modo Eco. Verde piscando — A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo. Verde sólido - A impressora está ligada, porém ociosa. Vermelho sólido — É necessária intervenção do operador.

Item do painel de controle			Descrição
7	Parar		Interrompe toda a atividade da impressora É oferecida uma lista de opções quando Parada é exibido no visor.
8	Menu	0	Abre o índice de menus Nota: Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.
9	Porta USB direta		Insira uma unidade flash USB para enviar dados para a impressora. Insira um cabo USB a partir de uma câmera digital para imprimir fotos com uma câmera digital babilitada para PirtBridge