Naslagkaart

Papier plaatsen

Papier plaatsen

Verwijder een lade nooit terwijl er een afdruktaak wordt uitgevoerd of als het bericht Bezig op de display van het bedieningspaneel knippert. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

1 Pak de handgreep vast en trek vervolgens de lade naar buiten.



Onder in de ladezijn formaatindicatoren aangebracht. Gebruik deze indicatoren om de geleiders in de juiste stand te zetten.

2 Druk de breedtegeleiders samen, zoals in de afbeelding wordt aangegeven, en schuif de breedtegeleider naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen.



Zie de laadlijnen aan de zijkant van de lade die de maximumhoogte voor het plaatsen van papier aangeven.

3 Druk de nokjes van de lengtegeleiders samen en schuif de lengtegeleider naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen.



Opmerking: De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Om de lade te ontgrendelen schuift u de knop op de lengtegeleider naar links zoals op de afbeelding is weergegeven. Om de lade te vergrendelen als er een lengte is geselecteerd schuift u de knop terug naar rechts.

- **4** Buig de vellen enkele malen om ze los te maken en waaier ze vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak een rechte stapel op een vlakke ondergrond.
- 5 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukzijde naar boven. Plaats de stapel in de richting van de achterkant van de invoerlade, zoals aangegeven in de afbeelding.
- 6 Lijn de lade uit en plaats deze weer terug.

Papierstoringen verhelpen

Als het vastgelopen vel nog zichtbaar is, trekt u het voorzichtig naar buiten. Als de storing niet zichtbaar is, voert u de stap uit die overeenkomt met het foutbericht dat op het bedieningspaneel van de printer is weergegeven. **Opmerking:** Om te voorkomen dat de fotoconductors te lang worden blootgesteld aan licht, dient u de voorklep niet langer dan tien minuten open te laten.

Storingen achter de voorklep verhelpen

- 1 Verwijder lade 1 en open vervolgens de voorklep.
 - Trek het vastgelopen papier recht omhoog om het te verwijderen.



• Trek het papier naar voren als het is vastgelopen onder de fotoconductors.



Opmerking: Als het papier te stevig vastzit onder de fotoconductors, moet u die mogelijk verwijderen.

• Trek het papier omhoog en uit de printer om het te verwijderen uit het gebied achter de tonercartridge.



 Als het vastgelopen papier tussen de voorklep en de overdrachtsmodule zit, trekt u aan de ontgrendelingsnokjes om de voorklep te openen en vervolgens trekt u het papier er recht uit om het te verwijderen.



2 Nadat u een papierstoring hebt verholpen, sluit u de voorklep en drukt u op 🖌.

Storingen in papierladen verhelpen

1 Voer één of meer van de volgende acties uit:

• Open lade 1 en trek de vastgelopen pagina's recht omhoog en eruit.



- Als er papier vastzit in een van de optionele laden, opent u de aangegeven optionele lade en trekt u de vastgelopen pagina's eruit.
- Als er papier vastzit in de universeellade, drukt u op de papierontgrendelingshendel en verwijdert u de vastgelopen pagina's.



2 Sluit de juiste lade en druk vervolgens op 🗸

Storingen in het verhittingsgedeelte of onder de bovenklep verhelpen

1 Open de voorklep en vervolgens de bovenklep.



2 Bepaal waar de storing zich bevindt:

a Als het papier zichtbaar is onder het verhittingsstation, pakt u het aan beide kanten vast en trekt u het naar voren.



- **b** Als het papier niet zichtbaar is, moet u het verhittingsstation verwijderen.
- **c** Draai de schroeven op het verhittingsstation naar links.
- **d** Til het verhittingsstation op en trek het naar voren om het te verwijderen.



- **e** Trek het papier voorzichtig uit de printer of trek het omhoog in de richting van destandaarduitvoerlade om het papier te verwijderen.
- **f** Lijn het verhittingsstation uit en plaats het terug in de printer.



g Draai de schroeven naar rechts om het stevig vast te zetten.

3 Sluit de bovenklep en vervolgens de voorklep.

4 Druk op 🖌.