Schéma nabídek Stránka 1 z 4

# Schéma nabídek

### Seznam nabídek

#### Nabídka Spotřební materiál Nabídka Papír

Vyměňte spotř. mat. Azurová kazeta Purpurová kazeta Žlutá kazeta Černá kazeta Azurový fotoválec Purpurový fotoválec Žlutý fotoválec Černý fotoválec Nádobka na odpadní toner Zapékač Přenosový modul

Výchozí zdroj Formát nebo typ papíru Konfigurace univerzálního podavače Stránka s nastavením sítě Náhradní formát Povrch papíru Gramáž papíru Vkládání papíru Vlastní typy Vlastní názvy Univerzální nastavení

#### Zprávy

Stránka nastavení nabídek Statistika zařízení Stránka s nastavením sítě [x] Seznam profilů Tisk písem Tisk adresáře Zpráva o aktivech

#### Nastavení

Obecná nastavení Nabídka Jednotka Flash Nastavení tisku

Zabezpečení	Síť/Porty	Nápověda
Různá nastavení zabezpečení	Aktivní síťová karta	Tisk všech příruček
Důvěrný tisk	Standardní síť <sup>2</sup>	Kvalita barev
Mazání disku <sup>1</sup>	Standardní USB	Kvalita tisku
Záznam bezpečnostního auditu	Paralelní port [x]	Pokyny k tisku
Nastavit čas a datum	Sériové rozhraní [x]	Pokyny k médiím
	Nastavení SMTP	Příručka pro tiskové defekty
		Schéma nabídek
		Informace
		Průvodce připojením
		Pokyny k přemísťování

Příručka pro spotřební materiál

<sup>1</sup> Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny.

<sup>2</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato nabídka zobrazí jako Standardní síť, Bezdrátová síť nebo Síť [x].

# Použití ovládacího panelu tiskárny s dotykovým displejem



Části		Použití
1	Displej	Zobrazení stavu tiskárny
		Umožňuje provádět nastavení tiskárny a ovládat ji.
2	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
3	Klávesnice	Zadávání číslic, písmen nebo symbolů
4	Tlačítko Spánek	Zapíná režim spánku.
		Dále jsou popsány stavy podle kontrolky indikátoru a tlačítka režimu spánku:
		<ul> <li>Přepnutí do režimu spánku nebo probuzení</li> </ul>
		<ul> <li>Kontrolka indikátoru svítí zeleně.</li> </ul>
		<ul> <li>Tlačítko režimu spánku nesvítí.</li> </ul>
		• Režim spánku
		<ul> <li>Kontrolka indikátoru svítí zeleně.</li> </ul>
		<ul> <li>Tlačítko režimu spánku svítí žlutě.</li> </ul>
		<ul> <li>Přepnutí do režimu hibernace nebo probuzení</li> </ul>
		<ul> <li>Kontrolka indikátoru svítí zeleně.</li> </ul>
		<ul> <li>Tlačítko režimu spánku bliká žlutě.</li> </ul>
		Režim hibernace
		<ul> <li>Kontrolka indikátoru nesvítí.</li> </ul>
		<ul> <li>Tlačítko Spánek cyklicky blikne na 0,1 sekundy žlutě a potom je po dobu 1,9 sekundy zhasnuté.</li> </ul>
		Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku:
		<ul> <li>Dotknete-li se displeje nebo stisknete libovolné tlačítko.</li> </ul>
		<ul> <li>Otevření zásobníku 1 nebo vložení papíru do univerzálního podavače</li> </ul>
		Otevření dvířek nebo krytu
		<ul> <li>Odeslání tiskové úlohy z počítače</li> </ul>
		Provedení operace POR (Power On Reset) hlavním vypínačem
		• Připojení zařízení k portu USB
5	Tlačítko Stop/Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
		Poznámka: Jakmile se na displeji zobrazí Zastaveno, je nabídnut seznam možností.
6	Kontrolka indikátoru	Kontrola stavu tiskárny
		Nesvítí – Tiskárna je vypnutá.
		<ul> <li>Zeleně bliká – Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.</li> </ul>
		<ul> <li>Svítí zeleně – Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.</li> </ul>
		<ul> <li>Bliká červeně – Tiskárna vyžaduje zásah obsluhy.</li> </ul>
7	Port USB	Připojení jednotky paměti flash k tiskárně

## Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

**Poznámka:** V závislosti na vlastním nastavení domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních integrovaných řešeních se vaše domovská obrazovka, ikony a tlačítka mohou lišit.



Dotkni	ěte se tlačítka	Funkce
1	Změnit jazyk	Změňte primární jazyk tiskárny.
2	Záložky	Umožňuje vytvářet, uspořádávat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory.
		<b>Poznámka:</b> Stromová struktura nezahrnuje záložky vytvořené pomocí aplikace Formuláře a oblíbené položky. Záložky ve stromové struktuře nelze využít prostřednictvím aplikace Formuláře a oblíbené položky.
3	Pozdržené úlohy	Zobrazí všechny aktuálně podržené úlohy.
4 USB nebo USB Thumbdrive	Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash.	
	Thumbdrive	<b>Poznámka:</b> Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.
5	Nabídky	Umožňuje přístup do nabídek tiskárny.
		Poznámka: Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena.
6	Stavová lišta	<ul> <li>Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Připravena nebo Zaneprázdněna.</li> </ul>
		<ul> <li>Zobrazuje stav tiskárny, například Chybí zapékač nebo V kazetě dochází toner.</li> </ul>
		<ul> <li>Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.</li> </ul>
7	Stav/spotřební materiál	<ul> <li>Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy, kdykoli je třeba zásahu obsluhy, aby mohla tiskárna pokra- čovat v práci.</li> </ul>
		<ul> <li>Přechod na obrazovku hlášení, kde získáte podrobnější informace včetně pokynů, jak zprávy odstra- ňovat.</li> </ul>
8	Тіру	Zobrazení kontextové nápovědy

Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítko:

Dotkněte se tlačítka	Funkce
Hledat pozdržené úlohy	Vyhledávání pozdržených úloh

Schéma nabídek Stránka 4 z 4

### Funkce

Funkce	Popis
Výstražné hlášení o přítomnosti	Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.
Varování	Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.
Adresa IP tiskárny	Adresa IP síťové tiskárny je umístěna v levém horním rohu domovské obrazovky a je zobrazena jako čtyři
Příklad: <b>123.123.123.123</b>	zobrazení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny a to i v případě, že se nenacházíte ve fyzické blízkosti tiskárny.