Kort over menuer

Liste over menuer

Menuen Forbrugsstoffer	Menuen Papir		Rapporter	Indstillinger
Udskift forbrugsstof	Standardkilde		Side for menuindstillinger	Generelle indstillinger
Cyan kassette	Papirstørrelse/-type		Enhedsstatistik	Flash Drive-menu
Magenta kassette	Konfigurer MP		Netværkskonfigurationsside	e Udskriftsindstillinger
Gul kassette	Erstat med størrelse		Netværk [x] opsætningsside	
Sort patron	Papirstruktur		Profilliste	
Cyan fotokonduktor	Papirvægt		Udskr. skr.typer	
Magenta fotokonduktor	llægning af pap	oir	Udskriv bibliotek	
Gul fotokonduktor	Brugerdef. type	er	Aktivrapport	
Sort fotokonduktor	Brugerdef. nav	ne		
Spildtonerflaske	Universel opsæ	etning		
Fuser				
Overførselsmodul				
Sikkerhed		Netva	ærk/Porte Hja	elp
Diverse sikkerhedsindstillinger A		Aktiv	NIC Ud	skriv alle guider
Fortrolig udskrift Sta		Stand	lardnetværk ^{2*} Far	vekvalitet
Disksletning ¹		Stand	lard-USB Ud	skriftskvalitet
Sikkerhedslogfil		Paral	lel [x] Vej	ledning til udskrivning
Indstil dato og klokkeslæt Serie		Serie	l [x] Vej	ledning til medier
		SMTF	P-opsætning Vej	ledning til udskrivningsfejl
			Me	enuen Kort
			Inf	ormationsvejledning
			Vej	ledning til tilslutning

¹ Denne menu vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.

² Afhængigt af printeropsætningen, vises denne menu som Standardnetværk, Trådløst netværk eller Netværk [x].

Vejledning til transport Vejledning til forbrugsstoffer

Brug af den berøringsfølsomme skærms kontrolpanel



Brug d	ette	For at	
1	Vis	Vis printerens status.	
		Tillad installation og betjening af printer.	
2	Knappen Hjem	Vend tilbage til startsiden.	
3	Tastatur	Indtast tal, bogstaver eller symboler.	
4	Knappen Dvale	Aktivér slumretilstand	
		I det følgende vises statusser for indikatorlys og slumreknappen:	
		 Overgang til eller opvågning fra slumretilstand 	
		 Indikatorlyset lyser helt grønt. 	
		 Slumreknappen lyser ikke. 	
		Betjening af slumretilstand	
		 Indikatorlyset lyser helt grønt. 	
		 Slumreknappen lyser helt gult. 	
		Overgang til eller opvågning fra dvaletilstand	
		 Indikatorlyset lyser helt grønt. 	
		– Slumreknappen blinker gult.	
		Betjening af dvaletilstand	
		– Indikatorlampen lyser ikke.	
		 Slumreknappen blinker guld i 0,1 sekunder, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster. 	
		Følgende handlinger vækker printeren efter slumretilstand:	
		 Tryk på skærmen eller en af de fysiske knapper. 	
		 Åbning af skuffe 1 eller ilægning af papir i flerformålsarkføderen. 	
		 Åbning af dør eller topdæksel 	
		 Afsendelse af udskriftsjob fra computeren 	
		 Foretagelse af POR-nulstilling med hovedstrømkontakt. 	
		• Tilslutning af enhed til en USB-port.	
5	Knappen Stop/Cancel	Stop al printeraktivitet.	
	(Stop/annuller)	Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.	
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.	
		• Fra – Printeren er slukket.	
		Blinker grønt – Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.	
		 Lyser grønt – Printeren er tændt, men ikke i brug. 	
		Blinker rødt – Printeren kræver handling fra brugeren.	
7	USB-port	Tilslutte et flashdrev til printeren.	

Om startskærmbilledet

Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Afhængigt af dine indstillinger, den administrative opsætning og aktive integrerede løsninger kan dine skærmbilleder og knapper afvige lidt fra de viste.



Tryk pa	å	For at	
1	Skift sprog	Skift primært sprog på printeren.	
2	Bogmærker	Opret, organisér og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks.	
		Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker, som er oprettet inden for Formularer og Favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer og Favoritter.	
3	Tilbageholdte job	Vis alle aktuelle tilbageholdte job.	
4	USB eller USB Thumbdrive	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.	
		Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.	
5	Menuer	Få adgang til printermenuerne.	
		Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand.	
6	Statusbeskedbjælke	• Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget.	
		 Vis printerforhold, f.eks. Fuser mangler eller Kassette snart tom. 	
		 Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem. 	
7	Status/forbrugsstoffer	 Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. 	
		 Få adgang til meddelelsesskærmbilledet og få flere oplysninger om meddelelsen samt, hvordan man fjerner den. 	
8	Тір	Vis kontekstafhængige hjælpeoplysninger.	

Denne kan også vises på startskærmbilledet:

Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.

Kort over menuer Side 4 af 4

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Orientering om tilsynsmeddelelse	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
Advarsel	Hvis en fejltilstand optår, vises dette ikon.
Printerens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	IP-adressen på din netværksprinter findes i øverste venstre hjørne på startskærmen og vises som fire sæt tal, adskilt af punktum. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren.