Valikkokartta Sivu 1/4

## Valikkokartta

### Valikkoluettelo

Tarvikkeet-valikko Vaihda tarvike Syaani värikasetti Magenta värikasetti Määritä MT Musta värikasetti Syaani valojohde Magenta valojohde Keltainen valojohde Musta valojohde Hukkavärisäiliö Kiinnitysyksikkö Siirtomoduuli

Oletuslähde Paperikoko/-laji Keltainen värikasetti Korvaava paperikoko Verkon [x] asetussivu Paperin tekstuuri Paperin paino Paperin lisääminen Mukautetut lajit Mukautetut nimet Universal-asetukset

Paperi-valikko

Raportit Valikkoasetussivu Laitteen tilastotiedot Flash-asema-valikko Verkkoasetussivu Profiililuettelo Tulosta fontit Tulostushakemisto Omaisuusraportti

#### Asetukset

Ohje

Yleiset asetukset Tulostusasetukset

Suojaus			
Muut suojausasetukset			
Luottamuksellinen tulostus			
Levyn pyyhintä <sup>1</sup>			
Suojaustarkistusloki			
Päivämäärän ia aian asettaminen			

Verkko/portit

Aktiivinen verkkokortti Vakioverkko<sup>2</sup> Vakio-USB Rinnakkaisportti [x] Sarjaportti [x] SMTP-asetukset

Tulosta kaikki oppaat Värilaatu Tulostuslaatu Tulostusopas Tulostusmateriaaliopas Toistuvien virheiden opas Valikkokartta **Tieto-opas** Yhteysopas Kuljetusopas Tarvikeopas

<sup>1</sup> Valikko näkyy vain, jos tulostimen kiintolevy on asennettuna.

<sup>2</sup> Tulostimen asetusten mukaan tämän valikon nimi voi olla Vakioverkko, Langaton verkko tai Verkko [x].

# Kosketusnäytöllä varustetun tulostimen ohjauspaneelin käyttö



Osa		Tarkoitus	
1	Näyttö	Tulostimen tilan tarkistaminen.	
		Tulostimen asetukset ja käyttö.	
2	Koti-painike	Palaaminen päänäyttöön.	
3	Numeronäppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.	
4	Lepo-painike	Lepotilan ottaminen käyttöön.	
		Merkkivalojen ja Lepo-painikkeen tilat ovat seuraavat:	
		<ul> <li>Siirtyminen Lepo-tilaan tai poistuminen Lepo-tilasta.</li> </ul>	
		<ul> <li>Merkkivalo palaa vihreänä.</li> </ul>	
		– Lepopainike ei pala.	
		Käyttö Lepo-tilassa	
		<ul> <li>Merkkivalo palaa vihreänä.</li> </ul>	
		<ul> <li>Lepopainike palaa keltaisena.</li> </ul>	
		<ul> <li>Siirtyminen säästötilaan tai poistuminen säästötilasta.</li> </ul>	
		<ul> <li>Merkkivalo palaa vihreänä.</li> </ul>	
		<ul> <li>Lepopainike vilkkuu keltaisena.</li> </ul>	
		Käyttö säästötilassa	
		<ul> <li>Merkkivalo ei palaa.</li> </ul>	
		<ul> <li>Lepopainike vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu 1,9 sekunniksi.</li> </ul>	
		Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen Lepo-tilasta:	
		<ul> <li>Näytön koskettaminen tai näppäinten painaminen</li> </ul>	
		<ul> <li>Alustan 1 avaaminen tai paperin lisääminen monikäyttösyöttöaukkoon</li> </ul>	
		Luukun tai kannen avaaminen	
		<ul> <li>Tulostustyön lähettäminen tietokoneesta</li> </ul>	
		<ul> <li>Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä</li> </ul>	
		Laitteen kytkeminen USB-porttiin	
5	Seis/Peruuta-painike	Tulostimen toiminnan keskeyttäminen.	
		Huomautus: Vaihtoehtoluettelo tulee näkyviin, kun Pysäytetty-teksti on tullut näkyviin.	
6	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.	
		• Ei pala—Tulostin on sammutettu.	
		<ul> <li>Vilkkuu vihreänä – Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.</li> </ul>	
		• Palaa vihreänä – Tulostimeen on kytketty virta, mutta se ei ole käytössä.	
		<ul> <li>Vilkkuu punaisena—Tulostin vaatii käyttäjän toimia.</li> </ul>	
7	USB-portti	Kytke flash-asema tulostimeen.	

Valikkokartta Sivu 3/4

### Päänäytön toiminta

Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita jokin toiminto päänäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.

**Huomautus:** Aloitusnäytön, kuvakkeiden ja painikkeiden kokoonpano voi vaihdella aloitusnäytön ja järjestelmänvalvojan tekemien asetusten sekä aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.



Painike		Tarkoitus
1	Vaihda kieli	Vaihda tulostimen ensisijainen kieli.
2	Kirjanmerkit	Luo, järjestä ja tallenna kirjanmerkkejä (URL-osoitteita) kansioista ja tiedostolinkeistä koostuvaksi puunä- kymäksi.
		Huomautus: Puunäkymässä ei näy Forms and Favorites -sovelluksella luotuja kirjanmerkkejä, eikä puunä- kymän kirjanmerkkejä voi käyttää Forms and Favorites -sovelluksessa.
3	Pidossa olevat työt	Näytetään kaikki nykyiset pysäytetyt työt.
4	USB tai USB- Thumbdrive	Katsele, valitse tai tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemalta. <b>Huomautus:</b> Tämä kuvake näkyy päänäyttöön palattaessa vain, kun tulostimeen on liitetty muistikortti tai flash-asema.
5	valikot.	Tulostinvalikkojen käyttäminen. <b>Huomautus:</b> Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on Valmis-tilassa.
6	Tilailmoitusrivi	<ul> <li>Näyttää tulostimen tilan, esimerkiksi Valmis tai Varattu.</li> <li>Näyttää tulostimen tilan, kuten Kiinnitysyksikkö puuttuu tai Värikasetti vähissä.</li> <li>Näyttää ilmoituksia ja ohjeet siitä, miten toimia niiden kanssa.</li> </ul>
7	Tila/tarvikkeet	<ul> <li>Tämä näyttää varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsitte- lemistä voidaan jatkaa.</li> <li>Ilmoitusnäytössä on lisätietoja ilmoituksesta ja sen poisto-ohjeet.</li> </ul>
8	Vihjeitä	Voit katsoa tilannekohtaisia ohjetietoja.

Päänäytössä voi näkyä myös tämä:

Painike	Tarkoitus
Haku pidossa olevista töistä	Hae pidossa olevista töistä.

Valikkokartta Sivu 4/4

### Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus
Virheilmoitus	Jos virheilmoitus vaikuttaa toimintoon, tämä kuvake tulee näkyviin ja punainen merkkivalo vilkkuu.
Varoitus	Virhetilanteen syntyessä tämä kuvake ilmestyy näkyviin.
Tulostimen IP-osoite Esimerkki: 123.123.123.123	Verkkotulostimen IP-osoite näkyy aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa. Se koostuu neljästä numero- ryhmästä, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Tarvitset IP-osoitetta, kun tarkastelet ja muokkaat tulos- timen asetuksia etänä Embedded Web Server -sovelluksen kautta.