Affichage des menus Page 1 sur 4

Affichage des menus

Liste des menus

Menu consommables	Menu Papier	Rapports		Paramètres
Rempl. fournitures	Alimentation par défaut	Page des paramèti	res de menu	Paramètres généraux
Cartouche cyan	Format/Type de papier	Statistiques du pér	riphérique	Menu Lecteur Flash
Cartouche magenta	Configurer MF	Page de configurat	tion réseau	Paramètres d'impression
Cartouche jaune	Changer format	Page de configurat	tion du réseau [x]	
Cartouche noire	Texture du papier	Liste des profils		
Photoconducteur cyan	Grammage du papier	Imprimer polices		
Photoconducteur magenta	Chargement du papier	Imprimer répertoi	re	
Photoconducteur jaune	Types personnalisés	Rapport d'inventai	ire	
Photoconducteur noir	Noms personnalisés			
Bouteille de récupération de toner	Configuration générale			
Unité de fusion				
Module de transfert				
Sécurité	Réseau/Ports		Aide	
Divers paramètres de sécurité	Carte réseau a	ctive	Imprimer tous le	es guides
Impression confidentielle	Réseau standa	rd²	Qualité couleur	
Effacement du disque ¹	USB standard		Qualité d'impre	ssion
Journal d'audit de sécurité	Parallèle [x]		Guide d'impress	ion
Définir la date et l'heure	Série [x]		Guide des suppo	orts
	Configuration S	SMTP	Guide des défau	its d'impression
			Affichage des m	enus
			Guide d'informa	ition
			Guide raccorder	nent

¹ Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

² En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau sans fil ou Réseau [x].

Guide de transport Guide des fournitures

Utilisation de l'écran tactile du panneau de configuration de l'imprimante



Utilise	z le	Pour		
1	Afficher	Connaître l'état de l'imprimante.		
		Configurer et utiliser l'imprimante		
2	Bouton Accueil	Revenir à l'écran d'accueil.		
3	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.		
4	Touche Veille	Active le mode Veille		
		Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :		
		Sélectionner ou sortir du mode Veille		
		 Le voyant lumineux est vert continu. 		
		 La touche de veille est non éclairée. 		
		Fonctionnement en mode veille		
		 Le voyant lumineux est vert continu. 		
		 La touche de veille est non éclairée en orange continu. 		
		Sélectionner ou sortir du mode Veille prolongée		
		 Le voyant lumineux est vert continu. 		
		 La touche de veille est en orange clignotant. 		
		Fonctionnement en mode veille prolongé		
		 Le voyant est non éclairé. 		
		 Le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. 		
		Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode veille :		
		Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque.		
		 Ouverture du bac 1 ou chargement du papier dans le chargeur multifonction 		
		Ouverture d'une porte ou d'un capot.		
		Envoi d'une tâche d'impression depuis l'ordinateur.		
		 Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. 		
		Connexion du périphérique au port USB		
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.		
		Remarque : Lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran, une liste d'options s'affiche.		
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.		
		Eteint : l'imprimante est hors tension.		
		• Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.		
		• Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive.		
		Rouge clignotant : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.		
7	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante.		

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les solutions intégrées actives.



Toucher		Pour	
1	Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.	
2	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaires et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaires et favoris.	
3	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.	
4	Clé USB ou lecteur USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.	
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique Prêt.	
6	Barre de message d'état	 Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher l'état de l'imprimante tel que Unité de fusion manquante ou Niveau cartouche bas. Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre. 	
7	Etat/Fournitures	 Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message, et savoir comment le supprimer. 	
8	Conseils	Afficher les informations d'aide contextuelles.	

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Toucher	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.

Affichage des menus Page 4 sur 4

Les fonctionnalités

Fonctionnalité	Description	
Alerte de message de présence	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.	
Avertissement	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.	
<u>.</u>		
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123.123.123.123	L'adresse IP de votre imprimante réseau est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.	