Menütérkép Oldal: 1 / 4

# Menütérkép

#### Menülista

Kellékek menü	Papír menü	Jelentések	Beállítások
Kellék cseréje Ciánkék kazetta Bíbor kazetta Sárga kazetta Fekete kazetta Cián fotokonduktor Bíbor fotokonduktor Sárga fotokonduktor Fekete fotokonduktor Hulladékfesték-tartály Beégető egység	Alapértelmezett forrás Papírméret/-típus MP konfigurálása Helyettesítő méret Papírfelület Papírsúly Papírbetöltés Egyéni típusok Egyéni nevek Általános beállítás	Menübeállítások oldal Készülékstatisztika Hálózatbeállítási oldal [x] hálózatbeállítási oldal Profillista Betűtípuslista Könyvtár nyomtatása Készletjelentés	Általános beállítások Flash meghajtó menü Print Settings (Nyomtatási beállítások)
Biztonság	н	álózat/portok	Súgó
Egyéb biztonsági beállí Titkosított nyomtatás Lemez törlése <sup>1</sup>	tások Al Sz Sz	ktív NIC rabványos hálózat <sup>2</sup> rabványos USB	Összes útmutató kinyomtatása Színminőség Nyomtatási minőség
Biztonsági ellenőrzési r Dátum és idő beállítása	napló Pá a Sc SN	árhuzamos [x] pros [x] ΛΤΡ beállítása	Nyomtatási útmutatás Médiaútmutató Nyomtatási hibák útmutatója Menütérkép Információs útmutató Kapcsolat útmutató Elhelyezési útmutató Kellékútmutató

<sup>1</sup> Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

<sup>2</sup> A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Standard Network (Szabványos hálózat), Wireless Network (Vezeték nélküli hálózat) vagy Network (Hálózat) elemként jelenik meg [x].

## A nyomtató érintőképernyővel ellátott kezelőpaneljének használata



Elem		Cél		
1	Kijelző	Megjeleníti a nyomtató állapotát.		
		A nyomtató beállítása és működtetése.		
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.		
3	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.		
4	Alvó gomb	Algvó üzemmód aktiválása		
		A jelzőfény és az Alvó gomb lehetséges állapotai a következők:		
		Belépés Alvó üzemmódba, illetve felébresztés		
		<ul> <li>A jelzőfény zölden világít.</li> </ul>		
		<ul> <li>Az Alvó gomb nincs megvilágítva.</li> </ul>		
		Működtetés Alvó üzemmódban		
		<ul> <li>A jelzőfény zölden világít.</li> </ul>		
		<ul> <li>Az Alvó mód gombja aranysárgán világít.</li> </ul>		
		Belépés Hibernálás üzemmódba, illetve felébresztés		
		<ul> <li>A jelzőfény zölden világít.</li> </ul>		
		<ul> <li>Az Alvó mód gombja aranysárgán villog.</li> </ul>		
		Működtetés Hibernálás módban		
		<ul> <li>A jelzőfény nem világít.</li> </ul>		
		<ul> <li>Az alvó üzemmód gombja 0,1 másodpercig aranysárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli.</li> </ul>		
		A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel:		
		<ul> <li>A képernyő megérintése vagy bármely gomb megnyomása</li> </ul>		
		<ul> <li>Az 1. tálca kinyitása, illetve papír betöltése a többcélú adagolóba</li> </ul>		
		<ul> <li>Egy ajtó vagy fedél kinyitása</li> </ul>		
		<ul> <li>Nyomtatási feladat küldése a számítógépről</li> </ul>		
		<ul> <li>Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval</li> </ul>		
		Eszköz csatlakoztatása az USB porthoz		
5	Leállítás/Mégse	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.		
	gomb	Megjegyzés: A Leállítva üzenet megjelenése után a kijelzőn megjelenik a lehetőségek listája.		
6	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.		
		• Kikapcsolva - A nyomtató ki van kapcsolva.		
		• Zölden villog – A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.		
		• Zölden világít – A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.		
		Vörösen villog – A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel		
7	USB port	Csatlakoztasson egy flash-meghaitót a nyomtatóhoz.		

### A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

**Megjegyzés:** A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhatnak.



Gomb		Cél
1	Nyelvmódosítás	A nyomtató elsődleges nyelvének módosítása.
2	Könyvjelzők	Könyvjelzők (URL-ek) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe.
		<b>Megjegyzés:</b> A fa nézet nem tartalmazza a Forms and Favorites alatt létrehozott könyvjelzőket, és a fa nézetben található könyvjelzők nem használhatók a Forms and Favorites alatt.
3	Várakozó feladatok	Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
4	USB vagy USB	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról.
	thumbdrive	<b>Megjegyzés:</b> Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
5	Menük	A nyomtató menüinek elérése.
		Megjegyzés: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató Kész állapotban van.
6	Állapotüzenet sáv	• Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése.
		• A nyomtató állapotának, mint például <b>Hiányzik a beégető</b> vagy <b>Kazettában kevés a tinta</b> megjelenítése.
		Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.
7	Állapot/Kellékek	<ul> <li>Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges.</li> </ul>
		<ul> <li>Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további információk megtekin- téséhez.</li> </ul>
8	Tippek	Tartalomtól függő tájékoztatást jelenít meg.

#### Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:

Gomb	Cél
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.

**Menütérkép** Oldal: 4 / 4

### Szolgáltatások

Szolgáltatás	Leírás
Figyelemfelhívó üzenet riasztása	Ha egy figyelemfelhívó üzenet érint egy funkciót, akkor ez az ikon megjelenik, és a piros jelzőfény villogni kezd.
Vigyázat!	Hiba esetén megjelenik ez az ikon.
A nyomtató IP-címe Példa: <b>123.123.123.123</b>	A hálózati nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használ- hatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.