Mappa dei menu Pagina 1 di 4

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Menu Materiali di consumo	Menu Carta	Rapporti	Impostazioni
Sostituzione materiali di consumo	Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	Impostazioni generali
Cartuccia ciano	Dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Menu Unità flash
Cartuccia magenta	Configura alimentatore multiuso	Pagina impostazioni rete	Impostazioni di stampa
Cartuccia giallo	Sostituisci dimensioni	Pagina impostazioni di rete [x]	
Cartuccia nero	Grana carta	Elenco profili	
Fotoconduttore ciano	Peso carta	Caratteri di stampa	
Fotoconduttore magenta	Caricamento carta	Stampa directory	
Fotoconduttore giallo	Tipi personalizzati	Rapporti risorse	
Fotoconduttore nero	Nomi personalizzati		
Contenitore toner di scarto	Impostazione Universale		
Fusore			
Modulo di trasferimento			
Protezione	Rete/Porte	Guida	
Impostazioni di protezione varie	NIC attiva	Stampa tutte le c	nide
Stampa riservata	Poto standard ²	Oualità colore	Julic
	LISP Standard	Qualità di stamp	2
Pagistro controllo protoziono		Guida alla stamp	2
		Guida ana stamp	a
imposta data e ora	Seriale [x]	Guida supporti	i stampa
	Impostazione Sivil P	Manna dei menu	istampa
		Guida informativ	
			d
		Guida al collegan	nenu
		Guida allo sposta	imento

Guida ai materiali di consumo

¹ Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

² A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard, Rete wireless o Rete [x].

Uso del pannello di controllo della stampante con schermo a sfioramento



Utilizza	are	Per
1	Schermo	Visualizzare lo stato della stampante.
		Consente la configurazione e il funzionamento della stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Consente di tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
4	Pulsante di risparmio energetico	 Attiva la modalità risparmio energetico. Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti: Avvio o uscita da modalità risparmio energetico La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è spento. Funzionamento in modalità risparmio energetico La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido. Avvio o uscita da modalità di sospensione La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido. Avvio o uscita da modalità di sospensione La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione lampeggiante. Funzionamento in modalità di sospensione La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione lampeggiante. Funzionamento in modalità di sospensione La spia luminosa è spenta. Il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni. Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante esterno. Apertura del Vassoio 1 o caricamento della carta nell'alimentatore multifunzione Apertura di uno sportello o un coperchio Invio di un processo di stampa dal computer
		 Collegamento di un dispositivo alla porta USB
5	Pulsante Stop/Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante. Nota: Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni dispo- nibili.

Utilizza	are	Per
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
		Spenta: la stampante è spenta.
		• Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
		Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva.
		Rosso lampeggiante: la stampante richiede l'intervento dell'operatore.
7	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle soluzioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.



Toccar	e	Per
1	Cambia lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Consente di creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file.
		Nota: La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
4	USB o thumbdrive USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash.
		Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante.
		Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di	 Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata.
stato	stato	 Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Fusore mancante o Cartuccia in esaurimento.
l		• Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.

Toccar	e	Per
7	Stato/Materiali di consumo	 Visualizza un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il prose- guimento dell'elaborazione.
		• Accedere alla schermata dei messaggi per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio e su come risolvere il problema.
8	Suggerimenti	Visualizza le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente elemento:

Toccare	Per
Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.
<u>.</u>	
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123.123.123.123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.