Menyoversikt

Menyer

Menyen Rekvisita	Papirmeny	Rapporter	innstillinger
Bytt rekvisita	Standardkilde	Menyinnstillingsside	Generelle innstillinger
Cyan tonerkassett	Papirstørrelse/-type	Enhetsstatistikk	Flash-enhetsmeny
Magenta tonerkassett	Konfigurer FB	Oppsettside for nettverk	Skriverinnstillinger
Gul tonerkassett	Skift størrelse	Nettverk [x]-oppsett	
Sort tonerkassett	Papirstruktur	Profilliste	
Cyan fotoleder	Papirvekt	Skriv ut skrifter	
Magenta fotoleder	Papirilegging	Skriv ut katalog	
Gul fotoleder	Tilpassede typer	Aktivarapport	
Sort fotoleder	Tilpassede navn		
Toneroppsamlingsflaske	Universaloppsett		
Fikseringsenhet			
Overføringsbelte			
Sikkerhet	r	Nettverk/porter	Hjelp
Diverse sikkerhetsinnstill	inger A	Aktiv NIC	Skriv ut alle veiledningene
Konfidensiell utskrift	9	Standardnettverk ²	Fargekvalitet
Disksletting ¹	9	itandard USB	Utskriftskvalitet
Sikkerhetskontrollogg	F	Parallell [x]	Utskriftsveiledning
Angi dato og kl.slett	9	Seriell [x]	Medieveiledning
	9	SMTP-oppsett	Utskriftsfeilveiledning
			Menyoversikt
			Informasjonsveiledning
			Tilkoblingsveiledning
			Flytteveiledning

Rekvisitaveiledning

¹ Denne menyen vises bare hvis det er installert en harddisk i skriveren.

² Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standardnettverk, Trådløst nettverk eller Nettverk [x].

Bruke kontrollpanelet med berøringsskjerm



Bruk		For å		
1	Vis	Vise statusen for skriveren.		
		Tillatt skriveroppsett og -drift.		
2	Hjem	Gå tilbake til startbildet.		
3	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.		
4	Hvilemodus-knapp	 Aktiver strømsparingsmodus. Nedenfor finner du informasjon om hva de forskjellige statusene for indikatorlampen og knappen Hvilemodus betyr: Gå inn i eller ut av hvilemodus Indikatoren lyser grønt. Hvilemodus-knappen lyser ikke. Drift i hvilemodus Indikatoren lyser grønt. Hvilemodus-knappen lyser gult. Gå inn i eller ut av dvalemodus Indikatoren lyser grønt. Hvilemodus-knappen lyser gult. Gå inn i eller ut av dvalemodus Indikatoren lyser grønt. Hvilemodus-knappen blinker gult. Gå inn i eller ut av dvalemodus Indikatoren lyser grønt. Hvilemodus-knappen blinker gult. Drift i dvalemodus Indikatoren lyser grønt. Hvilemodus-knappen blinker gult. Drift i dvalemodus Indikatoren lyser grønt. Hvilemodus-knappen blinker gult. Drift i dvalemodus Indikatorlampen lyser ikke. Hvilemodus-knappen veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være slukket i 1,9 sekunder. Slik vekker du skriveren fra hvilemodus: Trykk på skjermen eller en knapp. Åpne skuff 1 eller legg papir i flerbruksmateren Åpne en dør eller et deksel Send en utskriftsjobb fra datamaskinen Utfør en "Tilbakestilling ved oppstart" med hovedstrømbryteren 		
5	Stopp/Avbryt- knapp	Stoppe all skriveraktivitet. Mark: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vindust nå kontrollnanslet		
		Kontrollere statusen for skriveren		
6	Indikatoriampe	 Av: Skriveren er av 		
		 Blinker grønt: Skriveren varmer opp, behandler data eller skriver ut. 		
		• Lyser grønt: Skriveren er slått på, men er inaktiv.		
		Blinker rødt: Skriveren trenger tilsyn.		
7	USB-port	Koble til en flashstasion i USB-porten på skriveren.		

Lære mer om startbildet

Når skriveren er slått på, vises startbildet. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startbildet, ikonene og knappene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, oppsettet og aktive innebygde løsninger.



Trykk på:		For å	
1	Endre språk	Endre det primære språket for skriveren.	
2	Bokmerker	Opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger. Merk: Trevisningen inkluderer ikke bokmerker som er opprettet i Skjemaer og favoritter, og	
		bokmerkene i trevisningen kan ikke brukes i Skjemaer og favoritter.	
3	Holdte jobber	Vise alle jobber som er holdt tilbake.	
4	USB eller USB Thumbdrive	Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.	
		Merk: Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.	
5	Menyer	Vise skrivermenyene.	
		Merk: Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i Klar-modus.	
6	Statusmeldingslinje	 Viser den gjeldende statusen for skriveren, for eksempel Klar eller Opptatt. 	
		 Viser skrivertilstander, for eksempel Fikseringsenhet mangler eller Kassett snart tom. 	
		• Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene.	
7	Status/rekvisita	 Viser en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. 	
		• Viser meldingsbildet for mer informasjon om meldingen og informasjon om hvordan du fjerner den.	
8	Tips	for å vise kontekstavhengig informasjon.	

Dette kan også vises på startbildet:

Trykk på:	For å
Søk i holdte	Søke i holdte jobber.

Menyoversikt Side 4 av 4

Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Varsel om behov for tilsyn	Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker.
Advarsel	Hvis det oppstår en feil, vises dette ikonet.
Skriverens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	Nettverksskriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsiden og vises som fire sett med tall atskilt med punktum. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang til Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene selv om du fysisk ikke er i nærheten av skriveren.