Mapa de menus Página 1 de 4

Mapa de menus

Lista de menus

Menu Suprimentos	Menu de papel	Relatórios	Definições
Trocar suprimento	Origem padrão	Página de definições de menu	Definições gerais
Cartucho ciano	Tamanho/tipo do papel	Estatísticas do dispositivo	Menu da unidade flash
Cartucho magenta	Configurar MP	Página de configuração de rede	Configurações de impressão
Cartucho amarelo	Tamanho substituto	Página de configuração [x] de rede	
Cartucho preto	Textura do papel	Lista de perfis	
Fotocondutor ciano	Peso do papel	Fontes de impressão	
Fotocondutor magenta	Alimentação de papel	Diretório de impressão	
Fotocondutor amarelo	Tipos personalizados	Relatório de propriedade	
Fotocondutor preto	Nomes personalizados		
Recipiente de resíduo de toner	Configuração universal		
Fusor			
Módulo de transferência			
Segurança	Rede/Porta	as Ajuda	

Definições de segurança variadasNImpressão confidencialFLimpeza de disco1LRegistro de auditoria de segurançaFDefinir data e horaS

NIC ativo Rede padrão² USB padrão Paralela [x] Serial [x] Configurar SMTP

Imprimir todas as guias Qualidade de cores Qualidade da impressão Guia de impressão Guia de mídia Guia de defeitos de impressão Mapa de menus Guia informativo Guia de conexão Guia de mudança Guia de suprimentos

¹ Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.

² Dependendo da configuração da impressora, esse menu é exibido como Rede padrão, Rede sem fio ou Rede [x].

Usando o painel de controle da impressora com tela sensível ao toque



Use		Para
1	Visor	Mostrar o status da impressora.
		Permitir a configuração e a operação da impressora.
2	Botão Início	Retornar à tela Bem-vindo.
3	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.
4	Botão Suspender	Ativar o modo de suspensão.
		A seguir estão os tipos de status com base na luz do indicador e no botão Suspender:
		Entrando ou saindo do modo de Suspensão
		 A luz do indicador fica totalmente verde.
		 O botão suspender fica apagado.
		Operando no modo de Suspensão
		 A luz do indicador fica totalmente verde.
		 O botão suspender fica totalmente âmbar.
		Entrando ou saindo do modo de Hibernação
		 A luz do indicador fica totalmente verde.
		 O botão suspender pisca em âmbar.
		Operando no modo Hibernar
		 A luz do indicador fica apagada.
		 O botão suspender pisca em âmbar durante 1/10 de segundo e, em seguida, fica totalmente apagado por 1,9 segundos no padrão de pulsação.
		As ações a seguir tiram a impressora do modo de Suspensão:
		 Tocar na tela ou pressionar qualquer botão de hardware
		 Abrindo a Bandeja 1 ou carregando papel no alimentador multifunção
		Abrindo uma porta ou tampa
		Enviando um trabalho de impressão do computador
		 Realizando um POR (Power On Reset) usando a chave liga/desliga principal
		 Anexando um dispositivo em uma porta USB
5	Botão Parar/Cancelar	Interromper todas as atividades da impressora.
		Nota: Uma lista de opções é exibida quando Stopped (Parado) é exibido no visor.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
		• Desativado — a impressora está desligada.
		• Verde intermitente — a impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
		Verde sólido — a impressora está ligada, porém ociosa.
		• Vermelho piscando — a impressora requer a intervenção do operador.
7	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora.

Aprendendo sobre a tela Bem-vindo

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Use os ícones e os botões da tela Bem-vindo para iniciar uma ação.

Nota: a tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela Bem-vindo, configuração administrativa e soluções incorporadas ativas.



Toque em		Para	
1	Alterar idioma	Alterar o idioma principal da impressora.	
2	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em uma exibição em árvore de links de arquivos e pastas.	
		Nota: A exibição em árvore não inclui os marcadores de Forms/Favoritos criados, e os que estão na árvore não podem ser usados em Forms/Favoritos.	
3	Trabalhos retidos	Exibir todos os trabalhos retidos atuais.	
4	Thumdrive USB ou USB	Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash. Nota: esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela Bem-vindo enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.	
5	Menus	Acessar os menus da impressora. Nota: Esses menus ficam disponíveis somente quando a impressora está no estado Pronta.	
6	Barra de mensagens de status	 Exibir o status atual da impressora, como Pronta ou Ocupada. Mostrar condições da impressora, como Fusor ausente ou Cartucho vazio. Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las. 	
7	Status/suprimentos	 Mostrar um aviso ou mensagem de erro sempre que a impressora exigir intervenção para continuar processando. Acessar a tela de mensagens e obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la. 	
8	Dicas	Exibir informações de ajuda sensíveis ao contexto.	

Isso também pode aparecer na tela Bem-vindo:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.

Recursos

Recurso	Descrição
Alerta de mensagem de serviço	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz vermelha do indicador piscará.
Aviso	Se ocorrer um erro, esse ícone será exibido.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123.123.123.123	O endereço IP da impressora em rede se encontra no canto superior esquerdo da tela inicial e é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos. Ao acessar o Embedded Web Server, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.