Menyöversikt Sida 1 av 4

# Menyöversikt

## Menylista

#### Menyn Förbrukningsartiklar Pappersmeny

Byt ut förbrukningsartiklar Cyanpatron Magentapatron Gul patron Svart patron Cyan fotoledare Magenta fotoledare Gul fotoledare Svart fotoledare Uppsamlingsflaska Fixeringsenhet Överföringsband

# Standardkälla Pappersstorlek/-typ Ersättningsstorlek Pappersstruktur Pappersvikt Papperspåfyllning Anpassade typer Anpassade namn Universella inställningar

### Menyinställningssida Enhetsstatistik Konfigurera flerfunktionsmataren Nätverksinstallationssida Installationssida för nätverk [x] Profillista Utskriftsteckensnitt Utskriftskatalog Inventarierapport

Rapporter

#### Inställningar

Allmänna inställningar Flashenhetsmeny Utskriftsinställningar

# Övriga säkerhetsinställningar Konfidentiell utskrift Diskrensning<sup>1</sup> Säkerhetsgranskningslogg Ställ in datum och tid

Säkerhet

### Nätverk/portar Aktiv NIC Standardnätverk<sup>2</sup> Standard-USB Parallell [x]

SMTP-installation

Seriell [x]

### Hjälp Skriv ut alla guider Färgkvalitet Utskriftskvalitet Utskriftsguide Mediaguide Guide för utskriftsfel Menyöversikt Informationsguide Anslutningsguide Flyttningsguide Tillbehörsguide

<sup>1</sup> Den här menyn visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren.

<sup>2</sup> Beroende på skrivarinstallationen visas den här menyn som Standardnätverk, Trådlöst nätverk eller Nätverk [x].

# Använda skrivarkontrollpanelen med pekskärm



Använd		För att
1	Display	Se skrivarens status.
		Göra inställningar och använda skrivaren.
2	Knappen Hem	Återgå till startskärmen.
3	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
4	Knappen Viloläge	Aktivera viloläge.
		Indikatorlampan och vilolägesknappen kan visa följande statuslägen:
		<ul> <li>Skrivaren går in i eller lämnar viloläge</li> </ul>
		<ul> <li>Indikatorlampan lyser grönt.</li> </ul>
		<ul> <li>Vilolägesknappen lyser inte.</li> </ul>
		Skrivaren är i viloläge
		<ul> <li>Indikatorlampan lyser grönt.</li> </ul>
		<ul> <li>Vilolägesknappen lyser gult.</li> </ul>
		Skrivaren går in i eller lämnar standbyläge
		<ul> <li>Indikatorlampan lyser grönt.</li> </ul>
		<ul> <li>Vilolägesknappen blinkar gult.</li> </ul>
		Skrivaren är i standbyläge
		<ul> <li>Indikatorlampan lyser inte.</li> </ul>
		– Vilolägesknappen blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett pulserande mönster.
		Du aktiverar skrivaren ur viloläget genom att göra något av följande:
		<ul> <li>Tryck på skärmen eller på någon av knapparna.</li> </ul>
		<ul> <li>Öppna Fack 1 eller fyll på med papper i flerfunktionsmataren</li> </ul>
		Öppna ett lock eller en lucka
		Skicka ett utskriftsjobb från datorn
		<ul> <li>Gör en strömåterställning med huvudströmbrytaren</li> </ul>
		Sätt i en enhet i en USB-port
5	Stopp/avstängnings- knapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
		Obs! En lista med alternativ visas när Stoppat visas på skärmen.
6	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.
		• Av—Skrivaren är avstängd.
		Blinkar grönt – Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
		<ul> <li>Lyser grönt – Skrivaren är på, men i viloläge.</li> </ul>
		Blinkar rött – Skrivaren kräver åtgärd av operatör.
7	USB-port	Sätt i en flashenhet i skrivaren.

# Förstå startskärmen

När skrivaren har satts på visar displayen en basskärm som även kallas startskärmen. Använd knapparna och ikonerna på startskärmen för att initiera en åtgärd.

**Obs!** Startskärmen, ikonerna och knapparna kan variera beroende på startskärmens anpassade inställningar, administrativ konfiguration och aktiva inbäddade lösningar.



Tryck på		För att
1	Ändra språk	Ändra skrivarens primära språk.
2	Bokmärken	Skapa, organisera och spara en uppsättning bokmärken (URL:er) i en trädvisning av mappar och fillänkar. <b>Obs!</b> Trädvyn inkluderar inte bokmärken som skapats i Forms and Favorites, och bokmärkena i trädvyn kan inte användas i Forms and Favorites.
3	Lagrade jobb	Visa alla befintliga lagrade jobb.
4	USB eller USB Thumb- drive	Visa, markera eller skriv ut foton och dokument från en flashenhet. <b>Obs!</b> Ikonen visas endast när du återgår till startskärmen när ett minneskort eller en flashenhet är ansluten till skrivaren.
5	Menyer	Öppna skrivarmenyerna. <b>Obs!</b> Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar.
6	Statusmeddelandefält	<ul> <li>Visa aktuell skrivarstatus som Klar eller Upptagen.</li> <li>Visa skrivarförhållanden som Fixeringsenhet saknas eller Patron snart slut.</li> <li>Visa meddelanden för vad användaren bör göra för att rensa dem.</li> </ul>
7	Status/förbrukningsma- terial	<ul> <li>Visa en varning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen.</li> <li>Öppna meddelandeskärmen för mer information om meddelandet och hur du tar bort det.</li> </ul>
8	Tips!	Visa sammanhangsstyrd hjälpinformation.

#### Följande kan också visas på startskärmen:

Tryck på	För att
Sök lagrade jobb	Sök aktuella lagrade jobb.

Menyöversikt Sida 4 av 4

# Funktioner

Funktion	Beskrivning
Tillsynsmeddelande	Om ett tillsynsmeddelande påverkar en funktion visas den här ikonen, och den röda indikatorlampan blinkar.
Varning	Om ett fel inträffar visas den här ikonen.
Skrivarens IP-adress Exempel: 123.123.123.123	Nätverksskrivarens IP-adress finns i det övre vänstra hörnet på startskärmen och visas som fyra uppsätt- ningar siffror med punkter emellan. Du kan använda IP-adressen när du öppnar den inbyggda webbservern och vill se och fjärrkonfigurera skrivarinställningarna även när du inte är fysiskt nära skrivaren.