Menü haritası

Menü listesi

Sarf Malz. Menüsü	Kağıt Menüsü
Sarf M. Değiştirin	Varsayılan Kaynal
Mavi Kartuş	Kağıt Boyutu/Türü
Kırmızı Kartuş	ÇA Yapılandırma
Sarı Kartuş	Boyut Değiştir
Siyah Kartuş	Kağıt Dokusu
Camgöbeği Fotoğraf İletkeni	Kağıt Ağırlığı
Macenta Fotoğraf İletkeni	Kağıt Yükleme
Sarı Fotoğraf İletkeni	Özel Türler
Siyah Fotoğraf İletkeni	Özel Adlar
Atık Toner Şişesi	Evrensel Kurulum
Isitici	
Aktarma Modülü	

ayılan Kaynak Menü Ayarları Sayfası ıt Boyutu/Türü Aygıt İstatistikleri Ağ Kurulum Sayfası apılandırma ıt Değiştir Ağ [x] Kurulum Sayfası It Dokusu Profiller Listesi Yazı Tiplerini Yazdır ıt Ağırlığı Dizin Yazdır ıt Yükleme

Raporlar

Ayarlar

Genel Ayarlar Flash Sürücü Menüsü Yazdırma Ayarları

Güvenlik Ağlar/Bağlantı Noktaları Çeşitli Güvenlik Ayarları Etkin NIC Gizli Yazdırma Standart Ağ² Disk Silme¹ Standart USB Güvenlik Denetim Günlüğü Paralel [x] Tarih ve Saati Ayarla Seri [x] SMTP Kurulumu

Değer Raporu

Tüm Kılavuzları Yazdır Renk Kalitesi Baskı Kalitesi Yazdırma Kılavuzu Ortam Kılavuzu Yazdırma Kusurları Kılavuzu Menü Haritası Bilgi Kılavuzu Bağlantı Kılavuzu Taşıma Kılavuzu Sarf M. Kılavuzu

Yardım

¹ Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ, Kablosuz Ağ veya Ağ [x] olarak görünür.

Dokunmatik ekranlı yazıcı kontrol panelini kullanma



Öğe		İşlem
1	Ekran	Yazıcının durumunu gösterir
		Yazıcı kurulumunu ve çalıştırılmasını sağlar.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Klavye	Sayılar, rakamlar veya simgeler girin.
4	l lyku düğmesi	
-	Oyku uuginesi	Gösterge ısığı ve Uvku düğmesi durumları asağıdadır:
		Uyku moduna girme veva uvanma
		 Gösterge ısığını vesil renkte vanar.
		 Uvku düğmesinin ısığı vanmaz.
		Uyku Modunda çalıştırma
		 Gösterge ışığını yeşil renkte yanar.
		 Uyku düğmesinin ışığı sarı yanar.
		Hazırda bekleme moduna girme veya uyanma
		 Gösterge ışığını yeşil renkte yanar.
		 Uyku düğmesinin ışığı sarı yanıp söner.
		 Hazırda bekleme modunda çalıştırma
		 Gösterge ışığı yanmaz.
		 Uyku düğmesi saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner ve ardından 1,9 saniye için tamamen söner.
		Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır:
		 Ekrana dokunma veya düğmelere basma.
		 Tepsi 1'i açma veya çok amaçlı besleyiciye kağıt yükleme
		 Kapak veya kapı açma
		 Bilgisayardan bir yazdırma işi gönderme
		 Ana güç anahtarıyla Açılışta Sıfırlama gerçekleştirme.
		USB bağlantı noktasına bir aygıt atama
5	Durdur/İptal	Tüm yazıcı faaliyetlerini durdurur.
	düğmesi	Not: Ekranda Durduruldu görüntülendiğinde bir seçenekler listesi gösterilir.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
		Kapalı—Yazıcı kapalı.
		Yeşil yanıp sönüyor—Yazıcı ısınma, verileri işleme veya yazdırma durumundadır.
		Sabit yeşil—Yazıcı açık, ama boştadır.
		Kırmızı yanıp sönüyor—Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Menü haritası Sayfa 3 / 4

Öğe		İşlem
7	USB bağlantı noktası	Yazıcıya bir flash sürücü bağlayın.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış çözümlerinize bağlı olarak değişebilir.



Düğme		İşlem
1	Dil Değiştirme	Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri	Yer imleri (URL'ler) kümesi oluşturun, düzenleyin ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydedin.
		Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler	Bekletilen tüm geçerli işleri görüntüleyin.
4 USB veya Parmak S	USB veya USB	Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın.
	Parmak Sürücüsü	Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flash sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler	Yazıcı menülerine erişin:
		Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu	 Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir.
		 Isıtıcı yok veya Kartuş Az gibi yazıcı durumlarını gösterir.
		 Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malze- meleri	 İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, uyarı veya hata mesajı gösterir.
		 Nasıl silineceği gibi mesaj hakkında daha fazla bilgi almak için mesajlar ekranına erişin.
8	İpuçları	Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.

Bu, ayrıca ana ekranda da görünür:

Düğme	İşlem
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.

Özellikler

Özellik	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görünür.
<u>.</u>	
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Ağ yazıcınızın IP adresi, ana ekranın sol üst köşesinde bulunur ve noktalarla ayrılan dört rakam dizisi olarak görünür. Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişirken IP adresini kullanabilirsiniz, böylece fiziksel olarak yazıcının yanında olmasanız da yazıcı ayarlarını görüntüleyebilir ve uzaktan yapılandırabilirsiniz.