خريطة القوائم الصفحة 1 من 3

# خريطة القوائم

### قائمة القوائم

قائمة الورق	قائمة مستلزمات الطباعة
المصدر الافتر	استبدال مستلزمات الطباعة
حجم/نوع الور	خرطوشة الحبر السماوي
تهيئة MP	خرطوشة الحبر الأرجواني
حجم بديل	خرطوشة الحبر الأصفر
مادة الورق	خرطوشة الحبر الأسود
وزن الورق	Cyan Photoconductor (الموصل الضوئي ذو اللون السماوي)
تحميل الورق	Magenta Photoconductor (الموصل الضوئي ذو اللون الأرجواني)
الأنواع المخص	Yellow Photoconductor (الموصل الضوئي ذو اللون الأصفر)
الإعداد العام	Black Photoconductor (الموصل الضوئي ذو اللون الأسود)
	زجاجة نفايات مسحوق الحبر

وحدة الصهر

وحدة النقل

#### الأمان

إعدادات الأمان المتنوعة الطباعة السرية مسح القرص1 سجل مراقبة الأمان ضبط التاريخ والوقت

بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة شبكة الاتصال القياسية رو شبكة الاتصال [2[x] USB قياسى [x] متوازِ [x] تسلسلى إعداد SMTP

شبكة الاتصال/المنافذ

تعليمات

حجم/نوع الورق

تقارير المصدر الافتراضي صفحة إعدادات القائمة

إحصائيات الجهاز

قائمة الأوضاع خطوط الطباعة

دليل الطباعة

الأنواع المخصصة تقرير الأصول

صفحة إعداد شبكة الاتصال

صفحة [X] إعداد شبكة الاتصال

طباعة جميع الأدلة جودة الألوان جودة الطباعة دليل الطباعة دليل الوسائط دليل عيوب الطباعة خريطة القوائم دليل المعلومات دليل التوصيل دليل النقل دليل المستلزمات

<sup>1</sup> تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص صلب بالطابعة.

<sup>2</sup> وفقًا لإعداد الطابعة؛ تظهر هذه القائمة كشبكة اتصال قياسية أو شبكة اتصال لاسلكية أو شبكة اتصال [X].

### إعدادات إعدادات عامة

قائمة محرك أقراص فلاش إعدادات الطباعة

# استخدام لوحة تحكم الطابعة ذات أزرار الأسهم الأربعة



استخدم		من أجل
الشاشة	باشة	عرض حالة الطابعة.
		السماح بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2 الزر "تحا	ر "تحديد"	لإرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة.
<b>3</b> أزرار الت	رار التنقل	التمرير لأعلى ولأسفل ولليمين ولليسار .
<b>4</b> لوحة المف	مة المفاتيح الرقمية	إدخال الأرقام أو الأحرف أو الرموز .
5 زر "السک	"السكون"	تمكين وضع "السكون".
		فيما يلى توضيح الحالات بناءً على مصباح المؤشر وزر "السكون":
		<ul> <li>الدخول في وضع "السكون" أو الخروج منه</li> </ul>
		<ul> <li>يضىء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت.</li> </ul>
		<ul> <li>ـ تنطفئ إضاءة زر "السكون".</li> </ul>
		<ul> <li>التشغيل في وضع "السكون"</li> </ul>
		<ul> <li>يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت.</li> </ul>
		<ul> <li>يضيء زر "السكون" بلون كهرماني ثابت.</li> </ul>
		<ul> <li>الدخول في وضع "الإسبات" أو الخروج منه</li> </ul>
		<ul> <li>يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت.</li> </ul>
		<ul> <li>يضيء زر "السكون" بلون كهرماني وامض.</li> </ul>
		<ul> <li>التشغيل في وضع "الإسبات"</li> </ul>
		<ul> <li>ينطفئ مصباح المؤشر .</li> </ul>
		<ul> <li>يومض زر "السكون" بلون كهرماني لمدة 0.1 ثانية، ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل متذبذب.</li> </ul>
		تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من وضع "السكون":
		<ul> <li>الضغط على أي زر من أزرار الجهاز</li> </ul>
		<ul> <li>فتح الدرج 1 أو تحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض</li> </ul>
		<ul> <li>فتح غطاء أو باب</li> </ul>
		<ul> <li>إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر</li> </ul>
		<ul> <li>إجراء "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي</li> </ul>
		<ul> <li>توصيل أي جهاز بمنفذ USB</li> </ul>
6 الزر إيقاف	ر إيقاف/إلغاء	لإيقاف كل أنشطة الطابعة.
		<b>ملاحظة:</b> تظهر قائمة بالخيارات بمجرد ظهور <b>متوقفة</b> على الشاشة.
7 زر "السا	"السابق"	الرجوع إلى الشاشة السابقة.
8 زر "الص	"الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

من أجل		استخدم
فحص حالة الطابعة.	مصباح المؤشر	9
<ul> <li>إيقاف الطابعة قيد إيقاف التشغيل.</li> </ul>		
<ul> <li>يومض باللون الأخضر — الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو طباعة مهمة.</li> </ul>		
<ul> <li>أخضر ثابت — الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.</li> </ul>		
<ul> <li>وميض أحمر — تتطلب الطابعة تدخل مسئول التشغيل.</li> </ul>		
توصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة.	منفذ USB	10