Kort over menuer

Liste over menuer

Menuen Forbrugsstoffer	Menuen Papi	r	Rapporter	Indstillinger
Udskift forbrugsstof	Standardkilde		Side for menuindstillinger	Generelle indstillinger
Cyan kassette	Papirstørrelse/-type		Enhedsstatistik	Flash Drive-menu
Magenta kassette	Konfigurer MP		Netværkskonfigurationsside	Udskriftsindstillinger
Gul kassette	Erstat med størrelse		Netværk [x] opsætningsside	
Sort patron	Papirstruktur		Profilliste	
Cyan fotokonduktor	Papirvægt		Udskr. skr.typer	
, Magenta fotokonduktor	llægning af papir		Udskriv bibliotek	
Gul fotokonduktor	Brugerdef. typ	' ber	Aktivrapport	
Sort fotokonduktor	Universel ops	ætning		
Spildtonerflaske		0		
Fuser				
Overførselsmodul				
Sikkerhed Netværk/		værk/F	Porte	Hjælp
Diverse sikkerhedsindstillinger		Aktiv NIC		Udskriv alle guider
Fortrolig udskrift Stan		andardnetværk <i>eller</i> Netværk [x] ²		Farvekvalitet
Disksletning ¹ Standard-U		JSB	Udskriftskvalitet	
Sikkerhedslogfil Parallel [x]			Vejledning til udskrivning	
Indstil dato og klokkeslæt Seriel [x]			Vejledning til medier	
SMTP-opsa		etning	Vejledning til udskrivningsfejl	
		•	-	Menuen Kort
				Informationsvejledning

¹ Denne menu vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.

* Afhængigt af printeropsætningen vises denne menu som Standardnetværk, Trådløst netværk eller Netværk [x].

Vejledning til tilslutning Vejledning til transport Vejledning til forbrugsstoffer

Brug printerens kontrolpanel med fire piletaster



Brug dette		For at			
1	Vis	Få vist printerens status.			
		Tillad installation og betjening af printer.			
2	Vælg, knap	Send ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne.			
3	Navigationsknapper	Rul op og ned eller til venstre og højre.			
4	Tastatur	Indtast tal, bogstaver eller symboler.			
5	Knappen Dvale	Aktivér slumringstilstand			
		I det følgende vises statusser for indikatorlys og slumreknappen:			
		Overgå til eller vågne fra slumretilstand			
		 Indikatorlyset lyser helt grønt. 			
		– Slumreknappen lyser ikke.			
		Betjening af slumringstilstand			
		 Indikatorlyset lyser helt grønt. 			
		 Slumreknappen lyser helt gult. 			
		Overgå til eller vågne fra dvaletilstand			
		 Indikatorlyset lyser helt grønt. 			
		 Slumreknappen blinker gult. 			
		Betjening af dvaletilstand			
		 Indikatorlampen lyser ikke. 			
		 Slumreknappen blinker guld i 0,1 sekunder, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster. 			
		Følgende handlinger vækker printeren efter slumring:			
		Tryk på enhver hård knap			
		 Åbning af skuffe 1 eller ilægning af papir i flerformålsarkføderen. 			
		Åbning af dør eller topdæksel			
		Afsendelse af udskriftsjob fra computeren			
		 Foretagelse af POR-nulstilling med hovedstrømkontakt. 			
		• Tilslutning af enhed til en USB-port.			
6	Knappen Stop/Cancel (Stop/annuller)	Stop al printeraktivitet.			
		Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.			
7	Knappen Tilbage	Vend tilbage til det forrige skærmbillede.			
8	Knappen Hjem	Gå til startsiden.			

Brug de	ette	For at		
9	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.		
		• Fra – Printeren er slukket.		
		Blinker grønt – Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.		
		• Lyser grønt – Printeren er tændt, men ikke i brug.		
		 Blinker rødt – Printeren kræver handling fra brugeren. 		
10	USB-port	Tilslutte et flashdrev til printeren.		