Menüzuordnung Seite 1 von 3

Menüzuordnung

Menüliste

Verbrauchsmaterial (Menü)	Papier (Menü)		Berichte		Einstellungen
Verbrauchsmaterial ersetzen	Standardeinzug		Menüeinstellungen (Seite)		Allgemeine Einstellungen
Kassette Zyan	Papierformat/Sorte		Gerätestatistik		Flash-Laufwerk (Menü)
Kassette Magenta	Universalzuführung konfigurieren		Netzwerkeinrichtungsseite		Druckeinstellungen
Kassette Gelb	Ersatzformat		Netzwerkeinrichtungsseite [x]		
Kassette Schwarz	Papierstruktur		Profilliste		
Fotoleiter Zyan	Papiergewicht		Schriftarten drucken		
Fotoleiter Magenta	Papier einlegen		Verzeichnis drucken		
Fotoleiter Gelb	Benutzerdefinierte Sorten		Bestandsbericht		
Fotoleiter Schwarz	Universaleinrichtung				
Resttonerbehälter					
Fixierstation					
Transfermodul					
Sicherheit		Netzwerk/Anschlüsse		Hilfe	
Verschiedene Sicherheitseinstellungen		Aktive Netzwerkkarte		Alle Anleitungen drucken	
Vertraulich		"Standard-Netzwerk" <i>oder</i> Netzwerk [x] ²		Farbqualität	
Löschen der Festnlatte ¹		Standard-USB		Druckqualität	
Sicherheitsüherwachungsprotokoll		Parallel [x]		Drucka	hleitung
Datum und Uhrzeit einstellen		Seriell [x]		Druckmedienanleitung	
		SMTP-Einrichtung		Anleitung für Druckdefekte	

¹ Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Druckerfestplatte installiert ist.

² Je nach Druckerkonfiguration wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk", "WLAN" oder "Netzwerk [x]" angezeigt.

Menü-Übersicht Informationsanleitung Verbindungsanleitung Umsetzungsanleitung

Verbrauchsmaterialanleitung

Verwenden des Druckerbedienfelds mit vier Pfeiltasten



Kompo	onente	Funktion			
1	Anzeige	Zeigt den Druckerstatus an.			
		Ermöglicht die Einrichtung und den Betrieb des Druckers.			
2	Auswahlschaltfläche	Übernimmt Änderungen an den Druckereinstellungen.			
3	Navigationstasten	Blättert nach oben und unten bzw. links und rechts.			
4	Tastatur	Dient zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen.			
5	Energiespar-Taste	Aktiviert den Energiesparmodus.			
		Im Folgenden werden die Statusanzeigen der Kontrollleuchte und der Energiespar-Taste beschrieben:			
		Aktivieren oder Beenden des Energiesparmodus			
		 Die Kontrollleuchte leuchtet konstant grün. 			
		 Die Energiespar-Taste leuchtet nicht. 			
		Betrieb im Energiesparmodus			
		 Die Kontrollleuchte leuchtet konstant grün. 			
		 Die Energiespar-Taste leuchtet konstant gelb. 			
		Aktivieren oder Beenden des Ruhemodus			
		 Die Kontrollleuchte leuchtet konstant grün. 			
		 Die Energiespar-Taste blinkt gelb. 			
		Betrieb im Ruhemodus			
		 Die Kontrollleuchte blinkt nicht. 			
		 Die Energiespar-Taste blinkt eine Zehntelsekunde und erlischt anschließend f ür 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich fort. 			
		Durch die folgenden Aktionen wird der Energiesparmodus des Druckers beendet:			
		Drücken einer der Tasten am Gerät			
		Öffnen von Fach 1 oder Einlegen von Papier in die Universalzuführung			
		Öffnen einer Abdeckung oder Klappe			
		Senden eines Druckauftrags vom Computer			
		 Durchführen eines Einschalt-Resets (POR) mithilfe des Hauptschalters 			
		Anschließen eines Geräts an einen USB-Anschluss			
6	Taste "Stop/Abbrechen"	Beenden aller Druckervorgänge.			
		Hinweis: Wenn Angehalten angezeigt wird, wird außerdem eine Liste mit Optionen angezeigt.			
7	Taste "Zurück"	Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.			
8	Schaltfläche "Home"	Kehrt zum Startbildschirm zurück.			

Kompo	onente	Funktion	
9	Kontrollleuchte	 Überprüfen des Druckerstatus. Aus: Der Drucker ist ausgeschaltet. Grün blinkend: Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt eine Auftrag. 	
		 Grün: Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv. Rot blinkend: Es ist ein Benutzereingriff erforderlich. 	
10	USB-Anschluss	Schließen Sie ein Flash-Laufwerk an den Drucker an.	