Mapa de menús Página 1 de 3

Mapa de menús

Lista de menús

Menú Consumibles

Reemplazar consumibles Cartucho de tinta cian Cartucho de tinta magenta Cartucho de tinta amarilla Cartucho de tinta negra Fotoconductor cian Fotoconductor magenta Fotoconductor amarillo Fotoconductor negro Contenedor de tóner de desecho Fusor Módulo de transferencia

Menú Papel Informes

Tamaño/Tipo de papel Configurar multiuso Sustituir tamaño Textura del papel Peso del papel Carga del papel Tipos personalizados Configuración universal

Origen predeterminado Página de valores de menú Estadísticas del dispositivo Página de configuración de red Página de configuración de red [x] Lista de perfiles Fuentes de impresión Directorio de impresión Informe de activos

> Guía de conexión Guía desplazamientos Guía de consumibles

Configuración

Valores generales Menú Unidad flash Valores de impresión

Seguridad	Red/Puertos	Ayuda
Otros valores de seguridad	NIC activo	Imprimir todas las guías
Impresión confidencial	Red estándar o Red [x] ²	Calidad de color
Limpieza de disco ¹	USB estándar	Calidad de impresión
Registro de auditoría de seguridad	Paralelo [x]	Guía de impresión
Fijar fecha y hora	Serie [x]	Guía de papel
	Configuración de SMTP	Guía de defectos de impresión
		Mapa de menús
		Guía de información

¹ Este menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora.

² Según la configuración de la impresora, este menú aparece como Red estándar, Red inalámbrica o Red [x].

Uso del panel de control de la impresora de cuatro botones de flecha



Utilice	estos elementos	Para	
1	Pantalla	Ver el estado de la impresora.	
		Permitir la configuración y el funcionamiento de la impresora.	
2	Botón Seleccionar	Enviar los cambios realizados en los valores de la impresora.	
3	Botones de navegación	Desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.	
4	Teclado	Introducir números, letras o símbolos.	
5	Botón de suspensión	Habilitar el modo de suspensión.	
		A continuación, se describen los estados en función del indicador y del botón de suspensión:	
		• Al entrar y salir del modo de suspensión	
		 El indicador se ilumina en verde. 	
		 El botón de suspensión no se ilumina. 	
		Mientras funciona en modo de suspensión	
		 El indicador se ilumina en verde. 	
		 El botón de suspensión se ilumina en ámbar fijo. 	
		Al entrar y salir del modo de hibernación	
		 El indicador se ilumina en verde. 	
		 El botón de suspensión parpadea en ámbar. 	
		Cuando se opera en el modo de hibernación	
	 El indicador no se ilumina. 		
		 El botón de suspensión parpadea en ámbar durante 0,1 segundos y se apaga durante 1,9 segundos de forma intermitente. Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando esté en modo de suspensión: Pulsar cualquier botón 	
Abrir la Bandej Abrir una o una		Abrir la Bandeja 1 o cargar papel en el alimentador multiuso	
		Abrir una o una puerta o una cubierta	
		Enviar un trabajo de impresión desde el equipo	
		Pulsar el interruptor de encendido principal para reiniciar la alimentación.	
		Conexión de un dispositivo a un puerto USB	
6	Botón Parar/Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.	
		Nota: Cuando aparece Detenido, aparece una lista de opciones.	
7	Botón Atrás	Volver a la pantalla anterior.	
8	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.	

Utilice	estos elementos	Para	
9	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.	
		Desactivado: la impresora está desactivada.	
		Verde intermitente: la impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.	
		 Verde fijo: la impresora está encendida, pero inactiva. 	
		Rojo intermitente: la impresora necesita la intervención del operador.	
10	Puerto USB	Conectar una unidad flash a la impresora.	