Mappa dei menu Pagina 1 di 3

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Menu Materiali di consumo	Menu Carta	Rapporti		Impostazioni
Sostituzione materiali di consumo	Origine predefinita	Pagina impostazio	ni menu	Impostazioni generali
Cartuccia ciano	Dimensioni/tipo carta	Statistiche periferi	ica	Menu Unità flash
Cartuccia magenta	Configura alimentatore multiuso	Pagina impostazioni di rete		Impostazioni di stampa
Cartuccia giallo	Sostituisci dimensioni	Pagina impostazioni di rete [x]		
Cartuccia nero	Grana carta Elenco profili			
Fotoconduttore ciano	Peso carta	Caratteri di stampa		
Fotoconduttore magenta	Caricamento carta	Stampa directory		
Fotoconduttore giallo	Tipi personalizzati	Rapporti risorse		
Fotoconduttore nero	Impostazione Universale			
Contenitore toner di scarto				
Fusore				
Modulo di trasferimento				
Protezione	Rete/Porte	Gu	ıida	
Impostazioni di protezione varie	NIC attiva	Sta	ampa tutte le	guide
Stampa riservata	Rete standard <i>o</i> Rete [x]² Qu	ualità colore	
Pulizia disco ¹	USB Standard	Qı	ualità di stam	ра
Registro controllo protezione	Parallela [x]	Gu	iida alla stam	ра
Imposta data e ora	Seriale [x]	Gu	ida supporti	
	Impostazione SMTP	Gu	iida ai difetti	di stampa
		Ma	appa dei men	nu
		Gu	ida informat	iva
		Gu	uida ai collega	amenti

¹ Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

² A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard, Rete wireless o Rete [x].

Guida allo spostamento Guida ai materiali di consumo

Uso del pulsante a quattro frecce del pannello di controllo della stampante



Utilizza	are	Per		
1	Schermo	Visualizzare lo stato della stampante.		
		Consente la configurazione e il funzionamento della stampante.		
2	Pulsante Seleziona	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.		
3	Pulsanti di naviga- zione	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.		
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.		
5	Pulsante di risparmio energetico	 Attiva la modalità risparmio energetico. Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti: Avvio o uscita da modalità risparmio energetico La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è spento. Funzionamento in modalità risparmio energetico La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido. Avvio o uscita da modalità di sospensione La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido. Avvio o uscita da modalità di sospensione La spia dell'indicatore è verde solido. Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione lampeggiante. Funzionamento in modalità di sospensione La spia luminosa è spenta. Il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni. Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: Pressione di un qualsiasi pulsante hardware Apertura del Vassoio 1 o caricamento della carta nell'alimentatore multifunzione Apertura di uno sportello o un coperchio Invio di un processo di stampa dal computer Operazione di riavvio tramite l'interruttore di alimentazione principale 		
		Collegamento di un dispositivo alla porta USB		
6	Pulsante Stop/Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.		
		Nota: Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni dispo- nibili.		
7	Pulsante Indietro	Ritornare alla schermata precedente.		

Mappa dei menu Pagina 3 di 3

Utilizzare		Per		
8	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.		
9	Spia luminosa	 Verificare lo stato della stampante. Spenta: la stampante è spenta. Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. Rosso lampeggiante: la stampante richiede l'intervento dell'operatore. 		
10	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante.		