Menuoverzicht

Lijst met menu's

Menu Supplies	Menu Papier		Rapporten	Instellingen
Vervang supply	Standaardbron		Pagina met menu-instellingen	Algemene instellingen
Cyaan cartridge	Papierformaat/-so	oort	Apparaatstatistieken	Menu Flashstation
Magenta cartridge	Configuratie U-lad	ler	Netwerkconfiguratiepagina	Afdrukinstellingen
Gele cartridge	Ander formaat		Pagina met netwerkinstellingen [x]	
Zwarte cartridge	Papierstructuur		Profielenlijst	
Fotoconductor cyaan	Papiergewicht		Lettertypen afdrukken	
Fotoconductor magenta	Papier plaatsen		Directory afdrukken	
Fotoconductor geel	Aangepaste soorte	en	Activarapport	
Fotoconductor zwart	Universele instellingen			
Toneroverloopfles				
Verhittingsstation				
Overdrachtsmodule				
Beveiliging	l	Netw	erk/poorten	Help
Overige beveiligingsinstellingen		Actiev	ve NIC	Alle handleidingen afdrukken
Vertrouwelijke taken afdrukken		Standaardnetwerk of Netwerk [x] ²		Kleurkwaliteit
Schijf wissen ¹	:	Stand	aard-USB	Afdrukkwaliteit
Logbestand beveiligingscontrole		Parall	el [x]	Handleiding voor afdrukken
Datum en tijd instellen		Serieel [x]		Handleiding voor afdrukmateriaal
		Instel	lingen SMTP	Handleiding voor afdrukstoringen

¹ Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.

² Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk, Draadloos netwerk of Netwerk [x].

Menuoverzicht Informatiehandleiding

Handleiding voor verbindingen Handleiding voor transport Handleiding voor supplies

De knop met vier pijlen op het bedieningspaneel van de printer gebruiken



Onder	deel	Functie		
1	Display	De printerstatus weergeven.		
		Printer installeren en bedienen.		
2	Selecteren (knop)	De wijzigingen die zijn aangebracht in de printerinstellingen verzenden.		
3	Navigatieknoppen	Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bladeren.		
4	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.		
5	Slapen (knop)	Slaapstand inschakelen.		
		Hieronder wordt de printerstatus op basis van het indicatielampje en de knop Slapen aangegeven:		
		Slaapstand activeren of uitschakelen		
		 Het indicatielampje brandt groen. 		
		 De knop Slapen brandt niet. 		
		Werking in slaapstand		
		 Het indicatielampje brandt groen. 		
		 De knop Slapen brandt oranje. 		
		Sluimermodus activeren of uitschakelen		
		 Het indicatielampje brandt groen. 		
		 De knop Slapen knippert oranje. 		
		Werking in sluimerstand		
		 Het indicatielampje brandt niet. 		
		 De knop Slapen knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat. 		
		Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld:		
		Drukken op een van de printerknoppen		
		 Lade 1 openen of papier in de universeellader plaatsen. 		
		Klep of paneel openen		
		Afdruktaak verzenden vanaf de computer		
		 POR (Power On Reset) uitvoeren met de hoofdvoedingschakelaar 		
		Apparaat aansluiten op een USB-poort		
6	Stoppen/Annuleren (knop)	Alle printeractiviteiten beëindigen.		
		Opmerking: Er wordt een lijst met opties weergegeven op het moment dat Gestopt wordt weerge- geven op de display.		
7	Vorige (knop)	Terugkeren naar het vorige venster.		
8	Beginscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.		

Onder	erdeel Functie	
9	Indicatielampje	 De status van de printer controleren. Uit: de printer is uitgeschakeld. Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken. Brandt groen: de printer staat aan, maar is niet actief. Knippert rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.
10	USB-poort	Flashstation aansluiten op de printer.