Mapa de menus Página 1 de 3

## Mapa de menus

### Lista de menus

Menu Suprimentos	Menu de papel	Relatórios	Definições
Trocar suprimento	Origem padrão	Página de definições de menu	Definições ger
Cartucho ciano	Tamanho/tipo do papel	Estatísticas do dispositivo	Menu da unid
Cartucho magenta	Configurar MP	Página de configuração de rede	Configurações
Cartucho amarelo	Tamanho substituto	Página de configuração [x] de rede	
Cartucho preto	Textura do papel	Lista de perfis	
Fotocondutor ciano	Peso do papel	Fontes de impressão	
Fotocondutor magenta	Alimentação de papel	Diretório de impressão	
Fotocondutor amarelo	Tipos personalizados	Relatório de propriedade	
Fotocondutor preto	Configuração universal		
Recipiente de resíduo de toner			
Fusor			
Módulo de transferência			

#### Segurança

Definições de segurança variadas Impressão confidencial Limpeza de disco<sup>1</sup> Registro de auditoria de segurança Definir data e hora

### Rede/Portas NIC ativo Rede padrão *ou* Rede [x]<sup>2</sup> USB padrão

Paralela [x]

**Configurar SMTP** 

Serial [x]

Definições gerais Menu da unidade flash Configurações de impressão

Imprimir todas as guias Qualidade de cores Qualidade da impressão Guia de impressão Guia de mídia Guia de defeitos de impressão Mapa de menus Guia informativo Guia de conexão Guia de mudança Guia de suprimentos

Ajuda

<sup>1</sup> Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.

<sup>2</sup> Dependendo da configuração da impressora, esse menu é exibido como Rede padrão, Rede sem fio ou Rede [x].

# Usando o painel de controle da impressora com quatro botões de seta



Use		Para	
1	Visor	Visualizar o status da impressora.	
		Permitir a configuração e a operação da impressora.	
2	botão Selecionar	Enviar alterações feitas nas definições da impressora.	
3	Botões de navegação	Navegar para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita.	
4	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.	
5	Botão Suspender	Ativar o modo de suspensão.	
		A seguir estão os tipos de status com base na luz do indicador e no botão Suspender:	
		Entrando ou saindo do modo de Suspensão	
		<ul> <li>A luz do indicador fica totalmente verde.</li> </ul>	
		<ul> <li>O botão Suspender fica apagado.</li> </ul>	
		Operando no modo de Suspensão	
		<ul> <li>A luz do indicador fica totalmente verde.</li> </ul>	
		<ul> <li>O botão Suspender fica totalmente âmbar.</li> </ul>	
		Entrando ou saindo do modo de Hibernação	
		<ul> <li>A luz do indicador fica totalmente verde.</li> </ul>	
		<ul> <li>O botão Suspender pisca em âmbar.</li> </ul>	
		Operando no modo Hibernar	
		<ul> <li>A luz do indicador fica apagada.</li> </ul>	
		<ul> <li>O botão Suspender pisca em âmbar por 0,1 segundos e, em seguida, fica totalmente apagado por 1,9 segundos no padrão de pulsação.</li> </ul>	
		As ações a seguir tiram a impressora do modo de Suspensão:	
		Pressionando qualquer botão de hardware	
		<ul> <li>Abrindo a Bandeja 1 ou carregando papel no alimentador multifunção</li> </ul>	
		Abrindo uma porta ou tampa	
		Enviando um trabalho de impressão do computador	
		<ul> <li>Realizando um POR (Power On Reset) usando a chave liga/desliga principal</li> </ul>	
		Anexando um dispositivo em uma porta USB	
6	Botão Parar/Cancelar	Interromper todas as atividades da impressora.	
		Nota: é exibida uma lista de opções quando Stopped (Parado) é exibida no visor.	
7	botão Voltar	Retornar à tela anterior.	
8	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.	

Use		Para	
9	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.	
		Desativado — a impressora está desligada.	
		• Verde intermitente — a impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.	
		<ul> <li>Verde sólido — a impressora está ligada, porém ociosa.</li> </ul>	
		<ul> <li>Vermelho piscando — a impressora requer a intervenção do operador.</li> </ul>	
10	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora.	