**菜单一览表** 页数 1/3

## 菜单一览表

## 菜单列表

耗材菜单	纸张菜单		报告	设置	
更换耗材	默认纸张来源		菜单设置页	常规设	置
青色碳粉盒	纸张尺寸/类型		设备统计	闪存驱	动器菜单
品红色碳粉盒	配置多功能进纸器		网络设置页	打印设	置
黄色碳粉盒	替换尺寸		网络 [x] 设置页		
黑色碳粉盒	纸张纹理		配置文件列表		
青色感光鼓	纸张重量		打印字体		
品红色感光鼓	加载纸张		打印目录		
黄色感光鼓	自定义类型	ī	资产报告		
黑色感光鼓	Universal	设置			
废碳粉瓶					
定影器					
转印模块					
安全		网络/端			帮助
混合安全设置		活动 NIC	C		打印所有指南
保密打印		标准网络	各 <i>或</i> 网络 [ <b>x</b> ] <sup>2</sup>		颜色质量
磁盘擦除1		标准 US	B		打印质量
安全审核日志		并口 [x]			打印指南
设置日期和时间	可	串口 [x]			介质指南
		SMTP 👔	2置		打印缺陷指南
					菜单一览表
					信息指南

1此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。

<sup>2</sup> 根据打印机设置,此菜单显示为"标准网络"、"无线网络"或"网络 [x]"。

连接指南 移动指南 耗材指南

## 使用四向箭头按钮的打印机控制面板



使用		来		
1	显示屏	查看打印机状态。		
		允许打印机设置和操作。		
2	"选择" 按钮	提交在打印机设置中作出的更改。		
3	导航按钮	向上下或左右滚动。		
4	键盘	输入数字、字母或符号。		
5	睡眠按钮	<ul> <li>启用"睡眠"模式。</li> <li>下面是基于指示灯和"睡眠"按钮的状态:</li> <li>进入或唤醒"睡眠"模式 <ul> <li>指示灯长亮绿色光。</li> <li>"睡眠"按钮不点亮。</li> </ul> </li> <li>处于"睡眠"模式中 <ul> <li>指示灯长亮绿色光。</li> <li>"睡眠"按钮长亮琥珀色光。</li> </ul> </li> <li>进入或唤醒"休眠"模式 <ul> <li>指示灯长亮绿色光。</li> <li>"睡眠"按钮闪烁琥珀色光。</li> </ul> </li> <li>处于"休眠"模式中 <ul> <li>指示灯不点亮。</li> <li>"睡眠"按钮以脉冲形式闪烁琥珀色光 0.1 秒,然后完全不发光 1.9 秒。</li> </ul> </li> <li>下列操作将打印机从"睡眠"模式唤醒: <ul> <li>按任意硬按钮</li> <li>打开进纸匣 1 或在多功能进纸器中加载纸张</li> <li>打开盖门或盖板</li> <li>从计算机发送打印作业</li> <li>使用主电源开关执行加电复位</li> <li>连接设备到 USB 端口</li> </ul> </li> </ul>		
6	"停止/取消" 按钮	停止所有的打印机活动。 <b>注意:</b> 一旦显示屏上出现 <b>已停止</b> 时,显示选项列表。		
7	"返回" 按钮	返回到上一个屏幕。		
8	"主页" 按钮	转到主屏幕。		

使用		来
9	指示灯	检查打印机的状态。 • 关一打印机电源关闭。 • 绿灯闪烁一打印机正在预热、处理数据或打印作业。 • 绿灯长亮一打印机电源已打开,但是空闲。 • 红灯闪烁一打印机要求操作员干预。
10	USB 端口	将闪存驱动器连接到打印机。