Menyöversikt Sida 1 av 3

Menyöversikt

Menylista

Menyn Förbrukningsartiklar Pappersmeny

Byt förbrukningsartiklar Cyanpatron Magentapatron Gul patron Svart patron Cyan fotoledare Magenta fotoledare Gul fotoledare Svart fotoledare Uppsamlingsflaska Fixeringsenhet Överföringsband

Standardkälla

Pappersstorlek/-typ Konfigurera flerfunktionsmataren Nätverksinstallationssida Ersättningsstorlek Pappersstruktur Pappersvikt Papperspåfyllning Anpassade typer Universella inställningar

Rapporter

Inventarierapport

Menyinställningssida Enhetsstatistik Installationssida för nätverk [x] Profillista Utskriftsteckensnitt Utskriftskatalog

Inställningar

Allmänna inställningar Flashenhetsmeny Utskriftsinställningar

Säkerhet

Övriga säkerhetsinställningar Konfidentiell utskrift Diskrensning¹ Säkerhetsgranskningslogg Ställ in datum och tid

Nätverk/portar

Aktiv NIC Standardnätverk eller Nätverk [x]² Standard-USB Parallell [x] Seriell [x] SMTP-installation

Skriv ut alla guider

Hjälp

Färgkvalitet Utskriftskvalitet Utskriftsguide Mediaguide Guide för utskriftsfel Menyöversikt Informationsguide Anslutningsguide Flyttningsguide Tillbehörsguide

¹ Den här menyn visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren.

² Beroende på skrivarinstallationen visas den här menyn som Standardnätverk, Trådlöst nätverk eller Nätverk [x].

Använda skrivarkontrollpanelen med fyravägspilknapp



| Använd | | För att |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Display | Se skrivarens status. |
| | | Göra inställningar och använda skrivaren. |
| 2 | Knappen Välj | Tillämpa ändringarna i skrivarinställningarna. |
| 3 | Navigeringsknappar | Bläddra uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. |
| 4 | Tangentbord | Ange siffror, bokstäver eller symboler. |
| 5 | Knappen Viloläge | Aktivera viloläge. |
| | | Indikatorlampan och vilolägesknappen kan visa följande statuslägen: |
| | | Skrivaren går in i eller lämnar viloläge |
| | | – Indikatorlampan lyser grönt. |
| | | Vilolägesknappen lyser inte. |
| | | Skrivaren är i viloläge |
| | | – Indikatorlampan lyser grönt. |
| | | Vilolägesknappen lyser gul. |
| | | Skrivaren går in i eller lämnar standbyläge |
| | | – Indikatorlampan lyser grönt. |
| | | Vilolägesknappen blinkar gult. |
| | | Skrivaren är i standbyläge |
| | | Indikatorlampan lyser inte. |
| | | Vilolägesknappen blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett pulserande mönster. |
| | | Du aktiverar skrivaren ur viloläget genom att göra något av följande: |
| | | Tryck på någon av skrivarens knappar |
| | | Öppna Fack 1 eller fyll på med papper i flerfunktionsmataren |
| | | Öppna ett lock eller en lucka |
| | | Skicka ett utskriftsjobb från datorn |
| | | Gör en strömåterställning med huvudströmbrytaren |
| | | Sätt i en enhet i en USB-port |
| 6 | Stopp/avstängnings- | Stoppa alla utskriftsaktiviteter. |
| | knapp | Obs! En lista över alternativ visas när Stoppat visas på skärmen. |
| 7 | Knappen Bakåt | Gå tillbaka till föregående skärm. |
| 8 | Knappen Hem | Gå till startskärmen. |

| Använd | | För att |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Indikatorlampa | Kontrollera skrivarens status. |
| | | • Av—Skrivaren är avstängd. |
| | | Blinkar grönt – Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut. |
| | | Lyser grönt – Skrivaren är på, men i viloläge. |
| | | Blinkar rött – Skrivaren kräver åtgärd av operatör. |
| 10 | USB-port | Sätt i en flashenhet i skrivaren. |